Jornada 4: SoC 2-Core con Mailbox

Daniel Rosso - Pablo Madoery

Fundación Fulgor

Miércoles 9 de setiembre de 2026

Contenidos

1. PRBS y BER
2. Motivación
3. El Mailbox
4. BRAM Dual-Port
5. Estructura RTL
6. Mapa de Memoria
7. Firmware
8. Control de la tasa de error
9. Ordenamiento
10. Testbench
11. Laboratorio


¿Qué es un BERT? PRBS y BER

Bit Error Rate (BER):

- En cualquier enlace real (cable, radio, óptica) el ruido puede invertir bits en tránsito
- BER = bits recibidos mal / bits transmitidos, expresado en ppm o como 10^{-n}
- Es la métrica estándar para medir la calidad de un enlace de comunicaciones

El problema de medirlo:

- Para contar errores, el receptor necesita saber *qué bit debía llegar* sin que el transmisor se lo diga aparte
- Un **BERT** (*Bit Error Rate Tester*) resuelve esto transmitiendo una secuencia **conocida de antemano** por ambos lados



PRBS: Pseudo-Random Binary Sequence

Una secuencia **determinística** (se puede regenerar exactamente igual dos veces) que sirve como estímulo realista para probar un enlace.

El RX **no recibe la secuencia aparte** para comparar: la regenera de forma independiente, bit a bit.

BER en ppm: ¿qué significa exactamente?

Definición

$$\text{ppm} = \frac{\text{bits erróneos}}{\text{bits totales medidos}} \times 1.000.000$$

Ejemplo — `fw0/main.c`

```
ppm = window_errors * 1000000 / WINDOW_BITS
```


32 errores / 8192 bits $\rightarrow$ ppm $= 32/8192 \times 10^6 \approx$ **3906**

3906 ppm equivale, en promedio, a 1 error cada $\approx$ 256 bits.

PRBS-15: un LFSR con realimentación XOR

LFSR (Linear Feedback Shift Register):

- Registro de desplazamiento de n bits con un XOR de algunos bits (*taps*) realimentado a la entrada
- PRBS-15 (ITU-T O.150) usa $n = 15$: polinomio $x^{15} + x^{14} + 1 \rightarrow$ taps en los bits 14 y 13
- Se repite recién a los $2^{15} - 1 = 32767$ bits. "Parece" aleatorio en cualquier ventana corta
- El bit de salida ES el bit de realimentación: no hace falta lógica extra para generarlo



Una sola implementación, dos roles

`lab/common/prbs.h`: el **generador** avanza con su propia realimentación; el **checker** predice con la misma fórmula pero desplaza el bit **recibido**, no el propio.

Autosincronización del checker

El checker **no conoce la semilla** del generador: carga su registro con los bits **recibidos**. Tras ∼15 bits correctos ya predice igual.


¿Por qué más de un procesador?

Un solo core hace todo:

- Recibe comandos por UART (I/O lento)
- Computa resultados (CPU intensivo)
- Controla LEDs y periféricos
- Todo en un loop secuencial — tareas se bloquean entre sí

Con 2 cores — división de roles:

- **Core 0 (manager):** UART + control de flujo
- **Core 1 (worker):** cómputo intensivo
- Ambos corren en paralelo, en hardware




El desafío

¿Cómo le pasa Core 0 un operando a Core 1
y recibe el resultado de vuelta?

Caso de aplicación: un BERT de 2 cores

Construimos el mismo principio que un BERT (Bit Error Rate Tester):

- **Core 0 (generador):** produce un stream PRBS-15 e inyecta errores a una tasa configurable.
- **Core 1 (checker):** regenera la misma secuencia de forma **autosincronizada** (sin conocer la semilla de Core 0), cuenta los bits que no coinciden y reporta el BER.
- El mailbox transporta el stream por **bloques**, no un único valor: mismo protocolo IDLE/WORK/DONE, más datos por vuelta.




El mailbox: memoria compartida con protocolo

¿Qué es un mailbox?

- Una región de BRAM accesible desde ambos cores
- Acceso por direcciones mapeadas en memoria (0x500000)
- Contiene palabras de datos + una palabra de estado
- El **protocolo software** garantiza acceso exclusivo

Dirección	Nombre	Quién escribe
0x500000	`MBX_STATE`	ambos
0x500004	`MBX_DATA[0..31]`	Core 0 (bloque PRBS)
0x500084	`MBX_ERRORS`	Core 1



Sin árbitro hardware

No hay semáforo ni mutex en hardware.
El protocolo de 3 fases garantiza que
ningún core accede fuera de su turno.

Protocolo de 3 fases: IDLE → WORK → DONE

Estado	Nombre	Significado
0	`MBX_IDLE`	Mailbox libre; Core 0 puede enviar trabajo
1	`MBX_WORK`	Core 0 cargó datos; Core 1 debe procesar
2	`MBX_DONE`	Core 1 escribió resultado; Core 0 puede leer

Inicio


IDLE

WORK

DONE

Regla fundamental

Cada core escribe en **sus propias palabras**.
Core 0 nunca escribe RESULT;
Core 1 nunca escribe VALUE.
Sólo STATE es compartida entre ambos.




BRAM dual-port: bram_dp.v

```
module bram_dp #(
    parameter DATA_W = 32,
    parameter ADDR_W = 6        // 64 palabras = 256 bytes
)(
    // Puerto A --- Core 0
    input                clka, ena, wea,
    input  [ADDR_W-1:0] addra,
    input  [DATA_W-1:0] dina,
    output reg [DATA_W-1:0] douta,

    // Puerto B --- Core 1
    input                clkb, enb, web,
    input  [ADDR_W-1:0] addrb,
    input  [DATA_W-1:0] dinb,
    output reg [DATA_W-1:0] doutb
);
    reg [DATA_W-1:0] mem [(1<<ADDR_W)-1:0];

    // Puerto A: READ_FIRST (dout = valor anterior)
    always @(posedge clka)
        if (ena) begin
            if (wea) mem[addra] <= dina;
            douta <= mem[addra];    // lee ANTES de la escritura
        end


    // Puerto B: idéntico
    always @(posedge clkb)
        if (enb) begin
            if (web) mem[addrb] <= dinb;
            doutb <= mem[addrb];
        end
endmodule
```



READ_FIRST

dout captura el valor **antes** de la escritura.
Útil para leer-modificar-escribir sin hazards.


Estructura RTL: soc_2core.v



Mapa de memoria: perspectiva de cada núcleo

Dirección	Periférico	Acceso	Latencia
0x0000–0x3FFF	BRAM privada 16 KB	R/W	1 ciclo
0x200000	GPIO_LEDS (LEDs [3:0])	W	inmediata
0x200004	GPIO_SW (switches [3:0])	R	inmediata
0x300000	UART DATA	R/W	inmediata
0x300004	UART STATUS	R	inmediata
0x500000	MBX_STATE	R/W	1 ciclo
0x500004–0x500083	MBX_DATA[32]	R/W	1 ciclo
0x500084	MBX_ERRORS	R/W	1 ciclo

- GPIO y UART: sólo visibles desde Core 0
- Mailbox: accesible por **ambos cores** vía bram_dp
- Cada core tiene su propia BRAM privada (mismo rango, distinto hardware)



¿Qué es una "ventana" de medición?

Definición — mailbox_prbs.h

```
#define BLOCK_WORDS     32u    // 1024 bits/bloque

/* bloques que arma una ventana de BER */
#define WINDOW_BLOCKS   8u
#define WINDOW_BITS     (WINDOW_BLOCKS * BLOCK_WORDS * 32u)
```

En números

1 bloque = 32 palabras × 32 bits = 1024 bits $\rightarrow$ 1 ventana = WINDOW_BLOCKS bloques = 8 × 1024 = **8192 bits**

¿Por qué agrupar en ventanas?

Core 0 no calcula el BER bloque a bloque: acumula `window_errors` a lo largo de WINDOW_BLOCKS bloques y recién al cerrar la ventana calcula e imprime el BER en ppm. Con pocos bits medidos el BER instantáneo es ruidoso; promediar sobre 8192 bits da una muestra más representativa.

Firmware Core 0: manager — `fw0/main.c`

```c
#include "mailbox_prbs.h"
#include "prbs.h"

#define ERR_PERIOD_BITS 1021u  // primo; 0 = sin errores

void main(void) {
    uart_puts("=== PRBS/BER por mailbox (BERT 2 cores) ===\r\n");

    prbs_gen_t gen;
    prbs_gen_init(&gen, 0x1ACEu);
    uint32_t bit_count = 0, window_blocks = 0,
             window_errors = 0, block_num = 0;

    while (1) {
        while (MBX_STATE != MBX_IDLE);


        // Generar un bloque (32 palabras = 1024 bits)
        for (uint32_t i = 0; i < BLOCK_WORDS; i++)
            MBX_DATA[i] = gen_word_with_errors(&gen, &bit_count);

        GPIO = block_num++ & 0xF;
        MBX_STATE = MBX_WORK;

        while (MBX_STATE != MBX_DONE);
        window_errors += MBX_ERRORS;
        MBX_STATE = MBX_IDLE;

        if (++window_blocks >= WINDOW_BLOCKS) {
            uint32_t ppm = (uint32_t)((uint64_t)window_errors
                           * 1000000ULL) / WINDOW_BITS);
            uart_puts("[C0] ventana: BER ~= ");
            uart_print_uint(ppm);
            uart_puts(" ppm\r\n");
            window_blocks = window_errors = 0;
        }
    }
}
```

Flujo de ejecución Core 0:



Firmware Core 1: checker autosincronizante — `fw1/worker.c`

```c
#include "mailbox_prbs.h"
#include "prbs.h"

void main(void) {
  prbs_chk_t chk;
  prbs_chk_init(&chk, 0x0001u);

  while (1) {
    while (MBX_STATE != MBX_WORK);
    uint32_t block_errors = 0;
    for (uint32_t i = 0; i < BLOCK_WORDS; i++)
      block_errors += prbs_chk_word(&chk,
          MBX_DATA[i]);

        MBX_ERRORS = block_errors;
        MBX_STATE  = MBX_DONE;
    }
}
```

Características del checker:

- **Sin UART, sin GPIO** — solo mailbox
- Loop infinito: espera → chequea bloque → responde
- **No conoce la semilla de Core 0**: se autosincroniza con los bits recibidos (ver `prbs.h`)
- Primero escribe el resultado (`ERRORS`), luego cambia el estado (`DONE`) ⇒ Core 0 siempre lee un resultado válido

Orden de escritura importa

Correcto: ERRORS → STATE=DONE
Incorrecto: STATE=DONE → ERRORS

BER medido en simulación (ventanas reales)

Ventana 1: 32 errores / 8192 bits → 3906 ppm (transitorio de sync)
Ventana 2: 24 errores / 8192 bits → 2929 ppm
Ventana 3: 24 errores / 8192 bits → 2929 ppm (BER en régimen)
La primera ventana mide más alto: el checker todavía no terminó de autosincronizarse en los primeros bits. Valores para SW[3:0]=1000 (nivel 8), el que fija el testbench.

SW[3:0]: 16 niveles de inyección de error

GPIO_SW — periférico MMIO RO

- Mismo periférico y mismo driver `sw.h` que se implementó. Lo lee el Core 0 en vez del único core que había
- Mapeado en 0x200004 (offset dentro de la misma región GPIO que los LEDs, 0x200000)
- `soc_2core.v` decodifica `addr[2]`: offset 0x0 = LEDs (W), offset 0x4 = SW (R)
- Los 4 switches físicos de la Arty A7 seleccionan uno de **16 niveles** de tasa de error
- Cambiar los switches en la placa cambia la tasa **sin recompilar ni resintetizar**: el firmware relee SW[3:0] al inicio de cada bloque

Driver: `fw0/sw.h`

```
#define GPIO_SW \
  (*(volatile uint32_t *)0x00200004)

static inline uint32_t sw_read(void) {
    return GPIO_SW & 0xFu; }

static const uint32_t ERR_PERIOD_TABLE[16] = {
    0, 100003, 50021, 25013, 16001,
    8009, 4001, 2003, 1021, 509,
    251, 127, 61, 31, 17, 7
};
static inline uint32_t sw_err_period(void) {
    return ERR_PERIOD_TABLE[sw_read()]; }
```

SW[3:0]	periodo (bits)	BER aprox.
0000	sin errores	0 ppm
0001	100003	∼10 ppm
0100	16001	∼62 ppm
1000	1021	∼980 ppm
1100	61	∼16400 ppm
1111	7	∼142900 ppm

Por qué en `main.c`, no en `fw1/`

Sólo Core 0 tiene GPIO en su mapa de memoria: es quien genera el stream PRBS y decide cuándo invertir un bit, así que es el único lugar donde tiene sentido leer los switches.

Cada ventana cerrada imprime el nivel de SW usado (`sw_read()`) junto al BER medido, para confirmar en vivo que el cambio de switches tuvo efecto.

Orden de escrituras: ¿por qué importa?

Protocolo Core 1 — versión incorrecta:


```
1 // MAL: señaliza ANTES de escribir el resultado
2 MBX_STATE  = MBX_DONE;   // Core 0 ya ve DONE
3 MBX_ERRORS = block_errors;          // ...pero ERRORS
      aún no
```

Race condition

Core 0 detecta `STATE==DONE` y lee `ERRORS` *antes* de que Core 1 lo haya escrito.
Lee el valor anterior — dato incorrecto.

Protocolo Core 1 — versión correcta:

```
1 // BIEN: dato antes que la señal
2 MBX_ERRORS = block_errors;          // 1. escribir
      dato
3 MBX_STATE  = MBX_DONE;   // 2. señalizar
```



volatile en C: clave del protocolo

`volatile` **previene reordenamiento del compilador:**

```
// mailbox_prbs.h: cada campo es volatile uint32_t *
#define MBX_STATE
(*(volatile uint32_t *)(MBX_BASE + 0x00))
#define MBX_DATA
((volatile uint32_t *)(MBX_BASE + 0x04))
// 32 palabras
#define MBX_ERRORS
 (*(volatile uint32_t *)(MBX_BASE + 0x84))

// Sin volatile, gcc -O2 puede reordenar:
MBX_ERRORS = block_errors;       // store 1
MBX_STATE  = MBX_DONE; // store 2
// --> con volatile, el compilador
//     respeta este orden

// Sin volatile, incluso el polling
// puede eliminarse por el compilador:
while (MBX_STATE != MBX_DONE); // siempre necesita
    releer
```

Regla para este lab

- Todo acceso al mailbox debe ser `volatile` (ya está en `mailbox_prbs.h`)
- Escribir el dato **antes** del estado
- Leer el estado **antes** de consumir el dato

PicoRV32: sin ejecución fuera de orden

- PicoRV32 es en orden estricto — el hardware no reordena accesos a memoria
- El riesgo es **solo del compilador**
- `volatile` es suficiente sin `fence` (aunque `fence` sería correcto igual)

Testbench: sim/tb_soc_2core.v

```
`timescale 1ns/1ps
module tb_soc_2core;
  localparam CLK_HZ   = 100_000_000;
  localparam SIM_BAUD = 1_000_000;  // 100 ciclos/bit
  localparam BIT_CYC  = CLK_HZ / SIM_BAUD;

  reg clk, resetn;
  wire [3:0] led;
  wire tx, trap;

  soc_2core #(.CLK_HZ(CLK_HZ), .BAUD(SIM_BAUD)) dut (
    .clk(clk), .resetn(resetn), .led(led),
    .rx(1'b1), .tx(tx), .trap(trap)
  );

  // Decodificador 8N1: captura 1 byte del pin TX
  task uart_capture_byte;
    output [7:0] data_out; integer i;
    begin
      @(negedge tx);                    // start bit
      repeat(BIT_CYC/2) @(posedge clk);  // centro
      for (i=0; i<8; i=i+1) begin
        repeat(BIT_CYC) @(posedge clk);
        data_out[i] = tx;                // LSB primero
      end
      repeat(BIT_CYC) @(posedge clk);    // stop bit
    end
  endtask

  reg [7:0] rx_byte; integer char_count;
  initial begin
    char_count = 0; @(posedge resetn);
    forever begin
      uart_capture_byte(rx_byte);
      $write("%c", rx_byte);
      if (++char_count >= 600) $finish;
    end
  end
endmodule
```

Salida esperada en simulación:

```
=== Jornada 4: PRBS/BER por mailbox (BERT de 2 cores)
    ===
Core 0: generador PRBS + manager UART  |  Core 1:
    checker
Bloque = 1024 bits  |  Ventana = 8192 bits

[C0] ventana cerrada: 32 errores / 8192 bits -> BER ~=
     3906 ppm
[C0] ventana cerrada: 24 errores / 8192 bits -> BER ~=
     2929 ppm
[C0] ventana cerrada: 24 errores / 8192 bits -> BER ~=
     2929 ppm
```

Simulación vs. hardware real

En `iverilog` cada ventana tarda minutos reales (1024 bits $\times$ 2 cores, con LFSR bit a bit en software). En la Arty A7 real, a 100 MHz, el mismo cálculo es instantáneo.

Comandos:

```
make sim     # iverilog + vvp
make wave    # GTKWave con VCD
make synth   # bitstream para Arty A7
```

Laboratorio: SoC 2-Core con Mailbox — BERT de PRBS/BER

Archivos entregados (completos):

- `rtl/picorv32.v` — procesador PicoRV32
- `rtl/bram_sp.v` — BRAM single-port con byte enables
- `rtl/bram_dp.v` — BRAM dual-port (mailbox)
- `rtl/uart_*.v`, `uart_regs.v` — stack UART (de Jornada 2)
- `fw0/uart.h` — driver UART (sin cambios)
- `fw0/sw.h` — driver de los switches SW[3:0] (GPIO_SW)
- `fw0/prbs.h`, `fw1/prbs.h` — LFSR generador/checker (idéntico en ambos)
- `sim/tb_soc_2core.v` — testbench con captura UART (SW fijo en nivel 8)

Partes a completar

1. `rtl/soc_2core.v` (7 TODOs: A–G):
   - **A** — Decodificador: `m0_sel_mbx` y `m1_sel_mbx`
   - **B** — Instanciar `bram_dp` (puertos A y B)
   - **C/D** — `mbx0_ready_r` para Core 0: registrar y conectar
   - **E** — ídem `mbx1_ready_r` para Core 1
   - **F/G** — `mbx_rdata` en mux de Core 0 y Core 1
2. `fw0/main.c`: generar el bloque PRBS e inyectar errores (`gen_word_with_errors`), leyendo la tasa en vivo de `sw_err_period()` (`sw.h`), cerrar la ventana y reportar BER por UART.
3. `fw1/worker.c`: chequear cada bloque recibido con `prbs_chk_word` y devolver `MBX_ERRORS`.

Flujo de trabajo:

```
# 1. Compilar firmwares
make hex
# 2. Simular (iverilog) -- tarda varios
#    minutos reales por ventana
make sim
# Esperado:
# [C0] ventana cerrada: N errores /
#      8192 bits -> BER ~= X ppm
# 3. Ver formas de onda
make wave
# 4. Sintetizar para Arty A7
make synth
# 5. Programar la placa
make program
```

Verificación mínima

Con `ERR_PERIOD_BITS=0` (sin inyección), la **primera** ventana puede mostrar algunos errores (transitorio de autosincronización del checker); a partir de la segunda ventana el BER debe caer a **0 ppm**: confirma que no hay bugs de protocolo.