

## Bus CAN / OBDII /UDS

## Sommaire

- 1) Introduction générale
- 2) BUS CAN
- 3) Diagnostic
  - 1) OBDII
  - 2) UDS



## Introduction Générale



## Introduction Générale

#### Besoins de l'Automobile:

- Mesure capteur en numérique : SENT
- Commande d'actionneurs en point à point avec un faible débit (commande de vitre, commande de rétroviseur, pilotage d'un alternateur):LIN: 19,2 kBits/s
- Partage de donnés simples n'ayant pas un fort besoin de synchronisation (régime moteur, vitesse de roue) pour des fonctions réparties entre calculateurs

(Sous-Capot, Habitacle):

- ->Habitacle **CAN LS** (125 kBits/s)
- ->Sous-Capot CAN HS (500 kBits/s)



## Introduction Générale

• Partage de donnés complexes nécessitant d'être synchrone et demandant une forte disponibilité:

->Nouveau Réseau: **FlexRay** : 10 MBits/s

Partage de flux multimédia dans l'habitacle:

-> **MOST**: 20 et 150 MBits/s

-> **Ethernet** : 100 Mbits/s

 NB: Tout ces réseaux répondent également à un besoin de robustesse à l'environnement automobile (CEM, T°C, vibrations)



## **BUS CAN**




## HISTORIQUE

- 1980:Création du bus CAN par R.BOSCH
- 1987:Premiers Micro-contrôleurs CAN par Intel puis Philips)
- 1991:Normalisation du CAN Low-Speed, norme standard ISO 11519-1(125 Kbauds)
- 1992: DC implémente le CAN sur un véhicule
- 1993: Normalisation du CAN High-Speed, norme standard ISO 11898 (1Mbauds) (CAN 2.0 part A)
- 1995: Ajout du « CAN étendu » dans la norme ISO 11898 (CAN 2.0 part B)




## Type d'architecture de réseau CAN Architecture PSA 2010



#### Type d'architecture de réseau CAN


#### Architecture Renault CAN CMF C/D





## Type d'architecture de réseau CAN


Architecture Volkswagen






## Signaux


- Le media doit supporter un état dominant et un état récessif
- Media utilisé dans le monde de l'automobile
  - -paire torsadée avec une résistance de terminaison de 120 ohms à chaque bout
  - -signal différentiel(CAN\_H, CAN\_L)








## Signaux électriques (CAN HS)





#### Le codage (1/2)


Structure de la trame standard



- > SOF: marque le début de la trame 1 bit dominant
- Identifiant: 11 bits
- > RTR: 1 bit
- Ctrl.: 6 bits dont 4 indiquent le nombre d'octet émit
- > Informations: Data 8 octets maximum
- > CRC: CRC sur 15 bits
- ACK: Acquittement sur 2 bits
- > Fin: EOF sur 7 bits



#### Le codage (2/2)



Passage du CAN standard au CAN étendu

Les deux types de trames peuvent cohabiter sur le même réseau CAN



#### **Sur-Protocoles**

- CANopen : bus CAN dans l'industrie et dans de nombreux domaines
- J1939 : bus CAN pour autobus et camion
- NMEA 2000 : bus CAN pour le maritime
- ISOBUS : bus CAN pour l'agricole
- ARINC 825 : bus CAN dans l'avionique

- ....



## Fichier Système CAN « .dbc »



Messages Database.dbc



## Norme OBDII



## Connecteur OBD II

#### **CONNECTEUR DE LIAISON DE DONNÉES**

Emplacement et fonction des broches

1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	10	11	12	13	14	15	16

Vue côté prise du connecteur de liaison de données

roche n°	Fonction
1	À la discrétion du constructeur
2	Bus + ligne, SAE J1850
3	À la discrétion du constructeur
4	Masse au châssis pour l'analyseur
5	Masse de retour de signal pour programmation
6	CAN High , SAE J2284
7	Ligne K de norme ISO 9141
8	À la discrétion du constructeur
9	À la discrétion du constructeur
10	Ligne de bus, SAE J1850
11	À la discrétion du constructeur
12	À la discrétion du constructeur
13	À la discrétion du constructeur
14	CAN low , SAE J2284
15	Ligne L de norme ISO 9141
16	Tension positive de la batterie du véhicule pour l'analyseur



## Messages OBDII

#### Requête

**ID:7DF** 

Data: 02 01 00

PID


Mode

nb Bytes

#### Réponse positive

ID: 7E8 à 7EF

Data: 06 41 00 3C 7F 30 12





## Messages OBDII

## Requête

**ID:7DF** 

Data: 02 01 50

PID


Mode

nb Bytes

## Réponse négative


ID: 7E8 à 7EF

Data: 03 7F 01 12





# Messages OBDII fragmentés (jusqu'à 4096 octets)



## Trames fragmentées

```
49.695692
                        09 02 09 02
                                                                                                                          2 req (InfoType $02) Vehicle Identification Number
  ∼ Variant: "COMMON DIAGNOSTICS"
  ~ "SIDRQ"
                                    = 0x9
                                                                : .1
 \sim "InfoType"
                                    = 0x2
49.697917
                       7ED
                              10 14 49 02 01 56 58 59
49.698223
                              30 00 00 100 00 00 00 001
  \sim BSmax = 0x00
 \sim STmin = 0x00
49.699981
                2 Tx
                      7ED
                             21 32 38 30 33 31 39 37
                                                                                                                              CF
49.700321
                             22 34 31 38 30 34 20 20
                        49 02 49 02 01 56 58 59 32 38 30 33 31 39 37 34 31 38 30 34 20 20
                                                                                                                              pos (InfoType $02) Vehicle Identification Number
 ~ Variant: "COMMON DIAGNOSTICS"
 ~ "SIDPR"
                                    = 0x49
 \sim "InfoType"
                                   = 0x2
                                                     [02
                                                               : .1
 \sim "Number of Data Items"
                                   = 0 \times 1
                                                                : .1
 ~ "List of InfoType Data"

→ "NumeratorIteration0"

        "Vehicle Identification Number" = VXY280319741804
 ~ 0000: 56 58 59 32 38 30 33 31 39 37 34 31 38 30 34 20 : VXY280319741804
 ~ 0010: 20
49.781498
                             02 09 04 [00 00 00 00 00]
49.781498
                        09 04 09 04
                                                                                                                              req (InfoType $04) Calibration Identification
 ~ Variant: "COMMON_DIAGNOSTICS"
 ~ "SIDRQ"
                                    = 0x9
                                                                : .1
 ~ "InfoType"
                                    = 0x4
                                                                : .1
49.783777
                              10 23 49 04 02 31 38 30
                                                                                                                          35
                        7ED
49.784085
                              30 00 00 [00 00 00 00 00]
49.785721
                              21 34 31 39 37 35 20 20
49.785999
49.786270
                        7ED
                              23 38 30 33 31 39 37 36
49.786550
                        7ED
                              24 20 20 20 20 20 20 20
49.786830
                              25 20 20 20 20 20 20 20
                      7ED

→ Variant: "COMMON DIAGNOSTICS"

 ~ "SIDPR"
                                    = 0x49
                                                                : I]
 \sim "InfoType"
                                    = 0x4
                                                     [04
                                                                : .1
  \sim "Number of Data Items"
                                    = 0x2
                                                     T02
                                                                : .1
  \sim "List of InfoType Data"
  ~ "NumeratorIteration0"
        "Calibration Identification"
                                       = 18041975
                                                         [31 38 30 34 31 39 37 35 20 20 20 20 20 20 20 20: 18041975
      "NumeratorIteration1"
        "Calibration Identification"
                                       = 28031976
                                                         [32 38 30 33 31 39 37 36 20 20 20 20 20 20 20 20 20: 28031976
```




## Norme UDS



#### Norme UDS

- UDS: Unified Diagnostic Service
- La norme UDS spécifie le fonctionnement des outils de diagnostique. Ce fonctionnement est basé sur un système de requête et réponse.
- Cette norme ne s'applique qu'à la transmission de message de diagnostique. Ces messages peuvent être sur un format 11 ou 29 bits et fonctionner à différentes vitesses (250 Kbits/s ou 500 Kbits/s sont les plus utilisées).
- Un outil de diagnostique peut être connecté directement ou indirectement aux ECU.



## UDS / OBDII

- La norme UDS spécifie un type de communication requête/réponse
- Une requête de service est envoyée par l'outil de diagnostique vers un ECU, la réponse partira de l'ECU vers l'outil de diagnostique.
- La grande différence entre l'OBDII et l'UDS se situe au niveau de l'écriture sur les modules électroniques du véhicule. En effet, l'OBDII étant un système de lecture d'informations du véhicule, la seule possibilité d'écriture sur un module consiste en l'effacement de certaines données enregistrées (mode 4)


  La norme UDS, quand à elle, prévoit des services permettant le lecture d'informations, mais également l'écriture de données et donc la reprogrammation de modules.

  On retrouve notamment des services d'écriture de données, d'écrasement de zone mémoire, de modification des débits de données, de prise de contrôle d'entrée ou de sortie ...
- -La possibilité de reprogrammation d'un module explique la présence de sécurités supplémentaires créées par le fabricant (session particulière, verrouillage du module).




#### Protocole


#### Requête



## **Réponse Positive**



## Réponse Négative





## 

Diagnostic Service	SID (hex)	DS	PRGS	EXTDS	VMS	SSS			
Diagnostic and communication management functional unit									
DiagnosticSessionControl	10	M	М	М	М	М			
ECUReset	11	U	U	U	U	U			
SecurityAccess	27	N	М	U	М	М			
CommunicationControl	28	N	М	U	U	U			
TesterPresent	3E	M	М	М	М	М			
AccessTimingParameter	83	N	U	U	U	U			
SecuredDataTransmission	84	N	U	U	U	U			
ControlDTCSetting	85	N	М	U	U	U			
ResponseOnEvent	86	U	U	U	U	U			
LinkControl	87	N	U	U	U	U			
Data Transmission functional unit									
ReadDataByIdentifier	22	M	М	M	U	U			
ReadMemoryByAddress	23	N	N	N	U	U			
ReadScalingDataByIdentifier	24	M	М	М	U	U			
ReadDataByPeriodicIdentifier	2A	N	U	U	U	U			
DynamicallyDefineDataIdentifier	2C	U	U	U	U	U			
WriteDataByldentifier	2E	N	М	U	U	U			
WriteMemoryByAdress	3D	N	N	N	U	U			

M= Service obligatoire dans cette session , U= Service peut être disponible , N= Service non-supporté

## Services (2/2)

Diagnostic Service	SID (hex)	DS	PRGS	EXTDS	VMS	SSS			
Stored data transmission functional unit									
ClearDiagnosticInformation	14	M	М	U	U	U			
ReadDiagnosticTroubleCodesInformation	19	M	M	M	U	U			
InputOutput control functional unit									
InputOutputControlByIdentifier	2F	N	N	M	U	U			
Remote activation of routine functional unit									
RoutineControl	31	N	U	M	U	U			
Upload download functional unit									
RequestDownload	34	N	U	N	U	U			
RequestUpload	35	N	U	U	U	U			
TransferData	36	N	U	U	U	U			
RequestTransferExit	37	N	U	U	U	U			

M= Service obligatoire dans cette session , U= Service peut être disponible , N= Service non-supporté







## Discussions et bilan