Stm32F407_USB2SPI

1.功能:

- 1. 使用 python 脚本实现模块接受发送数据,可以灵活定义格式
- 2. 3个CS端口
- 3. 8个种频率选择,最高41MHz,依次二分频
- 4. 4种 spi 模式选择:
 - a. Mode0:闲时低电平,第一个时钟沿触发
 - b. Model: 闲时低电平,第二个时钟沿触发
 - c. Mode2: 闲时高电平,第一个时钟沿触发
 - d. Mode3: 闲时高电平,第二个时钟沿触发

其他可拓展功能:

- 1. 从机模式
- 2. 读写函数的通用(适应不同的帧格式)
- 3. 数据顺序选择
- 4. DMA, CRC, TI?

2.原理:

1.Stm32F407VGT6 总体配置


可以使用 STM32CubeMX 进行快速的 HAL 库开发,相比库函数更方便快捷



在 STM32CubeMx 中,配置模块所需要的端口,中断与中断优先级和时钟等a. Debug 模式:有 ST-Link 所以使用 Serial Wire



b. 时钟树:把 SPI 所需时钟调到最高(因为本次应用没有功耗要求,所以方便起见所有时钟频率都拉到最高了)



将外部晶振作为高速时钟源



c. 使用 Keil,选择 IDE



端口方面配置 3 个作为 CS 使能端的 GPIO 口, SPI1 外设和 HighSpeedUSB

2.STM32F4 SPI

SPI 特性

- 基于三条线的全双工同步传输
- 基于双线的单工同步传输,其中一条可作为双向数据线
- 8 位或 16 位传输帧格式选择
- 主模式或从模式操作
- 多主模式功能
- 8 个主模式波特率预分频器(最大值为 f_{PCLK}/2)
- 从模式频率(最大值为 f_{PCLK}/2)
- 对于主模式和从模式都可实现更快的通信
- 对于主模式和从模式都可通过硬件或软件进行 NSS 管理: 动态切换主/从操作
- 可编程的时钟极性和相位
- 可编程的数据顺序,最先移位 MSB 或 LSB
- 可触发中断的专用发送和接收标志
- SPI 总线忙状态标志
- SPI TI 模式
- 用于确保可靠通信的硬件 CRC 功能:
 - 在发送模式下可将 CRC 值作为最后一个字节发送
 - 根据收到的最后一个字节自动进行 CRC 错误校验
- 可触发中断的主模式故障、上溢和 CRC 错误标志
- 具有 DMA 功能的 1 字节发送和接收缓冲器:发送和接收请求

stm32F4的 SPI 特性


配置:

1. 在 STM32CubeMX 中,配置 SPI 为全双工主机模式,使用软件使能,所以 Hardware NSS 选择 Disable




2. SPI 参数:

8bit 传输,默认高位先,默认四分频(也就是 $21 \mathrm{MHz}$ 的 SCLK), $\mathrm{Mode0}$,无需中断,其他默认配置



3. CS 端口:

配置 AO, A1, A4 为三个使能端, 配为 GPIO_OUTPUT



4. keil 代码部分 SPI 结构体中,

通过对 CLKPolarity 和 CLKPhase 参数的修改能够配置相应的四种模式;

```
if(mode == 0x00)
{
   hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
   hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
}
else if(mode == 0x01)
{
   hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
   hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
}
else if(mode == 0x02)
{
   hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH;
   hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
}
else if(mode == 0x03)
{
   hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH;
   hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH;
   hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
}
```

通过对 BaudRatePrescaler 参数的修改能够配置相应的分频倍率

```
if(speedflag == 0x01) hspil.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
else if(speedflag == 0x03) hspil.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4;
else if(speedflag == 0x03) hspil.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_8;
else if(speedflag == 0x04) hspil.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_16;
else if(speedflag == 0x06) hspil.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_32;
else if(speedflag == 0x06) hspil.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_32;
else if(speedflag == 0x07) hspil.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_64;
hspil.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_128;
else if(speedflag == 0x08) hspil.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;

SPI 读/写 1Byte 的函数

uint8_t spil_read_write_byte(uint8_t txdata)

{
    uint8_t rxdata;
    HAL_SPI_TransmitReceive(&hspil, &txdata, &rxdata, return rxdata;
}
```

通过 usb 发送过来的配置数据,确认开启那几个 CS 端口,进行相应的软件触发高低电平,默认将 CS 端口设为高电平

在二者的基础上实现 AMC7836 的基本读写函数

```
uint8_t AMC7836_Read(uint8_t addr)
{
  uint8_t ret;
  ReSetCS_N();
  spi1_read_write_byte(0x80);
  spi1_read_write_byte(addr);
  ret = spi1_read_write_byte(0x00);
  SetCS_N();
  return ret;
}
void AMC7836_Write(uint8_t addr, uint8_t data)
{
  ReSetCS_N();
  spi1_read_write_byte(0x00);
  spi1_read_write_byte(addr);
  spi1_read_write_byte(data);
  SetCS_N();
}
```


3.STM32F4 USB

1). STM32F4 有 FullSpeedUSB 和 HighSpeedUSB 两个 USB 外设. FullSeepdUSB 可以直接使用,速度低; HighSpeedUSB 需要外置的驱动芯片,速度高。toomoss 的这块开发板有USB3300 作为驱动,使用的是 HighSpeed 的端口

笔者第一次使用 USB 外设,经过了解,可以通过将 USB 配置为 Device 模式(从机模式),然后设置为虚拟串口的形式就能进行简单的通信(速度方面没有测过,不过一般 python 也不会有高速传输的需求),实现 Python 使用 Serial 串口库进行电脑通过 USB 控制 SPI 外设。

2). 具体配置,同参考1(见下文)

USB_OTG_HS Mode and Configuration





3). keil 代码

代码部分主要是在正点原子 F407 FullSpeed 虚拟串口实验(参考2)的基础上移植过来的,主要是实现了 print 函数和接受中断函数,主要改动在 usbd_cdc_if 这个文件中

```
/* USER CODE BEGIN PRIVATE_FUNCTIONS_IMPLEMENTATION */
uint8_t g_usb_usart_printf_buffer[USB_USART_REC_LEN];
void usb_printf(char *fmt, ...)
{
    uint16_t i;
    va_list ap;
    va_start(ap, fmt);
    vsprintf((char *)g_usb_usart_printf_buffer, fmt, ap);
    va_end(ap);
    i = strlen((const char *)g_usb_usart_printf_buffer);
    cdc_vcp_data_tx(g_usb_usart_printf_buffer, i);
}


void cdc_vcp_data_tx(uint8_t *data, uint32_t Len)
{
    USBD_CDC_SetTxBuffer(&hUsbDeviceHS, data, Len);
    USBD_CDC_TransmitPacket(&hUsbDeviceHS);
    HAL_Delay(CDC_POLLING_INTERVAL);
}
/* USER CODE END PRIVATE_FUNCTIONS_IMPLEMENTATION */
```

发送函数

```
uint8_t g_usb_usart_rx_buffer[USB_USART_REC_LEN]={0};
uint16_t g_usb_usart_rx_sta=0;
static int8_t CDC_Receive_HS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
   uint8_t i;
uint8_t res;
uint8_t datalen = *Len;
/* USER CODE BEGIN 11 */
USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceHS, &Buf[0]);
USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceHS);
    for (i = 0; i < datalen; i++)
        if ((g_usb_usart_rx_sta & 0x8000) == 0)
            if (g_usb_usart_rx_sta & 0x4000)
                 if (res != 0x0a)/* 接收错误,只有0x0d,没有0x0a*/
                     g_usb_usart_rx_buffer[g_usb_usart_rx_sta & 0X3FFF] = 0x0d;
g_usb_usart_rx_sta++;
                      g_usb_usart_rx_sta = g_usb_usart_rx_sta & 0xBFFFF 英文式
                       g_usb_usart_rx_buffer[g_usb_usart_rx_sta & 0X3FFF] = res;
                       g_usb_usart_rx_sta++;
if (g_usb_usart_rx_sta > (USB_USART_REC_LEN - 1))
                           g_usb_usart_rx_sta = 0; /* 接收数据溢出 重新开始接收
                       (res == 0x0d)
                       g_usb_usart_rx_sta |= 0x4000;
                     g_usb_usart_rx_sta |= 0x8000; /* 接收完成了 */
                    /* 还没收到0X0D */
                 if (res == 0x0d)
                     g_usb_usart_rx_sta |= 0x4000; /* 标记接收到了0X0D */
                     g_usb_usart_rx_buffer[g_usb_usart_rx_sta & 0X3FFF] = res;
g_usb_usart_rx_sta++;
                     if (g_usb_usart_rx_sta > (USB_USART_REC_LEN - 1))
                         g_usb_usart_rx_sta = 0; /* 接收数据溢出 重新开始接收 */
            }
                           接收中断, 改动原因见下文
        while (1)
            /* USER CODE END WHILE */
            /* USER CODE BEGIN 3 */
            if (g_usb_usart_rx_sta & 0x8000)
               len = g_usb_usart_rx_sta & 0x3FFF;
               if(len == 3)
               else if(len == 2)//set spi speed
               g_usb_usart_rx_sta = 0; //reset state
                           主函数中对接收数据的处理
```

4) 发送/接收数据逻辑, 帧格式

数据接收逻辑:接受 usb 发送过来的数据对 spi 进行控制



数据发送:读寄存器数据返回通过 usb_printf()函数进行字符发送,速度,模式,端口配置成功后会发送一个 byte:0x01

- 5). 参考: 1. 调试 STM32F4 USB3300 USB HS 虚拟串口
 - 2. 正点原子 F407FullSpeed 虚拟串口实验(STM32USB 的驱动里面也有)

4.python 代码部分

- 1). 因为模块使用 usb 虚拟串口,可以在 python 中使用串口库 serial 进行通信。同时因为没有类似于中断的方式在 PC 端接受数据,只有软件的读取方式,为了不丢失数据,所以通过新开一个线程进行持续的读取。(应该有更好的方法,但是我不知道)
 - 2). 串口收发部分网上随便找找都有 STM32 虚拟串口的检测:

```
ports_list = list(serial.tools.list_ports.comports())
if len(ports_list) <= 0:
    print("There are not serial device")
else:
    print("Available serial device list: ")
    for comport in ports_list:
        print(list(comport)[0], list(comport)[1])
        if list(comport)[1].count('STMicroelectronics'):
        com = list(comport)[0]
        print("you choose", com)</pre>
```

3). 线程接受部分

```
def receive_thread(self):
    while True:
    data = self.ser.read(1) # 读取一行数据
    self.buffer_queue.put(data) # 将数据放入缓冲队列
```

初始化部分

```
self.receive_thread = threading.Thread(target=self.receive_thread)
self.receive_thread.start() # 启动接收线程
```

读寄存器,就是把接受的 buff 中的数据读完为止,其他的配置 spi 的函数也差不多

```
#读寄存器, addr 为 1byte 的地址

def read(self,addr):
    stream = bytearray()
    self.ser.write(bytes([0x01, addr, 0x00, 0x0d, 0x0a]))#写寄存器
    time.sleep(0.01)
    while not self.buffer_queue.empty():
        data = self.buffer_queue.get()
        if len(data) != 0:
            stream.append(data[0])
    return stream.decode('utf-8')
```

3.使用方法:

1. Python 测试代码(于 STM32 USB2SPI Test)

```
usb2spi.setSpeed(SPI_SPEED_d4)#设置速度
usb2spi.setMode(SPI_MODE_0)#设置 SPI 摸出
usb2spi.setCS_N(CS_OPEN, CS_OPEN, CS_OPEN)#设置 CS 端口
print(usb2spi.read(0x04))#读寄存器
```

附录:

1. 实物图