

pocket-mew

带自己的 AI 出门摸摸 · 简明手册

捏一下口袋里的挂件，那一头的模型抬起眼皮。



真机出门（外壳请自选，不要挤同一只公仔）

完整代码与持续更新：github.com/Pyruslili/pocket-mew

本 PDF 是精简版，方便挂在笔记 / 小红书附件；细节与脚本以 GitHub 为准。

这是什么

pocket-mew = 口袋尺寸的触摸挂件 + 公网小中继 + 本机脚本。你在外面摸一下，事件回到家里，叫醒你自己的 AI agent（Claude / Codex / 自建都行）。

整条链路

1. 硬件：ESP32 + FSR 压感（可选按钮）连 Wi-Fi
2. 中继：HTTPS POST 到公网 Worker 入队
3. 本机：轮询 /poll，冷却后拼一句「被摸了」
4. Agent：注入你自己的窗口；要不要回你，由它决定

「推送」不是传感器直接弹窗，是 agent 被叫醒之后再决定找不找你。

材料清单（做一个 mini）

件	参考	备注
主控	Seeed XIAO ESP32-C6	别的 ESP32 改引脚即可
压感	FSR402 一类	贴肉垫 / 肚皮内侧
电阻	10kΩ 1/4W	与 FSR 分压进 ADC
开关	小型拨动开关	总电源
线	特软硅胶线	硬杜邦塞毛绒易顶壳
耗材	热缩管 / 热熔胶	别糊住 FSR 感测面
壳	任意软挂件	优先背后有拉链的
供电	迷你充电宝（推荐）	也可内置锂电（进阶）

我们实际出门用迷你充电宝给 XIAO 的 USB-C 供电；买过小锂电但没用上。调试阶段直接插电脑 USB 也行。

塞壳示意



拉链开一条缝就够调试和充电，不必把填充物全扯出来。图中：XIAO ESP32-C6 + 拨动开关，USB-C 朝外方便插线。

接线概念

FSR：3V3 — FSR — (中点进 A0) — 10k — GND

按钮 (可选)：D1 内部上拉，按下接 GND

电源开关：串在供电回路上 (断整机)，不是 GPIO

阈值：固件里 FSR_THRESHOLD (示例 raw>200)，装壳后串口看着调。

最小跑通步骤

- 复制 secrets.h.example → secrets.h，填 Wi-Fi 和你的中继域名 (勿提交密钥)
- PlatformIO 打开 firmware/mini-mew，编译上传，串口见 connected
- 部署 worker/cloudflare (KV + 可选 WORKER_TOKEN)，固件 POST /touch
- 本机跑 host 示例轮询 /poll；先 console 打印，再接你的 inject
- 捏 FSR / 按按钮，确认事件到达；再调冷却时间避免误触刷屏

安全与边界

- Wi-Fi、token、推送证书永不进公开仓、不进帖子长图
- 外壳自选，本文不推荐、不绑定任何公仔店铺
- 压感是力学近似，不是心率/情绪测量
- 事件只能证明「碰过一下」；AI 怎么反应是 agent 的事

去哪里拿完整版

GitHub <https://github.com/Pyruslili/pocket-mew>

内含固件、Worker、本机 trigger、更细的章节文档。

par Nox & 嘉嘉 · MIT · 精简手出版
版本随仓库更新；附件若过旧，以 GitHub README 为准。