## Protel 封装库的转化:

长期使用 Protel 作 PCB 设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的 Protel 封装库, 当设计平台转换时,如何保留这个封装库总是令人头痛。这里,我们将使用 Orcad Layout, 和 Layout2allegro 来完成这项工作。步骤如下 a)~i):

- a) 在 Protel 中将 PCB 封装放置(可以一次将所有需要转换的全部放置上来)到一张空的 PCB 中,并将这个 PCB 文件用 Protel PCB 2.8 ASCII 的格式导出(export);
  - b) 使用 Orcad Layout 导入 (import) 这个 Protel PCB 2.8 ASCII 文件并保存 (.max);
  - c) 使用 Layout2allegro 将生成的 Layout .max 文件转化为 Allegro 的.brd 文件;
- d) 在 Allegro 里新生成的.brd 文件打开,选择顶层菜单的 Tools>Padstack>Modify Design Padstack,此时会在 Options 标签页里面看见当前 pad 的名称和数量(从 24.pad 开始逐一增加)。逐一选择一种,点选"Edit",激活 Padstack Designer 对选中的.pad 进行编辑。
- e) 对于表贴 pad, 首先查看 Layers 标签页, 检查此 Pad 是否已经存在库中或可以用库中已经存在的.pad 替换(差别在 1/10 以内即可考虑), 如果不能那么:

Parameters 标签页中 Type 选项由"Blind/Buried"改为"Single 项";

Unit 部份: Units 选择Mils, Decimal places 输入0,表示使用单位为mil, 小数点后没有小数,即为整数;

Layers 标签页中,删除 Top~Bottom 之间除 Default Internal 层之外其他的所有层;调整顶层的 Regular Pad、Thermal Relief(比 Regular Pad 大 6Mil)、Anti Pad(比 Regular Pad 大 6Mil)、Soldermask\_Top 层的 Regular Pad(比 Top 层 Regular Pad 大 6Mil);Pastemask\_Top 层的 Regular Pad(同 Top 层 Regular Pad),确认其他不用层的数据为"Null";(对于表贴 pad,只需要设置 Top、Soldermask\_Top 和 Pastermask\_Top 三层即可)

按照.pad 文件的命名格式对新建立的这个 pad 进行保存,保存在环境变量里设置的 allegro 识别的路径内;

选择顶层菜单的 Tools> Padstack>Replace,点选刚刚修改的 Pad,此时在 Options标签页的 Old 选项里面里会出现未改之前的 Pad 名称;再点击 New 选项后面的按钮,选择新建立的 Pad,最后点击下方的 Replace 按钮,完成对此 Pad 的更新。

对于过孔的 pad, 首先查看 Layers 标签页, 检查此 Pad 是否已经存在库中或可以用库中已经存在的.pad 替换(差别在 1/10 以内即可考虑), 如果不能那么:

确认 Parameters 标签页中 Type 选项为"Through"(或者定义为"Blind/Buried"视设计需要而定);

Unit 部份: Units 选择Mils, Decimal places 输入0,表示使用单位为mil,小数点后没有小数,即为整数;

Layers 标签页中,删除 Top~Bottom 之间除 Default Internal 层之外其他的所有层;调整顶层的 Regular Pad、Thermal Relief(比 Regular Pad 大 10Mil)、Anti Pad(比 Regular Pad 大 10Mil);复制 Top 层信息并且 Copy to all ,即可设定 Top、Default Internal 和 Bottom 这 3 层;调整 Soldermask\_Top 层的 Regular Pad(比 Top 层 Regular Pad 大 6Mil)并复制到 Soldermask\_Bottom 层;(对于过孔 pad,不需要设置 Pastermask\_Top 层)

按照.pad 文件的命名格式对新建立的这个 pad 进行保存,保存在环境变量里面设置的 allegro 识别的路径内;

选择顶层菜单的 Tools> Padstack>Replace,点选刚刚修改的 Pad,此时在 Options标签页的 Old 选项里面里会出现未改之前的 Pad 名称;再点击 New 选项后面的按钮,选择新建立的 Pad,最后点击下方的 Replace 按钮,完成对此 Pad 的更新。

f) 按照上面 (e) 项的方式将所有 pad 替换完成;

注:由于 allegro 每生成一次库文件的时候,其.pad 文件的名称都是从 24.pad 开始依次增加直至所有的 pad 输出完毕。如果进行 2 次或多次库文件生成操作 后面的操作产生的.pad 文件(从 24.pad 开始的)会覆盖前面的.pad 文件从而导致在调用前面生成的库文件.dra 时出现焊盘被更换的情况 所以在导出之后需要从.dra 文件中重新建立.pad 文件并将.dra 中的 pad 用新生成的.pad 文件 replace 才能保证库的正确使用!

- g) 接下来,我们使用 Allegro 的 Export->libraries 功能将封装库.dra、.psm 等,焊盘库.pad 输出出来,再经过 h)操作,将 ref 等加上就完成了 Protel 封装库到 Allegro 转化;
- h) Protel 中的"Designator"转换为 allegro 里 Components 下 Ref Des 的 Silkscreen\_Top 和 Display\_Top 这 2 层; "Comment"转换为 Geometry 下 Part Geometry 的 Silkscreen\_Top 和 Display\_Top 这 2 层。此时将 2 个"Designator"与 2 个"Comment"删除,并在 Ref Des 的 Silkscreen\_Top 层添加"REF",在 Device Type 的 Silkscreen\_Top 层添加"DEV";
  - i) File>Save as 按照元器件命名规则生成.dra 文件并保存至 allegro 元件库目录下;
  - j) File>Create Symbol 生成.psm 文件并保存至.dra 的同一目录下。

至此 Protel 元器件导入 Allegro 的过程全部结束,在 allegro 里面可以对新生成的库文件进行调用。在 Allegro 中通过.pad 文件组织.dra 文件,通过.dra 文件生成.psm 等文件后才能

对元器件进行调用 ,所以在元件的使用过程中要注意各个部分的对应关系避免出现.pad 的错误调用等不匹配现象的发生。

Created by Edwin

 $Phoenix\_ct@msn.com$ 

2005.03.01