嵌软部分环境安装说明

1. KEIL 环境安装

首先打开 mdk525.exe, 按照默认设置安装, 安装结束后, 开始破解。

关闭杀毒软件,将 keygen.zip 中文件解压并打开。在 Target 中选择 ARM。打开 Keil,在 File->License Management 中复制 CID 到破解软件中,开始破解,生成 License 后复制回 License Management 中,点击 ADD LIC。上方出现 License Code 后破解成功。

下面开始安装 PACK。在 Keil 主界面中左上角第二排点击最右边的绿色图标进入 Pack Installer。在 File->Import...中选 Keil.STM32F1xx_DFP.2.2.0.pack 和 Keil.STM32F4xx_DFP.2.13.0.pack。等待 PACK 安装完成。

2. JLink 驱动安装

打开 Setup_JLink_V540.exe, 按照默认安装。安装结束后出现窗口选择是否覆盖 Keil 中驱动,勾选后点确定。

最后破解 JLink 限制。在 Keil 根目录中,Keil_v5->ARM 中找到 Segger 文件 夹,将其备份。在提供的文件中找到 Segger.7z,解压在此目录中,覆盖原文件。破解成功。

3. JScope 安装

打开 Setup_JScope_V611j.exe, 按照默认方式安装。