

材料力学

第八章 材料的破坏与疲劳





交变应力

疲劳极限


持久极限

影响条件

交变应力



这些破坏又是为什么产生的?











交变应力 疲劳极限

动响应= K_d ×静响应

- 1、构件有加速度时动应力计算
 - (1) 直线运动构件的动应力
 - (2) 水平面转动构件的动应力
- 2、构件受冲击时动应力计算
 - (1) 自由落体冲击问题
 - (2) 水平冲击问题

$$K_d = \sqrt{\frac{v^2}{g\Delta_{st}}}$$


$$K_d = 1 + \frac{a}{g}$$
$$K_d = \frac{a_n}{g}$$


$$K_{\rm d} = (1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{\rm st}}})$$

交变应力的基本参量


在交变荷载作用下应力随时间变化的曲线,称为应力谱。

随着时间的变化,应力在一固定的最小值和最大值之间作周期性的交替变化,应力每重复变化一次的过程称为一个应力循环。





通常用以下参数描述循环应力的特征



(1)应力比 r

$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$$

- (2)应力幅 $\Delta \sigma$
- (3) 平均应力 σ_{m}

r=-1: 对称循环;

r < 0: 拉压循环;

r=0: 脉动循环。

r>0: 拉拉循环 或压压循环。

$$\Delta \sigma = \sigma_{\text{max}} - \sigma_{\text{min}}$$

$$\sigma_{\rm m} = \frac{1}{2}(\sigma_{\rm max} + \sigma_{\rm min})$$


一个非对称循环应力可以看作是在一个平均应力 $\sigma_{\rm m}$ 上叠加一个应力幅为 $\Delta\sigma$ 的对称循环应力组合构成。

疲劳极限


将若干根尺寸、材质相同的标准试样,在疲劳试验机上依次进行r = -1的常幅疲劳试验。各试样加载应力幅 $\Delta \sigma$ 均不同,因此疲劳破坏所经历的应力循环次数N 各不相同。

以 $\Delta \sigma$ 为纵坐标,以N 为横坐标(通常为对数坐标),便可绘出该材料的应力一寿命曲线即S-N 曲线如图(以40Cr钢为例)

注:由于在r =-1时, σ_{max} = $\Delta\sigma/2$,故S-N 曲线纵坐标也可以采用 σ_{max} 。







从图可以得出三点结论:

- (1)对于疲劳,决定寿命的 最重要因素是应力幅 $\Delta\sigma$ 。
- (2)材料的疲劳寿命N 随应力幅 $\Delta\sigma$ 的增大而减小。
- (3) 存在这样一个应力幅,低于该应力幅,疲劳破坏不会发生,该应力幅 称为疲劳极限,记为 σ_{-1} 。



对于铝合金等有色金属,其S-N曲线没有明显的水平部分,一般规定 $N_0 = 5 \times 10^6 \sim 10^7$ 时对应的 σ_{\max} 称为条件疲劳极限,用 $\sigma_{-1}^{N_0}$ 表示。

对低碳钢,其

$$\sigma_{\rm b} = 400 \sim 500 {\rm MPa}$$

其弯曲疲劳极限

$$(\sigma_{-1})_{b} = 170 \sim 220 \text{MPa}$$

拉压疲劳极限

$$(\sigma_{-1})_{t} = 120 \sim 160 \text{MPa}$$



影响持久极限的因数

1. 构件外形的影响

构件外形的突然变化,例如构件上有槽、孔、缺口、轴肩等,将引起应力集中

有效应力集中因数

$$K_{\sigma} = \frac{\left(\sigma_{-1}\right)_{d}}{\left(\sigma_{-1}\right)_{K}} \qquad 亞 \qquad K_{\tau} = \frac{\left(\tau_{-1}\right)_{d}}{\left(\tau_{-1}\right)_{K}}$$

理论应力集中因数

$$K_{\sigma} = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_n}$$



2. 零件尺寸的影响——尺寸因数

$$\varepsilon = \frac{(\sigma_{-1})_d}{\sigma_{-1}}$$
 $(\sigma_{-1})_d$ 光滑零件的疲劳极限 σ_{-1} 试样的疲劳极限

查看表11.1 尺寸因数


3. 表面加工质量的影响——表面质量因数

$$\beta = \frac{(\sigma_{-1})_{\beta}}{\sigma_{-1}}$$
 σ_{-1} 磨削加工 (试样) $(\sigma_{-1})_{\beta}$ 其他加工


一般情况下,构件的最大应力发生于表层,疲劳裂纹也多于表层生成。 表面加工的刀痕、擦伤等将引起应力集中,降低持久极限。所以表面加工质 量对持久极限有明显的影响。




强化学习的叶片扭转角分布优化风力发电机能量




(b)



Jia L, Hao J, Hall J, et al. A reinforcement learning based blade twist angle distribution searching method for optimizing wind turbine energy power[J]. Energy, 2021, :119148.



在实际力学 模拟中都需要 考量哪些因素?



谢谢大家!

