





4G LTE天线接口




运行灯


网络状态灯

定位指示灯

GPS响应灯




SIM卡



M3螺丝孔

芯片供电滤波




中断唤醒预留


I2C预留

RTK备用通信口

RTK-NMEA数据口




Air780EPM



REST (一键复位4G和RTK模块)

BOOT


系统按键



外部供电接口5.5*2.1

USB_供电/程序烧录口


充电/供电自动切换电路



输入电压采样 (0-30V)

电池电量指示灯

主次供电自动切换电路




RTK模块VCC控制使能电路

自动开启/关闭有源GPS天线

预留软件复位功能

热启动电路


RTK模块电源滤波



DC-DC

锂电池充电电路

电池供电或外部供电降压3.3V



JY901S

JY901S—MPU模块

JY901：陀螺仪+加速度计+磁力计

原理图	Air780EPM_1		更新日期	2025-08-02
图页	MCU		创建日期	2025-06-04
绘制	吴工		物料编码	19976023301
审阅			Air780EPM_RTK_GPS	
版本		尺寸	页 1 共 1	
V1.0		A4	嘉立创EDA	