



可行运动空间: 所有可行运动向量组成的向量集合 $V_a \subset R^6$ 约束空间: V_c 为 V_a 的正交补空间 $V_c = V_a^{\perp} \subset R^6$ 在两个彼此正交的子空间分别采取位置控制和力控制 运动学 静力学 自然约束 $F_a = 0, F_a \in V$ $\dot{p}_c = 0, \ \dot{p}_c \in V_c$ 人工约束 $\dot{p}_a \in V_a$ 可取任意值 F ∈ V 可取任意值 自然约束: 运动约束 ${}^{c}v_{x} = {}^{c}v_{z} = {}^{c}\omega_{x} = {}^{c}\omega_{y} = 0$ 力约束 ${}^{c}f_{y} = {}^{c}n_{z} =$ 0人工约束: ${}^cv_v = 0$, ${}^c\omega_z = \alpha_2$ ${}^cf_x = {}^cn_x = {}^cn_v = 0$, ${}^cf_z = \alpha_3$ 自然约束的运动约束在R⁶定义了一个广义表面(2维) 力位混合控制的策略: 为完成任务而实现规划好的人工约束 序列。策略需包含检测手段以检测接触状态的变化,并跟踪 自然约束的变化。当自然约束变化时,要调用新的人工约束 集并进行控制。 • 力位混合控制器设计: 在存在自然力约束的方向 讲行位置控制,在存在自然位置约束的方向进行力控制 沿着任意坐标系{C}的正交自由度方向进行任意位置和力的混合控制 质量-弹簧系统的力控制:环境刚度 k_e ,干扰力 f_{dist} ,接触力 $f_e = k_e x$, 其期望值 f_d .物理系统方程: $f = m\ddot{x} + k_e x + f_{dist}$.输入力与接触力的关 系方程为 $f = mk_e^{-1}f_e + f_e + f_{dist}$ ·控制律分解方法进行反馈线性化: 基于模型的控制 $f = \alpha f' + \beta \alpha = m k_e^{-1} \beta = f_e + f_{dist}$.令 $e_f = f_d - f_e$, 设计控制律为: 系统 . $f=mk_e^{-1}[\ddot{f}_d+k_{vf}e_f+k_{pf}e_f]+f_e+f_{dist}$.通常干扰力 f_{dist} 是未知的,在 控制律中可以舍去这一项。(1) $f=mk_e^{-1}[f_d+k_{vf}e_f+k_{pf}e_f]+f_e$, $e_f=$ $f_{dist}/\alpha(\alpha = mk_e^{-1}k_{vf})$ (2) $f = mk_e^{-1}[\ddot{f}_d + k_{vf}e_f + k_{vf}e_f] + f_d$, $e_f =$ $f_{dist}/(1+\alpha)$ 相对较优(3)实用的力控制:力轨迹一般常值,力检测噪 声大用 $\dot{f}_e = k_e x$ 实用控制律为 $f = m[k_{pf}k_e^{-1}e_f - k_{vf}x] + f_d$ 一般操作臂的位/力混合控制策略 系统框图 2.阻抗控制:相当于用一个质量-弹簧-阻尼系统将末端执行器与门把手相连 机械阻抗是复域内作用力与速度的比值 $F(s)/\dot{X}(s)$ $M\ddot{x} + B\dot{x} + Kx = F_{r}Z(s) = Ms + B + K/s$ 理想的位置控制器对应高阻抗 理想的力控制器对应低阻抗 质量块运动方程 $m\ddot{x} = F + F_{ext}$,阻抗控制目标 $M_d\ddot{\ddot{x}} + B_d\ddot{\ddot{x}} + K_d\ddot{x} = F_{ext}$ •阻抗控制 基本控制律为 $F = m\ddot{x}_d + (m - M_d)\ddot{\ddot{x}} - (B_d\ddot{x} + K_d\ddot{x})$ 若能检 测环境力, $F = m\ddot{x}_d - (m/M_d)(B_d\ddot{x} + K_d\tilde{x}) + (m/M_d - 1)F_{ext}$ 阻抗控制基于测量的位置给出控制外力 • 导纳控制 $M_d(\ddot{x}_m - \ddot{x}_d) + B_d \dot{\tilde{x}} + K_d \tilde{x} = F_{ext}$ $\ddot{x}_m = \ddot{x}_d + 1/M_d(F_{ext} - B_d\dot{\tilde{x}} - K_d\tilde{x})$ • 笛卡尔空间阻抗控制 $M(\Phi)\ddot{\Phi} + V(\Phi,\dot{\Phi}) + G(\Phi) = \tau + J^{T}(\Phi)F$ $M_X(\boldsymbol{\Phi})\ddot{X} + V_X(\boldsymbol{\Phi}, \boldsymbol{\Phi}) + G_X(\boldsymbol{\Phi}) = J_a^{-T}(\boldsymbol{\Phi})\tau + F_a$ 内环控制器 $\tau = J_a^T(\boldsymbol{\phi})(M_X(\boldsymbol{\phi})a_d + V_X(\boldsymbol{\phi}, \boldsymbol{\phi}) + G_X(\boldsymbol{\phi})) - F_a$ 期望的阻抗关系是 $M_d\ddot{X} + B_d\dot{X} + K_d\tilde{X} = F_a$ 取外环控制律为 $\mathbf{a}_d = \ddot{\mathbf{X}}_d + \mathbf{M}_d^{-1}[\mathbf{F}_a - \mathbf{B}_d \dot{\mathbf{X}} - \mathbf{K}_d \mathbf{X}]$ 关节空间阻抗控制率: $\tau = M(\Phi) J_{a}^{-1}(\Phi) [\ddot{X}_{d} - J_{a}(\Phi)\Phi + M_{d}^{-1}(-B_{d}\ddot{X} - K_{d}\tilde{X})] + V(\Phi, \Phi) +$ $G(\Phi) + J_a^T(\Phi)[M_X(\Phi)M_d^{-1} - I]F_{a_{X_d}}$ which is a relation from the state of the stat $M_m(\ddot{X} - \ddot{X}_d) + D_m(\dot{X} - \dot{X}_d) + K_m(\dot{X} - X_d) = F_a$ 如果机器人不含末端力/力矩传感器期望的惯量矩阵 $M_{\star} = M_{\star}(\mathbf{\Phi})$ $\tau = M(\boldsymbol{\Phi})J_a^{-1}(\boldsymbol{\Phi})(\ddot{X}_d - J_a(\boldsymbol{\Phi})\dot{\boldsymbol{\Phi}}) + V(\boldsymbol{\Phi}, \boldsymbol{\Phi}) + G(\boldsymbol{\Phi}) + J_a^T(\boldsymbol{\Phi})(-B_d\ddot{\tilde{X}} - B_d)$ • 笛卡尔空间导纳控制: 必须有坏境力反馈, 因此要有力/力矩传感器 $F_e = F_r - F_r$ 新的阻抗关系 $M_d \ddot{X} + B_d \dot{X} + K_d \ddot{X} = F_e$ 简化为单一特定方向下参考位置为定制的恒定接触力任务: $m\ddot{x} + b\dot{x} + k(x - x_d) = e$ 利用线性弹簧对环境进行建模 $F = K_e(X - X_e)$ $x = 1/k_e(f_r - e) + x_e$ 代入阻抗关系得到 $m\ddot{e} + b\dot{e} + (k + k_e)e = kf_r - k_ek(x_d - x_e)$ 稳态误差 $e_{ss} = k_{eq}(f_r/k_e + x_e - x_d)$, $k_{eq} = kk_e/(k + k_e)$ 稳态误差为 0,得到 $x_d = x_e + f_r/k_e$ 阻:根据当前的运动状态,以及目标阻抗,决定输出的力 与环境接触时稳定, 无接触对位置开环控制, 对建模要求高 导:根据当前的受力状态,以及目标导纳,决定输出的运动指令 无接触精度高。当机器人本身刚性大又与刚性环境接触时不稳定