
2.12 超声波传感器

定义



通过超声波信号的变化来实现物理量测量的传感器

距离 流量 液位 厚度





1、声波的产生与分类

- □ 从本质上来讲,声波的产生就是源于物体的振动,而声波 的传播则是介质中质点的振动传递过程。
- □ 声波必须通过中间介质(固体、液体和气体)才能传播, 例如,在空气中我们可以听到声音,而在真空中却听不到
 - □分类方法
 - > 频率不同
 - > 波阵面形状不同
 - > 质点振动方向与声波传播方向的关


(1)声波频率


- ▶ 可听声波:人耳可听到声音的频率范围,20 Hz~20 kHz
- ▶ 次声波: 频率低于20 Hz
- ▶ 超声波: 频率高于20 kHz





能听到45 kHz 的声波






300 kHz

(2)波阵面形状

平面波: 波阵面与传播方向垂直且为互相平行的平面声波

球面波: 波阵面为同心球面的声波

柱面波: 波阵面为同轴圆柱面的声波




(3)质点振动方向与波传播方向的关系

- □纵波,L波
- □横波,S波
- □ 表面波,Rayleigh波
- □ 板波, Lamb波

①纵波,简称L波


- 质点振动方向与波传播方向一致或平行
- 其传播是由于介质中各体元发生压缩和拉伸的变形,并产生使体元回复原状的纵向弹性力而实现的
- ➤ 在介质中传播时会产生质点稠密和稀疏部分,也称为疏密波





- 可在固体、液体和气体 中传播
- 》 容易激发和接收,在参数检测中有广泛的应用

② 横波,简称S波

- ▶ 质点的振动方向与波的传播方向是垂直的
- ▶ 质点上下振动是可以产生横波,称为垂直偏振横波(SV波)
- > 水平振动时同样可以产生横波,称为水平偏振横波(SH波)
- ▶ 横波不能在液体或气体介质中传播。









③ 表面波,瑞利波(Rayleigh波)


- > 在半无限大固体介质与气体介质的交界面产生的波
- > 运动轨迹为椭圆形,可视为纵波和横波的合成
- 表面波不能在液体或者气体介质中传播
- > 表面波常用于材料表面缺陷的检测






④ 板波,兰姆波(Lamb波)

- > 在板厚与波长相当的薄板中传播的波
- > 兰姆波是板波中最重要的一种波
- ▶ 可看成是两个Rayleigh波在板的上下表面上相互作用的结果
- > 可用于检测板厚、分层和裂纹等缺陷






2、声波的传播特性

(1) 波长、频率和声速

波长: 在声波的传播方向上,相邻两个振动相位相同的点之间的距离称为波长



声波的传播特性

速度:

$$C = f \cdot \lambda$$

- > 主要取决于材料特性: 弹性系数、介质的密度以及声阻抗
- > 对于气体介质

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

γ为气体的定压比热与定容比热之比; **R**为理想气体常数; **T**为绝对温度; **M** 为气体的摩尔质量。

- \triangleright 对空气,声波的传播速度约为344 m/s; T越高,c 越大
- > 对于固体和液体介质

$$c_S = M \sqrt{rac{E}{
ho}}$$
 E介质的杨氏弹性模量; M与波型有关的常数

$$c_l = \sqrt{\frac{1}{\rho k_j}}$$

 ρ 是液体的密度; $k_{\rm j}$ 是绝热压缩系数

声波的传播特性

(2) 声场参量

- 声波在介质中传播就会引起内部压强的变化,形成声场
- □ 描述声场特性的参量主要有

- ▶ 声压
- ▶ 声强
- ▶ 声阻抗
- > 声能量

声压

> 某一点的瞬时压强与没有声波时该点的静压强之差

$$p = \rho c v$$

ρ为介质密度, c为介质中声速, v为质点振动速度

- ▶ 声压是个交变量,即同一时刻不同体积单元、以及同一体积单元不同时刻的声压是不同的
- ho 对于简谐声波,设声压的振幅 p_a ,则有效声压为 $\frac{p_e}{\sqrt{2}}$
- > 声压的大小反应了声音的强弱。
 - 人耳对于1 kHz声音的可听阈约为2×10⁻⁵ Pa,
 - 微风吹动树叶的声音约为2×10⁻⁴ Pa
 - 在房间内高声谈话的声音(相距1 m处)为0.05-0.1 Pa
 - 飞机发动机发出的声音(相距5 m处)约200 Pa。

声阻抗

声阻抗Z_a是指在波阵面的一定面积上,声压与通过该面积的 体积速度的比值

$$Z_a = \frac{p}{U}$$

由于体积速度U的含义是不明确的,因此通常使用质点振动速度v来代替,得到声阻抗率 Z_s ,即介质中某一点的声压与该点的质点振动速度的比值。

$$Z_s = \frac{p}{v} = \rho c$$

声强

□ 声强是单位时间内通过垂直于声波传播方向的单位面积的声能量。

$$I = \bar{\varepsilon}c = \frac{p_e^2}{\rho c} = \frac{p_a^2}{2\rho c}$$

声场参量的级与分贝

为什么需要用分贝来表示?

- ① 声振动的能量范围非常宽,例如,人讲话的声功率只有约 10-5 W,而火箭发射的噪声功率却可以高达109 W,两者相差十几个数量级。
- ②从声音接收的角度,人耳感受到的"响度感觉"并不正比于声音强度的绝对值,而是更接近于与强度的对数成正比。
- ③在声学以及电子、通讯等领域,人们更感兴趣的是信号的相对比值,而非其绝对值。

基于以上这些原因,在声学领域普遍使用对数标度来表示这些声场参量,并称之为"级",如声压级、声强级等,单位为分贝(dB)。

声压级与声强级

$$SPL = 20 \lg \frac{p_e}{p_{ref}}$$

 p_{ref} 为基准声压,或称为参考声压。 在空气中, p_{ref} = 2×10^{-5} Pa,是正常 人耳刚刚能觉察到的声压。

$$SIL = 10 \lg \frac{I}{I_{ref}}$$

I_{ref}为基准声强,对应于基准声压的 声强值


- ▶ 对于人耳,从可听阈声压2×10⁻⁵ Pa到痛阈声压20 Pa,两者相差100万倍,而使用声压级表示的范围则是0~120 dB
- ▶ 人耳对于1 kHz声音的可听阈为 0 dB,微风吹动树叶的声音约为 14 dB,在房间内高声谈话的声音(相距1 m处)为 68~74 dB,飞机发动机发出的声音(相距5 m处)约 140 dB。


声波的传播特性

(3) 声波的反射、折射与透射

□ 声波在产生反射、折射时,遵循类似于几何光学的 反射定律和折射定律 · · · · ·


$$\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_t} = \frac{c_1}{c_2}$$





$$t = \frac{p_t}{p_i} = \frac{2 \times \frac{Z_2}{\cos \theta_t}}{\frac{Z_2}{\cos \theta_t} + \frac{Z_1}{\cos \theta_i}}$$


垂直入射



$$r = \frac{p_r}{p_i} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \qquad t = \frac{p_t}{p_i} = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$


- ① 当 $Z_2=Z_1$ 时,r=0,没有反射,即全透射,也就是说即使存在两种不 同的介质分界面,只要它们的特性特性阻抗相同,是不会有反射发生的 , 就好像分界面不存在一样。
- ② 当 $Z_2 > Z_1$ 时,r > 0,反射波声压与入射波声压相位相同,在界面上的 合成声压增大。当 $Z_2\gg Z_1$ 时, $r\approx 1$,即发生全反射;此时,反射波声压与 入射波声压相位相同、大小相等,在界面上的合成声压是入射声压的2倍
- ③ 当 Z_2 < Z_1 时,r<0,反射波声压与入射波声压相位相反,在界面上的 合成声压减小。类似地,当 $Z_2 \ll Z_1$ 时, $r \approx -1$,即也会发生全反射

3、超声波的激发与接收





声波的接收

接收原理




压强原理






压强差压 复合




声波的接收


常见传声器



电容式传声器




压电式传声器




动圈式传声器

探头类型

- ▶ 直探头(纵波)
- ▶ 斜探头 (横波)
- > 表面波探头(表面波)
- > 兰姆波探头(兰姆波)
- ▶ 可变角探头(纵波、横波、表面波、兰姆波)
- ▶ 双晶探头(一个探头内含两个晶片,一个用于发射,另一个用于接收)
- ▶ 聚焦探头(将声波聚集为一细束)




等效电路



等效电阻

$$Z = \frac{1 - LC\omega^{2} + j\omega RC}{j\omega C' \left[\left(1 + \frac{C}{C'} \right) - LC\omega^{2} + j\omega RC \right]}$$




低频共振点 发射


$$\omega_a^2 = \frac{1}{LC}$$

高频共振点 $\omega_b^2 = \omega_a^2 \left(1 + \frac{C}{C}\right)$ 接收

频率特性、方向性



- 超声波信号在中心频率处最强,即超声声压能级最高
- ➢ 采用工作在中心频率的稳定交 流电压来激励




➢ 沿着探头中轴线方向上的超 声辐射能量最大

6、超声波传感器工作原理

- > 在确定的介质中,其传播速度是确定的
 - 空 气: 344 m/s
 - 自来水: 1430 m/s
 - 海 水: 1500 m/s
 - 钢 铁: 5800 m/s
- 超声波纵波在气体中的传播速度最低, 液体次之,固体最高
- ▶ 在固体中,横波声速为纵波的一半,表面波声速为横波声速的90%

- □工件厚度
- □ 液体液位
- □ 流体流速
- □ 物体距离

探头布置方式



从激发到接收的时间

$$L = \frac{1}{2} v \cdot t$$

误差影响因素

• 超声波在空气中的传播速度受温度影响


$$v = \sqrt{\frac{rRT}{M}}$$

v ——超声波传播速度
 M ——气体的摩尔质量
 r ——气体的定压比热*C_p*与定容比热*C_v*之比
 T ——热力学温度

v = 331.5 + 0.607t

4、应用

移动机器人测距和避障




应用

汽车雷达





防盗报警




应用


材料厚度、密度、液位








物位传感器




(a) 超声波在液体中传播; (b) 超声波在空气中传播


应用


流速、流量






零件内部缺陷







作业

请列表说明检测元件的种类、原理(基础效应)、特点、测量参数、误差因素、以及适用范围