



# ORCAD16.X使用图解

# 浙江大学电工电子教学中心 傅晓程

#### Capture集成环境界面






## 启动OrCad Capture

点击"开始"按钮→将鼠标移到"所有程序"命令→将鼠标移到 "Cadence→"命令→将鼠标移到"Release 16.3"命令→将鼠标移 到"OrCad Capture"或 "OrCad Capture CIS"点击进入下一步 →Cadence Product Choise产品选择对话框。





#### (或直接双击左键桌面



进入下一步→Cadence

Product Choise产品选择对话框)




#### Cadence Product Choise产品选择对话框

OrCad Capture**的启动→**Cadence Product Choise产品选择对话框(可以选中Use as default,则以后操作省率Cadence Product Choise对话框这一步!)

 打开"OrCad Capture"或 "OrCad Capture CIS"后,出现 Cadence Product Choise产品选择对话框,选择OrCAD Capture对话框,点击OK,进入下一步→Orcad Capture基本操

作界面。




(如果选中Use as default,则以后操作省率这Cadence Product Choise对话框一步!)



## Orcad Capture基本操作界面

 出现如图所示的Orcad Capture基本操作界面,同时打开的还有Session Log窗口。Session Log窗口用于记录 OrCAD/Captore CIS软件在运行过程中的多种信息。






## Orcad Capture基本操作界面→New Project

选择Project→进入下一步New Project对话框。

# 双击□图标; 或者:





## New Project对话框

由于本学期实验用于模拟仿真,因而选择Analog or Mixed-signal Circuit点击OK进入→下一步"Create Pspice Project"对话框。





#### "Create Pspice Project"对话框


 便于操作一般在"Create based on an existing project"→选择 empty\_all\_libs.opj→点击OK进入下一步→设计项目管理窗口





#### 设计项目管理窗口→下一步进入PAGE1页面


图中Design Resoures(设计资源)包括在New Project对话框中输入的电路图设计文件名及为.dsn的扩展名、配置的库文件(Library)两项内容。SCHEMATIC1是系统内定的电路设计层次名, Design Cache为电路设计专用元器件库。在SCHEMATIC1下方是该层次包括的电路图纸页面名称。对新建的设计,内定名称为PAGE1。Pspice Resoures和Outputs分别为 PSpice模拟涉及的资源和结果输出文件。







#### 进入PAGE1页面→下一步Page Editor电路图编辑窗口

双击设计项目管理窗口中SCHEMATIC1下的图纸页面名称PAGE1,或该名称左侧的图标,调用电路图编辑模块 Page Editor,打开该图页。电路图的绘制和编辑修改主要在Page Editor窗口中完成。






# Page Editor电路图编辑窗口→下一步**绘制电路图**







# 绘制电路图—选取器件


点击。弹出如左下图,键入相关器件名如右下图,点击键盘 Enter按键放置器件。





#### 绘制电路图—放置器件和取消放置命令





# 绘制电路图—结束元器件的放置,鼠标右键使用

■ 可以采用下述三种方法:

方法一:点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择End Mode命令。


方法二:按【ESC】键。


方法三:在绘制元器件符号的过程中,点击Place工具按钮中的№(Selection)按钮,也可结束元器件的绘制状态。

注意:在绘制电路图的过程中,点击鼠标右键,屏幕 上将出现快捷菜单,包含有与当前操作有关的命令。 选用这些子命令可以极大地方便操作命令的选择,提 高绘图效率。




#### 绘制电路图—元器件编号和参数设置






#### 绘制电路图—电源符号放置


放置电源可执行Place/Power菜单子命令,或点击绘图工具栏的 按钮,打开下如图所示的电源放置对话框。






#### 绘制电路图—接地符号放置


放置接地符号可执行Place/Ground菜单子命令,或点击绘图工具栏的 對 按钮,打开如下图所示的接地符号放置对话框。






## 绘制电路图—连接线路和放置节点






# 绘制电路图—连接线路和放置节点操作说明

- 放置在电路图中的元件接脚上有一个小方块,表示接线点。可执行Place/Wire菜单子命令,或点击绘图工具栏的 型 按钮, 光标变成十字状,将光标移到元件的接线点,点击鼠标,画线 开始。移动光标可画出一条线,当到达另一个接线点时,再单击鼠标,便可完成一段走线。此时光标仍然处于画线状态,若要结束画线,右键激活快捷菜单,选择 "End Wire"命令。
- 当某元件位置不合适时,可用点击激活该元件,并用鼠标拖拽 该元件到新的位置。
- 当需要放置节点时,可执行Place/Junction菜单子命令,或点击绘图工具栏的™按钮,一个节点跟随鼠标箭头移动,点击鼠标放置节点。若要结束放置节点,右键激活快捷菜单,选择"End Mode"命令。



# 绘制电路图—放置网络别名(Place/Net Alias...)


■ 执行Place/Net Alias...或者点击 🛎 , 执行网络别名放置






#### 绘制电路图—元件隐含属性显示及编辑(一)


器件的有些属性是被隐含的。如VSIN的DC和AC属性没有显示。 (编辑元件的属性,双击鼠标激活需编辑的元件)



#### 绘制电路图—元件隐含属性显示及编辑(二)




# 绘制电路图—设置相关参数





#### PSPICE仿真—创建新仿真文件


执行PSpice/ New Simulation Profile菜单子命令,或点击工具栏 圖图标,打开如下图所示的新仿真对话框。



在新仿真对话框的Name 栏中输入仿真文件名,单击 【Create】,弹出如下页所示的仿真分析参数设置对话框。 单击【确定】,则返回电路图窗口。




#### PSPICE仿真—仿真分析参数设置对话框





## PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型





点击此处编 辑仿真文件



# PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: 直流工作点分析(.OP)设置


在Analysis type(分析类型)中选取Bias Point (静态工作点)分析。





## PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: 直流工作点分析(.OP) 的Probe分析结果界面


当分析参数设定完毕后,点击工具栏的☑图标按钮。Pspice A/D程序对电路分析完成后,弹出如下图所示的Probe分析结果界面。Bias Point(静态工作点)分析下的界面为灰色的,分析的结果显示在电路图上。





# PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: 直流工作点分析(.OP)显示


关闭上图,如果需要在电路图中直接观察直流工作点的电压或电流,可点击工具栏上的◎或 ◎安钮。静态工作点的电压或电流直接显示,如下图所示。





#### PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: 直流特性扫描分析设置

当电路中某一参数(称为自变量)在一定范围内变化时,对自变量的每一个取值,计算电路的直流偏置特性并显示分析结果(称为输出变量)。




# DC Sweep- Primary Sweep设置:

仿真二极管伏安特性时的设置




#### PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: 直流特性扫描分析的Probe分析结果界面

当分析参数设定完毕后,点击工具栏的 ≥ 图标按钮。Pspice A/D程序对电路分析完成后,弹出如图所示的Probe分析结果界面。






## PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: 直流特性扫描分析的Probe分析**横坐标设置一**






## PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: 直流特性扫描分析的Probe分析**横坐标设置二**






# PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: 直流工作点分析(.OP) 的Probe分析**横坐标设置三**






## PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: 直流特性扫描分析的Probe分析**横坐标设置四**





## PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型 直流特性扫描分析的Probe分析显示


二极管伏安特性显示操作1:





#### PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: 直流特性扫描分析的Probe分析显示


■ 二极管伏安特性显示操作2:





#### PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: 直流特性扫描分析的Probe分析显示


#### 二极管伏安特性显示结果:





#### PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: 直流特性扫描分析设置

■ 接上述DC Sweep- Primary Sweep的设置完成后,再选择 Secondary Sweep的如下设置。




DC Sweep- Secondary Sweep设置:


仿真不同温度夏二极管伏安特性时的设置



#### PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: 直流工作点分析(.OP) 的Probe分析显示

参照上述横坐标设置等,显示出二极管在不同温度下的伏安特性 设置







#### PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: 直流工作点分析(.OP) 的Probe分析显示

参照上述横坐标设置等,显示出二极管在不同温度下的伏安特性


设置








### PROBE显示 (三种不同温度)




#### 二极管的温度特性曲线



### PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: **瞬态分析-Time Domain (Transient)**


瞬态分析又称为时域分析,在给定输入激励信号作用下,计算电路输出端的瞬态响应、延迟特性;也可在没有任何激励信号的情况下,求振荡波形、振荡周期等。

New Simulation	X
<u>N</u> ame:	Create
tran	5.05.0
<u>I</u> nherit From:	Cancel
none	
Root Schematic: SCHEMATIC1	






## PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: **瞬态分析-Time Domain (Transient)添加**




#### **瞬态分析**Probe显示






# PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型: 交流**分析-AC Sweep**

New Simulation	X
<u>N</u> ame:	Create
ac	Crodic
Inherit From:	Cancel
none	·
Root Schematic: SCHEMATIC1	



# PSPICE仿真— PSpiceA/D电路分析类型:交流**分析-AC Sweep--**AC Probe显示



#### 在已有的模拟设置下EDIT和Simulate

