# **PSPICE** (Alguns comandos fundamentais)



#### 1 - Desenho do Circuito.

- Inicie o **Schematics**: search schematics.
- Introdução dos componentes do circuito:
  - Selecione **Get New Part** (ou CTRL+G) do menu **Draw**. Esta opção permite abrir uma janela que permite selecionar os diferentes componentes;
  - No campo Part Name escreva:
    - R se quiser introduzir uma resistência.
    - R\_var se quiser introduzir uma resistência variável.
    - VDC se quiser introduzir uma fonte de tensão DC.
    - IDC se quiser introduzir uma fonte de corrente DC.
    - VSIN se quiser introduzir uma fonte de tensão AC (sinusoidal)
    - EGND se quiser introduzir o símbolo de terra (todos os circuitos necessitam de uma ligação à terra).
    - D1N4002 se quiser introduzir um díodo retificador.
    - Q2N2222 se guiser introduzir um transístor bipolar.
    - UA741 se quiser introduzir o amplificador μA741.
    - BUBBLE se quiser introduzir a indicação de entrada ou saída.
  - Depois de escolher o componente, carregue em Place&Close;
  - Mova o cursor para a posição que deseja, pôr o componente e pressione no botão do lado esquerdo do rato. Para rodar o componente, faça CTRL+R até este ficar na posição desejada;
  - Se pretender introduzir mais do que um componente, faça o passo imediatamente anterior. Se não quiser, pressione o botão do lado direito do rato;
  - Ao pressionar o botão do lado esquerdo do rato em qualquer elemento desenhado, está a selecionar esse elemento. Uma vez selecionado pode arrastar esse elemento para outro sítio ou mesmo apagá-lo;
  - Para alterar ou introduzir o valor ou a etiqueta do componente, basta pressionar duas vezes no botão esquerdo do rato.
- Ligação dos diversos componentes:
  - Selecione Wire ( ou CTRL+W) do menu Draw. O cursor transformar-se-á em lápis;

- Escolha, com o botão do lado esquerdo do rato, a extremidade de um dos componentes a ligar. Aparecerá então uma linha a tracejado. Da mesma forma, escolha a extremidade do outro, obtendo assim a ligação entre eles. Pode executar o mesmo processo até serem feitas todas as ligações. Para terminar, pressione o botão do lado direito do rato ou SPACE;
- Quando quiser apagar uma ligação, selecione a ligação em causa e carregue em DEL.

### 2 - Gravação do Circuito.

- Selecione Save do menu File:
- Introduza o nome e faça OK. O desenho do circuito ficará a chamar-se nome.sch;
- Antes de simular o circuito desenhado, deve gravá-lo.

## 3 - Simulação - circuitos a operar em corrente contínua.

- Selecione **Setup** do menu **Analysis**;
- Na janela Analysis Setup, selecione (Enable) a chekbox Bias Point Detail;
- Simule o circuito selecionando a opção Simulate do menu Analysis (F11);
- Para visualizar a tensão nos diferentes nós e a corrente nos ramos necessita de selecionar a opção: Display Results on the Schematic do menu Analysis e selecionar as opções:
  - Enable.
  - Enable Voltage Display.
  - Enable Current Display.

## 4 - Simulação - circuitos a operar em corrente alternada.

- Selecione Setup do menu Analysis;
- Na janela *Analysis Setup* selecione (*Enable*) a chekbox *Transient*,
- Clique em **Transiente** surge uma nova janela. Nessa janela deve definir:
  - O período de amostragem: Step Ceiling pelo menos 100 vezes inferior ao período do sinal AC.
  - Tempo final de simulação: Final time deve pelo menos visualizar 3 períodos do sinal AC.
  - Print step: não alterar (0ns).
- Seguidamente deve colocar as pontas de prova no circuito, para o efeito deve selecionar a opção: *Markers voltage differential* (permite visualizar a forma de onda da tensão). Esta opção requer a introdução do cabo de sinal (+) e do cabo correspondente à terra (-). A forma de onda de tensão corresponde à tensão entre os terminais (+) e (-), logo a sua posição deve ser definida cuidadosamente;
- Simule o circuito selecionando a opção Simulate do menu Analysis (F11);
- Após simular surge um gráfico que mostra a evolução temporal da forma de onda da tensão.