

虚拟存储器和CACHE异同

目的为了提高系统性能

数据分为小信息块,作为基本的传递单位

都存在地址映射,替换算法,更新策略

按照局部性原理,将活跃的数据放到高速部件中

Cache解决系统速度问题 苏尼存储器解决主存容量问题

Cache 全部由硬件实现,是硬件存储器 虚拟存储器有OS和硬件共同实现,是逻辑上的存储器

Cache对所有程序员透明,虚拟存储器对应用程序员透明,对系统程序员不透明

虚拟存储器不命中对系统性能影响更大


CPU只能与Cache和主存直接交互 虚拟存储系统只能先将数据从硬盘调入主存,不能与CPU直接通信

不同之处


相同之处















ROM特点

ROM类型

随机存取,非易失性存储器

结构简单,位密度比可读写存储器高

掩膜式只读存储器 (MROM)

可靠性高,集成度高,价格便宜

灵活性差

一次性可编程只读存储器 (PROM)

写入内容无法更改

可以对内容进行多次改写

可擦除可编程只读存储器(EPROM)

紫外线擦除UVEPROM

电擦除E^2PROM

可长期保存信息 可重写

闪速存储器 (Flash Memory)

价格便宜,集成度高

擦写速度快

可以长期保存信息,快速擦除,重写

固态硬盘(SSD)

相对于传统硬盘,读写速度快,低功耗

价格高


H WW.CSY.







3.5 双端口RAM和多模块存储器



多体低位交叉编制可以有效的提高存储速度





