§ 8.2 典型非线性特性的数学描述及其对系统性能的影响

- 8.2.1 饱和特性
- 8.2.2 死区特性
- 8.2.3 间隙特性
- 8.2.4 继电特性



1. 饱和特性

在电子放大器中常见的一种非线性。

数学描述:

$$x(t) = \begin{cases} ke(t), & |e(t)| < e_0 \\ ke_0 sign[e(t)], & |e(t)| \ge e_0 \end{cases}$$

sign[e(t)] 是符号函数

$$sign[e(t)] = \begin{cases} 1, & e(t) \ge 0 \\ -1, & e(t) < 0 \end{cases}$$




图 8-2-1 饱和特性



2. 死区特性

死区特性也可以成为不灵敏区,它的数学描述为:

$$x(t) = \begin{cases} 0, & |e(t)| \le e_0 \\ k[e(t) - e_0 sign[e(t)]], & |e(t)| > e_0 \end{cases}$$

$$x(t) \downarrow k \downarrow e(t)$$

$$-e_0 \downarrow e(t)$$

图 8-2-2 死区特性



3. 间隙特性

机械传动装置还通过齿轮实现的,为了平滑传动和换向传动,齿轮之间必须存在间隙,当传动换向时,齿轮必须通过一个空移输出才能继续传动。

数学描述为:

$$x(t) = \begin{cases} k[e(t) - e_0], & \dot{x}(t) > 0 \\ k[e(t) + e_0], & \dot{x}(t) < 0 \\ bsign[e(t)], & \dot{x}(t) = 0 \end{cases}$$





图 8-2-3(a) 间隙特性



3. 间隙特性




x为主动轮转动角度,y为从动轮转动角度



4. 继电特性

给继电器绕组加一输入电压,在线圈上就会有电流通过,从而产生电磁力。当输入电压e增大到e0时,线圈上产生的电磁力,使信号立刻从x=0跳跃到M,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量e继续增大,输出信号x将不再起变化。当输入量e从某一大于e0值下降e0时,由于磁滞的影响,触点闭合并不会释放,直到下降至me0(m≤1)时,继电器开始释放,常开触点断开,输出又为零。其中me0 叫做释放电压。



6



在使用继电特性时,有四种可以选择的形态:

1. 理想继电特性

$$x(t) = \begin{cases} M, & e > 0 \\ -M, & e < 0 \end{cases}$$




图 8-2-5(a)理想继电特性



2. 具死区的继电特性

$$x(t) = \begin{cases} M, & e(t) > e_0 \\ 0, & -e_0 \le e(t) \le e_0 \\ -M, & e(t) < -e_0 \end{cases}$$

图 8-2-5(b) 具死区的继电特性



3. 具磁滞回环的继电特性

$$x(t) = \begin{cases} M, & \dot{e} > 0, e > e_0 \\ \dot{e} < 0, e > -e_0 \end{cases}$$

$$\dot{e} > 0, e > -e_0$$

$$\dot{e} > 0, e < e_0$$

$$\dot{e} < 0, e < -e_0$$




图 8-2-5 (c)具磁滞回环的机电特性



4. 具磁滞回环和死区的继电特性

$$x(t) = \begin{cases} M, & \dot{e} > 0, e \ge e_0 \\ \dot{e} < 0, e > me_0 \end{cases}$$

$$\dot{e} > 0, -me_0 < e < e_0 \\ \dot{e} < 0, -e_0 < e < me_0 \end{cases}$$

$$\dot{e} > 0, -e_0 < e < me_0$$

$$\dot{e} < 0, e < -me_0 \\ \dot{e} < 0, e \le -e_0$$




图 8-2-5(d) 具磁滞回环和死区的 机电特性