7.1 引论

由于电子计算机进入自动控制领域,出现了数字计算机控制系统。可以说计算机与自动控制的结合,使自动化技术进入了崭新的前所未有的发展阶段。

出入数字计算机的信号都是断续的数字信号,故必须将原来的连续信号变成断续信号,即采样信号。从某种意义上理解,采样信号具有人为的性质。这样的控制系统必然在某一处或几处出现脉冲信号或数码信号,通常称之为采样控制系统。


采样控制系统由于其控制对象本身是连续信号部件,因而它与离散系统有所区别;又由于其输出信号及控制作用的给定都是以数码形式出现的,因而它又与连续系统有所区别。

总的来说,采样系统的分析与设计是按离散系统的方法来处理的,所以常常把它归结为离散系统。

严格地说,这两者是有区别的,主要表现在采样信号与离散信号的描述上。采样信号(或函数)是在整个实数轴上取值,其定义域是一维数集,而离散信号(或函数)则是实数轴上取正整数,其定义域是孤立点集。离散信号是一类客观存在的信号,如雷达系统中的脉冲序列信号,数字系统中的二进制数码以及电报信号等,而采样信号是连续信号经采样器采样后人为地得到的,其周期可视实际需要而定。

❖ 有关概念

- 1. 离散信号: 仅定义在离散时间上的信号称离散信号, 离散信号以脉冲或数码的形式呈现。
 - 2. **离散系统:** 系统中有一处或多处为离散信号的系统称 离散系统。典型的计算机控制系统即为离散系统的一种。其原理图如下:



计算机控制系统典型原理图




图7-1 机载火力控制系统原理图

发展阶段和 应用方式 (p. 212-213)

直接数字控制系统 (DDC-Direct Digital Control)

计算机监督控制系统 (SCC- Surveillance Computer Control System)

集散控制系统 (TDE- Total and Distributed Control): muti-agent robots

❖离散控制系统的特点

- 1. 校正装置效果比连续式校正装置好,且由软件实现的控制规律易于改变,控制灵活。
- 2. 采样信号,特别是数字信号的传递能有效地抑制 噪声,从而提高系统抗干扰能力。
- 3. 可用一台计算机分时控制若干个系统,提高设备利用率。
- 4. 可实现复杂控制规律,且可以在运行中实时改变响应参数。
 - 5. 检测器精度可以做得很高,则控制精度高
 - 6. 便于远距离传递。