
AT89C52项目: DS18B20温度报警器

源码在这里,需要自取:

[13.2 DS18B20温度报警器·钦某/51project - 码云 - 开源中国 (gitee.com)](https://gitee.com/wang-qin928/51project/tree/master/13.2 DS18B20温度报警器)

我们先来了解DS18B20

DS18B20




CSDN @嶔某

编辑

中间的接口是传输数据的线。**单总线,异步,半双工,**单总线只需要一根通信线即可实现数据的双向传输,当采用寄生供电(由通信线提供电压,主机配一个强上拉电路)时还可以省去VDD线路,此时,供电加通信只需要两根线。(51单片机不采取这种做法)


初始化: 主机将总线拉低至少480us然后释放总线,等待15~60us后,从机会拉低总线60~240us响应主机,之后从机释放总线。

发送一位: 主机将总线拉低60~120us, 然后释放总线,表示发送0然后释放总线,表示发送1。从机将在总主机将总线拉低1~15us, (典型值)线拉低30us后读取电平,整个时间片应大于60us



编辑

接收一位:主机将总线拉低1~15us,然后释放总线,并在拉低后15us内读取总线电平(尽量贴近15us的末尾),读取为低电平则为接收0,读取为高电平则为接收1,整个时间片应大于60us



编辑

之后就将上面两个步骤走8次,就可以封装出两个函数:发送一个字节和接受一个字节。

```
#include <REGX52.H>

//引脚定义
sbit OneWire_DQ=P3^7;

/**

* @brief 单总线初始化
* @param 无
* @retval 从机响应位,0为响应,1为未响应
*/
```

```
unsigned char OneWire_Init(void)
   unsigned char i;
   unsigned char AckBit;
   EA=0;
   OneWire_DQ=1;
   OneWire_DQ=0;
   i = 247; while (--i); //Delay 500us
   OneWire_DQ=1;
   i = 32; while (--i);
                           //Delay 70us
   AckBit=OneWire_DQ;
   i = 247; while (--i); //Delay 500us
   EA=1;
   return AckBit;
}
/**
 * @brief 单总线发送一位
 * @param Bit 要发送的位
 * @retval 无
 */
void OneWire_SendBit(unsigned char Bit)
   unsigned char i;
   EA=0;
   OneWire_DQ=0;
   i = 4; while (--i);
                       //Delay 10us
   OneWire_DQ=Bit;
                        //Delay 50us
   i = 24; while (--i);
   OneWire_DQ=1;
   EA=1;
}
 * @brief 单总线接收一位
 * @param 无
 * @retval 读取的位
unsigned char OneWire_ReceiveBit(void)
   unsigned char i;
   unsigned char Bit;
   EA=∅;
   OneWire DQ=0;
   i = 2; while (--i); //Delay 5us
   OneWire_DQ=1;
   i = 2; while (--i);
                        //Delay 5us
   Bit=OneWire_DQ;
   i = 24; while (--i);
                       //Delay 50us
   EA=1;
   return Bit;
}
```

```
* @brief 单总线发送一个字节
 * @param Byte 要发送的字节
 * @retval 无
 */
void OneWire_SendByte(unsigned char Byte)
{
   unsigned char i;
   for(i=0;i<8;i++)
       OneWire_SendBit(Byte&(0x01<<i));
}
 * @brief 单总线接收一个字节
 * @param 无
 * @retval 接收的一个字节
unsigned char OneWire_ReceiveByte(void)
{
   unsigned char i;
   unsigned char Byte=0x00;
   for(i=0;i<8;i++)</pre>
       if(OneWire_ReceiveBit()){Byte|=(0x01<<i);}</pre>
   return Byte;
}
```

之后就是在main函数里面调用这俩,然后将其显示在LCD1602上。

之后的任务就是设定温度报警阈值。

定义两个变量THigh, TLow,分别初始化为0°和30°。然后调用独立按键函数,按下Key1, THigh++;按下Key2, THigh--; Key3, 4同理控制TLow。

```
#include <REGX52.H>
#include "Key.h"
#include "Delay.h"

/**

* @brief 获取独立按键键码

* @param 无

* @retval 按下按键的键码, 范围 0~4, 无按键按下, 返回0

*/
unsigned char Key()
{
 unsigned char KeyNumber = 0;
```

```
if(P3_1==0){Delay(20); while(P3_1==0); Delay(20); KeyNumber=1;}
    if(P3_0==0){Delay(20); while(P3_0==0); Delay(20); KeyNumber=2;}
    if(P3_2==0){Delay(20); while(P3_2==0); Delay(20); KeyNumber=3;}
    if(P3_3==0){Delay(20); while(P3_3==0); Delay(20); KeyNumber=4;}
   return KeyNumber;
}
```

这里将逻辑写好后会发现一个问题:

在你将按键按下后,它就不会再读取数据了。这是因为程序卡在了while循环,在你没松开之前是不会出来的。 我们需要**重新封装Key.c。这时我们就需要定时器每隔20ms调用一次它**。这样既不会干扰主程序的执行,可以 实现按键调节温度阈值的功能。

```
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
unsigned char Key_KeyNumber;
 * @brief 获取按键键码
 * @param 无
 * @retval 按下按键的键码,范围: 0,1~4,0表示无按键按下
unsigned char Key(void)
{
   unsigned char Temp=0;
   Temp=Key_KeyNumber;
   Key KeyNumber=∅;
   return Temp;
}
 * @brief 获取当前按键的状态,无消抖及松手检测
 * @param 无
 * @retval 按下按键的键码, 范围: 0,1~4,0表示无按键按下
unsigned char Key_GetState()
{
   unsigned char KeyNumber=0;
   if(P3 1==0){KeyNumber=1;}
   if(P3 \emptyset ==\emptyset){KeyNumber=2;}
   if(P3_2==0){KeyNumber=3;}
   if(P3_3==0){KeyNumber=4;}
   return KeyNumber;
}
                                      5/8
```

```
/**
 * @brief 按键驱动函数,在中断中调用
 * @param 无
 * @retval 无
 */
void Key_Loop(void)
   static unsigned char NowState,LastState;
   LastState=NowState;
                               //按键状态更新
   NowState=Key_GetState();
                              //获取当前按键状态
   //如果上个时间点按键按下,这个时间点未按下,则是松手瞬间,以此避免消抖和松手检测
   if(LastState==1 && NowState==0)
       Key_KeyNumber=1;
   if(LastState==2 && NowState==0)
       Key_KeyNumber=2;
   if(LastState==3 && NowState==0)
       Key_KeyNumber=3;
   if(LastState==4 && NowState==0)
       Key_KeyNumber=4;
}
```

然后加上蜂鸣器的报警功能,这个很简单,当T<TLow调用Buzzer,当T>THigh调用Buzzer。

到这里我们的main是这样的:

```
#include <REGX52.H>
#include "LCD1602.h"
#include "DS18B20.h"
#include "Delay.h"
#include "AT24C02.h"
#include "Key.h"
#include "Timer0.h"
#include "Buzzer.h"

float T,TShow;
char TLow,THigh;
unsigned char KeyNum;

void main()
```

```
//上电先转换一次温度, 防止第一次读数据错误
DS18B20_ConvertT();
                     //等待转换完成
Delay(1000);
THigh=AT24C02_ReadByte(∅); //读取温度阈值数据
TLow=AT24C02 ReadByte(1);
if(THigh>125 || TLow<-55 || THigh<=TLow)
               //如果阈值非法,则设为默认值
   THigh=20;
   TLow=15;
}
LCD_Init();
LCD_ShowString(1,1,"T:");
LCD_ShowString(2,1,"TH:");
LCD_ShowString(2,9,"TL:");
LCD_ShowSignedNum(2,4,THigh,3);
LCD_ShowSignedNum(2,12,TLow,3);
Timer0_Init();
while(1)
   KeyNum=Key();
   /*温度读取及显示*/
   DS18B20_ConvertT(); //转换温度
   T=DS18B20_ReadT(); //读取温度
   if(T<0)
                     //如果温度小于0
   {
       LCD_ShowChar(1,3,'-'); //显示负号
       TShow=-T; //将温度变为正数
   }
   else
                     //如果温度大于等于0
   {
       LCD_ShowChar(1,3,'+'); //显示正号
       TShow=T;
   }
                               //显示温度整数部分
   LCD_ShowNum(1,4,TShow,3);
   LCD_ShowChar(1,7,'.'); //显示小数点
   LCD_ShowNum(1,8,(unsigned long)(TShow*100)%100,2);//显示温度小数部分
   /*阈值判断及显示*/
   if(KeyNum)
   {
       if(KeyNum==1) //K1按键, THigh自增
          THigh++;
          if(THigh>125){THigh=125;}
       }
       if(KeyNum==2) //K2按键, THigh自减
          THigh--;
          if(THigh<=TLow){THigh++;}</pre>
       }
       if(KeyNum==3) //K3按键, TLow自增
```

```
TLow++;
               if(TLow>=THigh){TLow--;}
           }
           if(KeyNum==4) //K4按键, TLow自减
               TLow--;
               if(TLow<-55){TLow=-55;}
           }
           LCD_ShowSignedNum(2,4,THigh,3); //显示阈值数据
           LCD_ShowSignedNum(2,12,TLow,3);
           AT24C02_WriteByte(0,THigh);
                                       //写入到At24C02中保存
           Delay(5);
           AT24C02_WriteByte(1,TLow);
           Delay(5);
       }
       if(T>THigh)
                   //越界判断
           LCD_ShowString(1,13,"OV:H");
           Buzzer_Time(50);
       else if(T<TLow)</pre>
           LCD_ShowString(1,13,"OV:L");
           Buzzer_Time(50);
       }
       else
       {
           LCD_ShowString(1,13," ");
       }
   }
}
void Timer0_Routine() interrupt 1
{
   static unsigned int TOCount;
   TL0 = 0x18; //设置定时初值
               //设置定时初值
   TH0 = 0xFC;
   T0Count++;
   if(T0Count>=20)
       T0Count=0;
       Key_Loop(); //每20ms调用一次按键驱动函数
   }
}
```

这样我们就实现了开头视频的全部功能了。

本期博客到这里就结束了,如果有什么错误,欢迎指出,如果对你有帮助,请点个赞,谢谢!