机电系统专题实验 Mechatronic Systems Special Experiment

自主小车嵌入式软件框架与编程实现

任课教师: 尹文生 副教授

yinws@tsinghua.edu.cn

胡金春 副研究员

hujinchun@tsinghua.edu.cn

为什么嵌入式编程?

- ➤运行速度慢(时钟: 72M?——对比: 3G以上)
- ▶硬件资源少(存储: 64K整型——对比: 8G以上)
- ▶可用资源少(函数:专用库——对比:控件多)
- ▶编程工具少(语言: C——对比: 傻瓜式语言多)
- ▶无操作系统(硬件:独占、自由——对比:共享,框架)

应用需求 求知方向



课程内容

- 认识嵌入式编程过程
- •一般嵌入式编程变量管理
- 车控系统软件建议框架
- 车轮转速控制实现
- PID控制律参数与调试

课程内容

- 认识嵌入式编程过程
- 一般嵌入式编程变量管理
- 车控系统软件建议框架
- 车轮转速控制实现
- · PID控制律参数与调试



嵌入式编程过程:预处理、编译、汇编和链接

通过4个过程生成可执行代码,通过仿真器与集成开发环境帮助下下载并运行。

Hello.c Hello.i Hello.s Hello.o Hello

预处理:展开所有宏定义,删除所有"#define";处理所有条件编译指令: "#if"、"#ifdef"、"#elif"、"#else"、"#endif";处理 "#include"预编译指令,将被包含文件插入到指令位置,删除所有注释"//"和"/**/";添加行号和文件名标识,为调试、编译错误或警告做好准备;保留所有编译器需要的#pragma编译指令。

编译:利用编译程序从源语言编写的源程序产生目标程序的过程(机器语言),包括词法分析、语法分析、语义检查、中间代码生成、代码优化、目标代码生成共5个阶段

汇编:用汇编器将汇编代码转换成机器执行的指令,每一个汇编语句几乎都对应一条机器指令。

链接:将各模块相互引用部分正确地衔接起来,包括了地址和空间分配、符号决议和重定向。最基本的链接是将目标文件和库(也是目标文件)一起链接形成最后的可执行文件

ger output	sting User C/C++ ()	C6) Asm Linker Debug Utilities
Select Folder for Listings	s Page V	/idth: 79 📩 Page Length: 66 📩
Assembler Listing: .\Cou	urseArmCfg\lst*.lst	
▼ C Compiler Listing: .\Cor	uronArmCfa\lat* but	
I▼ C compiler cisting (co	arseminergriser .une	
C Preprocessor Listing:	.\CourseArmCfg\lst*.i	
	.\CourseArmCfg\lst*.i ArmCfg\lst\CourseArmCfg.maj	0
	-	
✓ Linker Listing: .\Course	ArmCfg\lst\CourseArmCfg.maj	
✓ Linker Listing: \Course	ArmCfg\lst\CourseArmCfg.ma _l	✓ Size Info



嵌入式编程过程: 4过程中文件的变化



课程内容

- 认识嵌入式编程过程
- 认识嵌入式编程变量管理
- 车控系统软件建议框架
- 车轮转速控制实现
- · PID控制律的参数与调试



嵌入式编程变量: C语言几种数据类型

• 动态存储与静态存储

普林斯顿结构 (冯•诺依曼) 统一编址(空间) 一般为单总线

哈佛结构 分开编址(空间) 一般多总线 CPU寄存器

程序存储区

数据存储区

数据变量

在软件全局变量区 编译完成后固定地址 软件结束后无效

全局变量

存器变量

静态存储区

static型 局部变量

动态存储区

>

一般/Auto 局部变量

函数形参

一般在软件堆栈区 每次用完释放空间(无效) 再次使用时物理地址变化

由编译与连接器自动决定

由所选择的CPU硬件决定



嵌入式编程变量: 变量在内存中的占用

- 避免模块之间复制传递
 - 函数参数调用时被复制,增加存储负担与时间成本
- 变量范围与表示
 - 关注变量的表示范围、符号,避免表示溢出
 - 根据CPU实际支持数值类型与位数合理确定变量类型: 8位51单片机尽可能使用char (有符号)与unsigned char(无符号)变量, float变量计算极其费CPU时间
- 连续运算可能导致编译器错误编译 (并不提示)
 - 如将k=a*b*c*d替换为k1=a*b; k2=c*d; k=k1*k2
- 嵌入式CPU存储空间较小,避免越界带来的程序"乱窜"
 - 注意数组所定义空间大小
 - 合理分配堆栈空间大小
 - 注意实际使用内存空间大小

尽可能定义较少全局与局部变量:较少的变量,不会致空间不够

尽可能使用全局变量:全局变量区域较大,编译器会越界检查;堆栈区较小,

编译器难以检查,越界后果难料

合理组织全局变量与软件框架:提高全局变量利用率同时避免耦合



嵌入式编程变量:表示范围与溢出

- 一般地: char: 8Bits, -128~+127, unsigned char: 8Bits, 0~+255
- 不同编译器变量表示字节数与范围不同,实际使用前应首先测试确认
 VarSize = sizeof(unsigned char)
- 不是所有编译器支持所有常用变量类型:如在32位DSP上实际用16Bits表示char
 DSP28338: char(2Bytes), float(4Bytes), VC: char(1Byte) float(4Bytes)
 STm32: uint8_t(1Bytes)
- 如变量超过表示范围,则溢出导致不可预测后果:如10*100赋予char,结果可能是-8。 解决方法:1)设计时考虑变量表示范围;2)使用前限制范围;3)其他数据类型转换



嵌入式编程变量:全局变量应用模型

```
typedef struct
       int iSetRSpd;//expect speed for speed code
       int iChkRSpd;//rotate speed from speed code
                                                                         数据生产者、消费者
       int iPwmDTm;//time parameter for PWM generator
}STRN MOTOR IO;
typedef struct
       STRN_MOTOR_IO LH;
       STRN_MOTOR_IO LF;
       STRN_MOTOR_IO RH;
       STRN_MOTOR_IO RF;
}STRN_MOTOR;
                                                                                  全局变量
typedef struct
       uint8 cCtrMode;
       uint8 cCntLogic;
       uint8 cTimes;
       uint8 cNoUsed;
}STRN_SYS;
typedef struct
       unsigned char cGrayVal[128];
       int iOffset;
}STRN_LMCCD;
```



嵌入式编程变量: 函数与变量定义与引用

变量 (定义) 声明: int a; float b; 变量(引用)声明: struct {int c; int d;} e; extern int a; extern float b; 分配存储空间 extern struct {int c; int d;} e; 的声明(变量) 定义性声明 给出具体实现 的声明 (函数) 间声明 (变量) 引用性声明 不给出具体的实现 函数 (实现) 声明: 声明 (函数) int isqure(int a) 函数 (引用) 声明: return (a*a); extern int isqure(int a);



嵌入式编程变量:两个C文件实例

```
全局变量iGlobalA定义• 小部函数 iFun引用声明:
```

```
int iGlobalA = 0;
extern void vFun(int *);
void main(void 局部变量
iLocalB定义声明
int iLocalB;
iLocalB = 3;
vFun(&iLocalB);
printf("%d",iLocalB);
}
```

局部变量 iLocalC定义声明

```
外部函数 iFun定义声明
                        全局变量
                    iGlobalA引用声明
             file2.c
        GlobalA;
extern ir
void vFun(int *b)
             函数形参b声明
 int iLocalC;
 static int iTimes = U;
   局部静态变量 iTimes定义声明
 ILUCAIC - D + IUIUDAIA,
  *a = iLocalC * iTimes;
```



嵌入式编程变量: 结构体数据类型

・结构体

- 一组有机的数据整体
- 在内存中一般连续存放
- 没定义新数据,只是便于操作有机数据
- 定义: 结构体名, 成员类型与名称

```
Mystr1.a = 1;
                        typedef struct
struct
                                                          Mystr1.b = 2.54;
                                                          pMystr2->a=2;
                          int a;
                                         定义?
  int a;
                          float b;
                                                          pMystr2->b=3.78;
  float b;
                        }MY STRUCT;
}Mystr1, *pMystr2;
                        MY_STRUCT Mystr1, *pMystr2;
                                                          Mystr1=*pMystr2;
 pMystr2=(MY_STRUCT *)alloc(sizeof(MY_STRUCT))
```

嵌入式编程变量: 结构体类型数据传递

```
void vCopyMemAsUINT8(UINT8 *src, UINT8 *tgt, UINT8 intsize)
{
    UINT8 idx;
    for(idx=0; idx<intsize; idx++)
    {
        *tgt++ = *src++;
    }
}</pre>
```

```
Mystr1=*pMystr2;
```

对DSP28335以2Bytes 为单位; 对STM32F103、 VC以1Byte为单位;

vCopyMemAsUINT8((UINT8 *)pMystr2, (UINT8 *)&Mystr1, sizeof(MY_STRUCT));

课程内容


- 认识嵌入式编程过程
- 认识嵌入式编程变量管理
- 车控系统软件建议框架
- 车轮转速控制实现
- · PID控制律的参数与调试



车控系统软件框架: 实时控制的一般要求


实时控制要求:

- 1) 准确的控制周期:每次采样、滤波、计算控制量、输出控制量这样完整的一个流程的执行时间及其间隔固定
- 2) 控制频率 f (周期 T 倒数) 与控制系统带宽满足香农采样定理: 控制频率至少是控制系统带宽的 2 倍,工程上建议 5 倍以上





车控系统软件框架:建议逻辑与分工方法





控系统软件框架:建议变量定义举例

```
typedef struct
      int iSetRSpd;//expect speed for speed code
      int iChkRSpd;//rotate speed from speed code
      int iPwmDTm;//time parameter for PWM generator
}STRN MOTOR IO;
typedef struct
      STRN MOTOR IO LH;
      STRN MOTOR IO LF;
      STRN MOTOR IO RH;
      STRN MOTOR IO RF;
}STRN_MOTOR;
typedef struct
      uint8 cCtrMode;
      uint8 cCntLogic;
      uint8 cTimes;
      uint8 cNoUsed;
}STRN SYS;
typedef struct
      unsigned char cGrayVal[128];
      int iOffset;
}STRN LMCCD;
```

```
typedef struct
      int iGoSpd;//Speed for GoStraight: negetive when go back
      int iTurnSpd;//Speed for Turn: negetive when turn right
}STRN PCCTRL;
typedef struct
      uint32 bObsExit0:1;
      uint32 bObsExit1:1;
      uint32 cNouse : 30;
      int iObsDis0;
      int iObsDis1;
}STRN USONIC;
typedef struct
      STRN SYS SYS;
      STRN PCCTRL PCCTRL;
      STRN MOTOR MOTOR;
      STRN LMCCD LMCCD;
      STRN USONIC USONIC;
}STRN UGV;
#define CTRMODE RC 00//remote control
#define CTRMODE GT 01//go by trace
#define CTRMODE AO 02//avoid obstacle
```

STRN UGV strUGVar;



车控系统软件框架:建议定时的实现H文件

```
#ifndef MEETIMER H
#define MEETIMER H
    typedef unsigned int u16;
    typedef unsigned long u32;
    #define TRUE 1
    #define FALSE 0
                                     汶里
    extern volatile STRN SYS TIMER strSysTimer;
```

extern volatile u32 lSystemCnt;

#endif /* MeeTimer.h */

```
typedef struct
    u16 bTag10us: 1;
    u16 bTag20us: 1;
    u16 bTag50us : 1;
    u16 bTag100us: 1;
    u16 bTag1ms: 1;
    u16 bTag5ms: 1;
    u16 bTag20ms: 1;
    u16 bTag25ms: 1;
    u16 bTag50ms: 1;
    u16 bTag100ms: 1;
    u16 bTag200ms: 1;
    u16 bTag500ms: 1;
    u16 bTag1s: 1;
    u16 bTag1D1s: 1;
    u16 bTag2s: 1;
    u16 bTag2D5s: 1;
STRN SYS TIMER;
```

车控系统软件框架:建议定时实现C文件

找到文件 stm32f1xx_it.c, 在 SysTick_Handler() 函数中添加定时代码



车控系统软件框架:建议主程序框架伪码

```
void main()
     ....//初始化
     while(1)
          vDetect_UartRx();//来自PC遥控:只改变 strUGVar.STRN_PCCTRL. 成员内容
          if(strSysTimer.bTag10ms==TRUE)
                vDetect_LMCCD();//CCD函数: 只改变 strUGVar.LMCCD. 成员内容
                vDetect_USONIC();//超声波函数: 只改变 strUGVar.USONIC. 成员内容
                strSysTimer.bTag10ms = FALSE;
          if(strSysTimer.bTag50ms==TRUE)
                switch(strUGVar.SYS.cCtrMode)
                     case CTRMODE GT: vStrategy GtMode();
                                                               break; //go by trace
                     case CTRMODE AO: vStrategy_AoMode(); break; //avoid obstacle
                     default:// CTRMODE RC: vStrategy_RcMode(); break; //remote control
                vControl MotorPid();
                vHalExe PwmGen();
                strSysTimer.bTag50ms = FALSE;
```

车控系统软件框架:建议函数模块-遥控

```
void vDetect_UartRx(void)
{
    static int bStartUp = 1;
    if(bStartUp) { strUGVar.SYS.cCtrMode = CTRMODE_RC; bStartUp = 0; }
    else
    {
        ...//处理自 PC 数据,只改变控制模式 及 strUGVar.STRN_PCCTRL. 成员内容
        ...//即: 设定车体的直行与转弯速度
    }
}
```

车控系统软件框架:建议功能模块-遥控

```
void vStrategy_RcMode(void)
{
    //将车体的 <mark>设定</mark>车速 变换到电机的设定速度,如下面简单代码 strUGVar.MOTOR.LH.iSetRSpd = strUGVar.PCCTRL.iGoSpd + strUGVar.PCCTRL.iTurnSpd*2/3; //....
}
```

车控系统软件框架:建议功能模块-遥控

```
void vControl_MotorPid(void)
   switch(strUGVar.SYS.cCtrMode)
       case CTRMODE GT://go by trace
       case CTRMODE AO://avoid obstacle
           //通过电机的设定转速与实际转速差(PID之比例闭环控制),计算PWM参数
           strUGVar.MOTOR.LH.iPwmDTm
              = Kp * (strUGVar.MOTOR.LH.iSetRSpd - strUGVar.MOTOR.LH.iChkRSpd);
       break;
       default:// CTRMODE RC: //remote control
          //由电机设定转速,直接转换到PWM(开环);也可以用PID实现(闭环)
           strUGVar.MOTOR.LH.iPwmDTm = strUGVar.MOTOR.LH.iSetRSpd;
       break;
```

车控系统软件框架:建议功能模块-PWM

```
void vHalExe_PwmGen(void)
{
    //将前述 PWM 数据转换为 定时器参数,以产生PWM 信号
    //..... = strUGVar.MOTOR.LH.iPwmDTm
}
```



车控系统软件框架: 原程序的组织管理


- 模块化原程序
 - 一组具有相对独立功能的程序构成一个原文件(C)
 - 一个源文件(C)内部定义(赋初值)全局变量、定义实现若干函数,声明 (用关键字extern)本源文件使用的内部函数,完成相对独立的子功能
 - 一个源文件对应一个头文件(H), <mark>声明对外接口</mark>的函数与变量(用关键字 extern), 以及宏定义
 - 一个源文件引用其他源文件的函数、变量时,#include对应头文件
- 若干原文件与有关头文件组合成工程(工程+其他配置=project)
- 对工程做相应设置以生成合适可执行文件(HEX/OUT/EXE)

课程内容

- 认识嵌入式编程过程
- 认识嵌入式编程变量管理
- 车控系统软件建议框架
- 车轮转速控制实现
- · PID控制律的参数与调试




车轮转速控制实现:一般闭环控制系统



标准闭环控制系统示意图



车轮转速控制实现: 本课程控制对象



车轮转速闭环控制框图

车轮转速控制实现: C编程实现PID算法


```
typedef struct
    int iSetRSpd;//expect speed for speed code
    int iChkRSpd;//rotate speed from speed code
    int iPwmDTm;//time parameter for PWM generator
}STRN MOTOR IO;
void vControl MotorPid(void)
                                             通过调试,确定的PID
                                              控制器参数: Kp,Ki,Kd
    int iCurErr;
    static long iErrSum = 0;
    iErrSum = iErrSum + iCurErr;
     iCurErr = strUGVar.MOTOR.LH.iSetRSpd - strUG /ar.MOTOR.LH.iChkRSpd;//误差
    strUGVar.MOTOR.LH.PwmDTm = iCurErr * Kp;//P控制
    strUGVar.MOTOR.LH.PwmDTm += iErrSum * Ki;//I控制
```

课程内容

- 认识嵌入式编程过程
- 认识嵌入式编程变量管理
- 车控系统软件建议框架
- 车轮转速控制实现
- · PID控制律的参数与调试



PID控制律基本形式






PID控制律中比例增益作用

$$u(t) = K_{p}e + K_{i} \int e(t)dt + K_{d} \frac{de(t)}{dt}$$

$$e(t) = r(t) - y(t) \leftarrow$$

e(t)变化越大则u(t)越大 比例项放大误差,增加输出量跟踪输入量速度







控制律中微分增益作用

$$u(t) = K_p e + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

y(t)变化越大则u(t)越小 直观上微分项抑制输出变化

$$\frac{de(t)}{dt} = \frac{dr(t)}{dt} - \frac{dy(t)}{dt}$$





Kd越大:

稳定性变好



收敛速度加快


过渡时间变短



PID控制律中积分增益作用

$$u(t) = K_p e + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

e(t)积分越大则*u*(t)越大 直观上积分项驱动系统减小误差






PID控制律三种增益手工调节方法

- 1) 所有增益清零,使用阶跃输入信号作为调节测试信号
- 2) 先调节比例增益: Kp从0开始,逐步增大至系统有少许超调及几个过渡震荡
- 3) 再调节微分增益:增加Kd,使得减小超调以致没有震荡
- 4)由3)回到2)再到3),直至输出性能基本满足要求,且电机无明显低沉嘟嘟声(内部有少许电流震荡,震荡越多系统功耗越大)
- 5) 少许增加积分增益:增加Ki使得稳态误差接近零,且系统过渡震荡过程时间短至合适水平

PID控制律C语言实现示例

- (1) 计算原始误差: fRErr_c = fRef fOut;
- (2) 计算误差微分: fDErr_c = fRErr_c fRErr_p;
- (3) 为下一次计算做准备: fRErr_p = fRErr_c;



输入量

误差

反馈量

- (5) 计算比例项: fCtrVol = Kp * fRErr_c;
- (6) 计算并累加积分项: fCtrVol += Ki * fIntVol;
- (7) 计算并累加微分项: fCtrVol += Kd * fDErr_c;
- (8) 限幅后的fCtrVol就是控制器的输出结果:

```
if(fCtrVol>V_fMaxVal) fCtrVol = V_fMaxVal;
if(fCtrVol<V_fMinVal) fCtrVol = V_fMinVal;</pre>
```

逐条编写, 避免如下连续: fCtrVol=fRErr_c*Kp+ Ki * fIntVol +Kd * fDErr_c


控制量

测量元件

输出量




PID应用:车向(速)闭环控制(双环)





PID应用:车向(速)闭环控制(单环)



The End