

空中竞技机器人开发平台

OpenMV 安装手册

北京中科浩电科技有限公司

目录

OpenMV 安装教程2

安装步骤2

文档更新6

OpenMV 安装教程

安装步骤

STEP1: 首先准备好以下物品:

- 尼龙安装件 x 6;
- OpenMV 设备 (已焊接排针, 注意排针朝向);
- OpenMV 转接板;




图 1

北京中科浩电科技有限公司

STEP2: 尼龙连接件安装到转接板上




图 2


STEP3: 使用长尼龙螺钉从无人机底部连接到 OpenMV 转接板上



图 3

北京中科浩电科技有限公司

从上面的角度看上去是这样的。



STEP4: 安装上连接线，注意要连接到 OpenMV 接口的 P401R 的接口上




图 4

北京中科浩电科技有限公司

STEP5: 最后安装上 OpenMV 设备




图 5

至此 OpenMV 安装完成，从下方角度看上去是这样的。





图 6

完成以上步骤，即可将 OpenMV 安装完成。

文档更新

时间	内容	修改人员
2021-5-18	创建文档	yzn
2021-6-1	修改标题	Yzn
2021-6-7	修改目录	yzn



北京中科浩电科技有限公司

北京市昌平区百沙路新飞达科技工业发展中心 A1 栋西侧 4 层
010-56051470 (咨询)
zhanglei@bj-zkhd.com



中科浩电
Instronic