Come spegnere il dispositivo?

Accedi al MENU DI SISTEMA (Riavvia + TOCCA sul display o TOCCA in basso/centro) quindi premi STBY

Come accendere il dispositivo?

Controlla che la batteria non sia scarica, collega il cavo di alimentazione e poi premi il pulsante sul retro una volta

Come riavviare il dispositivo?

Premi il pulsante sul retro una volta

LED1 è bloccato, come recuperare?

Controlla l'intensità del segnale WiFi, avvicinati al modem o prova il Riavvio

Server non disponibile

Controlla l'intensità del segnale WiFi, avvicinati al modem o aspetta

L'indicatore di tendenza LED2 ha un comportamento strano

Questo indicatore deve avere ottenuto alcune statistiche per essere valido. Tipicamente ci vorranno 2 cicli completi per stabilizzarsi. Le statistiche verranno cancellate quando i parametri di configurazione vengono modificati.

Il display ha la luminosità intermittente

se il livello della batteria è di una tacca o meno questo comportamento è normale: provvedere alla ricarica della batteria