

离子阱测控系统通信协议文档

本源量子

2026 年 2 月 11 日

目录

1 通信协议	3
2 消息定义 (Router-Dealer 模式)	3
2.1 下发计算任务	3
2.2 任务状态查询	4
2.3 返回计算结果	5
2.4 心跳消息	6
2.5 获取芯片校准时间	7
2.6 获取 RB 实验数据	8
2.7 获取芯片配置参数	10
2.8 请求指定任务结果	11
2.9 设置独占机时	12
2.10 释放独占机时	12
3 订阅消息 (PUB-SUB 模式)	13
3.1 任务状态	13
3.2 芯片配置信息更新标志	14
3.3 芯片资源状态	14
3.4 自动校准开始信息	17
3.5 自动校准结束信息	17
3.6 芯片维护信息	18
4 类型定义	18
4.1 任务状态类型	18
4.2 错误码类型	19

5 指令定义	19
5.1 包含的基础门类型与参数说明	19

1 通信协议

ZeroMQ+Json 消息体。

ZeroMQ 是一个成熟高效的第三方通信库，可方便的实现 C++ 和 Python 程序之间的高效通信。

ZeroMQ 有多种工作模式，目前司南和测控系统对接类似远端调用程序，这里使用“请求回应模型”。

2 消息定义 (Router-Dealer 模式)

2.1 下发计算任务

功能：该消息用于司南系统向测控系统下发计算任务。

参数定义：

- **MsgType (String):** [不可空] 消息类型，固定为 **MsgTask**。
- **SN (UInt32_t):** [不可空] 消息序列 ID。
- **TaskId (String):** [不可空] 任务 ID。
- **ConvertQProg (String):** [不可空] 测控要执行的指令（离子阱平台专用格式）。
- **Configure.TaskPriority (UInt32_t):** [可空，默认为 0] 任务优先级。目前只支持 2 级优先级：0（普通任务），1（高优先级）。
- **Configure.Shot (UInt32_t):** [不可空] 重复次数。取值区间：100~10000，超出后默认 1000。
- **Configure.IsExperiment (Bool):** [可空] 是否实验模式。**true**: 实验模式；**false**: 非实验模式（普通用户任务模式）。该字段为空时，代表普通用户任务模式。
- **Configure.ClockCycle (UInt32_t):** [可空] 执行时序。最大线路执行周期，单位：微秒。司南根据测控返回的芯片最大执行周期自动决定是否传递该参数。比如测控返回当前芯片的普通执行周期是 100us，最大执行周期是 500us，如果一个任务的执行时序超过 100us，小于 500us，则根据具体线路时序情况，调整该参数；如果用户线路执行时序小于 100us，则不需要传递该参数。
- **Configure.PointLabel (UInt32_t):** [不可空] 应用工厂标签，暂定为 128。

返回信息：

- **MsgType (String):** [不可空] 消息类型，固定为 **MsgTaskAck**。
- **SN (UInt32_t):** [不可空] 消息序列 ID。
- **ErrCode (UInt32_t):** [不可空] 错误码。

- **ErrInfo (String):** [条件必填] 错误信息。无错误时可为空；发生错误时不可空。

请求示例:

```

1 {
2     "MsgType": "MsgTask",
3     "SN": 133,
4     "TaskId": "11D919FA044846F3B4DF453A827AE901",
5     "ConvertQProg": "离子阱平台专用指令格式",
6     "Configure": {
7         "Shot": 1000,
8         "TaskPriority": 1,
9         "IsExperiment": true,
10        "PointLabel": 128
11    }
12 }
```

返回示例:

```

1 {
2     "MsgType": "MsgTaskAck",
3     "SN": 133,
4     "ErrCode": 2,
5     "ErrInfo": "configure error."
6 }
```

2.2 任务状态查询

功能: 司南向测控系统发送任务状态查看信息，用于确定当前任务计算状态。当司南长时间接收不到计算结果时，可通过此消息，向测控查询任务状态，防止异常情况下，司南死等。

参数定义:

- **MsgType (String):** [不可空] 消息类型，固定为 TaskStatus。
- **SN (Uint32_t):** [不可空] 消息序列 ID。
- **TaskId (String):** [不可空] 任务 ID。

返回信息:

- **MsgType (String):** [不可空] 消息类型，固定为 TaskStatusAck。
- **SN (Uint32_t):** [不可空] 心跳消息序列号。
- **TaskId (String):** [不可空] 任务 ID。

- **TaskStatus** (UInt32_t): [不可空] 任务状态，参考“类型定义”章节。

请求示例:

```
1 {
2     "MsgType": "TaskStatus",
3     "SN": 10086,
4     "TaskId": "11D919FA044846F3B4DF453A827AE901"
5 }
```

返回示例:

```
1 {
2     "MsgType": "TaskStatusAck",
3     "SN": 10086,
4     "TaskId": "11D919FA044846F3B4DF453A827AE901",
5     "TaskStatus": 3
6 }
```

2.3 返回计算结果

功能: 测控系统向司南系统返回计算结果。

参数定义:

- **MsgType** (String): [不可空] 消息类型，固定为 **MsgTaskResult**。
- **SN** (UInt32_t): [不可空] 消息序列 ID。
- **TaskId** (String): [不可空] 任务 ID。
- **ProbCount** (Int 数组): [不可空] 坍塌次数，各个 Key 对应的坍塌次数。
- **NoteTime.CompileTime** (Int): [不可空] 编译耗时信息，单位 ms。
- **NoteTime.PendingTime** (Int): [不可空] 排队耗时信息，单位 ms。
- **NoteTime.MeasureTime** (Int): [不可空] 测量耗时信息，单位 ms。
- **NoteTime.PostProcessTime** (Int): [不可空] 后处理耗时信息，单位 ms。
- **ErrCode** (UInt32_t): [不可空] 错误码。
- **ErrInfo** (String): [条件必填] 错误信息。无错误时可为空；发生错误时不可空。

返回信息:

- **MsgType** (String): [不可空] 消息类型，固定为 **MsgTaskResultAck**。
- **SN** (UInt32_t): [不可空] 消息序列 ID。
- **ErrCode** (UInt32_t): [不可空] 错误码。

- **ErrInfo** (String): [条件必填] 错误信息。无错误时可为空；发生错误时不可空。

请求示例:

```

1 {
2     "MsgType": "MsgTaskResult",
3     "SN": 133,
4     "TaskId": "11D919FA044846F3B4DF453A827AE901",
5     "#key": "量子态统一用16进制字符串表示",
6     "Key": [["0x0", "0x1"], ["0x0", "0x1"]],
7     "ProbCount": [[111, 656], [103, 703]],
8     "NoteTime":
9     {
10         "CompileTime": 1,
11         "PendingTime": 94,
12         "MeasureTime": 2306,
13         "PostProcessTime": 105
14     },
15     "ErrCode": 0,
16     "ErrInfo": ""
17 }
```

返回示例:

```

1 {
2     "MsgType": "MsgTaskResultAck",
3     "SN": 133,
4     "ErrCode": 3,
5     "ErrInfo": "data error."
6 }
```

2.4 心跳消息

功能：用户探测司南系统和测控系统的连接状态。由测控系统维护系统服务，司南系统主动发送心跳包，测控收到心跳包后，发送心跳回应。

参数定义：

- **MsgType** (String): [不可空] 消息类型，固定为 MsgHeartbeat。
- **SN** (Uint32_t): [不可空] 心跳消息序列 ID。
- **TimeStamp** (Uint64_t): [不可空] 64 位整形时间戳，毫秒。
- **ChipID** (Uint32_t): [不可空] 芯片名称，例如：72。

返回信息：

- **MsgType** (String): [不可空] 消息类型，固定为 **MsgHeartbeatAck**。
- **SN** (Uint32_t): [不可空] 心跳消息序列 ID。
- **backend** (Uint32_t): [不可空] 后端芯片 ID。
- **TimeStamp** (Uint64_t): [不可空] 64 位整形时间戳，毫秒。
- **Topic** (String): [不可空] 订阅消息主题。

请求示例：

```
1 {  
2     "MsgType": "MsgHeartbeat",  
3     "SN": 133,  
4     "ChipID": 72,  
5     "TimeStamp": 1638769359507  
6 }
```

返回示例：

```
1 {  
2     "MsgType": "MsgHeartbeatAck",  
3     "SN": 133,  
4     "backend": 72,  
5     "TimeStamp": 1638769359517,  
6     "Topic": "Y4-231011-设计验证-72bit_300pin_V9.2.3_Base-3#_|_Y4  
7         -231011-设计验证-72bit_300pin_V9.2.3_Base-3#"  
8 }
```

2.5 获取芯片校准时间

功能：用户主动获取测控系统对芯片最后一次校准的时间。由测控系统返回。

参数定义：

- **MsgType** (String): [不可空] 消息类型，固定为 **GetUpdateTime**。
- **SN** (Uint32_t): [不可空] 消息序列 ID。

返回信息：

- **MsgType** (String): [不可空] 消息类型，固定为 **GetUpdateTimeAck**。
- **SN** (Uint32_t): [不可空] 心跳消息序列 ID。
- **backend** (Uint32_t): [不可空] 后端芯片 ID。
- **LastUpdateTime.qubit** (Uint32_t): [不可空] 芯片校准时间戳的比特名称（整型数据）。

- **LastUpdateTime.timeStamp** (Uint64_t): [不可空] 芯片校准时间戳的比特对应时间（64 位整型时间戳，毫秒）。
- **ErrCode** (Uint32_t): [不可空] 错误码。
- **ErrInfo** (String): [条件必填] 错误信息。无错误时可为空；发生错误时不可空。

请求示例:

```
1 {
2     "MsgType": "GetUpdateTime",
3     "SN": 133
4 }
```

返回示例:

```
1 {
2     "MsgType": "GetUpdateTimeAck",
3     "SN": 133,
4     "backend": 72,
5     "LastUpdateTime":
6     {
7         "qubit": [43, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 60],
8         "timeStamp": [1687243363189, 1687243363189, 1687243363189,
9             1687243363189, 1687243363189, 1687243363189,
10            1687243363189, 1687243363189, 1687243363189]
11     },
12     "ErrCode": 0,
13     "ErrInfo": ""
14 }
```

2.6 获取 RB 实验数据

功能: 用户主动获取 RB 实验数据。由测控系统返回。

参数定义:

- **MsgType** (String): [不可空] 消息类型，固定为 GetRBData。
- **SN** (Uint32_t): [不可空] 消息序列 ID。
- **ChipID** (Uint32_t): [不可空] 芯片名称，例如：72。

返回信息:

- **MsgType** (String): [不可空] 消息类型，固定为 GetRBDataAck。
- **SN** (Uint32_t): [不可空] 心跳消息序列 ID。

- **backend** (Uint32_t): [不可空] 后端芯片 ID。
- **SingleGateCircuitDepth** (Uint32_t): [不可空] RB 实验单门线路最大深度。
- **DoubleGateCircuitDepth** (Uint32_t): [不可空] RB 实验双门线路最大深度。
- **SingleGateFidelity** (String): [不可空] 单比特保真度（字符串类型 map 表，key 为比特名，value 为对应保真度）。
- **DoubleGateFidelity** (String): [不可空] 双比特保真度（字符串类型 map 表，key 为比特名，value 为对应保真度）。
- **ErrCode** (Uint32_t): [不可空] 错误码。
- **ErrInfo** (String): [条件必填] 错误信息。无错误时可为空；发生错误时不可空。

请求示例:

```

1 {
2     "MsgType": "GetRBDData",
3     "SN": 133,
4     "ChipID": 72
5 }
```

返回示例:

```

1 {
2     "MsgType": "GetRBDDataAck",
3     "SN": 133,
4     "backend": 72,
5     "SingleGateCircuitDepth": [50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50],
6     "DoubleGateCircuitDepth": [0, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 0],
7     "SingleGateFidelity":
8     {
9         "qubit": ["45", "46", "48", "52"],
10        "fidelity": [0.9, 0.9, 0.9, 0.9]
11    },
12    "DoubleGateFidelity":
13    {
14        "qubitPair": ["45-46", "46-52", "48-54", "52-53"],
15        "fidelity": [0.9, 0.9, 0.9, 0.9]
16    },
17    "ErrCode": 0,
18    "ErrInfo": ""
```

2.7 获取芯片配置参数

功能：获取芯片配置参数 (json 数据)，由测控返回。

参数定义：

- **MsgType** (String): [不可空] 消息类型，固定为 GetChipConfig。
- **SN** (Uint32_t): [不可空] 消息序列 ID。
- **ChipID** (Uint32_t): [不可空] 芯片名称，例如：72。

返回信息：

- **MsgType** (String): [不可空] 消息类型，固定为 GetChipConfigAck。
- **SN** (Uint32_t): [不可空] 心跳消息序列 ID。
- **backend** (Uint32_t): [不可空] 后端芯片 ID。
- **PointLabelList** (Uint32_t 数组): [不可空] 当前芯片支持的工作区模式列表。
- **ChipConfig** (String): [不可空] 芯片参数 json 字符串。
- **ErrCode** (Uint32_t): [不可空] 错误码。
- **ErrInfo** (String): [条件必填] 错误信息。无错误时可为空；发生错误时不可空。

请求示例：

```

1 {
2     "MsgType": "GetChipConfig",
3     "SN": 133,
4     "ChipID": 72
5 }
```

返回示例：

```

1 {
2     "MsgType": "GetChipConfigAck",
3     "SN": 133,
4     "backend": 72,
5     "PointLabelList": [1, 2],
6     "ChipConfig": {
7         "1": "QuantumChipArch.json 相关配置信息",
8         "2": "QuantumChipArch.json 相关配置信息"
9     },
10    "ErrCode": 0,
```

```

11     "ErrInfo":""
12 }

```

2.8 请求指定任务结果

功能：用于在异常情况下，司南未正确接收到测控返回的计算结果时，司南主动向测控请求指定任务的计算结果信息。

参数定义：

- **MsgType (String):** [不可空] 消息类型，固定为 GetTaskResult。
- **SN (Uint32_t):** [不可空] 消息序列 ID。
- **TaskId (String):** [不可空] 任务 ID。

返回信息：返回结果信息和“2.3 返回计算结果”章节中，返回结果格式保持一致，但删除“TaskResult”和“FidelityMat”这两个字段信息。**注意：**返回结果中的消息流水号和获取结果消息的流水号保持一致。

请求示例：

```

1 {
2     "MsgType":"GetTaskResult",
3     "SN":134,
4     "TaskId":"11D919FA044846F3B4DF453A827AE901"
5 }

```

返回示例：

```

1 {
2     "MsgType":"MsgTaskResult",
3     "SN":134,
4     "TaskId":"11D919FA044846F3B4DF453A827AE901",
5     "#key":"量子态统一用16进制字符串表示",
6     "Key": [[["0x0","0x1"],["0x0","0x1"]],
7     "ProbCount": [[111,656],[103,703]],
8     "NoteTime":
9     {
10         "CompileTime":1,
11         "PendingTime":94,
12         "MeasureTime":2306,
13         "PostProcessTime":105
14     },
15     "ErrCode":0,
16     "ErrInfo":""

```

```
}
```

2.9 设置独占机时

功能：用于在特定需求场景下，司南设定独占机时，确保在独占机时内任务无需排队。

参数定义：

- **MsgType** (String): [不可空] 消息类型，固定为 **SetVip**。
- **SN** (Uint32_t): [不可空] 消息序列 ID。
- **OffsetTime** (Uint64_t): [不可空] 相对系统当前时间的偏移时间（单位：秒）。
- **ExclusiveTime** (Uint64_t): [不可空] 独占机时时长（单位：秒）。

返回信息：

- **MsgType** (String): [不可空] 消息类型，固定为 **SetVipAck**。
- **SN** (Uint32_t): [不可空] 消息序列 ID。
- **ErrCode** (Uint32_t): [不可空] 错误码。
- **ErrInfo** (String): [条件必填] 错误信息。无错误时可为空；发生错误时不可空。

请求示例：

```
1 {
2     "MsgType": "SetVip",
3     "SN": 134,
4     "OffsetTime": 120,
5     "ExclusiveTime": 600
6 }
```

返回示例：

```
1 {
2     "MsgType": "SetVipAck",
3     "SN": 134,
4     "ErrCode": 0,
5     "ErrInfo": ""
6 }
```

2.10 释放独占机时

功能：用于在完成独占机时任务计算后，释放独占机时操作，恢复普通模式。

参数定义:

- **MsgType** (String): [不可空] 消息类型, 固定为 `ReleaseVip`。
- **SN** (Uint32_t): [不可空] 消息序列 ID。

返回信息:

- **MsgType** (String): [不可空] 消息类型, 固定为 `ReleaseVipAck`。
- **SN** (Uint32_t): [不可空] 消息序列 ID。
- **ErrCode** (Uint32_t): [不可空] 错误码。
- **ErrInfo** (String): [条件必填] 错误信息。无错误时可为空; 发生错误时不可空。

请求示例:

```
1 {  
2     "MsgType": "ReleaseVip",  
3     "SN": 135  
4 }
```

返回示例:

```
1 {  
2     "MsgType": "ReleaseVipAck",  
3     "SN": 135,  
4     "ErrCode": 0,  
5     "ErrInfo": ""  
6 }
```

3 订阅消息 (PUB-SUB 模式)

3.1 任务状态

功能: 在任务计算的阶段变更时, 由测控推送任务实时状态信息。

Operation: 固定为 `bytes: task_status`。

推送消息格式:

- **MsgType** (String): [不可空] 消息类型, 固定为 `TaskStatus`。
- **SN** (Uint32_t): [不可空] 心跳消息序列号。
- **TaskId** (String): [不可空] 任务 ID。
- **TaskStatus** (Uint32_t): [不可空] 任务状态, 参考任务状态定义。

示例:

```

1 {
2     "MsgType": "TaskStatus",
3     "SN": 0,
4     "TaskId": "11D919FA044846F3B4DF453A827AE901",
5     "TaskStatus": 3
6 }

```

3.2 芯片配置信息更新标志

功能：在芯片参数变更后，测控一体机推送消息，告知司南可以通过 Router-Dealer 模式发送获取请求查询最新芯片配置信息。

Operation：固定为 bytes: chip_update。

推送消息格式：

- UpdateFlag (Bool): [不可空] 更新标识。
- LastUpdateTime (Uint64_t): [不可空] 最后更新时间。

示例：

```

1 {
2     "UpdateFlag": true,
3     "LastUpdateTime": 1705307288685
4 }

```

3.3 芯片资源状态

功能：在测控一体机计算任务时，在多线程模式下，只要芯片资源发生了改变（锁住、释放），测控服务就会推送线程详细数据至司南（各个测控服务线程的 qubit 使用情况）；QPilot 可以只关注每个线程（t0, t1, t2...）的 use_bits 字段。

Operation：固定为 bytes: probe。

推送消息格式：

- core_thread.t0 (Object): [不可空] 测控服务的线程名。
- core_thread.t0.use_bits (String 数组): [不可空] 当前线程所有比特。

示例：

```

1 {
2     "inst_status": 1,
3     "linked": 1,
4     "timestamp": 1695182448.7963016,
5     "scheduler": {

```

```

6         "status": "InitialState",
7         "queue_len": 3
8     },
9     "core_status": {
10         "empty_thread": 3,
11         "pause_read": 0,
12         "thread_num": 5
13     },
14     "core_thread": {
15         "t0": {
16             "status": "waiting",
17             "thread_id": "t0",
18             "task_id": "650a6e6f197b42e9aeaad6d6",
19             "start_time": 1695182447.5371444,
20             "user": "admin3",
21             "env_bits": [
22                 "<c45-46||0>",
23                 "<q62||0>",
24                 "<c40-46||0>",
25                 "<q59||1>"],
26             "use_bits": [
27                 "q56",
28                 "q18",
29                 "q68",
30                 "q69",
31                 "q6",
32                 "q2",
33                 "q67"]
34         },
35         "t1": {
36             "status": "ready",
37             "task_id": null,
38             "start_time": null,
39             "user": null,
40             "env_bits": [],
41             "use_bits": []
42         },
43         "t2": {
44             "status": "ready",
45             "task_id": null,

```

```

46         "start_time": null,
47         "user": null,
48         "env_bits": [],
49         "use_bits": []
50     },
51     "t3": {
52         "status": "waiting",
53         "thread_id": "t3",
54         "task_id": "650a6e6e197b42e9aeaad6d0",
55         "start_time": 1695182446.8370538,
56         "user": "admin3",
57         "env_bits": [
58             "<q56||1>",
59             "<c45-46||2>",
60             "<q62||2>",
61             "<c40-46||2>",
62             "<c56-57||2>",
63             "<c43-44||2>",
64             "<c44-45||2>"
65         ],
66         "use_bits": [
67             "q59",
68             "q30",
69             "q50",
70             "q33",
71             "q47",
72             "q19",
73             "q38"
74         ]
75     },
76     "t4": {
77         "status": "ready",
78         "task_id": null,
79         "start_time": null,
80         "user": null,
81         "env_bits": [],
82         "use_bits": []
83     }
84 }
85 }

```


3.4 自动校准开始信息

功能：在测控一体机进行自动校准时，会推送校准比特信息至司南，此时间段内校准中比特不可用。

Operation：固定为 bytes: calibration_start。

推送消息格式：

- qubits (String 数组): [不可空] 校准后的单比特信息。
- couplers (String 数组): [不可空] 耦合器。
- pairs (String 数组): [不可空] 校准后的比特对信息。
- discriminators (String 数组): [不可空] 鉴别器。
- point_label (Int): [不可空] 用于表示当前校准作用于哪个标签。

示例：

```
1 {  
2   "config_flag": false,  
3   "qubits": ["q0", "q1", "q2", "q3"],  
4   "couplers": ["c0-1", "c11-12", "c2-3"],  
5   "pairs": ["q0q1", "q2q3"],  
6   "discriminators": ["q0_01.bin", "q1_01.bin", "q2_01.bin", "q3_01.  
7     bin"],  
8   "point_label": 2  
}
```

3.5 自动校准结束信息

功能：完成校准后会推送完成消息至司南，比特恢复可用。

Operation：固定为 bytes: calibration_done。

推送消息格式：

- qubits (String 数组): [不可空] 校准后的单比特信息。
- couplers (String 数组): [不可空] 耦合器。
- pairs (String 数组): [不可空] 校准后的比特对信息。
- discriminators (String 数组): [不可空] 鉴别器。

示例：

```
1 {  
2   "qubits": ["q0", "q1", "q2", "q3"],
```

```

3     "couplers":["c0-1", "c11-12", "c2-3"],
4     "pairs": ["q0q1", "q2q3"],
5     "discriminators":["q0", "q1", "q2", "q3"],
6     "config_flag":true,
7     "point_label": 2
8 }

```

3.6 芯片维护信息

功能：接收芯片维护开始和结束信息，实现司南自动暂停。如果维护时间超过 2 个小时，则司南向云平台推送维护下线通知；如果维护时间不超过 2 小时，则只有司南暂停，云平台正常上线。

Operation：固定为 bytes: chip_protect。

推送消息格式：

- **ProtectFlag** (Bool): [不可空] 维护标志。true 为维护开始，false 维护结束。
- **DurativeTime** (Uint64_t): [不可空] 维护持续时间（单位：分钟）。
- **LastTime** (Uint64_t): [不可空] 时间戳。

示例：

```

1 {
2     "ProtectFlag":true,
3     "DurativeTime":10,
4     "LastTime":1705307288685
5 }

```

4 类型定义

4.1 任务状态类型

状态码	说明
0	未知状态
1	任务还在排队
2	任务正在运行
3	找不到对应的任务信息
4	任务计算失败
5	任务计算完成

状态码	说明
6	任务重新发送
7	任务正在编译
8	任务编译完成

4.2 错误码类型

错误码	说明
0	无错误
1	未知错误
2	计算任务参数错误
3	Json 错误
4	任务队列满（司南发送任务超过 200 条时返回此错误）

5 指令定义

5.1 包含的基础门类型与参数说明

离子阱平台的基础门类型与超导平台不同。

支持的离子阱门包括：MS, RPhi，其中 MS 为离子阱特有的量子门操作。