


l'utilisateur plutôt que sa cadence de pédalier. On obtient une meilleure assistance dans les côtes et dans les phases d'accélération et une économie des ressources énergétiques dans les phases de fonctionnement à vitesse constante sur des plats (là où l'assistance n'est plus nécessaire).

Un exemple de solution par [iTorque sensor](#) : le mécanisme utilise une jauge de contrainte magnéto-élastique mesurant la déformation de l'axe du pédalier en phase d'effort.



Inconvénient : Intégration mécanique un peu plus complexe car nécessite le démontage du boîtier de pédalier sur le véhicule.

- **Capteur de poignée de frein :**



Il s'agit d'une poignée de frein classique dotée d'un contacteur électrique (ToR). Cette information booléenne logique informe le calculateur d'un freinage et donc stoppe immédiatement toute alimentation en énergie du moteur.

Certains calculateurs peuvent interpréter cette information pour enclencher une phase de freinage récupératrice et donc recharger les batteries.

Le problème est que les batteries Lithium supportent assez mal les phases de micro recharges et compte tenu de la faible énergie cinétique d'un vélo (poids et vitesse) la plupart des

calculateurs du marché ne récupèrent pas l'énergie au freinage.

- **Contrôleur de puissance / Calculateur :**



C'est lui qui constitue à la fois le cerveau (calculateur) et l'organe de conversion d'énergie (convertisseur de puissance) entre la batterie et le moteur d'assistance.

On y retrouve l'ensemble de la connectique (batterie, moteur, capteurs) et il est constitué d'un microcontrôleur bon marché associé à un hacheur (cas du moteur DC) ou un onduleur triphasé de puissance à transistors (cas du moteur brushless triphasés). L'alimentation DC batterie se fait entre 24V et 48V.

- **Le moteur Roue :**



C'est l'organe de conversion électromécanique de la chaîne de puissance. Ce moteur remplace la roue d'origine et est généralement de technologie à courant continu (DC) ou courant alternatif (machine synchrone à aimants permanents.)

Pour la version synchrone, il possède 3 phases et est doté de 3 capteurs à effets hall permettant de déterminer la position du rotor. Les aimants sont situés sur la périphérie du moteur (inducteur) et tournent avec la roue. Les bobinages (induit) sont situés au centre du moteur et sont fixes par rapport à la fourche. (Sorte de machine synchrone inversée)

Il y a en général de 10 à 20 paires de pôles (p) dans ce type de machines (machine à rotation lente donc fortement multipolaires). La fréquence des signaux électrique observées à l'induit est égale à $p \times \text{vitesse de rotation mécanique du moteur}$.


La puissance du moteur doit être légalement limitée à 250W (réglementation européenne). Des versions offroad sont proposées en 48V 1Kw !!!! (1.5Ch sur un vélo de 15kg.....)

L'avantage étant la possibilité d'une réversibilité énergétique de la chaîne de traction avec possibilité de recharge de la batterie en descente ou lors des phases de freinage.

La facilité d'intégration à un véhicule existant est aussi intéressante (exemple : changement de la roue avant par un moteur roue intégrant toute l'électronique de commande et de gestion telle la [solution magic pie 4](#))

L'inconvénient étant que, intégré dans le moyeu de roue, le couple est le même quelque que soit la vitesse de rotation et donc on ne bénéficie pas d'un couple de démarrage important sur les rapports de démultiplication important à petite vitesse ou en côte.

- **Le moteur intégré au pédalier :**



Autre solution de motorisation qui consiste à assister le pédalage directement au niveau du pédalier plutôt que dans la roue.

L'avantage étant de pouvoir disposer de l'étagement des changements de vitesse et donc d'un meilleur couple au démarrage. On citera par exemple la solution [Bafang BBS02](#) qui intègre à la fois le moteur, le contrôleur de puissance et le capteur de pédalage en un seul élément.

L'inconvénient est que ce système doit conserver le mécanisme de roue libre c'est à dire que la roue arrière doit pouvoir tourner sans entraîner la chaîne et de ce fait cette solution ne permet pas la réversibilité énergétique (recharge de la batterie lors de la descente ou lors des freinages par exemple). Sur un véhicule très léger cette réversibilité énergétique n'est pas significative car les énergies cinétiques (masses) sont relativement faibles et donc les freinages peu récupérateurs.

- La batterie :



La batterie est l'élément le plus coûteux de ce système.

Elle est fixée en générale au cadre ou sur le porte bagage du vélo sur un support amovible (pour recharger dans son appartement).

Les tensions batterie sont en général de 36V ou 48V (pour des raisons de sécurité et d'isolement électrique).

Les capacités batterie vont de 8Ah à 20Ah.

Deux technologies sont proposées.

Batteries au plomb, économiques mais lourdes et ayant une faible capacité massique. On les retrouve sur les modèles bas de gamme du fait de leur poids élevé.

Des *batteries au lithium* (LiOn ou LiPoFe) plus légères et dotées d'une forte capacité massique.

Les prix sont très élevés ; exemple une batterie 36V/10Ah LiPoFe (360Wh) coûte aujourd'hui 600€ TTC

Pour une batterie LiPoFe de 48V/10Ah (480Wh) le coût s'élève à 900€ TTC !!! Avec une telle batterie on peut espérer 60Km d'autonomie environ en conditions normales.

1.2. Implantation et choix du moteur pour le Vae.

Deux types d'implantation de moteurs sont possibles

- En kit ou seconde monte, les moteurs sont généralement implantés dans la roue avant ou arrière comme sur la fig. 2.2. c'est le montage le plus répandu actuellement car il ne nécessite pas de fabrication spéciale du vélo.
- En montage d'origine, le moteur peut être directement implanté sur l'axe du pédalier




Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-2 : **exemple de VAE avec moteur d'assistance implanté sur l'axe du pédalier ou sur la roue arrière**

Dans le cadre de notre projet, nous travaillerons sur le cas d'un moteur roue implanté sur la roue avant (pour le projet VAE) ou dans la roue arrière (pour le projet scooter électrique).

Vue de la source d'alimentation continu (U_{dc}) tout se passe dans les deux cas comme si on avait à faire à une machine à courant continu (on parle alors Machine DC sans Balais $\Leftrightarrow$ Brushless DC Motor.).

Aujourd'hui 95% des moteurs employés sont des machines brushless triphasées (pour des questions de robustesse) ce qui fait que notre étude se limitera uniquement à ce type de moteurs associés à des onduleurs triphasés.