

Implantologie

Fascicule 12 · Pose d'implant + acte prothétique (transfert, empreinte, élément prothétique)

2 grandes phases : (1) Acte chirurgical (pose de l'implant dans l'os) puis **(2) Acte prothétique** (transfert → empreinte → élément prothétique). L'AD prépare le plateau stérile et assiste à chaque temps.

1 · Acte chirurgical — pose de l'implant

Plateau pose d'implant

Indications : 4 étapes : lambeau → forages → pose implant → vis (cicatrisation ou couverture)

Étape	Matériel
Anesthésie	Plateau anesthésie locale
Réalisation d'un lambeau	Bistouri · décolleurs · précelles à lambeau
Forages successifs	Trousse chirurgicale implantaire : forets de diamètres croissants (2.0, 2.8, pilot, etc.) montés sur CA implant + moteur d'implantologie + irrigation sérum physiologique
Pose de l'implant	Implant + tournevis adapté OU contre-angle implantaire (vissé dans l'os)
Pose vis de cicatrisation (1 temps)	Vis de cicatrisation · tournevis
Pose vis de couverture (2 temps)	Vis de couverture + sutures · 2e temps quelques jours avant la phase prothétique pour poser le pilier de cicatrisation
Sutures	Porte-aiguille · fil + aiguille · ciseaux

1 temps chirurgical : vis de cicatrisation posée le jour J. **2 temps chirurgicaux** : vis de couverture J0, puis 2e intervention pour exposer l'implant et poser le pilier de cicatrisation.

2 · Acte prothétique

3 sous-étapes : **Transfert** → **Empreinte** → **Pose élément prothétique**.

a · Transfert d'empreinte

Indications : Se positionne à la place de la vis de cicatrisation — transfère forme et position de l'implant à l'empreinte

Étape	Matériel
Dépose vis cicatrisation	Tournevis
Mise en place transfert	Transfert d'empreinte · vissé sur l'implant

b · Empreinte à ciel fermé (pop-on / repositionnement)

Indications : Avantages : technique simple/rapide, implant unitaire, postérieur, faible ouverture buccale

Étape	Matériel
Empreinte classique	Porte-empreinte · matériau élastomère ou polyéther
Dé vissage transfert	Tournevis (en bouche après prise du matériau)
Repositionnement au labo	Analogue d'implant ajouté au transfert · transfert + analogue replacés dans l'empreinte

b' · Empreinte à ciel ouvert (pick up)

Indications : Avantages : pas de repositionnement, multiples implants non parallèles, implant très enfoui.
Inconvénient : difficile en postérieur

Étape	Matériel
Préparation PEI/PE	PEI ou PE jetable percé en regard de l'implant
Pose transfert de laboratoire	Transfert de labo (plus long) vissé sur l'implant
Empreinte	Élastomère ou polyéther
Dé vissage + désinsertion	Le transfert reste dans l'empreinte
Au labo	Ajout analogue d'implant sur le transfert directement dans l'empreinte

c · Pose de l'élément prothétique

Indications : Couronne scellée OU vissée OU trans-vissée

Étape	Matériel
Sur faux-moignon (accastillage)	Titane ou zircone · différentes formes et angulations
Scellement	Ciment de scellement sur accastillage préalablement vissé
Vissage direct	Vis prothétique + tournevis · couronne trans-vissée
Vis de laboratoire	Plus longues que les vis prothétiques · pour maquettes en cire et usinage des moignons