

Prothèse adjointe

Fascicule 12 · PPA (partielle amovible) et PAC/PAT (complète) — amovible

2 grandes catégories : PPA (Prothèse Partielle Adjointe) pour remplacer quelques dents · **PAC ou PAT** (Prothèse Adjointe Complète/Totale) pour édentement total uni- ou bimaxillaire. Matériaux : résine, métallique (stellite), souple.

PPA — Prothèse Partielle Adjointe

Étapes Fauteuil ↔ Laboratoire (PPA)

Indications : Réalisation en plusieurs séances, alternant fauteuil et laboratoire

Étape	Matériel
Fauteuil · examen clinique	Set consultation · bilan radio · empreintes d'étude éventuelles
Fauteuil · empreinte primaire pour PEI	Porte-empreinte du commerce + alginate
Labo · 1	Coulée des empreintes + réalisation des PEI (Porte-Empreinte Individuel)
Fauteuil · empreinte secondaire anatomo-fonctionnelle	PEI · matériau à empreinte (élastomère, polysulfure...) — enregistre dents restantes + tissus mous + muscles périphériques
Labo · 2	Coulée + réalisation des cires d'occlusion
Fauteuil · RIA (Rapport Inter-Arcades)	Maquettes d'occlusion · +/- arc facial · choix forme/taille/teinte des dents
Labo · 3	Mise en articulateur · élaboration de l' infrastructure métallique (stellite)
Fauteuil · essayage du châssis	Vérification adaptation
Labo · 4	Montage dents sur cire
Fauteuil · essayage esthétique	Vérifie insertion/désinsertion · adaptation des selles · occlusion · esthétique
Labo · 5	Mise en moufle (transformation cire → résine) · polissage
Fauteuil · pose + équilibration	Pose + conseils · contrôle quelques jours après (équilibration / doléances)

PAC / PAT — Prothèse Adjointe Complète / Totale

Triade de Housset : Sustentation (résistance à l'enfoncement) · **Rétention** (résistance à l'arrachement) · **Stabilisation** (équilibre sur le plan latéral). La PAC doit être stable, rétentive, esthétique, équilibrée.

Étapes Fauteuil ↔ Laboratoire (PAC)

Indications : Protocole proche de la PPA mais sans dents restantes à enregistrer

Étape	Matériel
Fauteuil · examen clinique	Set consultation
Fauteuil · empreinte primaire pour PEI	Porte-empreinte commerce + alginate
Labo · 1	Coulée + réalisation des PEI
Fauteuil · empreinte secondaire	PEI · matériau à empreinte (élastomère ou polysulfure)
Labo · 2	Coulée avec boxage · réalisation des maquettes d'occlusion
Fauteuil · RIA	Maquettes d'occlusion · choix forme/taille/teinte
Labo · 3	Mise en articulateur · montage des dents sur cire · maquettes en cire
Fauteuil · essayage	Vérification cire/dents · esthétique · occlusion
Labo · 4	Mise en moufle : transformation cire → résine · polissage
Fauteuil · pose + équilibration secondaire	Pose · contrôle quelques jours après

Passage édentement partiel → complet

2 voies possibles : prothèse amovible transitoire immédiate (le jour des avulsions) OU modifications successives d'une PPA vers une PAC (au fur et à mesure des pertes dentaires).

Conseils au patient porteur de PAC

Hygiène quotidienne : nettoyer la prothèse après chaque repas (brosse + savon doux, PAS de dentifrice abrasif) · trempage antiseptique régulier. **Port :** retirer la nuit (repos des muqueuses) · masser les gencives.

Alimentation : commencer par aliments mous, progresser. **Contrôles :** consultation tous les 6-12 mois (réajustement, rebasage, vérification de l'occlusion).