# LES PAIRES TORSADEES

### **PRESENTATION**

Un câble paires torsadées (informatique) est constitué de 4 paires de fils torsadés deux par deux. Un code de couleurs normalisé repère chaque fil. Les torsades permettent de limiter l'effet de diaphonie (influence parasite d'une paire sur l'autre). Un blindage éventuel du câble permet quant à lui de limiter l'influence des parasites extérieurs.

### LES BLINDAGES

UTP: <u>Unshielded Twisted Pairs</u>. Non blindé, utilisé dans les installations non sensibles.

FTP: <u>Foiled Twisted Pairs</u>. Ecranté (avec feuille d'aluminium) le plus utilisé

actuellement en lien permanent dans une installation.

**SFTP:** Shielded Twisted Pairs. Blindé (avec tresse de masse et feuille d'aluminium)

utilisé dans les installation proches des courants forts.

**SSTP**: <u>Shielded Shielded Twisted Pairs</u>. Chaque paire est blindée séparément et le tout

est blindé à son tour, utilisé pour les installations en environnement très difficile ou

avec des fréquences de travail très élevées (CAT 6 et plus).

# **CARACTERISTIQUES**

100 m Longueur maxi du canal:

Nb conducteurs: 4 paires monobrin Diamètre conducteur: **0.52 mm** (AWG24)

Gaine extérieure : PVC ou LSZH (Low Smoke Zéro Halogen)

Impédance: **100 Ohms** +/- 15% (120 Ohms pour câble L120)

Vitesse de propagation : **UTP 66%** (de la vitesse de la lumière)


#### **CONNECTEUR RJ45** (NORMES)

#### Paire(s) à utiliser

|    | Norme | Ľ | IA | 209 |
|----|-------|---|----|-----|
| NI | 568A  | П |    | 5   |

| Application            | Paires employées     |  |
|------------------------|----------------------|--|
| Téléphone analogique   | 7-8                  |  |
| Téléphone numérique    | 4-5                  |  |
| Numéris S0             | 3-6 et 4-5           |  |
| Ethernet 10/100 Base T | 1-2 et 3-6           |  |
| Gigabit Ethernet       | 1-2, 3-6, 4-5 et 7-8 |  |
| Token Ring             | 3-6 et 4-5           |  |
| ATM 155                | 1-2 et 7-8           |  |
| ATM 622 (4 x 155)      | 1-2, 3-6, 4-5 et 7-8 |  |

| PIN | 568A         | 568B         |
|-----|--------------|--------------|
| 1   | Blanc-vert   | Blanc-orange |
| 2   | Vert         | Orange       |
| 3   | Blanc-orange | Blanc-vert   |
| 4   | Bleu         | Bleu         |
| 5   | Blanc-bleu   | Blanc-bleu   |
| 6   | Orange       | Vert         |
| 7   | Blanc-Marron | Blanc-Marron |
| 8   | Marron       | Marron       |



En Ethernet 10/100Base T, seuls 4 fils sont utilisés, mais on câble systématiquement les 8 en vue de la norme Gigabit Ethernet.

## **CABLE DROIT ou CROISE** (ETHERNET)



**Câble droit :** Correspondance entre les pins des connecteurs 1 et 2 **Câble croisé** : Inversion des pins (paire à paire) des connecteurs 1 et 2


|      | Liaison droite |            | Liaison croisée |            |  |
|------|----------------|------------|-----------------|------------|--|
| PIN  | Connecteur     | Connecteur | Connecteur      | Connecteur |  |
|      | 1              | 2          | 1               | 2          |  |
| TxD+ | 1              | 1          | 1               | 3          |  |
| TxD- | 2              | 2          | 2               | 6          |  |
| RxD+ | 3              | 3          | 3               | 1          |  |
| R1   | 4              | 4          | 4               | 5          |  |
| T1   | 5              | 5          | 5               | 4          |  |
| RxD- | 6              | 6          | 6               | 2          |  |
| T4   | 7              | 7          | 7               | 8          |  |
| R4   | 8              | 8          | 8               | 7          |  |




Fiche RJ45 mâle

### **Application**:

La borne TxD d'un ordinateur doit toujours être connectée à la borne RxD d'un autre ordinateur et vice versa.



## Liaison PC à PC C'est le seul cas ou l'on utilisera un lien croisé



Liaison à un concentrateur Les éléments de commutation croisent les liens. De ce fait il faut utiliser des câbles droits!