

Réseaux Téléphoniques

André-Luc BEYLOT
ENSEEIHT
Département Sciences du Numérique


Plan Général

INTRODUCTION

- Architecture Générale
- Réseau d'accès
- Numérisation de la voix
- Multiplexage
- Routage et adressage
- La signalisation : le SS7
- Réseau d'accès : le RNIS à bande étroite
- Le cœur de réseau : Hiérarchie Numérique : PDH SDH

Introduction

Un réseau téléphonique



Introduction - Réseau d'accès



· Abonné Résidentiel :

Commutateur de Rattachement ∈ Réseau Téléphonique Raccordement par ligne d'abonné

· Abonné Professionnel :

Commutateur Privé (Private Automatic Branch eXchange) Raccordement par le câblage d'immeuble

Généralités - Réseaux d'accès

- Poste téléphonique :
 - ouvre et ferme la ligne
 - Poste Téléphonique <=> commutateur de rattachement



 brèves ouvertures de ligne : signalisation décimale ou impulsionnelle



- Signalisation à fréquences vocales : un chiffre = combinaison de 2 fréquences ; numérotation + Audiotel
- Rem: Des équipements ont été développés depuis pour les réseaux numériques (... et bien sûr pour les réseaux mobiles, les téléphones IP et autres softphones)

Numérisation de la voix

- Sur la paire torsadée
 - utilisation de la bande de fréquence : 300-3400Hz
 - Shannon la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 2 fois la plus grande fréquence
 - Fréquence retenue : 8000 Hz
- Echantillonnage, Quantification, Numérisation: MIC (Modulation par Impulsion et Codage)
 - 1 octet toutes les 125 µs => 64 Kb/s

6

Echantillonnage


$\begin{array}{c|c} \hline f(v) \\ \hline 0 \\ \hline \\ f(i\Delta) \\ \hline \\ \hline \\ T=1/2B \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} signal\ analogique \\ signal\ echantillonne \\ \hline \end{array}$

Quantification


BUT

- · valeurs des échantillons = valeurs continues
- discrétisation sur une échelle à 2^n niveaux appelée échelle de quantification $f(i\Delta) \in \mathbb{R} \Rightarrow g_i \in \mathbb{Z}$

ERREUR DE QUANTIFICATION



Quantification



Codage de la Voix

- Après numérisation la voix est codée.
- Techniques de codage réduisent le débit et la qualité
- Pour estimer la qualité du codeur, métrique MOS (Mean Opinion Score):
 - 'cobayes' testent la qualité 'dans l'absolu' des codeurs :
 - 1 = Mauvais,... 5= Excellent.
- Quelques scores :

Standard	G.711	G.728	G.729	ETSI GSM 06-10	USA IS96 CDMA
Date of approbation	1972	1992	1995	1988	1992
Bit Rate kb/s	64	16	8	13	8/4/2/1
MOS	4.2	4.0	4.0	3.6-3.8	3.3-3.5


Problèmes Spécifiques à la voix

Echo

- Acoustique
 - retour de l'écouteur au microphone
 - + pas génant si le temps d'aller-retour <= 20 ms
 - + Génant dès que ce temps dépasse 40 ms
- Limitation de l'écho :
 - Suppresseurs d'écho: Perte quand l'interlocuteur parle.
 Problème quand les 2 parlent en même temps.
 - + Annuleurs d'écho:
 - · Plus complexe. Estimation de l'écho pour le supprimer.
 - Filtre numérique adaptatif (au niveau des commutateurs internationaux pour les liaisons satellites ou des centres de commutation mobile)

Transmission de la voix


Echo Electrique:



- 2 fils <-> 4 fils nécessite un annuleur d'écho
- Délai/Gigue
 - Pas un réel problème (commutation de circuits)
 - Sauf satellite

MULTIPLEXAGE MIC

- On regroupe les octets de ≠ conversations pour faire des trames appelées trames MIC
- STRUCTURE D'UNE TRAME MIC :
 - 30 messages de 8 bits = 30 voies téléphoniques
 - 1 message de 8 bits = synchronisation
 - 1 message de 8 bits = signalisation
- CONSTITUTION DE L'IT :
 - 1 IT = 1 échantillon de voix
 - 1 IT = 8 bits toutes les 125 us
 - durée d'un IT = 125 / 32 = 3,9 μs



MULTIPLEXAGE MIC

CONSTITUTION D'UNE TRAME (TR)

- <u>IT</u>₀ :
 - + trames paires : mot de verrouillage de trame (MVT)

MVT = 10011011


+ trames impaires : mot de fonctions (MFT) - alarmes

MFT = 11xxxxx

- IT₁ à IT₁₅ et IT₁₇ à IT₃₁ : 30 voies téléphoniques
- ◆ <u>IT₁₆</u>
 - + signalisation de 2 voies téléphoniques
 - + verrouillage multitrame

14

MULTIPLEXAGE MIC




longueur d'une trame MIC = 32 * 8 = 256 bits débit d'une trame MIC = 256 / 0,125 = 2,048 Mb/s

15

Constitution Des Multitrames

- signalisation complète = 16 trames
- durée d'une multitrame = 0,125 * 16 = 2 ms
- taille d'une multitrame = 256 * 16 = 4096 bits
- IT16 de la trame 0 = synchronisation multitrame



ô

MULTIPLEXAGE MIC

Signalisation des voies téléphoniques

- IT16 des trames 1 à 15 :
 - IT16 de la trame i (1 ≤ i ≤ 15) =

signalisation des voies i et i+16

- signalisation sur 4 bits
- Période de signalisation : 0,125 * 16 = 2 ms
- Débit de signalisation : 4 / 0,002 = 2 kb/s
- Débit de transmission : 1 / 0,002 = 500 multitrames/s

Système Américain/Japonais

- Pas d'accord sur la norme du multiplex à 2,048 Mbit/s
- Multiplexage de 24 voies (G.733)
- 1 trame sur 6, le bit de poids faible est réservé pour la signalisation
- 1 bit de signalisation pour la liaison
- Trame de longueur : 24*8 + 1 = 193 bits
- Débit = $193/125\mu s = 1,544 \text{ Mbit/s}$
- Pbs d 'adaptation entre les pays

18

Commutateurs

- Hiérarchie :
 - CTP: commutateurs de Transit Principal (concentration du trafic national qq dizaines)
 - CTS: commutateurs de Transit Secondaire (trafic régional une centaine)
 - CA: commutateurs d'abonnés (qq milliers)
- Zones de couvertures géographiques :
 - Zones locales
 - Zones de Transit Secondaire
 - Zones de Transit Primaire
- Maillage très dense au niveau le plus haut
- En dehors de la partie accès, les communications sont numérisées

Adressage

Adressage « hiérarchique » : PPZABPQMCDU

• PP : code pays

◆ Z : région

• AB : département

◆ PQ ou PQM : Commutateur de rattachement


Numérotation vs. Numérotage

Numérotation : Adresse standardisée (max 15 chiffres)

Numérotage : numéro composé

20

Réseau Téléphonique



21

Routage

- Contrairement aux réseaux à commutation de paquets :
 - Délai constant sur un chemin
 - Ce qui coûte c'est la réservation d'un canal sur chacun des liens entre source et destination
 - L'état des liens change assez lentement

Par conséquent : recherche du plus court chemin en nombre de liens traversés

- Mais:
 - Impossibilité de connaître la topologie globale (en particulier les opérateurs ne veulent pas communiquer leur topologie aux autres opérateurs);
 - Changement possible de l'état du réseau

Par Conséquent : routage « bond par bond »

22

Routage

Plusieurs familles d'« algorithmes » ont vu le jour

- Hiérarchiques : suit la topologie du réseau
- Partage de charge : à l'aveugle, répartit les appels sur les différents chemins connus
- Adaptatifs: tient compte de l'état courant du réseau
 - Permet de beaucoup mieux traiter :
 - Les pointes de trafic (type "fête des mères")
 - Les pannes d'équipements (liens, nœuds)
 - Mais impose des échanges de messages entre les commutateurs

Planification

Planification

- Matrice de Trafic
- Trafic multipériode
- Quelques chiffres :
 - Abonné résidentiel : charge = 0.03 erlangs
 - Abonné professionnel : 0.15 < charge < 0.3 Erlangs
 - Dimensionnement : charge sur un circuit téléphonique < 0.7
- Dimensionnement des liens :
 - Détermination de la QoS offerte pour une configuration
 - + Erlang-B
 - + Point fixe d'Erlang (problème de grande taille)
 - Optimisation d'une fonction de coût sous contrainte de QoS

2

Signalisation

• On utilise les ressources du réseau lui-même,

Allocation d'Intervalles de Temps dans les trames entre les commutateurs successifs

Problèmes:

- Utilisation des Ressources pendant toute la phase de mise en place de la connexion
- + Taux de non-réponse dans un réseau public ~40%
- Utilisation d'un autre réseau pour la signalisation : le réseau sémaphore.
 - + Enrichissement de la signalisation (utilisation de messages)
 - + C'est un réseau de type paquet!

Réseau Sémaphore

- Le système précédent conduit à une signalisation fiable
- PTS : Point Transfert Sémaphore, PS : Point Sémaphore

