Fichier Readme d'Autodesk Topobase Web

Merci d'avoir choisi Autodesk® Topobase™ Web 2009.

Ce fichier Readme contient des informations importantes relatives à Autodesk Topobase Web 2009 qui ne sont peut-être pas incluses dans l'aide ou la documentation.

Installation et configuration

Cette section comprend des informations supplémentaires relatives à l'installation.

Mise à jour de l'utilisateur système de Topobase

Après avoir installé une nouvelle version d'Autodesk Topobase, vous devez mettre à jour l'utilisateur système de Topobase (TBSYS). Reportez-vous au manuel d'installation et de configuration d'Autodesk Topobase pour plus d'informations.

REMARQUE La mise à jour de Topobase Web requiert également la mise à jour de Topobase Client et Administrator.

Utilisation du nom d'utilisateur Windows pour la connexion

Vous pouvez vous connecter à Topobase Web en utilisant les mêmes informations d'authentification utilisateur que pour votre connexion Windows. Par exemple, utilisez l'adresse URL suivante :

http://localhost/MapGuide2009/TBWeb/login.aspx?Username=WIN DOWS USERNAME

Cette connexion est disponible si vous activez l'authentification intégrée Windows. Le système lit ensuite le nom d'utilisateur NT en cours et se connecte avec ce nom.

Pour activer l'authentification intégrée Windows

- 1 Ouvrez Internet Information Services (IIS) et sélectionnez votre répertoire virtuel ASP.NET (MapGuide2009).
- **2** Cliquez avec le bouton droit et choisissez Propriétés. Cliquez sur l'onglet Sécurité de répertoire.
- 3 Sous Connexions anonymes et contrôle d'authentification, cliquez sur Modifier.
- **4** Dans la boîte de dialogue Méthodes d'authentification, désactivez la case Accès anonyme.
- **5** Sous Accès authentifié, choisissez Authentification intégrée Windows. Cliquez sur OK.

Téléchargement de Microsoft Silverlight

Pour pouvoir lire le fichier vidéo d'inspection dans Topobase Web, vous devez télécharger Microsoft Silverlight. Vous pouvez le faire à partir de l'adresse suivante : http://www.microsoft.com/silverlight/resources/install.aspx.

Utilisation de la fonction Importation des eaux usées d'Autodesk Topobase dans Windows Vista

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord installer le Service Pack 1 de Windows Vista.

Nouveau contenu API et contenu API modifié

L'interface de programmation de Topobase 2009 a subi des ajouts et modifications afin que cette version puisse prendre en charge les nouvelles fonctions. Pour obtenir un résumé des modifications importantes, consultez la section intitulée New and Changed API Content in Topobase 2009 dans le manuel Topobase Developer's Guide ou dans les références de Topobase Client API.

Problèmes liés à Topobase Web

Cette section répertorie les problèmes liés à cette version.

Affichage de fichiers vidéo à l'aide de la version Web de l'éditeur d'inspection

Pour lire des fichiers vidéo en utilisant la version Web de l'éditeur d'inspection, vous devez, lors du processus d'installation, indiquer un dossier Web à partager qui constitue le chemin d'accès au serveur. Si vous utilisez IIS (Internet Information Services), vous devez configurer un dossier Web à partager. Dans la boîte de dialogue des propriétés du dossier partagé, activez Connexion anonyme depuis l'onglet Sécurité de répertoire.

Nouvelle condition d'arrêt

Si la boîte de dialogue Créer une condition d'arrêt ne s'affiche pas dans Topobase Web, ajoutez l'URL de Topobase Web à votre liste de sites Web approuvés.

Stylisation des symboles

Lorsque vous publiez les styles de Map vers MapGuide, la stylisation des symboles utilisés dans les deux logiciels peut ne pas correspondre.

Importation depuis Excel

Dans Topobase Web, vous ne pouvez pas importer de données depuis des fichiers Excel 2007 (*.xlsx). Pour importer les données, enregistrez votre fichier au format Excel 2003 (*.xls).