

低精度表示用于深度学习 训练与推断

Brian Liu 刘建航 , Intel AIPG 2018年3月

目录

- 1. 为什么需要低精度
- 2. 低精度带来的问题
- 3. FP16/FP32混合精度训练
- 4. 更多的创新 (FlexPoint16, DFP-16, bfloat16)
- 5. 小结

更多的数据



更大的模型



更强的计算能力

更强的计算能力

架构改进

- 增加核数
- 提高频率
- 单时钟周期指令数
- ・低精度
- 内存层次
- 节点互联

软件优化

- 提高并发性
- 改善负载均衡
- 数据布局格式
- 数据重用和预取
- 编译优化
- 框架优化

深度学习使用的数值精度

当前主流 走向成熟 训练/推断 32bit 16bit - 训练 (FP16/DFP16) (FP32) 8bit - 推断 (INT8)

我们这里主要讨论



训练

 16bit混合精度逐渐成熟, 商用硬件开始出现(如 Intel的NNP, NVIDIA的 Tensor Core)

推断

- 8bit推断已经成熟,商用硬件大规模使用(如Google的TPUv1)
- 4bit甚至1bit在探索中

低精度带来

更少内存


- 减少内存访问
- 更好匹配缓存
- 数据快速搬移



- 减少晶体管数量
- 减少能耗
- 更高的每秒操作数(OPS)



不同精度计算的消耗能量和硅片面积




Credit: Bill Dally ACMMM 2017 Keynote "Efficient Methods and Hardware for Deep Learning"

目录


- 1. 为什么需要低精度
- 2. 低精度带来的问题
- 3. FP16/FP32混合精度训练
- 4. 更多的创新 (FlexPoint16, DFP-16, bfloat16)
- 5. 小结

不同精度表示的范围(Range)和精度(Precision)




Credit: NIPS 2015 tutorial "High-performance hardware for machine learning"

IEEE754 - 单精度浮点数(FP32)和半精度浮点数(FP16)



FP16的动态范围(6x10-8~65504) 远低于 FP32的动态范围(1.4x10-45~1.7x10+38)

FP16的精度(2-10) 远粗于 FP32的精度(2-23)



深度学习中使用FP16表示/计算带来的主要问题

量化误差 Quantization Error



狭窄的表示范围带来的溢出错误

(Overflow/Underflow)



精度不足带来的舍入错误

(Rounding Error)

溢出错误

OK FP32 weight = 2⁻²⁵ (约等于2.98 x 10⁻⁸)

Error FP16 weight = 2⁻²⁵ (约等于2.98 x 10⁻⁸)



下溢出 (Underflow): FP16能表示的最小数为2-24

舍入错误

OK FP16 weight = 2^{-3} (0.125)

OK FP16 gradient = 2⁻¹⁴ (约等于0.000061)

FP16 weight = weight + gradient

Error

$$= 2^{-3} + 2^{-14}$$


$$= 2^{-3}$$

舍入错误 (Rounding Error):


[2-3, 2-2]间, FP16表示的固定间隔为2-13

即比2-3大的下一个数为2-3 + 2-13

深度学习的训练过程




观察深度学习训练过程中的数值分布变化



图为使用FP32在CIFAR-10数据集上训练ResNet-101模型的过程,一共165个epochs。随着训练的进行,权重梯度(Weights gradient/updates)逐渐变小,其和权重本身的比例也在不断扩大


Credit: ai.intel.com "Flexpoint: numerical innovation" Xin Wang et al.

SGD更新权重(FP16)时,发生舍入错误




Credit: ai.intel.com "Flexpoint: numerical innovation" Xin Wang et al.

训练过程中激活梯度要远小于权重梯度



图为使用FP32进行Multibox SSD with VGG-D训练过程中,激活梯度(Activation Gradient)的幅度直方图

当激活梯度过小时



目录

- 1. 为什么需要低精度
- 2. 低精度带来的问题
- 3. FP16/FP32混合精度训练
- 4. 更多的创新 (FlexPoint16, DFP-16, bfloat16)
- 5. 小结

使用FP16/FP32混合精度进行训练


混合表示 (Representation)

- 所有权重、激活、梯度均使用FP16表示(存储)
- 使用FP32作为累加器(Accumulator) 用于累加FP16的乘积,只在写入内存 前转换为FP16
- 为每一个权重,保留一个高精度 (FP32)的主备份(Master Copy)

混合计算(Math)

- 区别对待不同层的计算需求
- 对计算敏感型的层,如全连接层、卷积层等,直接使用FP16进行计算(当然还需要用FP32做累加器)
- 对BatchNorm、SoftMax等需要对整个 Tensor进行统计操作(如SUM)的, 可从内存读入FP16值后,进行FP32运 算以保持精度

为权重增加用FP32表示的主备份



为权重增加FP32主备份的代价


存储

- 相比单纯使用FP32,权重增加了 50%
- 整体影响很小,内存占用主要由激活(及激活梯度)决定

计算

- 仅在权重更新时使用FP32运算
- 耗时的前向、后向计算均使用 FP16运算

使用权重FP32主备份后 ResNet-50混合精度训练




图为使用FP16的GPU TensorCore加上FP32权重主备份进行ResNet-50训练,使用和FP32训练相同的超参数。

达到和FP32训练相同的准确性


另一个问题

- 现象:有些模型仍无 法收敛(如Multibox SSD with VGG-D)或 准确率很差(如 Seq2Seq)
- 原因:激活梯度的值 很小,超出FP16表示 的范围(Underflow)




图为使用FP32进行Multibox SSD with VGG-D训练过程中,激活梯度(Activation Gradient)的幅度直方图

激活梯度的数值分布并不对称,未充分利用FP16的动态范围




解决激活梯度下溢出的思路

- 做什么:将所有的激活梯度都放大一定倍数(如256倍)
- 如何做:
 - 在反向计算开始前,将损失变化(dLoss)人为增大
 - 基于Chain Rule,反向计算得到的所有梯度(激活/权重)
 均放大了相同倍数
 - 在权重更新前,将权重梯度缩小成正常值



观察使用损失放大后梯度数值范围的变化



使用256(2⁸)倍的损失放大后,激活梯度和权重梯度都放大了256倍。激活梯度不再因为超出FP16的动态范围而下溢出

使用损失放大的效果


· · · · · · · 模型	FP32基准	FP16混合精度 (无损失放大)	FP16混合精度 (有损失放大)
Faster R-CNN	69.1%	68.6%	69.7%
Multibox SSD	76.9%	无法收敛	77.1%

目标检测任务。Faster R-CNN和Multibox SSD均采用VGG-16。mAP使用Pascal VOC 2007测试集。


Credit: Paulius Micikevicius et al. (2017)

目录

- 1. 为什么需要低精度
- 2. 低精度带来的问题
- 3. FP16/FP32混合精度训练
- 4. 更多的创新 (FlexPoint16, DFP-16, bfloat16)
- 5. 小结




Intel NNP ASIC中使用的Flexpoint格式




Credit: ai.intel.com "Flexpoint: numerical innovation" Xin Wang et al.

Flexpoint实质 是定点数 (Fixed Point), 而非浮点数 (Floating Point)







 $2.0 = 512 \times 2^{-8}$ -1

 $-1.5 = -384 \times 2^{-8}$

 $0.0625 = 16 \times 2^{-8}$

 $64.0 = 16384 \times 2^{-8}$

优势:Flexpoint Tensor运算都是整形运算

没有免费的午餐




由于指数(exponent)部分由Tensor的所有元素共享,Tensor的动态范围受到限制(最大值和最小值之间不能超过




当Tensor元素的数值范围发生变化 而无法用当前指数表示时,要能够动态对指数进行调整






Autoflex – 指数管理算法




初始化:开始时,用于记录Tensor中最大值(绝对值)历史的队列为空。通过猜测-调整将共享指数初始化为"合适"的值(尽量利用16位manissa,但留有2~3bit的空间)




操作:在每次Tensor的写入后,根据最近的最大值历史信息 (如反应变化剧烈有否的方差)预测下一个最大值的可能范围, 从而决定是否对当前指数进行调整

Autoflex - 预测最大值变化并提前调整指数

(1)根据历史信息,预测下一个最大值即将超过阀值(2)增大共享指数(3)调整Tensor里的每一个整形值



使用Flexpoint训练CNN




error flex16+5 float32 float16 Misclassification 0.3 0.2 Top 10.1 50 100 150 Epoch CIFAR-10 ResNet

(a) ImageNet1k AlexNet


图为使用Flexpoint在

- (a) ImageNet1K数据集上训练AlexNet后的Top-5误判率
- Credit: Urs Koster et al. (2017) (b) CIFAR-10数据集上训练ResNet-110后的Top-1误判率

其它的16bit格式: DFP-16 在通用CPU上使用DFP-16进行深度学习训练



其它的16bit格式: bfloat16 Google TPU / TensorFlow支持的16位格式



不同于IEEE754的标准FP16, bfloat16直接截取FP32的前16位,保持了相同的动态范围(8bit指数)但更多地牺牲精度(mantissa只有7bit)。更适用于表示(动态范围大,不易溢出),而不是运算(精度低,容易发生舍入错误)。

小结

- 深度学习训练使用16bit表示/运算正逐渐成为主流
- 低精度带来了性能、功耗优势,但需要解决量化误差(溢出、舍入)
- 常见的避免量化误差的方法
 - 为权重保持高精度 (FP32)备份
 - 损失放大,避免梯度的下溢出
 - 一些特殊层(如BatchNorm)仍使用FP32运算
- 使用16位定点数(如Flexpoint16, DFP-16)的关键是指数管理(避免Tensor最大值溢出)



参与大会现场 互动赢取礼品



扫码参与英特尔 全程参与奖



欢迎参观英特尔的展览 展位号:100