5. Communication using SPI

5.1.Lý thuyết chung

SPI dùng 4 chân để giao tiếp giữa 2 thiết bị.

MASTER có thể giao tiếp với nhiều thiết bị SLAVE


Điều kiện để thực hiện giao tiếp được:

- Chân SS được kéo xuống 0
- Sau đó master phát xung SCK đồng bộ truyền nhận, lập trình truyền ở cạnh lên hoặc cạnh xuống của xung.
- Master truyền Data đi trên chân MOSI (Master out Slave in)
- Master nhận data phản hồi trên chân MISO (Master in, Slave out)

Trạng thái IDLE : chân SS = 0 và chân SCK = 0.

Các kiểu truyền dữ liệu:

- Song công, data truyền 2 chiều trên đường dây MOSI va MISO bởi cả master và slave
- Bán song công, chỉ truyền từ master tới slave



Đối với MASTER:

SCK, MOSI, CS là Output => Cấu hình Mode output kiểu Push Pull

MISO là input => Chọn Mode input kiểu In-floating (điện áp thả nổi). thường đường đây được kéo lên mức 3v hay 5v bởi điện trở kéo để clear mức 1.

Với SLAVE ngược lại:

SCK, MOSI, CS là Input => Chon Mode input : In-Floating

MISO là output => Mode output, kiểu Push Pull

Hàm Truyền dữ liệu

Hàm truyền dữ liệu sẽ lần lượt truyền 8 bit trong byte dữ liệu

- Kéo CS = 0.
- Kiểm tra Clock() = 1 ??
- Chỉ khi CS = 0 & SCK = 1 thì đọc data trên chân MOSI ghi vào biến
- Dịch 1 bit
- Kiểm tra CS = 1 => dừng đọc ghi

Hàm nhận dữ liệu

Hàm nhân dữ liêu sẽ lần lượt nhân 8 bit dữ liêu từ hàm truyền

- Kiểm tra CS = 0 ??.
- Kiểm tra Clock() = 1 ??
- Chỉ khi CS = 0 & SCK = 1 thì đọc data trên chân MOSI ghi vào biến
- Dich 1 bit
- Kiểm tra $CS = 1 \Rightarrow$ dừng đọc ghi

5.2. Viết chương trình truyền dữ liệu giữa 2 MCU stm32, truyền mảng giữ liệu datatrans[]={3, 6, 9, 369, 999}

Phần cứng và thư viện cần dùng gồm

- SPI (truyền nhận dữ liệu)
- GPIO (config 4 chân cho SPI). Note: GPIO là cổng giao tiếp ra thế giới bên ngoài duy nhất của STM32. Sử dụng GPIO A thì cấp Clock qua bus APB2Periph
- TIMER (để tạo hàm delay và xung đồng bộ clock())

Có thể viết bằng Hardware và Software.

Các hàm đã có sẵn trong thư viện của vi điều khiển, để viết chương trình cần đi từ Mỗi loại ngoại vi được định nghĩa thành 1 struct, nên search từ khóa "Typedef struct" để tìm hiểu cách tổ chức của các truct GPIO, TIMER. Truyền tham số và set thông số cho struct.

5.3. Lập trình truyền dữ liệu bằng HARDWARE

STM32 có 2 phần cứng SPI: SPI1 và SPI2

- SPI1 trên bus APB2, SPI 2 trên bus APB1.
- Chân MOSI, MISO, SCK, NSS hoạt đông ở mode AF (Alternative Function)




Figure 1. STM32F103xx performance line block diagram

Kiểm tra trong "pin definitions" table .Khi cấp clock cho SPI thì 4 chân đầu ra sẽ được kết nối mặc định đến các chân nào. như bảng dưới là NSS, SCK, MISO, MOSI lần lượt nối ra PA4,5,6,7 của GPIOA.

E4	E3	-	C2	18	27	-	V _{SS_4}	S	-	V _{SS_4}	-	-
F4	НЗ	•	D2	19	28	-	V_{DD_4}	s	-	V_{DD_4}	-	-
G3	МЗ	14	НЗ	20	29	11	PA4	I/O		PA4	SPI1_NSS ⁽⁹⁾ / USART2_CK ⁽⁹⁾ / ADC12_IN4	-
Н3	K4	15	F4	21	30	12	PA5		,	PA5	SPI1_SCK ⁽⁹⁾ / ADC12_IN5	-
J3	L4	16	G4	22	31	13	PA6	I/O	,	PA6	SPI1_MISO ⁽⁹⁾ / ADC12_IN6/ TIM3_CH1 ⁽⁹⁾	TIM1_BKIN
КЗ	M4	17	H4	23	32	14	PA7	I/O	-	PA7	SPI1_MOSI ⁽⁹⁾ / ADC12_IN7/ TIM3_CH2 ⁽⁹⁾	TIM1_CH1N
G4	K5	-	H5	24	33		PC4	I/O	-	PC4	ADC12_IN14	-

Nếu bật cùng lúc nhiều ngoại vi như ADC, SPI, USART cần remap lại các chân thì ta dùng thanh ghi AFIO_MAPR.

Ví dụ set bit 0 của thanh ghi lên 1 thì ta đã remap chân của SPI 1

0: No remap (NSS/PA4, SCK/PA5, MISO/PA6, MOSI/PA7)

1: Remap (NSS/PA15, SCK/PB3, MISO/PB4, MOSI/PB5)

9.4.2 AF remap and debug I/O configuration register (AFIO_MAPR)

Address offset: 0x04

Reset value: 0x0000 0000

Memory map and bit definitions for low-, medium- high- and XL-density devices:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	F	Reserve	d	SWJ_ CFG[2:0]			Reserved			ADC2_E TRGREG _REMAP	ADC2_E TRGINJ_ REMAP	ADC1_E TRGREG _REMAP	_	TIM5CH4 _IREMAP	
						w	w				rw	rw	rw	rw	rw
PD01_ REMAP	CAN_REMAP [1:0]		TIM4_ REMAP		REMAP TIM2_REMAP [1:0]			REMAP :0]		ART3_ MAP[1:0]	USART2_ REMAP	USART1_ REMAP	I2C1_ REMAP	SPI1_ REMAP	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bit 3 USART2 REMAP: USART2 remapping

This bit is set and cleared by software. It controls the mapping of USART2 CTS, RTS,CK,TX and RX alternate functions on the GPIO ports.

- 0: No remap (CTS/PA0, RTS/PA1, TX/PA2, RX/PA3, CK/PA4)
- 1: Remap (CTS/PD3, RTS/PD4, TX/PD5, RX/PD6, CK/PD7)

Bit 2 USART1_REMAP: USART1 remapping

This bit is set and cleared by software. It controls the mapping of USART1 TX and RX alternate functions on the GPIO ports.

- 0: No remap (TX/PA9, RX/PA10)
- 1: Remap (TX/PB6, RX/PB7)

Bit 1 I2C1_REMAP: I2C1 remapping

This bit is set and cleared by software. It controls the mapping of I2C1 SCL and SDA alternate functions on the GPIO ports.

- 0: No remap (SCL/PB6, SDA/PB7)
- 1: Remap (SCL/PB8, SDA/PB9)

Bit 0 SPI1_REMAP: SPI1 remapping

This bit is set and cleared by software. It controls the mapping of SPI1 NSS, SCK, MISO, MOSI alternate functions on the GPIO ports.

- 0: No remap (NSS/PA4, SCK/PA5, MISO/PA6, MOSI/PA7)
- 1: Remap (NSS/PA15, SCK/PB3, MISO/PB4, MOSI/PB5)

Tương tự các ngoại vi khác, các tham số SPI được cấu hình trong Struct SPI_InitTypeDef:

```
spi_master_hw.c 🔭 stm32f10x_rcc.c 🖺 stm32f10x_rcc.h 🥞 stm32f10x_gpio.c 🖺 stm32f10x_gpio.h 🥞 stm32f10x_spi.h
         * @brief SPI Init structure definition
      typedef struct
  49
                                             /*!< Specifies the SPI unidirectional or bidirectional data mode.
  51 uintl6 t SPI Direction;
                                                      This parameter can be a value of @ref SPI_data_direction */
  53
  54 uintl6_t SPI_Mode;
                                              /*!< Specifies the SPI operating mode.
  55
                                                      This parameter can be a value of @ref SPI_mode */
  56
  57 uintl6_t SPI_DataSize;
                                               /*!< Specifies the SPI data size.
                                                      This parameter can be a value of @ref SPI data size */
  58
  60 uintl6 t SPI CPOL;
                                              /*!< Specifies the serial clock steady state
                                                      This parameter can be a value of @ref SPI Clock Polarity */
  62
  63 uintl6_t SPI_CPHA;
                                           /*!< Specifies the clock active edge for the bit capture.
  64
65
                                                      This parameter can be a value of @ref SPI Clock Phase */
                                             /*!< Specifies whether the NSS signal is managed by
  hardware (NSS pin) or by software using the SSI bit.
  This parameter can be a value of @ref SPI_Slave_Select_management */
  66 uintl6 t SPI NSS;
  67
  68
  69
  70 uintl6 t SPI BaudRatePrescaler; /*!< Specifies the Baud Rate prescaler value which will be used to configure the transmit and receive SCK clock.
                                                      used to configure the transmit and receive SCK clock. This parameter can be a value of @ref SPI_BaudRate_Prescaler.
                                                      @note The communication clock is derived from the master
  73
74
                                                             clock. The slave clock does not need to be set.
  75 -
76 =
                                           /*!< Specifies whether data transfers start from MSB or LSB bit.
This parameter can be a value of @ref SPI_MSB_LSB_transmission */</pre>
        uintl6_t SPI_FirstBit;
  77
78
         uintl6_t SPI_CRCPolynomial; /*!< Specifies the polynomial used for the CRC calculation. */
      }SPI InitTypeDef;
  80
         * @brief I2S Init structure definition
```

• SPI Mode: Quy định chế độ hoạt động của thiết bị SPI (Master or Slave)

• SPI Direction: Quy định kiểu truyền của thiết bị (FullDuplex, RxOnly,RX,TX)

```
#define SPI Direction_2Lines_FullDuplex ((uint16_t)0x00000)

#define SPI Direction_2Lines_RxOnly ((uint16_t)0x0400)

#define SPI Direction_1Line_Rx ((uint16_t)0x8000)

#define SPI Direction_1Line_Tx ((uint16_t)0x0000)

#define SPI Direction_1Line_Tx ((uint16_t)0x0000)

#define IS_SPI_DIRECTION_MODE(MODE) (((MODE) == SPI_Direction_2Lines_FullDuplex) || \

#define SPI_DIRECTION_MODE(MODE) ((MODE) == SPI_Direction_2Lines_RxOnly) || \

#define SPI_DIRECTION_MODE(MODE) ((MODE) == SPI_Direction_1Line_Rx) || \

#define SPI_DIRECTION_MODE(MODE) ((MODE) == SPI_Direction_1Line_Rx) || \

#define SPI_DIRECTION_MODE(MODE) ((MODE) == SPI_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRECTION_DIRE
```

• SPI_BaudRatePrescaler: Hệ số chia clock cấp cho Module SPI (2,4,8,16,...,256-chia hê số theo hàm mũ của 2)

```
203
     #define SPI BaudRatePrescaler 2
                                               ((uint16 t) 0x0000)
204
     #define SPI BaudRatePrescaler 4
                                               ((uintl6 t) 0x0008)
205
    #define SPI BaudRatePrescaler 8
                                               ((uintl6 t) 0x0010)
    #define SPI BaudRatePrescaler 16
206
                                               ((uintl6 t) 0x0018)
207
    #define SPI BaudRatePrescaler 32
                                               ((uintl6 t) 0x0020)
                                               ((uintl6 t) 0x0028)
208
    #define SPI BaudRatePrescaler 64
209
     #define SPI BaudRatePrescaler 128
                                               ((uintl6 t) 0x0030)
210 | #define SPI BaudRatePrescaler 256
                                               ((uintl6 t) 0x0038)
```

- SPI_CPOL: Cấu hình cực tính (Polary) của SCK. Có 2 chế độ:
- SPI CPOL Low: Cực tính mức 0 khi SCK không truyền xung.
- SPI CPOL High: Cực tính mức 1 khi SCK không truyền xung.

(Thường chọn mức CPOL mức 0)

- SPI_CPHA: Cấu hình hoạt động ở pha (phase) nào của SCK. Có 2 chế độ:
- SPI_CPHA_1Edge: Tín hiệu truyền đi ở cạnh xung đầu tiên (pha 1 lên).
- SPI_CPHA_2Edge: Tín hiệu truyền đi ở cạnh xung thứ hai (pha 2 xuống)

• SPI_DataSize: Cấu hình số bit truyền. 8 hoặc 16 bit.

• SPI_FirstBit: Cấu hình **chiều truyền** của các bit là MSB hay LSB.

Ví dụ truyền data 8 bit data = $0x80 = 0b1000\ 0000$. MSB = Most Significant Bit = 1: Bit có trọng số cao nhất(bít đầu bên trái), LSB = Least Significant bit = 0 (bit có trọng số thấp nhất (bit đầu bên phải).

• SPI CRCPolynomial: Cấu hình số bit CheckSum cho SPI.

• SPI NSS: Cấu hình chân SS là điều khiển bằng thiết bị hay phần mềm.

• Hàm SPI_I2S_SendData(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t Data), tùy vào cấu hình datasize là 8 hay 16 bit sẽ truyền đi 8 hoặc 16 bit dữ liệu. Hàm nhận 2 tham số là bộ SPI sử dụng và data cần truyền.

Bản chất việc truyền là chính là ghi Data vào thanh ghi DR

```
void SPI_I2S_SendData(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t Data)
547 
{
    /* Check the parameters */
    assert_param(IS_SPI_ALL_PERIPH(SPIx));
550

/* Write in the DR register the data to be sent */
SPIx->DR = Data;
553 }
```

Hàm SPI_I2S_ReceiveData(SPI_TypeDef* SPIx) trả về giá trị đọc được trên SPIx.
 Hàm trả về 8 hoặc 16 bit data

Bản chất hàm nhận là đọc Data từ thanh ghi DR ra.

- Hàm SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_I2S_FLAG) trả về giá trị 1 cờ trạng thái trong thanh ghi của SPI.
 Trong phần cứng SPI có 1 bộ đệm Transmit Buffer chứa data trước khi truyền đi chính là thanh ghi DR, nếu dữ liệu chưa truyền đi mà ta ghi data mới vào thì data cũ sẽ bị mất đi, bởi vậy phải kiểm tra cờ trạng thái xem thanh ghi DR còn trống không trước khi truyền. Các cờ thường được dùng:
- SPI_I2S_FLAG_TXE: Cò báo truyền, cò này sẽ set lên 1 khi truyền xong data trong buffer.
- SPI I2S FLAG RXNE: Cờ báo nhân, cờ này set lên 1 khi nhân xong data.
- SPI I2S FLAG BSY: Cờ báo bận, set lên 1 khi SPI đang bận truyền nhận.

```
748 - /**
     * @brief Checks whether the specified SPI/I2S flag is set or not.
       * @param SPIx: where x can be
         - 1, 2 or 3 in SPI mode
         - 2 or 3 in I2S mode
      * @param SPI I2S FLAG: specifies the SPI/I2S flag to check.
753
754
      * This parameter can be one of the following values:
           @arg SPI_I2S_FLAG_TXE: Transmit buffer empty flag.
756
            @arg SPI I2S FLAG RXNE: Receive buffer not empty flag.
           @arg SPI I2S FLAG BSY: Busy flag.
757
      * @arg SPI I2S FLAG OVR: Overrun flag.

* @arg SPI FLAG MODF: Mode Fault flag.
758
759
760
           @arg SPI FLAG CRCERR: CRC Error flag.
761
           @arg I2S FLAG UDR: Underrun Error flag.
            @arg I2S FLAG CHSIDE: Channel Side flag.
762
      * @retval The new state of SPI_I2S_FLAG (SET or RESET).
763
764 4
765 FlagStatus SPI I2S GetFlagStatus(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_I2S_FLAG)
766 □ {
767
      FlagStatus bitstatus = RESET;
      /* Check the parameters */
768
      assert param(IS SPI ALL PERIPH(SPIx));
770
      assert param(IS SPI I2S GET FLAG(SPI I2S FLAG));
771
      /* Check the status of the specified SPI/I2S flag */
     if ((SPIx->SR & SPI I2S FLAG) != (uint16 t) RESET)
772
773 🖹 {
         /* SPI I2S FLAG is set */
774
775
        bitstatus = SET;
776 -
777
       else
778 🖹 {
       /* SPI I2S FLAG is reset */
780
       bitstatus = RESET;
781 -
782
      /* Return the SPI_I2S_FLAG status */
783
       return bitstatus;
784
```

5.4.Lập trình bằng Software:

#Include: Thu viên #include "stm32f10x.h" // Thu viên chung vkd #include "stm32f10x_gpio.h" // Thư viện gpio giao tiếp với th bên ngoài #include "stm32f10x rcc.h"// Thu viên rcc cấp xung clock cho ngoại vi hoạt đông #include "stm32f10x tim.h"// Thu viên timer để tao hàm timer và delay

#Define: cổng giao tiếp cho SPI => chon GPIOA, pin CS, SCK, MOSI, MISO chon pin 4,5,6,7, Câp clock cho SPI qua RCC APB2Periph GPIOA Viết hàm:

- - RCC Config(): cấp clock cho ngoại vi hoạt đông gồm TIMER, GPIO, SPI
 - TIMER(): để tạo hàm delayms, hoặc tạo clock()
 - Delayms(): tao đô trễ ms
 - Clock(): tạo xung đồng bộ, ví dụ : tạo xung clock mức 1 trong 4 us, mức 0 : 4us
 - GPIO Config(): Cấu hình 4 chân spi, chọn mode, speed cho các chân, cho vào cùng mảng với các chân cùng mode, speed để dễ thao tác.
 - SPI Idle(): quy đinh mức logic 4 chân SPI khi ở trang thái Idle.
 - SPI Master trans(): Hàm truyền mảng dữ liệu, truyền theo từng bit. Hàm này cần thực hiện kéo CS = 0, kiểm tra Clock = 1, dịch 1 bit, kiểm tra CS=1 dùng truyền.

Giải thích từng dòng code

Code chương trình MASTER truyền dữ liêu.

```
// Chương Trình MASTER truyền mảng dữ liêu Datatrans[] từ MASTER truyền qua SPI.
// 1. include thư viện phần cứng sử dụng, gpio, rcc, timer, spi.
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x rcc.h"
#include "stm32f10x tim.h"
#include "stm32f10x_spi.h"
//2. Định nghĩa chân cho SPI, chọn cổng ra GPIOA, các chận PA4,5,6,7 đại diện cho 4 chân
SPI
#define SPI CS GPIO Pin 4
#define SPI SCK GPIO Pin 5
#define SPI_MISO GPIO_Pin_6
#define SPI MOSI GPIO Pin 7
#define SPI_GPIO GPIOA
#define SPI_RCC RCC_APB2Periph_GPIOA // Dùng SPI, GPIOA nên cấp clock qua bus
APB2Periph
void RCC_config(){
  RCC APB2PeriphClockCmd(SPI RCC,ENABLE); // Cấp clock cho GPIOA
```

```
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); // Cấp Clock cho
timer 2, nằm trên bus APB1Periph
void GPIO config(){
  GPIO InitTypeDef GPIO Struct;
  GPIO_Struct.GPIO_Pin = SPI_CS | SPI_SCK | SPI_MOSI; // Vs Master Các chân CS,
SCK, MOSI đều là ouput, cùng mode và speed nên ghép chúng vào 1 cùng mảng pin
  GPIO_Struct.GPIO_Mode = GPGPIO_Mode_Out_PP;
                                                     // chế đô thả chôi điện áp
  GPIO_Struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
                                                      // tốc đô truyền 50Hz
  GPIO_Init(SPI_GPIO,&GPIO_Struct); // Nap các cấu hình trên cho biến
GPIO struct
  GPIO_Struct.GPIO_Pin = SPI_MISO; // Chân MISO là Input và khác mode
nên cấu hình riêng
  GPIO Struct.GPIO Mode = GPIO Mode IN FLOATING;
  GPIO_Struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(SPI_GPIO,&GPIO_Struct);
                                               // Nạp cấu hình cho riêng chân MISO.
// Để config cho GPIO trước tiên cần vào thư viện gpio.h, tìm từ khóa "typedef struct" xem
cách cấu trúc set các thông số.
Trong Struct GPIO cần cấu hình Pin, Mode, Speed
void SPI_Idle(){
  GPIO_WriteBit(SPI_GPIO, SPI_SCK, 0); //bitreset = 0
  GPIO WriteBit(SPI GPIO, SPI CS, 1); // bitset = 1
  GPIO_WriteBit(SPI_GPIO, SPI_MISO, 0);
  GPIO_WriteBit(SPI_GPIO, SPI_MOSI, 0);
 KHi các chân ở trạng thái nghỉ Idle, cần reset các chân về mức logic nghỉ.
void TIM_config(){
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_Struct;
  TIM_Struct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // phép chia nhỏ xung clock. ở
đây devided to 1.
  TIM Struct.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
  TIM_Struct.TIM_Period = 0xFFFF;
  TIM_Struct.TIM_Prescaler = 7200 - 1;
                                           //0.1ms
                                              // Nạp cấu hình cho TIM Struct
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_Struct);
                                           // Đối với TIMER cần hàm này để bật timer
  TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
2 cho phép hoạt động.
Vào thư viện tim.h search từ khóa "typedef struct" để xem các cài đặt thông số cho timer
struct.
void delay_ms(uint16_t time){
  TIM SetCounter(TIM2,0);
```

```
while(TIM_GetCounter(TIM2) < time * 10);</pre>
void Clock()
  GPIO WriteBit(SPI GPIO, SPI SCK, Bit SET); // ghi bit 1 lên chân SCK và delay 4 ms
  delay ms(4);
  GPIO_WriteBit(SPI_GPIO, SPI_SCK, Bit_RESET); // Ghi bit 0 lên chân SCK và delay 4
  delay_ms(4);
 Hàm clock để đồng bô tín hiệu giữa 2 MCU
void SPI_Master_Transmit(uint8_t u8Data){ //ob1001 0000
  uint8 t u8Mask = 0x80;
                                  // ob1000 0000
  uint8 t tempData;
                               // Tao biến chứa dữ liêu tam thời
  GPIO WriteBit(SPI GPIO, SPI CS, Bit RESET); // Ghi chân CS xuống mức thấp =0
  delay ms(1);
                         // Vòng lặp for thực hiện 8 lần để truyền 8 bit
  for(int i=0; i<8; i++){
    tempData = u8Data & u8Mask;
                                         // măt na u8Mask chỉ có bit MSB =1, các bit còn
lại =0 nên phép and với u8Mask chỉ có vị trí bit MSB giữ nguyên giá trị,còn lại =0
    if(tempData){
      GPIO WriteBit(SPI GPIO, SPI MOSI, Bit SET);
      delay_ms(10);
    } else{
      GPIO_WriteBit(SPI_GPIO, SPI_MOSI, Bit_RESET);
      delay_ms(10);
                                // Dich 1 bit dữ liêu sang trái để tiếp tục phép & mặt na
    u8Data<<=1;
u8Mask
                            // Sau khi dịch 1 bit thì truyền 1 clock đi
    Clock();
  GPIO_WriteBit(SPI_GPIO, SPI_CS, Bit_SET); // Ghi chan CS về mức thấp =0, kết thúc
truyền
  delay ms(10);
  // Nếu tempdata ở mức cao thực hiện ghi chân MOSI lên 1 (BIT SET), ngược lại ghi cahan
MOSI về 0 (BIT RESET)
  // mỗi bước ghi thực hiện delay khoảng 10ms
  // Dich u8Data 1 bit sang trái. để thực hiện phép & với bit MSB trong u8Mask.
uint8_t Datatrans[] = {1, 3, 9, 10, 15, 19, 90}; //data
int main(){
  RCC_config();
  GPIO_config();
  TIM_config();
  SPI_Idle();
  while(1){
```

```
for(int i = 0; i < sizeof(Datatrans)/sizeof(Datatrans[0]); i++){
    SPI_Master_Transmit(Datatrans[i]);
    delay_ms(1000);
    }
}</pre>
```

Code Chương trình SLAVE nhận dữ liệu từ Master truyền sang

```
// Chương Trình SLAVE nhân mảng dữ liêu Datatrans[] từ MASTER truyền qua SPI.
// 1. include thư viện phần cứng sử dụng, gpio, rcc, timer, spi.
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x rcc.h"
#include "stm32f10x tim.h"
#include "stm32f10x_spi.h"
//2. Đinh nghĩa chân cho SPI, chon cổng ra GPIOA, các chân PA4,5,6,7 đai diên cho 4 chân
SPI
#define SPI_CS GPIO_Pin_4
#define SPI_SCK GPIO_Pin_5
#define SPI_MISO GPIO_Pin_6
#define SPI_MOSI GPIO_Pin_7
#define SPI GPIO GPIOA
#define SPI_RCC RCC_APB2Periph_GPIOA // Dùng SPI, GPIOA nên cấp clock qua bus
APB2Periph
void RCC config(){
  RCC_APB2PeriphClockCmd(SPI_RCC,ENABLE);
                                                    // Cấp clock cho GPIOA
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); // Cấp Clock cho
timer 2, nằm trên bus APB1Periph
void GPIO_config(){
  GPIO_InitTypeDef GPIO_Struct;
  GPIO_Struct.GPIO_Pin = SPI_CS | SPI_SCK | SPI_MOSI; // Vs SLave Các chân CS,
SCK, MOSI đều là input, cùng mode và speed nên ghép chúng vào 1 cùng mảng pin
  GPIO_Struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
                                                          // chế đô thả chôi điện áp
  GPIO_Struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
                                                     // tốc đô truyền 50Hz
  GPIO_Init(SPI_GPIO,&GPIO_Struct);
                                            // Nạp các cấu hình trên cho biến
GPIO struct
  GPIO_Struct.GPIO_Pin = SPI_MISO;
                                              // Chân MISO là output của Slave và
khác mode nên cấu hình riêng
  GPIO_Struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(SPI_GPIO,&GPIO_Struct);
                                               // Nạp cấu hình cho riêng chân MISO.
```

```
// Để config cho GPIO trước tiên cần vào thư viện gpio.h, tìm từ khóa "typedef struct" xem
cách cấu trúc set các thông số.
Trong Struct GPIO cần cấu hình Pin, Mode, Speed
void SPI_Idle(){
  GPIO WriteBit(SPI GPIO, SPI SCK, 0); //bitreset = 0
  GPIO_WriteBit(SPI_GPIO, SPI_CS, 1); // bitset = 1
  GPIO_WriteBit(SPI_GPIO, SPI_MISO, 0);
  GPIO_WriteBit(SPI_GPIO, SPI_MOSI, 0);
 KHi các chân ở trạng thái nghỉ Idle, cần reset các chân về mức logic nghỉ.
void TIM_config(){
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_Struct;
  TIM_Struct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // phép chia nhỏ xung clock. ở
đây devided to 1.
  TIM_Struct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_Struct.TIM_Period = 0xFFFF;
  TIM_Struct.TIM_Prescaler = 7200 - 1;
                                             //0.1ms
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_Struct);
                                                 // Nap cấu hình cho TIM Struct
  TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
                                             // Đối với TIMER cần hàm này để bật timer
2 cho phép hoạt động.
Vào thư viện tim.h search từ khóa "typedef struct" để xem các cài đặt thông số cho timer
struct.
void delay_ms(uint16_t time){
  TIM_SetCounter(TIM2,0);
  while(TIM_GetCounter(TIM2) < time * 10);</pre>
void Clock()
  GPIO_WriteBit(SPI_GPIO, SPI_SCK, Bit_SET);
  delay_ms(4);
  GPIO_WriteBit(SPI_GPIO, SPI_SCK, Bit_RESET);
  delay ms(4);
 Hàm clock để đồng bộ tín hiệu giữa 2 MCU
uint8_t SPI_Slave_Receive(void) {
                                            // khởi tạo biến dataReceive gán giá trị dầu
  uint8_t dataReceive = 0x00;
  while (GPIO_ReadInputDataBit(SPI_GPIO, SPI_CS));
                                                       // Vong lap while điểm tra
trạng thái chan CS liên tục, nếu CS ở mức cao =1 thì vòng lặp tiếp tục đến khi CS = 0 mức
Low, nó sé thoát khỏi vòng lặp
```

```
for (int i = 0; i < 8; i++) {
                                          // Thực hiện vòng lặp for 8 lần để ghi 8 bit dữ
    while (!GPIO ReadInputDataBit(SPI GPIO, SPI SCK)); // trang thái Idle, SCK = 0
mức thấp. Đợi khi nào SCK =1 mức cao=>!SCK = 0 => thoát vòng lặp, thực hiện nhận dữ
    if (GPIO_ReadInputDataBit(SPI_GPIO, SPI_MOSI)) { // Kiên tra chân MOSI ở mức
cao thì thực hiện phép OR dataReceive với 1. ghi bit 1 vào biến
       dataReceive |= 1;
                                           // Dịch 1 bit để đợi ghi bit Data tiếp theo
    dataReceive <<= 1;
    while (GPIO ReadInputDataBit(SPI GPIO, SPI SCK)); // SCK dang muc cao =1, Đơi
khi nào SCK về mức thấp =0. Tức là đơi hết xung 1 của clock Nó sẽ thoát vòng lặp while.
  while (!GPIO ReadInputDataBit(SPI GPIO, SPI CS)); // Đơi CS lên mức cao, kết
thúc vòng lặp, kết thúc nhân dữ liêu
  return dataReceive;
  // Hàm nhân SPI Slave Receive() có kiểu trả về 8 bit (uint8 t)
  // Hàm Receive hoat đông với điều khiên chân CS = 0, SCK = 1. dùng while để kiểm tra
điều kiên 2 chân này.
  // Vòng lặp while(x), mặc địch tham số trong vòng lặp ở mức cao. chỉ thoát ra vòng lặp này
tham số x có giá tri mức thấp = 0.
  // ví du while(1){} sẽ là vòng lặp vô tân
  // Hàm điều kiên if(x): nếu không có điều kiên cu thể, mặc định x là mực cao = 1 thì thực
hiên điều kiên trong hàm.
uint8 t ReceiveData;
int main(){
  RCC_config();
  GPIO_config();
  TIM_config();
  SPI_Idle();
  while(1)
    ReceiveData = SPI_Slave_Receive();
```