

Bài 8: Ngắt ngoài, Ngắt Timer, Ngắt truyền thông

Sơ lược về ngắt


- Cấu hình ngắt cần chú ý kích hoạt chế độ ngắt của từng loại ngoại vi,
- Nguồn ngắt (ngắt ngoài-nút nhấn, xung tín hiệu, vs Timer & Ngắt truyền thông using Cờ báo trạng thái (update event, flag nhận dữ liệu, truyền dữ liệu...)),
- Chương trình ngắt ISR sẽ có tên được quy đinh sẵn trong bảng vector table của ngắt.
- Ngắt ngoài từ các chân GPIO cần bật clock cho AFIO. AFIO phục vụ cho việc ngặt ngoài như bấm nút nhấn..., nối điện trở treo pull up, pull down nếu cần thiết.
- Ngắt trên các ngoại vi TIMER, SPI, UART, I2C... thì đã có bộ phần cứng riêng, khi bật clock cho ngoại vi nào nó sẽ tự động nối chân gpio đến các chân của ngoại vi đó. Bật chương trình ngắt của các ngoại vi này đã có sẵn hàm điều khiển ngắt trong thư viên.
- Các chương trình ngắt được quản lý NVIC-Nested Vector Interrupt Controller. NVIC phân cấp độ ưu tiên cho ngắt và thực hiện điều khiển con trỏ PC nhẩy đến chương trình ngắt ISR.
- Bảng Vector ngắt đã được NSX định nghĩa sẵn trong bộ nhớ cpu: Tên chương trình ngắt ISR, địa chỉ cố định của ISR, giá trị khởi tạo, Handler. Bạn chỉ việc viết thêm code điều khiển vào các chương trình ngắt có sẵn.
- Khi ngắt xảy ra CPU biết nguồn ngắt là từ đâu rồi, nó sẽ dò dải địa chỉ trong bảng vector ngắt để coi chỗ nào là nguồn ngắt đã báo về cho mình. Giá trị trong địa chỉ đó chính là địa chỉ của ISR. Và nó bắt thanh ghi PC trỏ đến chạy chương trình ISR đó





101				
185	Default_Handler	PROC		
186				
187		EXPORT	WWDG_IRQHandler	[WEAK
188		EXPORT		[WEAK
189		EXPORT	TAMPER_IRQHandler	[WEAK
190				[WEAK
191		EXPORT	FLASH_IRQHandler	[WEAK
192				[WEAK
193		EXPORT	EXTIO IROHandler	[WEAK
194		EXPORT	EXTI1_IRQHandler	[WEAK
195		EXPORT	EXTI2 IRQHandler	[WEAK
196		EXPORT	EXTI3_IRQHandler	[WEAK
197		EXPORT	EXTI4 IRQHandler	[WEAK
198		EXPORT	DMA1 Channell IRQHandler	[WEAK
199		EXPORT	DMA1 Channel2 IRQHandler	[WEAK
200		EXPORT	DMA1_Channel3_IRQHandler	[WEAK
201			DMA1 Channel4 IRQHandler	
202		EXPORT	DMA1 Channel5 IRQHandler	[WEAK
203		EXPORT	DMA1 Channel6 IRQHandler	[WEAK
204		EXPORT	DMA1 Channel7 IRQHandler	[WEAK
205		EXPORT	ADC1 2 IRQHandler	[WEAK
206		EXPORT	USB HP CAN1 TX IRQHandler	[WEAK
207		EXPORT	USB LP CAN1 RX0 IRQHandler	[WEAK
208		EXPORT	CAN1 RX1 IRQHandler	[WEAK
209		EXPORT	CAN1_SCE_IRQHandler	[WEAK
210		EXPORT	EXTI9 5 IRQHandler	[WEAK
211		EXPORT	TIM1 BRK IRQHandler	[WEAK
212		EXPORT	TIM1 UP IRQHandler	[WEAK
213		EXPORT	TIM1_TRG_COM_IRQHandler	[WEAK
214			TIM1 CC IRQHandler	
215		EXPORT	TIM2_IRQHandler	[WEAK
216		EXPORT	TIM3 IRQHandler	[WEAK
217		EXPORT	TIM4_IRQHandler	[WEAK
218		EXPORT	I2C1_EV_IRQHandler	[WEAK
219		EXPORT	I2C1_ER_IRQHandler	[WEAK
220		EXPORT	I2C2_EV_IRQHandler	[WEAK
221		EXPORT	I2C2 ER IROHandler	IWEAK


Vào file maps trong listing mở ra sẽ thấy địa chỉ các chương trình và bạn có thể thấy được kích thước các hàm đã viết là bao nhiều byte.




1.NGẮT NGOÀI

External interrupt (EXTI) hay còn gọi là ngắt ngoài. Là 1 sự kiện ngắt xảy ra khi có tín hiệu can thiệp từ bên ngoài, từ phần cứng, người sử dụng hay ngoại vi. Chọn chân của GPIO để điều khiển việc ngắt.

Sơ đồ khối của các khối điều khiển ngắt ngoài:



Ngắt ngoài của chip STM32F103 bao gồm có 16 line:



Ở đây chúng ta có thể thấy chip STM32F103C8 gồm có 16 Line ngắt riêng biệt.

Ví dụ:

- Line0 sẽ chung cho tất cả chân Px0 ở tất cả các Port, với x là tên của Port A, B...
- Line0 nếu chúng ta đã chọn chân PA0 (chân 0 ở port A) làm chân ngắt thì tất cả các chân 0 ở các Port khác không được khai báo làm chân ngắt ngoài nữa
- Line1 nếu chúng ta chọn chân PB1 là chân ngắt thì tất cả chân 1 ở các Port khác không được khai báo làm chân ngắt nữa.

Tiếp theo các Line ngắt sẽ được phân vào các Vector ngắt tương ứng. Các Line ngắt của chip STM32F103 được phân bố vào các vector ngắt như sau:

6	13	settable	EXTI0	EXTI Line0 interrupt 0x0000_	
7	14	settable	EXTI1	EXTI Line1 interrupt	0x0000_005C
8	15	settable	EXTI2	EXTI Line2 interrupt	0x0000_0060
9	16	settable	EXTI3	EXTI Line3 interrupt	0x0000_0064
10	17	settable	EXTI4	EXTI Line4 interrupt	0x0000_0068
23	30	settable	EXTI9_5	EXTI Line[9:5] interrupts	0x0000_009C
40	47	settable	EXTI15_10	EXTI Line[15:10] interrupts	0x0000_00E0

Các Line0, Line1, Line2, Line3, Line4 sẽ được phân vào các vector ngắt riêng biệt EXTI0, EXTI1, EXTI2, EXTI3, EXTI4, còn từ Line5->Line9 sẽ được phân vào vector ngắt EXTI9_5, Line10->Line15 được phân vào vector EXTI15_10.

Bảng mức độ ưu tiên ngắt NVIC:

NVIC_PriorityGroup	NVIC_IRQChannelPreemptionPriority	NVIC_IRQChannelSubPriority	Description
NVIC_PriorityGroup_0	0	0-15	0 bits for pre-emption priority, 4 bits for subpriority
NVIC_PriorityGroup_1	0-1	0-7	1 bits for pre-emption priority, 3 bits for subpriority
NVIC_PriorityGroup_2	0-3	0-3	2 bits for pre-emption priority, 2 bits for subpriority
NVIC_PriorityGroup_3	0-7	0-1	3 bits for pre-emption priority, 1 bits for subpriority
NVIC_PriorityGroup_4	0-15	0	4 bits for pre-emption priority, 0 bits for subpriority

Có hai loại ưu tiên ngắt khác nhau trên MCU STM32F103C8T6 đó là Preemption Priorities và Sub Priorities. STM32 sử dụng 4 bit để định nghĩa cấp độ ngắt.

- Group 1: Phân bổ 1 bit cho preemption Priorities (chia được 2 cấp độ ngắt cho Pre 0-1), 3 bit cho Sub Priorities (chia được 8 cấp độ cho sub 0-7)
- Group 2: Phân bổ 2 bit cho preemption Priorities (chia được 4 cấp độ 0-3), 2 bit cho
 Sub Priorities (chia cấp độ ngắt 0-3)
- Tương tự cho các group 0-4.
- Mặc định thì ngắt nào có Preemtion Priority cao hơn thì sẽ được thực hiện trước.

- Khi nào 2 ngắt có cùng một mức Preemption Priority thì ngắt nào có Sub Priority cao hơn thì ngắt đó được thực hiện trước.
- Còn trường hợp 2 ngắt có cùng mức Preemption và Sub Priority luôn thì ngắt nào đến trước
 được thực hiện trước.

1.CÁU HÌNH NGẮT NGOÀI

1.1.Cấu hình GPIO:

Chân ngắt ngoài sẽ được cấu hình là Input. chế độ PullUp hay PullDown tùy thuộc vào cạnh ngắt. Ví dụ dưới dùng pin 0 là chân ngắt

```
void GPIO_Config(){
    GPIO_InitTypeDef GPIOInitStruct;
    GPIOInitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;// set pin 0 la Input pull up
    GPIOInitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIOInitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIOInitStruct);
    GPIOInitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;// pin 13 la output push pull
    GPIOInitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
    GPIOInitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIOInitStruct);
```

1.2.Cấu hình NVIC

Bộ NVIC cấu hình các tham số ngắt và quản lý các vecto ngắt. Các tham số được cấu hình trong NVIC_InitTypeDef, trong thư viện misc.h, bao gồm

```
* @brief NVIC Init Structure definition
49
50
     typedef struct
                                                                       /*!< Specifies the IRQ channel to be enabled or disabled.
  This parameter can be a value of @ref IRQn_Type
  (For the complete STM32 Devices IRQ Channels list, please
  refer to stm32fl0x.h file) */</pre>
        uint8_t NVIC_IRQChannel;
51 E
53
54
        uint8 t NVIC IRQChannelPreemptionPriority; /*!< Specifies the pre-emption priority for the IRQ channel
57
58
                                                                              specified in NVIC_IRQChannel. This parameter can be a value between 0 and 15 as described in the table @ref NVIC Priority Table */
59 -
60 =
        uint8 t NVIC IRQChannelSubPriority;
                                                                       /*!< Specifies the subpriority level for the IRQ channel specified
                                                                              in NVIC_IRQChannel. This parameter can be a value between 0 and 15 as described in the table @ref NVIC_Priority_Table */
61
62
63 -
64 =
        FunctionalState NVIC IRQChannelCmd;
                                                                       /*!< Specifies whether the IRQ channel defined in NVIC IRQChannel
                                                                              will be enabled or disabled.

This parameter can be set either to ENABLE or DISABLE */
      } NVIC_InitTypeDef;
```

• NVIC_PriorityGroupConfig : Đầu tiên chọn group làm việc theo bảng dưới

```
95
     void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup)
 96 ⊟ {
 97
         /* Check the parameters */
         assert param(IS NVIC PRIORITY GROUP(NVIC PriorityGroup));
 98
 99
100
         /* Set the PRIGROUP[10:8] bits according to NVIC PriorityGroup value */
101
         SCB->AIRCR = AIRCR VECTKEY MASK | NVIC PriorityGroup;
102
103
104 -/**
105
        * @brief Initializes the NVIC peripheral according to the specified
                       parameters in the NVIC InitStruct.
106
107
         * @param NVIC InitStruct: pointer to a NVIC InitTypeDef structure that contains
108
                      the configuration information for the specified NVIC peripheral.
109
        * @retval None
     The table below gives the allowed values of the pre-emption priority and subpriority according
     to the Priority Grouping configuration performed by NVIC PriorityGroupConfig function
                          | NVIC IRQChannelPreemptionPriority | NVIC IRQChannelSubPriority | Description
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
       NVIC PriorityGroup
       NVIC_PriorityGroup_0 |
                                                                                          0 bits for pre-emption priority 4 bits for subpriority
       NVIC PriorityGroup 1
                                                                       0-7
                                                                                          l bits for pre-emption priority
                                                                                          3 bits for subpriority
       NVIC PriorityGroup 2
                                                                                         2 bits for pre-emption priority
2 bits for subpriority
                                          0 - 3
                                                                       0 - 3
       NVIC PriorityGroup 3
                                          0 - 7
                                                                       0 - 1
                                                                                          3 bits for pre-emption priority
1 bits for subpriority
       NVIC_PriorityGroup_4
                                                                                          4 bits for pre-emption priority
0 bits for subpriority
                                          0-15
                                                                       0
```

 NVIC_IRQChannel: Cấu hình kênh Line ngắt, Enable line ngắt tương ứng với ngắt sử dụng

Các kênh ngắt định nghĩa trong thư viện #include "stm32f10x.h" Chọn kênh tương ứng , ví dụ kênh EXTI0 = 6

```
187
                          /*!< Window WatchDog Interrupt
188
             WWDG IRQn
                                                                                      /*!< PVD through EXTI Line detection Interrupt
189
              PVD IROn
                                                                                 /*!< PVD through EXTI Line d
/*!< Tamper Interrupt
/*!< RTC global Interrupt
/*!< FLASH global Interrupt
/*!< RCC global Interrupt
/*!< EXTI Line0 Interrupt
/*!< EXTI Line1 Interrupt
/*!</pre>
            PVD_IRQn
TAMPER_IRQn
RTC_IRQn
FLASH_IRQn
RCC_IRQn
EXTIO_IRQn
EXTII_IRQn
EXTII_IRQn
EXTII_IRQn
EXTII_IRQn
EXTII_IRQn
DMAl_Channell_IRQn
DMAl_Channel2_IRQn
DMAl_Channel4_IRQn
DMAl_Channel4_IRQn
DMAl_Channel5_IRQn
DMAl_Channel6_IRQn
DMAl_Channel6_IRQn
DMAl_Channel7_IRQn
190
192
193
194
195
                                                                                     /*!< EXTI Line2 Interrupt
/*!< EXTI Line3 Interrupt
                                                                  = 8,
196
197
                                                                                     /*!< EXTI Line4 Interrupt
                                                                  = 10,
198
                                                                  = 11,
                                                                                     /*! < DMAl Channel 1 global Interrupt
199
                                                                                   /*!< DMA1 Channel 1 global Interrupt

/*!< DMA1 Channel 2 global Interrupt

/*!< DMA1 Channel 3 global Interrupt

/*!< DMA1 Channel 4 global Interrupt

/*!< DMA1 Channel 5 global Interrupt

/*!< DMA1 Channel 6 global Interrupt

/*!< DMA1 Channel 7 global Interrupt
                                                                  = 12,
200
201
                                                                  = 13,
                                                                  = 14,
= 15,
= 16,
= 17,
202
203
204
205
206
207 Hifdef STM32F10X LD
            ADC1_2 IRQn
USB_HP_CAN1_TX_IRQn
USB_LP_CAN1_TX_IRQn
USB_LP_CAN1_RXO_IRQn
CAN1_RX1_IRQn
CAN1_SCE_IRQn
EXTI9_5_IRQn
TIM1_BRK_IRQn
TIM1_UP_IRQn
TIM1_TRG_COM_IRQn
TIM1_CC_IRQn
TIM2_IRQn
TIM2_IRQn
TIM2_IRQn
TIM3_IRQn
I1M3_IRQn
I1M3_IRQn
I1M3_IRQn
I2C1_EV_IRQn
                                                                                     /*!< ADC1 and ADC2 global Interrupt
                                                                  = 18,
208
                                                                   = 19,
                                                                                      /*! < USB Device High Priority or CAN1 TX Interrupts
209
                                                                   = 20,
210
                                                                                     /*!< USB Device Low Priority or CAN1 RX0 Interrupts
                                                                   = 21,
                                                                                     /*!< CAN1 RX1 Interrupt
                                                                                     /*!< CAN1 SCE Interrupt
/*!< External Line[9:5] Interrupts
212
213
                                                                  = 23,
                                                                                    /*!< External Line[9:5] Interrupts
/*!< TIM1 Break Interrupt
/*!< TIM1 Update Interrupt
/*!< TIM1 Trigger and Commutation Interrupt
/*!< TIM1 Capture Compare Interrupt
/*!< TIM2 global Interrupt
/*!< TIM3 global Interrupt
                                                                  = 24,
214
                                                                  = 25,
215
                                                                  = 26,
216
                                                                  = 27,
217
                                                                  = 28,
218
                                                                  = 29,
219
         I2C1_EV_IRQn
I2C1_ER_IRQn
220
                                                                                        /*!< I2Cl Event Interrupt
                                                                                     /*!< I2Cl Error Interrupt
                                                                                        /*!< SPI1 global Interrupt
222
```

- NVIC_IRQChannelPreemptionPriority: Chọn cấp độ ưu tiên chính của ngắt
- NVIC IRQChannelSubPriority: Cấu hình độ ưu tiên phụ.
- NVIC IRQChannelCmd: Cho phép ngắt.

Ngoài ra, NVIC_PriorityGroupConfig(); cấu hình các bit dành cho ChannelPreemptionPriority và ChannelSubPriority:

- NVIC_PriorityGroup_0: 0 bits for pre-emption priority 4 bits for subpriority
- NVIC_PriorityGroup_1: 1 bits for pre-emption priority 3 bits for subpriority
- NVIC_PriorityGroup_2: 2 bits for pre-emption priority 2 bits for subpriority
- NVIC_PriorityGroup_3: 3 bits for pre-emption priority 1 bits for subpriority
- NVIC_PriorityGroup_4: 4 bits for pre-emption priority 0 bits for subpriority

1.3. Cấu hình ngắt ngoài EXTI (chon nguồn ngắt, Line ngắt, Sườn xung kích hoạt ngắt)

```
void EXTI_Config(){
    EXTI_InitTypeDef EXTIInitStruct;
    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0); // chon GPIOA,
Chan PA0 lam nguon ngat
    EXTIInitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line0; // do dung PA0 nen dung chuong
trinh ngat ngoai Line0
    EXTIInitStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTIInitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; // ngat kich hoat luc
bo nut nhan
    EXTIInitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTIInitStruct);
}
```

Đầu tiên, để sử dụng GPIO như ngắt ngoài, cần cấp clock cho ngoại vi AFIO.

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

Do ngắt ngoài kích hoạt từ chân Port của GPIO nên cần cấu hình chân thực hiện ngắt ngoài.

Sử dụng hàm sau trong thư viện gpio.h

GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource) cấu hình chân ở chế độ sử dụng ngắt ngoài:

- GPIO_PortSource: Chọn Port để sử dụng làm nguồn cho ngắt ngoài.
- GPIO PinSource: Chọn Pin để cấu hình.

```
608 void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource)
 609 □ {
 611
        /* Check the parameters */
        assert_param(IS_GPIO_EXTI_PORT_SOURCE(GPIO_PortSource));
 613
        assert_param(IS_GPIO_PIN_SOURCE(GPIO_PinSource));
        tmp = ((uint32\_t)0x0F) << (0x04 * (GPIO\_PinSource & (uint8\_t)0x03));
 615
        AFIO->EXTICR[GPIO_PinSource >> 0x02] |= (((uint32_t)GPIO_PortSource) << (0x04 * (GPIO_PinSource & (uint8_t)0x03)));
 617
 618
 619
 620 ⊟/*
        * @brief Selects the Ethernet media interface.
 621
                 This function applies only to STM32 Connectivity line devices.
       * @param GPIO_ETH_MediaInterface: specifies the Media Interface mode.

* This parameter can be one of the following values:

* @arg GPIO_ETH_MediaInterface_MII: MII mode

* @arg GPIO_ETH_MediaInterface_RMII: RMII mode
 623
 625
        * @retval None
249 1/** @defgroup GPIO_Port_Sources
251
252
253
     #define GPIO PortSourceGPIOA
                                                  ((uint8_t)0x00)
      #define GPIO PortSourceGPIOB
                                                  ((uint8_t)0x01)
254
     #define GPIO PortSourceGPIOC
                                                  ((uint8 t) 0x02)
     #define GPIO PortSourceGPIOD
256
                                                  ((uint8_t)0x03)
      #define GPIO PortSourceGPIOE
                                                  ((uint8_t)0x04)
257
258
     #define GPIO PortSourceGPIOF
                                                  ((uint8 t)0x05)
      #define GPIO PortSourceGPIOG
259
                                                   ((uint8 t) 0x06)
260 - define IS GPIO EVENTOUT PORT SOURCE (PORTSOURCE) (((PORTSOURCE) == GPIO PORTSOURCEGPIOA) ||
261
                                                                      ((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOB) || \
                                                                      ((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOC) || \
262
263
                                                                      ((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOD) || \
                                                                      ((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOE))
264
```

```
278 ⊟/** @defgroup GPIO Pin sources
       * @ {
279
       */
280
281
     #define GPIO PinSource0
                                          ((uint8 t) 0x00)
282
283 | #define GPIO PinSourcel
                                          ((uint8 t) 0x01)
284 #define GPIO PinSource2
                                         ((uint8 t) 0x02)
    #define GPIO PinSource3
                                         ((uint8 t) 0x03)
285
286
    #define GPIO PinSource4
                                         ((uint8 t) 0x04)
287
    #define GPIO PinSource5
                                         ((uint8 t) 0x05)
288 #define GPIO PinSource6
                                         ((uint8 t) 0x06)
    #define GPIO PinSource7
                                         ((uint8 t) 0x07)
289
    #define GPIO PinSource8
290
                                         ((uint8 t) 0x08)
291 #define GPIO PinSource9
                                         ((uint8 t) 0x09)
292 #define GPIO PinSourcel0
                                         ((uint8 t) 0x0A)
    #define GPIO PinSourcell
293
                                         ((uint8 t) 0x0B)
294
    #define GPIO PinSourcel2
                                         ((uint8 t) 0x0C)
295 #define GPIO PinSourcel3
                                         ((uint8 t) 0x0D)
296
    #define GPIO PinSourcel4
                                         ((uint8 t) 0x0E)
     #define GPIO PinSource15
297
                                         ((uint8 t) 0x0F)
```

Tạo Struct ngắt ngoài. Cac tham số ngắt ngoài được cấu hình trong Struct EXTI_InitTypeDef, gồm:

```
typedef struct
     uint32_t EXTI_Line;
                                       /*!< Specifies the EXTI lines to be enabled or disabled.
                                            This parameter can be any combination of @ref EXTI Lines */
79
80 EXTIMode TypeDef EXTI Mode;
                                       /*!< Specifies the mode for the EXTI lines.
                                            This parameter can be a value of @ref EXTIMode TypeDef */
83 EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger; /*!< Specifies the trigger signal active edge for the EXTI lines.
84
                                            This parameter can be a value of @ref EXTITrigger_TypeDef */
85
86 FunctionalState EXTI LineCmd;
                                       /*!< Specifies the new state of the selected EXTI lines.
                                            This parameter can be set either to ENABLE or DISABLE */
87
    }EXTI InitTypeDef;
```

• EXTI Line: Chọn line ngắt.

```
((uint32_t)0x00001) /*!< External interrupt line 0 */
               #define EXTI_Line1
#define EXTI_Line2
105
                #define EXTI_Line3
106
                #define EXTI_Line4
107
                #define EXTI_Line5
108
                #define EXTI Line6
109
                #define EXTI_Line7
                 #define EXTI Line8
110
111
                #define EXTI_Line9
                #define EXTI Line10
112
                #define EXTI_Linell
113
                #define EXTI Line12
114
                #define EXTI_Linel3
115
                                                                                          ((uint32_t)0x08000) /*!< External interrupt line 14 */
((uint32_t)0x10000) /*!< External interrupt line 15 */
((uint32_t)0x10000) /*!< External interrupt line 16 Connected to the PVD Output */
((uint32_t)0x20000) /*!< External interrupt line 17 Connected to the PVD Output */
                #define EXTI Line14
116
                #define EXTI_Line15
117
118
                #define EXTI Line16
                                                                                        ((uint32_t)0x20000) /*!< External interrupt line 17 Connected to the RTC Alarm event */
((uint32_t)0x40000) /*!< External interrupt line 18 Connected to the USB Device/USB OTG FS
                #define EXTI_Line17
119
120
              #define EXTI Linel8
                                                                                                                                                                        Wakeup from suspend event */
               #define EXTI Line19
                                                                                          ((uint32 t)0x80000) /*!< External interrupt line 19 Connected to the Ethernet Wakeup event */
122
               #define IS_EXTI_LINE(LINE) ((((LINE) & (uint32_t)0xFFF00000) == 0x00) && ((LINE) != (uint16_t)0x00))
124
                                                                                                             (((LINE) == EXTI_Line0) || ((LINE) == EXTI_Line1) ||
             #define IS_GET_EXTI_LINE(LINE)
                                                                                                 NE) (((LINE) == EXTĪ_Line0) || ((LINE) == EXTĪ_Line1) |
((LINE) == EXTĪ_Line2) || ((LINE) == EXTĪ_Line3) || (
((LINE) == EXTĪ_Line4) || ((LINE) == EXTĪ_Line5) || (
((LINE) == EXTĪ_Line6) || ((LINE) == EXTĪ_Line7) || (
((LINE) == EXTĪ_Line8) || ((LINE) == EXTĪ_Line1) || (
((LINE) == EXTĪ_Line10) || ((LINE) == EXTĪ_Line11) || (
((LINE) == EXTĪ_Line12) || ((LINE) == EXTĪ_Line13) || (
((LINE) == EXTĪ_Line14) || ((LINE) == EXTĪ_Line15) || (
((LINE) == EXTĪ_Line16) || ((LINE) == EXTĪ_Line17) || ((LINE) == EXTĪ_Line19) || ((LINE) == EXTĪ_LINE18) || ((LINE) == EXTĪ_LINE19) || ((LINE) == EXTI_LINE19) || ((LINE) == EX
126
128
130
132
                                                                                                 ((LINE) == EXTI_Line18) || ((LINE) == EXTI_Line19)
```

• EXTI_Mode: Chọn Mode cho ngắt là Interupt hay Even.

Dùng mode event khi bạn lập trình multi-task, đa luồng. còn bình thường làm lập trình embed chủ yếu dùn interrupt.

```
typedef enum

typedef enum

EXTI_Mode_Interrupt = 0x00,
    EXTI_Mode_Event = 0x04

EXTIMode_TypeDef;

define IS_EXTI_MODE(MODE) (((MODE) == EXTI_Mode_Interrupt) || ((MODE) == EXTI_Mode_Event))
```

• EXTI Trigger: Cấu hình canh ngắt.

- EXTI_LineCmd: Cho phép ngắt ở Line đã cấu hình.
- 1.4 Hàm phục vụ ngắt ngoài (chương trình ngắt)

```
void EXTI0_IRQHandler(void){
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) { //kiem tra flag ngat, neu
dung Line0 moi thuc hien lenh
    GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13;
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
    }
}
```

Trong hàm phục vụ ngắt ngoài, chúng ta sẽ thực hiện:

- Tìm tên hàm trong bảng vector table trong file startup_stm32f10x_md.s(Startup) tương ứng với Line trong EXTI Config() ở trên.
- Kiểm tra ngắt đến từ line nào, có đúng là line cần thực thi hay không?
- Thực hiện các lệnh, các hàm.
- Xóa cò ngắt ở line.

Ngắt trên từng line có hàm phục riêng của từng line. Được đăng kí và có tên cố định. Bởi vậy phải tìm đúng tên hàm ngắt tương ứng line đó để viết chương trình. Tìm kiếm tên này trong file startup_stm32f10x_md.s(Startup)

```
Device
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               : External Interrupts
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       WWDG_IRQHandler
PVD_IRQHandler
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DCD
DCD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ; Window Watchdog
; PVD through EXTI Line detect
                       misc.c (StdPeriph Drivers:Framework)
                       stm32f10x_exti.c (StdPeriph Drivers:EXTI)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TAMPER_IRQHandler
RTC_IRQHandler
FLASH_IRQHandler
RCC_IRQHandler
                                                                                                                                                                                                                                  83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ; Tamper
                       stm32f10x_gpio.c (StdPeriph Drivers:GPIO)
                       stm32f10x_rcc.c (StdPeriph Drivers:RCC)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DCD
DCD
                       stm32f10x_spi.c (StdPeriph Drivers:SPI)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      EXTIO_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
EXTI2_IRQHandler
EXTI3_IRQHandler
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        EXTI Line 0
EXTI Line 1
EXTI Line 2
                      stm32f10x_tim.c (StdPeriph Drivers:TIM)
                      RTE Device.h (Startup)
                      startup_stm32f10x_md.s (Startup)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   EXTI3 TRQHandler
EXTI4 TRQHandler
DMA1 Channell TRQHandler
DMA1 Channel2 TRQHandler
DMA1 Channel3 TRQHandler
DMA1 Channel4 TRQHandler
DMA1 Channel4 TRQHandler
DMA1 Channel5 TRQHandler
DMA1 Channel5 TRQHandler
DMA1 Channel5 TRQHandler
DMA1 Channel5 TRQHandler
UMA1 Channel7 TRQHandler
UMA1 Channel7 TRQHandler
UMA1 Channel7 TRQHandler
UMB HP CAN1 TX TRQHandler
UMB HP CAN1 TX TRQHandler
UMB HP CAN1 TX TRQHANDLER
UMB TRQHANDLER
UMB TRQHANDLER
UMB TRQHANDLER
TRQHA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          EXTI Line
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DCD
DCD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ; EXTI Line 4
; DMAl Channel 1
; DMAl Channel 2
                       stm32f10x_conf.h (StdPeriph Drivers:Framework
                      system_stm32f10x.c (Startup)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DCD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DMA1 Channel 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DMA1 Channel 6
DMA1 Channel 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ADC1_2
USB High Priority or CAN1 TX
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         USB Low Priority or CAN1 RX0 CAN1 RX1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ; CAN1 SCE
; EXTI Line 9..5
```

EXTIx_IRQHandler() (x là line ngắt tương ứng). Hàm này sẽ được gọi khi có ngắt tương ứng trên Line xảy ra.

Hàm EXTI_GetITStatus(EXTI_Linex)(x là Line ngắt): Kiểm tra cờ ngắt của line x tương ứng. Nếu chính xác Ngắt từ line x mới thực hiện các lệnh tiếp theo.

```
* This parameter can be:

* @arg EXTI_Linex: External interrupt line x where x(0..19)

* @retval The new state of EXTI_Line (SET or RESET).
                                                                             221
        EXTI_Delnit (void)

    EXTI_GenerateSWInterrupt (uint32_t EXTI_Line)

                                                                                     ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line)
                                                                             224 - {

    EXTI GetFlagStatus (uint32 t EXTI Line)

        ♦ EXTI_GetITStatus (uint32_t EXTI_Line)
                                                                             225
                                                                                        ITStatus bitstatus = RESET;
                                                                            226
227
228
                                                                                        uint32_t enablestatus = 0;

/* Check the parameters */

assert_param(IS_GET_EXTI_LINE(EXTI_Line));
        ♦ EXTI_Init (EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct)
♦ EXTI_StructInit (EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct)
stm32f10x_gpio.c

stm32f10x_rcc.c

stm32f10x_spi.c

stm32f10x_spi.c
                                                                             229
                                                                                        enablestatus = EXTI->IMR & EXTI_Line;
if (((EXTI->PR & EXTI_Line) != (uint32_t)RESET) && (enablestatus != (uint32_t)RESET))
                                                                             232 - {
                                                                                          bitstatus = SET:
system_stm32f10x.c
                                                                             233
                                                                             236
                                                                                          bitstatus = RESET;
                                                                             237
                                                                            238 - }
239 return bitstatus;
240 )
```

Hàm EXTI ClearITPendingBit(EXTI Linex): Xóa cờ ngắt ở line x.


```
242 -/**
243
       * @brief Clears the EXTI's line pending bits.
244
        * @param EXTI Line: specifies the EXTI lines to clear.
           This parameter can be any combination of EXTI_Linex where x can be (0..19).
245
246
        * @retval None
247
248 void EXTI ClearITPendingBit (uint32 t EXTI Line)
249 ⊟ {
250
        /* Check the parameters */
251
       assert param(IS EXTI LINE(EXTI Line));
252
       EXTI->PR = EXTI Line;
253
```

2.NGÅT TIMER

Sơ lược cấu hình ngắt Timer

Cấu hình Timer:

Sử dụng ngắt timer, ta vẫn cấu hình các tham số trong TIM_TimeBaseInitTypeDef bình thường, riêng TIM_Period, đây là số chu kì mà timer sẽ ngắt. Ta tính toán và đặt giá trị để tạo khoảng thời gian ngắt mong muốn. Khi timer đếm hết period gây ra tràn bộ đệm thì Update Event sẽ xảy ra, Timer bắt đầu đếm lại từ đầu.



2.1. Hàm kích hoạt ngắt cho TIMERx

Hàm TIM_ITConfig(TIMx, TIM_IT_Update, ENABLE)

Truyền vào tham số (Timer sử dụng, nguồn ngắt, enable-kích hoạt)

Nguồn ngắt: Interrupt Source như: TIM_IT_Update : là Update Event.

TIM_IT_CC1..: So sánh giá trị

```
847 = /**
       * @brief Enables or disables the specified TIM interrupts.
848
849
       * @param TIMx: where x can be 1 to 17 to select the TIMx peripheral.
       * @param TIM IT: specifies the TIM interrupts sources to be enabled or disabled.
850
851
           This parameter can be any combination of the following values:
             @arg TIM IT Update: TIM update Interrupt source
852
             Garg TIM IT CC1: TIM Capture Compare 1 Interrupt source
Garg TIM IT CC2: TIM Capture Compare 2 Interrupt source
853
854
855
             @arg TIM IT CC3: TIM Capture Compare 3 Interrupt source
856
              @arg TIM IT CC4: TIM Capture Compare 4 Interrupt source
             @arg TIM IT COM: TIM Commutation Interrupt source
857
             @arg TIM_IT_Trigger: TIM Trigger Interrupt source
858
859
             @arg TIM IT Break: TIM Break Interrupt source
       * @note
860
861
           - TIM6 and TIM7 can only generate an update interrupt.
           - TIM9, TIM12 and TIM15 can have only TIM_IT_Update, TIM_IT_CC1,
862
863
              TIM IT CC2 or TIM IT Trigger.
           - TIM10, TIM11, TIM13, TIM14, TIM16 and TIM17 can have TIM_IT_Update or TIM_IT_CC1.
864
865
           - TIM IT Break is used only with TIM1, TIM8 and TIM15.
           - TIM IT COM is used only with TIM1, TIM8, TIM15, TIM16 and TIM17.
866
       * @param NewState: new state of the TIM interrupts.
867
868
           This parameter can be: ENABLE or DISABLE.
       * @retval None
869
870 L
871 void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState)
872 □ {
873
       /* Check the parameters */
       assert_param(IS_TIM_ALL_PERIPH(TIMx));
874
875
       assert param(IS TIM IT(TIM IT));
       assert param(IS FUNCTIONAL STATE(NewState));
876
877
       if (NewState != DISABLE)
878
879
          /* Enable the Interrupt sources */
880
881
         TIMx->DIER |= TIM IT;
882
       1
883
       else
884 🗎 {
885
          /* Disable the Interrupt sources */
         TIMx->DIER &= (uint16_t)~TIM_IT;
886
887
     }
888
```

2.2.Cấu hình NVIC:

Ở NVIC, ta cấu hình tương tự như ngắt ngoài EXTI, tuy nhiên NVIC_IRQChannel được đổi thành TIM_IRQn để khớp với line ngắt timer.

```
NVICInitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
```

2.3. Hàm phục vụ ngắt TImer

Hàm phục vụ ngắt Timer được đặt tên : TIMx IRQHandler() với x là timer tương ứng.

```
void TIM2_IRQHandler()
{
    if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update)){
        count++;
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);// Clears the TIM2
interrupt pending bit
}
}
```

Bên trong hàm ngắt, ta kiểm tra cờ TIM_IT_Update bằng hàm TIM_GetITStatus() Hàm này trả về giá trị kiểm tra xem timer đã tràn hay chưa

```
2631 ITStatus TIM GetITStatus(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t TIM IT)
2632 - {
2633
      ITStatus bitstatus = RESET;
      uint16_t itstatus = 0x0, itenable = 0x0;
2634
      /* Check the parameters */
2635
2636
      assert_param(IS_TIM_ALL_PERIPH(TIMx));
2637
       assert param(IS TIM GET IT(TIM IT));
2638
2639
       itstatus = TIMx->SR & TIM IT;
2640
       itenable = TIMx->DIER & TIM IT;
2641
2642
       if ((itstatus != (uint16 t) RESET) && (itenable != (uint16 t) RESET))
2643 🖹 {
2644
        bitstatus = SET;
      }
2645 -
2646
      else
2647 ់ {
2648
      bitstatus = RESET;
2650 return bitstatus;
```

Sau khi thực hiện xong, gọi TIM_ClearITPendingBit(TIMx, TIM_IT_Update); để xóa cờ ngắt này.

```
void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT)
2676  {
    /* Check the parameters */
    assert_param(IS_TIM_ALL_PERIPH(TIMx));
    assert_param(IS_TIM_IT(TIM_IT));
    /* Clear the IT pending Bit */
    TIMx->SR = (uint16_t)~TIM_IT;
2682 }
```

3.NGẮT TRUYỀN THÔNG

STM32F1 hỗ trọ các ngắt cho các giao thức truyền nhận như SPI, I2C, UART...

Ở bài này ta sẽ ví dụ với UART ngắt nhận, các giao thức còn lại cũng sẽ có cách cấu hình tương tự.


Đầu tiên, các cấu hình tham số cho UART thực hiện bình thường.

Cấu hình RCC->Cấu hình GPIO-> Cấu hình tham số UART.

```
void UART_Config(){
    USART_InitTypeDef UART_InitStruct;
    UART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    UART_InitStruct.USART_BaudRate = 9600;
    UART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None;
    UART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    UART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    UART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;

USART_Init(USART1, &UART_InitStruct);
    USART_Init(USART1, USART_INITSTRUCT);
    USART_ITCOnfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //Hàm cho phep ngat khi co flag bao nhan data RXNE
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
}
```

- 3.1.Cấu hình USART cần cho thêm hàm kich hoạt chế độ phép ngắt UART bằng hàm USART_ITConfig(),Trước khi cho phép UART hoạt động; ham này gồm 3 tham số: USART_ITConfig(chọn Usart, Nguồn ngắt,enable),
 - USART TypeDef* USARTx: Bộ UART cần cấu hình.
 - uint16 t USART IT: Chọn nguồn ngắt UART.
 - Có nhiều nguồn ngắt từ UART, bài này sử dụng cờ ngắt truyền (USART_IT_TXE) và ngắt nhận (USART_IT_RXNE).
 - FunctionalState NewState: Cho phép ngắt.



3.2.Cấu hình NVIC.

NVICInitStruct.NVIC IRQChannel = USART1 IRQn

Ở cấu hình NVIC cho UART cũng như các ngoại vi khác, cần chọn line ngắt tương ứng với bộ ngoại vi cần sử dụng. Ở đây chọn line UART là USARTx_IRQn với x là bộ Uart sử dụng. Line ngắt định nghĩa trong thư viện stm32f10x.h

```
251 #ifdef STM32F10X MD
                                            /*!< ADC1 and ADC2 global Interrupt
       ADC1_2_IRQn
USB_HP_CAN1_TX_IRQn
                                   = 18,
252
                                  = 19,
                                            /*!< USB Device High Priority or CAN1 TX Interrupts
253
                                            /*!< USB Device Low Priority or CAN1 RX0 Interrupts
                                   = 20,
       USB LP CAN1 RX0 IRQn
254
       CAN1_RX1_IRQn
                                            /*!< CAN1 RX1 Interrupt
                                   = 21,
255
       CAN1 SCE IRQn
                                   = 22,
                                            /*!< CAN1 SCE Interrupt
256
      EXTI9 5 IRQn
257
                                            /*!< External Line[9:5] Interrupts
       TIM1 BRK IRQn
                                            /*!< TIM1 Break Interrupt
                                   = 25,
                                            /*!< TIM1 Update Interrupt
259
       TIM1_UP_IRQn
260
       TIM1 TRG COM IRQn
                                  = 26,
                                            /*!< TIM1 Trigger and Commutation Interrupt
                                            /*!< TIM1 Capture Compare Interrupt
261
       TIM1_CC_IRQn
                                   = 27,
                                  = 28,
262
       TIM2_IRQn
                                            /*!< TIM2 global Interrupt
                                            /*!< TIM3 global Interrupt
      TIM3_IRQn
TIM4_IRQn
                                  = 29,
263
                                            /*!< TIM4 global Interrupt
                                  = 30,
264
       I2C1 EV IRQn
I2C1 ER IRQn
                                  = 31,
                                            /*!< I2Cl Event Interrupt
265
                                  = 32,
                                            /*!< I2C1 Error Interrupt
266
      I2C2_EV_IRQn
I2C2_ER_IRQn
                                   = 33,
                                            /*!< I2C2 Event Interrupt
267
                                   = 34,
                                            /*!< I2C2 Error Interrupt
268
       SPI1_IRQn
                                            /*!< SPI1 global Interrupt
                                  = 36,
270
       SPI2 IRQn
                                            /*!< SPI2 global Interrupt
                                            /*!< USART1 global Interrupt
271
       USART1 IRQn
                                  = 37,
                                  = 38,
                                            /*!< USART2 global Interrupt
272
       USART2_IRQn
                                  = 39,
                                            /*! < USART3 global Interrupt
273
       USART3_IRQn
                                            /*!< External Line[15:10] Interrupts
274
       EXTI15_10_IRQn
                                  = 40,
275
                                   = 41,
                                             /*!< RTC Alarm through EXTI Line Interrupt
       RTCAlarm IROn
                                   = 42
                                             /*!< USB Device WakeUp from suspend through EXTI Line Interrupt *,
       USBWakeUp IRQn
276
277 | #endif /* STM32F10X MD */
```

1. Hàm phục vụ ngắt.

Hàm USARTx_IRQHandler() sẽ được gọi nếu xảy ra ngắt trên Line ngắt UART đã cấu hình. Trong hàm phục vụ ngắt, ta kiểm tra ngắt đến là ngắt nhận RXNE hay ngắt truyền TX, bnawgf hàm USART_GetITStatus. Tùy theo tín hiệu ngắt mà có thể lập trình tác vụ khác nhau. Sau khi thực thi xong, có thể xóa cờ ngắt để đảm bảo không còn ngắt trên line (thông thường cờ ngắt sẽ tự động xóa).

```
void USART1_IRQHandler()
{
    uint8_t data = 0x00;
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET){
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE)); // Cho co du lieu
trong thanh ghi DR
    data = USART_ReceiveData(USART1);// Gan du lieu vao bien data
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) == RESET){
        USART_SendData(USART1, data); // Tra du lieu ra man hinh
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
    }
}
USART_ClearITPendingBit (USART1, USART_IT_RXNE);
}
```