

## EEL7030 Microprocessadores – Laboratório 3 Prof. Raimes Moraes

## **Subrotinas**

A tarefa executada pelo programa a seguir é mostrar o caractere 1 no *display* 0 do EDSIM51 (http://www.edsim51.com/), sendo que o mesmo ilustra o emprego de subrotina. Para permitir a escrita no *display* 0 do EDSIM51, deve-se fazer CS='1', END0=END1='0'. A subrotina CONVERTE recebe, como parâmetro, o valor contido no acumulador (1 no exemplo abaixo) que se deseja mostrar no display (de 0 a FH); a subrotina retorna, no acumulador, o valor a ser escrito no *display* de 7 segmentos (através da porta P1) para mostrar o valor passado como parâmetro para a subrotina (1 no exemplo abaixo). Compile o programa no Keil e o carregue no EDSIM51 (arquivo .hex) para observar a sua execução. Obs: Modifique o campo "Update Frequency" do EDSIM para que a velocidade de execução não seja muito lenta.





```
;Programa
            MOSTRA1.asm
            P0.7
CS
      EQU
END0 EQU
            P3.3;
END1 EQU
            P3.4;
      ORG
            0h
      CLR
            END0
      CLR
            END1
      SETB CS
      MOV
            A,#1
            CONVERTE
      CALL
      MOV
            P1,A
      JMP
CONVERTE:
            INC A
            MOVC A,@A+PC
TABELA: DB 40H, 79H, 24H, 30H, 19H, 12H, 02H, 78H, 00H, 10H, 08H, 03H, 46H,
21H, 06H, 0EH
            END
```

Exercícios:

1) Modifique o programa anterior para mostrar valor lido das chaves (0 a

FH) conectadas à porta P2 (Switch Bank) no display 0. Valor lido de

chave aberta equivale a '1'; de chave fechada, '0'. Portanto,

complemente (instrução CPL A) o valor lido de P2 antes de

apresentá-lo à subrotina de conversão.

2) Modifique o programa anterior para mostrar no display 1, o nro de

chaves fechadas. OBS: Para tal, use a instrução RLC A e teste o flag

de carry para contar o número de chaves fechadas. Fazer isto

ciclicamente.

3) Modifique o programa anterior para realizar uma contagem

decrescente (9 a 0) no display 0. Para tal, seu código deve possuir

rotina de atraso entre apresentações da contagem, tal que seja

possível visualizar a mesma. Veja sugestão de como implementar tal

subrotina:

ATRASO EQU 0FEH

MOV A,#ATRASO

CALL DELAY

DELAY: DJNZ Acc, DELAY ; subrotina DELAY

RET

Obs: Modifique o campo "Update Frequency" do EDSIM caso o atraso seja baixo ou

alto.

4) Modifique o programa anterior para que a subrotina de atraso passe

a não alterar qualquer registrador.

5) Há também leds conectados à Porta P1. Faça um programa com

duas subrotinas. Uma para inserção de atraso. A outra rotina deve

rotacionar um led aceso (obs: cor do led vai para branco) da direita

para a esquerda inserindo atraso entre rotações. Fazer como

procedimento cíclico. OBS: Inibir CS do *display*. Utilizar instrução RL A.

6) Faça um programa com duas subrotinas. Uma para inserção de atraso. A outra rotina deve ir acendendo todas os 8 leds, um a um (da direita para a esquerda) com inserção de atraso; quando todos os leds estiverem acesos, ir apagando um a um (da esquerda para a direita). Fazer como procedimento cíclico. OBS: Utilizar as instruções RRC e RLC, além de setar, limpar ou testar o flag de carry. Tenha em mente que algumas instruções podem afetar o flag de carry.

Obs: Modifique o campo "Update Frequency" do EDSIM caso o atraso seja baixo ou alto.

- 7) Faça um programa que teste a chave conectada a P2.7. Se a mesma estiver fechada (P2.7='0'), rotacione um led aceso para a esquerda (P2.6='1') ou para a direita (P2.6='0') pelo número de vezes especificado pelo complemento do valor das 4 chaves menos significativas (P2.3 a P2.0). Se a chave P2.7 estiver aberta, fique aguardando ser alterada.
- 8) Faça um programa que identifique a tecla pressionada no *keypad* conectado à porta P0 e a apresente no *display* 0. A rotina para identificar a tecla pressionada é apresentada a seguir; este código coloca uma das linhas do teclado (P0.3 a P0.0) em nível lógico baixo, uma após a outra. Quando uma das linhas é colocada em nível lógico baixo, as colunas são testadas (P0.6 a P0.4) para verificar se, em alguma delas, '0' é lido (observe que a tecla pressionada fecha contato da linha com coluna). Se '0' for lido, a tecla pressionada corresponde àquela combinação de linha e coluna. Modificar a tabela da função converte, conforme abaixo. Obs: Modifique o campo "Update Frequency" do EDSIM caso o atraso seja baixo ou alto. Usar teclado no modo "PULSE"

```
; Subrotina que retorna em R0 o valor do dígito pressionado no teclado do EDSIM51
; (Obs: retorna A para * e C para #)
; teclado
                                      linhas
               +----+
               | 1 | 2 | 3 |
                               P0.3
                +----+
               | 4 | 5 | 6 |
                               P0.2
               +---+
               | 7 | 8 | 9 |
                               P0.1
               +----+
               | A | 0 | C |
                              P0.0
               +---+
       colunas P0.6 P0.5 P0.4
KEYPAD:
       ORL
                               ; escreve '1' em 7 pinos da porta P0
               P0,#7Fh
       CLR
               F0
                               : limpa flag que identifica tecla pressionada
       MOV
               R0, #0
                               ; limpa R0 – retorna o número da tecla foi pressionada
       ; varre primeira linha
       CLR
               P0.3
                               ; coloca '0' na linha P0.3
       CALL colScan
                                      ; chama rotina para varredura de coluna
               F0, finish
                                      ; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna
       JB
       ; varre segunda linha
       SETB P0.3
                               ; seta linha P0.3
               P0.2
       CLR
                               ; coloca '0' na linha P0.2
       CALL colScan
                                      ; chama rotina para varredura de coluna
       JB
               F0, finish
                                      ; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna
       ; varre terceira linha
       SETB P0.2
                                      ; seta linha P0.2
       CLR
               P0.1
                                      ; coloca '0' na linha P0.1
       CALL colScan
                                      ; chama rotina para varredura de coluna
       JB
               F0, finish
                                      ; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna
       ; varre quarta linha
       SETB P0.1
                                      ; seta linha P0.1
       CLR P0.0
                                      : coloca '0' na linha P0.0
       CALL colScan
                                      ; chama rotina para varredura de coluna
       JB F0, finish
                                      ; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna
       JMP KEYPAD
                               ; se flag F0 = '0', tecla não identificada => repete varredura
finish:
       RET
; Subrotina que varre as colunas para identificar a qual pertence a tecla pressionada
; o registrador R0 é incrementado a cada insucesso de forma a conter o nro. da tecla
; pressionada
colScan:
       JNB P0.6, gotKey
                              ; tecla pressionada pertence a esta coluna – retornar
       INC R0
       JNB P0.5, gotKey
                               ; tecla pressionada pertence a esta coluna - retornar
       INC R0
```

JNB P0.4, gotKey ; tecla pressionada pertence a esta coluna – retornar

INC R0

RET ; tecla pressionada não pertence a esta linha – retornar

gotKey:

SETB F0 ; faz flag F0 = '1' => tecla identificada

RET

; Subrotina converte com tabela modificada para o exercício solicitado

CONVERTE: INC A

MOVC A,@A+PC

RET

TABELA: DB 79H, 24H, 30H, 19H, 12H, 02H, 78H, 00H, 10H,08H,40H, 46H