蓝牙 AT 协议介绍

V0. 04----20221027

This translated version is for reference only, and the English version shall prevail in case of any discrepancy between the translated and English versions.

版权所有 2020 杰理科技有限公司未经许可,禁止转载



目录

Chapte	r 1 蓝牙 AT 协议	5
1.3	1UART 默认配置	5
1.2	2 协议说明	6
1.3	3 包格式	7
1.4	4 CMD 命令	8
	1.4.1 CMD_SET_BT_ADDR	9
	1.4.2 CMD_SET_BLE_ADDR	
	1.4.3 CMD_SET_BLE_VISIBILITY	
	1.4.4 CMD_SET_BT_NAME	10
	1.4.5 CMD_SET_BLE_NAME	
	1.4.6 CMD_SEND_SPP_DATA	11
	1.4.7 CMD_SEND_BLE_DATA	
	1.4.8 CMD_SEND_DATA	12
	1.4.9 CMD_STATUS_REQUEST 1.4.10 CMD_VERSION_REQUEST 1.4.11 CMD_BT_DISCONNECT	13
	1.4.10 CMD_VERSION_REQUEST	13
	1.4.11 CMD_BT_DISCONNECT	13
	1.4.12 CMD_BLE_DISCONNECT	14
	1.4.13 CMD_SET_COD	14
	1.4.14 CMD_ENTER_SLEEP_MODE	14
	1.4.15 CMD_SET_ADV_DATA	15
	1.4.16 CMD_SET_SCAN_DATA	15
	1.4.17 CMD_SET_DCDC	15
	1.4.18 CMD_GET_BT_ADDR	16
	1.4.19 CMD_GET_BLE_ADDR	16
1	1.4.20 CMD_GET_BT_NAME	16
	1.4.21 CMD_GET_BLE_NAME	17
	1.4.21 CMD_SET_RF_MAX_TXPOWER	17
	1.4.22 CMD_SET_BT_TXPOWER	18
	1.4.23 CMD_SET_BLE_TXPOWER	18
	1.4.24 CMD_BLE_CONN_PARAM_REQUEST	19
	1.4.25 CMD_SET_BLE_SCAN_PARAM	19



	1.4.26 CMD_SET_BLE_SCAN_ENABLE	20
	1.4.27 CMD_BLE_CREAT_CONNECT	21
	1.4.28 CMD_BLE_CREAT_CONNECT_CANNEL	21
	1.4.29 CMD_BLE_PROFILE_SEARCH	21
	1.4.30 CMD_BLE_ATT_ENABLE_CCC	22
	1.4.31 CMD_BLE_ATT_READ	22
	1.4.32 CMD_BLE_ATT_WRITE	23
	1.4.33 CMD_BLE_ATT_WRITE_NO_RSP	
	1.4.34 CMD_SET_LOW_POWER_MODE	24
1.5	EVENT 命令	25
	1.5.1 EVENT_BT_CONNECTED	25
	1.5.2 EVENT_BLE_CONNECTED	26
	1.5.3 EVENT_BT_DISCONNECTED	26
	1.5.4 EVENT_BLE_DISCONNECTED	26
	1.5.5 EVENT_CMD_COMPLETE	27
	1.5.6 EVENT_SPP_DATA_RECEIVED	27
	1.5.7 EVENT_BLE_DATA_RECEIVED	27
	1.5.8 EVENT_SYSTEM_READY	28
	1.5.9 EVENT_STATUS_RESPONSE	28
	1.5.10 EVENT_INDICATE_COMPLETE	29
	1.5.11 EVENT_UART_EXCEPTION	29
	1.5.12 EVENT_BLE_CONN_PARAM_UPDATE_COMPLETE	29
	1.5.13 EVENT_BLE_ADV_REPORT	30
	1.5.14 EVENT_BLE_PROFILE_REPOFT	31
4	1.5.15 EVENT BLE PROFILE SEARCH END	32



修改日志

版本	日期	描述	
0.0.1	2020/ 05 / 28		
更新 :	● 建立初始版本		
	● 定义文档格		
	● 描述协议		
0.0.2	2020/ 06 / 12		-
更新:	● 添加可设置 BT	「的发射功率	3
0.0.3	2020/ 08 / 06		
更新 :	● 増加主机控制	命令	
0.0.4	2022/ 10 / 27		
	● 添加进入软关	机和运行低功耗控制命令	



Chapter 1 蓝牙 AT 协议

1.1UART 默认配置

类别	说明	备注
波特率	115200	
数据位	8	
停止位	1	
校验位	无	
流控	无	1
PIN	PB04 (TX), PB05 (RX)	TX 为芯片 UART 输出,RX 为芯片 UART 输入;可以通过固件修改。代码定义如下:
		#define UART_DB_TX_PIN IO_PORTB_04
		#define UART_DB_RX_PIN IO_PORTB_05



1.2 协议说明

- (1) MCU 发给芯片的数据包称为 CMD(命令),MCU 通过发送 CMD 来完成配置蓝牙,控制蓝牙连接,发送数据等操作。
- (2) 芯片发给 MCU 的数据包称为 EVENT (事件), 芯片通过发送 EVENT 来通知 MCU 蓝牙状态的变化以及上报数据等行为。
- (3) MCU 每发送一个 CMD, 都需要等待芯片应答一个 EVENT; 遵循一去一回的原则; 此机制作为软件流控处理。
- (4) 芯片的状态变化和上报数据 EVENT 为实时发送给 MCU,不需要等待 MCU 的查询。
- (5) CMD 和 EVENT 包均为小端传输,即低字节先传输。
- (6) 用户有固件程序,可以自己添加 CMD 和 EVENT 扩展。



1.3 包格式

Byte offset	Name	名称
0	Packet type	包类型,0x01CMD 包,0x02EVENT 包
1	Ор	操作码,根据包类型指示不同的 CMD 和 EVENT 指令
2	length	内容长度
3~ (length + 3)	payload	内容



1.4 CMD 命令

CMD 是 MCU 发送给蓝牙芯片的指令,用于配置蓝牙,控制蓝牙连接和发送数据等。

芯片收到每个 CMD 后都会回复一个对应的 EVENT 作为应答(通常为 EVENT_CMD_COMPLETE)。即 MCU 发送 CMD 后应等待一个与之对应的 EVENT,收到此 EVENT 后再发送新的 CMD。另外命令有蓝牙主从机公共使用和主从单独使用,详见标记。

已定义的 CMD 如下:

CMD	OP 操作码	描述
CMD_SET_BT_ADDR	0x00	设置蓝牙 EDR 地址(从)
CMD_SET_BLE_ADDR	0x01	设置蓝牙 BLE 地址(主从)
CMD_SET_VISIBILITY	0x02	设置蓝牙可发现和广播(从)
CMD_SET_BT_NAME	0x03	设置蓝牙 EDR 名称(从)
CMD_SET_BLE_NAME	0x04	设置蓝牙 BLE 名称 (主从)
CMD_SEND_SPP_DATA	0x05	发送蓝牙 EDR(SPP)数据(从)
CMD_SEND_BLE_DATA	0x09	发送蓝牙 BLE(ATT)数据(从)
CMD_SEND_DATA	0x0A	发送数据(自动选择通道 SPP 或 BLE)(从)
CMD_STATUS_REQUEST	0x0B	请求蓝牙状态 (主从)
CMD_VERSION_REQUEST	0x10	获取固件版本 (主从)
CMD_BT_DISCONNECT	0x11	断开蓝牙 EDR 连接(从)
CMD_BLE_DISCONNECT	0x12	断开蓝牙 BLE 连接(主从)
CMD_SED_COD	0x15	设置蓝牙的 Class of Device(从)
CMD_SET_RF_MAX_TXPOWER	0x16	设置蓝牙 RF 的可配置的最大发设功率(主从)
CMD_SET_BT_TXPOWER	0x17	设置蓝牙 EDR 的发设功率(从)
CMD_SET_BLE_TXPOWER	0x18	设置蓝牙 BLE 的发设功率(主从)
CMD_ENTER_SLEEP_MODE	0x27	进入软关机睡眠(需要 IO 唤醒功能)(主从)
CMD_SET_ADV_DATA	0x2D	设置蓝牙 BLE 广播包数据(从)
CMD_SET_SCAN_DATA	0x2E	设置蓝牙 BLE 响应包数据(从)
CMD_SET_DCDC	0x31	设置电源 DCDC 使能(主从)
CMD_GET_BT_ADDR	0x34	获取蓝牙 EDR 地址(从)
CMD_GET_BLE_ADDR	0x35	获取蓝牙 BLE 地址(主从)
CMD_GET_BT_NAME	0x36	获取蓝牙 EDR 名称(从)

All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2020. All rights reserved.

User manual 8of32



CMD_GET_BLE_NAME	0x37	获取蓝牙 BLE 名称(主从)
CMD_BLE_CONN_PARAM_REQUEST	0x38	请求 BLE 更新连接参数(主从)
CMD_SET_BLE_SCAN_PARAM	0x50	设置蓝牙 BLE 主机 SCAN 参数(主)
CMD_SET_BLE_SCAN_ENABLE	0x51	设置蓝牙 BLE 主机 SCAN 使能(主)
CMD_BLE_CREAT_CONNECT	0x52	蓝牙 BLE 主机创建连接(主)
CMD_BLE_CREAT_CONNECT_CANNEL	0x53	蓝牙 BLE 主机创建连接(主)
CMD_BLE_PROFILE_SEARCH	0x54	蓝牙 BLE 主机搜索 profile (主)
CMD_BLE_ATT_ENABLE_CCC	0x55	蓝牙 BLE 主机使能通知操作(主)
CMD_BLE_ATT_READ	0x56	蓝牙 BLE 主机读操作(主)
CMD_BLE_ATT_WRITE	0x57	蓝牙 BLE 主机写操作(有应答)(主)
CMD_BLE_ATT_WRITE_NO_RSP	0x58	蓝牙 BLE 主机写操作(没有应答)(主)

1.4.1 CMD_SET_BT_ADDR

设置芯片的 EDR 地址。

收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:该命令需要在未连接状态,先关闭蓝牙可见性,即用命令 CMD_SET_VISIBILITY,设置可见为 0。命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x00
2	length	0x06
3~8	Payload	地址
		(例如内容: 66 55 44 33 22 11,显示格式: 11:22:33:44:55:66)

1.4.2 CMD_SET_BLE_ADDR

设置芯片的 BLE 地址。

收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2020. All rights reserved.



该命令需要在未连接状态,先关闭蓝牙可见性,即用命令 CMD_SET_VISIBILITY,设置可见为 0。命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x01
2	length	0x06
3~8	Payload	地址
		(例如内容: 66 55 44 33 22 11,显示格式: 11:22:33:44:55:66)

1.4.3 CMD_SET_BLE_VISIBILITY

设置芯片蓝牙的可发现和广播状态。

收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:该命令需要在未连接状态,先关闭蓝牙可见性,即用命令 CMD_SET_VISIBILITY,设置可见为 0。命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x02
2	length	0x01
3	Payload	Bit0: edr 可发现
		Bit1: edr 可连接
A		Bit2: ble 可发现(adv 广播)
		其他 Bit 未用,默认 0

1.4.4 CMD_SET_BT_NAME

设置芯片的 EDR 名称。

收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。



注:该命令需要在未连接状态,先关闭蓝牙可见性,即用命令 CMD_SET_VISIBILITY,设置可见为 0。命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x03
2	length	0x01~0x20, 最大长度为 32 bytes
3~N	Payload	蓝牙名称(ASCII 编码的字符串)

1.4.5 CMD_SET_BLE_NAME

设置芯片的 BLE 名称。

收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE,回复内容长度为 0x00。

注:该命令需要在未连接状态,先关闭蓝牙可见性,即用命令 CMD_SET_VISIBILITY,设置可见为 0。命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x04
2	length	0x01~0x18,最大长度为 24bytes
3~N	Payload	蓝牙名称(ASCII 编码的字符串)

1.4.6 CMD_SEND_SPP_DATA

发送 EDR 数据包(SPP 协议)。

收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE,回复内容长度为 0x00。

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x05
2	length	0x01~0xFF,最大长度为 255bytes, 推荐值 128



		粉坩
3~N	Payload	数据

1.4.7 CMD_SEND_BLE_DATA

发送 BLE 数据(ATT 协议)。

收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE,回复内容长度为 0x00。

命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x09
2	length	0x01~0xFF,最大长度为 255bytes, 推荐值 128
3~4	Payload	Profile_data 定义的 notify handle: 可用有 0x0008,0x000d,
		0x0010
5~N	Payload	数据

1.4.8 CMD_SEND_DATA

发送蓝牙数据,自动判断当前连接是 EDR 还是 BLE,并从当前连接通道将数据发出。当选择 BLE 通道时,默认使用 notify handle 值 0x0008 发送。若两个通道都连上,默认值选择 EDR 发送。当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE,回复内容长度为 0x00。

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x0a
2	length	0x01~0xFF,最大长度为 255bytes, 推荐值 128
5~N	Payload	数据



1.4.9 CMD_STATUS_REQUEST

请求芯片的蓝牙状态。

收到该命令后,会回复 EVENT_STATUS_REPONSE。

命令格式:

Byte offset	描述	取值	
0	CMD	0x01	
1	ОР	0x0B	
2	length	0x00	

1.4.10 CMD_VERSION_REQUEST

请求芯片的固件版本。

当收到该命令后,会回复 EVENT CMD COMPLETE,回复内容长度为 0x04。

回复内容为固件版本好: 1~65535

命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x10
2	length	0x00

1.4.11 CMD_BT_DISCONNECT

设置芯片断开蓝牙 EDR 的连接。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x11

All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2020. All rights reserved.

User manual 13of32



2 length	0x00
----------	------

1.4.12 CMD_BLE_DISCONNECT

设置芯片断开蓝牙 BLE 的连接。

当收到该命令后,会回复 EVENT CMD COMPLETE,回复内容长度为 0x00。

命令格式:

Byte offset	描述	取值	
0	CMD	0x01	
1	ОР	0x12	
2	length	0x00	1

1.4.13 CMD_SET_COD

设置芯片蓝牙 EDR 的 Class of Device。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x15
2	length	0x03
3~5	Payload	Class of Device

1.4.14 CMD_ENTER_SLEEP_MODE

用于无蓝牙连接的情况下,让芯片进入 deep sleep 模式(软关机),功耗降低几微安级别。

进入 deep sleep 模式后,可以通过 UART 发送字节唤醒芯片开机工作(推荐发送 3 个全 0 的字节)。 等待芯片 EVENT_SYSTEM_READY 事件后,就可以正常工作。

当收到该命令后,不会有回复芯片直接进入 deepsleep 模式。

Byte offset	描述	取值
-------------	----	----



0	CMD	0x01
1	OP	0x27
2	length	0x00

1.4.15 CMD_SET_ADV_DATA

设置 BLE 的广播包数据。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x2d
2	length	0x01~0x1F
3~N	payload	广播数据

1.4.16 CMD_SET_SCAN_DATA

设置 BLE 的扫描响应包数据。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x2e
2	length	0x01~0x1F
3~N	payload	响应包数据

1.4.17 CMD_SET_DCDC

设置电源模式 DCDC 使能; 0x01 为打开 DCDC, 0x00 为关闭 DCDC。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE,回复内容长度为 0x00。



Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x31
2	length	0x01
3~N	payload	0x00/0x01

1.4.18 CMD_GET_BT_ADDR

获取蓝牙 EDR 的地址。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE,回复内容长度为 0x08。

命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x34
2	length	0x00

1.4.19 CMD_GET_BLE_ADDR

获取蓝牙 BLE 的地址。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x08。

命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x35
2	length	0x00

1.4.20 CMD_GET_BT_NAME

获取蓝牙 EDR 的名称。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE。



珠海市杰理科技有限公司 ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x36
2	length	0x00

1.4.21 CMD_GET_BLE_NAME

获取蓝牙 BLE 的名称。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE。

命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x37
2	length	0x00

1.4.21 CMD_SET_RF_MAX_TXPOWER

设置芯片蓝牙 RF 的发射功率的最大限制值。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:该命令需要在未连接状态,先关闭蓝牙可见性,即用命令 CMD_SET_VISIBILITY,设置可见为 0。

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x16
2	length	0x04
3	Payload	edr 的连接的发射功率(范围: 0~9,推荐值 5)
4	Payload	edr 的可以连接状态的发射功率(范围: 0~9,推荐值 5)
5	Payload	edr 的可以发现状态的发射功率(范围: 0~9,推荐值 7)



6 Payload	ble 的发射功率(范围: 0~9, 推荐值 8)
-----------	---------------------------

1.4.22 CMD_SET_BT_TXPOWER

设置芯片蓝牙 EDR 的发射功率,工作状态下随时都可以动态调整。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:该命令设置值小于等于 CMD_SET_RF_MAX_TXPOWER 的设置值

命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x17
2	length	0x01
3	Payload	edr 的发射功率(范围: 0~9, 受限最大功率的设置)

1.4.23 CMD_SET_BLE_TXPOWER

设置芯片蓝牙 BLE 的发射功率,工作状态下随时都可以动态调整。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:该命令设置值小于等于 CMD_SET_RF_MAX_TXPOWER 的设置值

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x18
2	length	0x01
3	Payload	ble 的发射功率(范围: 0~9, ,受限最大功率的设置)



1.4.24 CMD_BLE_CONN_PARAM_REQUEST

设置芯片蓝牙 BLE 的请求更新连接参数。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:若主机接受调参数调整,会通过事件 EVENT_BLE_CONN_PARAM_UPDATE_COMPLETE 上报命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x38
2	length	0x08
3~4	N = 0xXXXX	连接周期 interval_min (<=nterval_max,建议值 0x10)
		Range: 0x0006 to 0x0C80
		Time = N * 1.25 ms
		Time Range: 7.5 ms to 4 s.
5~6	N = 0xXXXX	连接周期 interval_max (>=interval_min,建议值 0x18)
		Range: 0x0006 to 0x0C80
		Time = N * 1.25 ms
		Time Range: 7.5 ms to 4 s.
7~8	N = 0xXXXX	连接 latency (建议值 0)
		Range: 0x0000 to 0x01F3
9~10	N = 0xXXXX	连接超时时间(建议值 0x258)
	\\ \\ \'	Range: 0x000A to 0x0C80
_)	Time = N * 10 ms
	(Time Range: 100 ms to 32 s

1.4.25 CMD_SET_BLE_SCAN_PARAM

设置芯片蓝牙 BLE 主机的 SCAN 参数。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:该命令需要在未连接状态,先关闭蓝牙搜索功能,即用命令 CMD_SET_BLE_SCAN_ENABLE,设置

All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2020. All rights reserved.

User manual 19of32



搜索为0。

命令格式:

Byte offset	描述	取值		
0	CMD	0x01		
1	OP	0x50		
2	length	0x04		
3~4	N = 0xXXXX	扫描周期 scan_interval (>=scan_window, 建议值 0x30)		
		Range: 0x0004 to 0x4000		
		Default: 0x0010 (10 ms)		
		Time = N * 0.625 ms		
		Time Range: 2.5 ms to 10.24 s		
5~6	N = 0xXXXX	扫描窗口 scan_window (<=scan_interval, 建议值 0x10)		
		Range: 0x0004 to 0x4000		
		Default: 0x0010 (10 ms)		
		Time = N * 0.625 ms		
		Time Range: 2.5 ms to 10.24 s		

1.4.26 CMD_SET_BLE_SCAN_ENABLE

设置芯片蓝牙 BLE 主机 SCAN 操作使能。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:该命令使能开搜索时,需要提前用命令 CMD_SET_BLE_SCAN_PARAM 先配置 SCAN 参数。

搜索到设备会通过事件 EVENT_BLE_ADV_REPORT 上报 SCAN 信息。

命令格式

Byte offset	描述	取值	
0	CMD	0x01	
1	OP	0x51	
2	length	0x01	
3	enable	使能标记	
		1: 开搜索, 0: 关搜索	



1.4.27 CMD_BLE_CREAT_CONNECT

设置芯片蓝牙 BLE 主机创建连接监听。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:若连接成功,会通过事件 EVENT_BT_CONNECTED 上报已连接。

命令格式:

Byte offset	描述	取值		
0	CMD	0x01		
1	OP	0x52		
2	length	0x07		
3	0xX	目标地址类型:		
		Range: 0x00 to 0x03		
4~9	0xXXXXXXXXXXX	目标地址:: 6 个 byte, 低位在前, 高位在后		

1.4.28 CMD_BLE_CREAT_CONNECT_CANNEL

设置芯片蓝牙 BLE 主机取消连接创建监听。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE,回复内容长度为 0x00。

命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP O	0x53
2	length	0x00

1.4.29 CMD_BLE_PROFILE_SEARCH

设置芯片蓝牙 BLE 主机搜索从机 profile 的方式。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE,回复内容长度为 0x00。

注: 若搜索到服务 Services 信息会通过事件 EVENT_BLE_PROFILE_REPOFT 上报。

User manual **21**of**32**

命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x54
2	length	?
3	Search_type	1指定 16bit UUID 服务搜索,payload 为 16bit 的 UUID(小
		端)
		2指定 128bit UUID 的服务搜索,payload 为 128bit 的 UUID
		(按 UUID 顺序填入)
		3遍历所有的服务(推荐),payload 为 0
4~?	payload	

1.4.30 CMD_BLE_ATT_ENABLE_CCC

设置芯片蓝牙 BLE 主机使能从机的通知功能(notify or indicate)。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

命令格式:

Byte offset	描述	取值	
0	CMD	0x01	
1	OP	0x55	
2	length	0x03	
3~4	Att_handle	带 notify 或 indicate 属性的 handle	
5	CCC_TYPE	0off, 1notify, 2indicate	

1.4.31 CMD_BLE_ATT_READ

设置芯片蓝牙 BLE 主机执行读操作。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:



Byte offset	描述	取值	
0	CMD	0x01	
1	ОР	0x56	
2	length	0x02	
3~4	Att_handle	带 read 属性的 handle	

1.4.32 CMD_BLE_ATT_WRITE

设置芯片蓝牙 BLE 主机执行写操作,操作成功有 response 响应。 当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE,回复内容长度为 0x00。 注:。

命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x57
2	length	0x02 + ?
3~4	Att_handle	带 write 属性的 handle
5~?	Payload	数据

1.4.33 CMD_BLE_ATT_WRITE_NO_RSP

设置芯片蓝牙 BLE 主机执行写操作,操作成功没有 response 响应。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:

命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x58
2	length	0x02+?

User manual 23of32



3~4	Att_handle	带 write_no_response 属性的 handle
5~?	Payload	数据

1.4.34 CMD_SET_LOW_POWER_MODE

设置芯片是否允许进入低功耗模式运行。

当收到该命令后,会回复 EVENT_CMD_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:运行了低功耗模式下,串口接收会概率丢数,务必先退出低功耗模式运行,才能正常收数据 建议连续发 3 条命令,确保串口能接收到。

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x26
2	length	0x01
3	enable	使能标记
		1: 允许, 0: 不允许



1.5 EVENT 命令

EVENT 有蓝牙主从机公共使用和主从单独使用,详见标记。已定义的 EVENT 如下:

	1	
EVENT 事件名称	OP操作码	描述
EVENT_BT_CONNECTED	0x00	蓝牙 EDR 连接建立(从)
EVENT_BLE_CONNECTED	0x02	蓝牙 BLE 连接建立(主从)
EVENT_BT_DISCONNECTED	0x03	蓝牙 EDR 连接已经断开(从)
EVENT_BLE_DISCONNECTED	0x05	蓝牙 BLE 连接已经断开(主从)
EVENT_CMD_COMPLETE	0x06	命令已完成(主从)
EVENT_SPP_DATA_RECEIVED	0x07	接收到蓝牙 EDR(SPP)数据(从)
EVENT_BLE_DATA_RECEIVED	0x08	接收到蓝牙 BLE(ATT)数据(主从)
EVENT_SYSTEM_READY	0x09	芯片已准备好 (主从)
EVENT_STAUS_RESPONSE	0x0A	状态回复(主从)
EVENT_INDICATE_COMPLETE	0x0C	收到 BLE 的 indicate 操作 response(从)
EVENT_UART_EXCEPTION	0x0F	UART 传输包格式错误(主从)
EVENT_BLE_CONN_PARAM_UPDATE_C	0x10	BLE 更新连接参数完成(主从)
OMPLETE		
EVENT_BLE_ADV_REPORT	0x20	BLE 主机获取到的广播包数据(主)
EVENT_BLE_PROFILE_REPOFT	0x21	BLE 主机获取到的 PROFILE 信息(主)
EVENT_BLE_PROFILE_SEARCH_END	0x22	BLE 主机 PROFILE 搜索结束(主)

表示蓝牙 EDR 连接建立。

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	OP	0x00
2	Length	0x00

All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2020. All rights reserved.



1.5.2 EVENT_BLE_CONNECTED

表示蓝牙 BLE 连接建立成功。

事件格式:

Byte offset	描述	取值	
0	EVENT	0x02	
1	OP	0x02	
2	Length	0x00	

1.5.3 EVENT_BT_DISCONNECTED

表示蓝牙 EDR 连接已经断开。

事件格式:

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	OP	0x03
2	Length	0x00

1.5.4 EVENT_BLE_DISCONNECTED

表示蓝牙 BLE 连接已经断开。

事件格式:

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	ОР	0x05
2	Length	0x00



1.5.5 EVENT_CMD_COMPLETE

芯片完成每一条命令 CMD 后都会回复事件 EVENT_CMD_COPLETE。

事件格式:

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	OP	0x06
2	Length	Payload 的长度
3	Payload	完成命令操作码 OP
4	Payload	命令完成状态: 0x00-成功, 0x01-失败
5~N	Payload	回复内容,根据不同的命令 CMD,内容不一样

1.5.6 EVENT_SPP_DATA_RECEIVED

芯片收到蓝牙 EDR 数据(SPP 协议)后会通过此事件发送给 MCU。

事件格式:

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	OP	0x07
2	Length	Payload 的长度,0x01~0xFF
3~N	Payload	数据

1.5.7 EVENT_BLE_DATA_RECEIVED

芯片收到蓝牙 EDR 数据(ATT 协议)后会通过此事件发送给 MCU。

事件格式:

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	OP	0x08
2	Length	Payload 的长度,0x01~0xFF
3~4	Payload	Attribute handle,write、write_no_response 、 read、 indicate
		和 notify 等 handle
5~N	Payload	数据

1.5.8 EVENT_SYSTEM_READY

芯片上电/复位初始化完成后,会发送该事件通知 MCU 自己已经准备好了,可以开始工作。而 MCU 需要收到此 EVENT 后方可发送第一个 CMD。

事件格式:

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	ОР	0x09
2	Length	0x00

1.5.9 EVENT_STATUS_RESPONSE

回复 CMD STAUS REQUEST。

事件格式:

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	ОР	0x0a
2	Length	0x01
3	Payload	芯片状态:
		Bit0edr 可发现



Bit1edr 可连接	
Bit2ble 可发现(执行广播)	
Bit3edr 的 spp 协议已经连接上	
Bit4ble 已连接	
Bit5ble 执行搜索	
其他 Bit 保留未用,默认值为 0	

1.5.10 EVENT_INDICATE_COMPLETE

芯片收到蓝牙 BLE 的 indiacte 操作的 response 后会通知该事件发送给 MCU。事件格式:

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	ОР	0x0C
2	Length	0x00

1.5.11 EVENT_UART_EXCEPTION

芯片收到无法处理的 CMD 时,会通过该命令回复。

事件格式:

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	ОР	0x0F
2	Length	0x00

1.5.12 EVENT_BLE_CONN_PARAM_UPDATE_COMPLETE

芯片收到蓝牙 BLE 的连接参数调整成功,会通过该事件发送给 MCU。



事件格式:

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	ОР	0x10
2	Length	0x06
3~4	N = 0xXXXX	连接周期 interval
		Range: 0x0006 to 0x0C80
		Time = N * 1.25 ms
		Time Range: 7.5 ms to 4 s.
5~6	N = 0xXXXX	连接 latency
		Range: 0x0000 to 0x01F3
7~8	N = 0xXXXX	连接超时时间
		Range: 0x000A to 0x0C80
		Time = N * 10 ms
		Time Range: 100 ms to 32 s

1.5.13 EVENT_BLE_ADV_REPORT

芯片的蓝牙 BLE 主机搜索到的设备信息,会通过该事件发送给 MCU。

事件格式:

Byte offset	描述	取值		
0	EVENT	0x02		
1	ОР	0x20		
2	Length	8+?		
3	pdu_type	pdu 包类型, Range: 0x00 to 0x04		
4	address_type	目标地址类型,Range: 0x00 to 0x03		
5~10	address	目标地址,6 个 byte,低位在前,高位在后		
6~?	N * adv_info_t	广播包信息结构组合		

Struct { //广播包信息结构



u8 len;// 1+n
u8 adv_type;
u8 adv_data[n];
}adv_info_t;

1.5.14 EVENT_BLE_PROFILE_REPOFT

芯片的蓝牙 BLE 主机搜索到的 profile 信息,会通过该事件发送给 MCU。 事件格式:

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	OP	0x21
2	Length	0x00
3	uuid_type	1uuid16,2uuid128
6~?	handle_info_t;	Profile 信息

struct { //profile 信息结构

u16 services_uuid16; //非 0: 16bit uuid,为 0: 128bit uuid

u8 services_uuid128[16]; // 128 bit uuid

u16 characteristic_uuid16; //非 0: 16bit uuid,为 0: 128bit uuid

u8 characteristic_uuid128[16]; // 128 bit uuid

u16 value handle; //操作 handle

u8 properties; //属性 bits

}handle_info_t;

//properties 属性 bits 定义

#define ATT_PROPERTY_BROADCAST 0x01

#define ATT PROPERTY READ 0x02

#define ATT_PROPERTY_WRITE_WITHOUT_RESPONSE 0x04

#define ATT_PROPERTY_WRITE 0x08

#define ATT_PROPERTY_NOTIFY 0x10

#define ATT_PROPERTY_INDICATE 0x2

All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2020. All rights reserved.

User manual 31of32



1.5.15 EVENT_BLE_PROFILE_SEARCH_END

芯片的蓝牙 BLE 主机搜索 profile 结束,会通过该事件发送给 MCU。

事件格式:

Byte offset	描述	取值	
0	EVENT	0x02	
1	ОР	0x22	
2	Length	0x00	

User manual 32of32