




Сегментно-страничный диспетчер памяти




Переключение привелегий




Переключение теневого ПЗУ




Селектор чипов памяти пользователя, с окнов для ядра




Селектор портов




Детектирование команд RST0-RST7




Замена DI и EI на NOP




Память пользовательского пространства




Детектирование команд RST0-RST7




Окно из ядра в пользовательское пространство




Загрузочное ПЗУ



Детектирование команд DI, EI



Детектирование команды RET



Селектор чипов памяти ядра, с блокированием при работе ПЗУ

