


Физическая топология:




Описание:

- <u>Область:</u> в рамках данной лабораторной работы рассматриваются возможности и механизм настройки Frame Relay, а также закрепляются знания
- <u>Цель:</u> систематизация и закрепление знаний и навыков систематизация и закрепление знаний и навыков планирования, создания и настройки распределенной сети
- Уровень: CCNA
- Сложность: сложная



Логическая топология:





Задания:

- 1. В данной работе нет необходимости настраивать коммутатор
- 2. Настроить маршрутизатор R4 как фрэйм-рилэй коммутатор (frame-relay switch), см. Приложение.
- 3. На серийных интерфейсах маршрутизаторов настроить инкапсалюцию frama-relay, пропускная способность 256 кбит/с, тип сабинтерфейсов точка-точка (point-to-point), DLCI сабинтерфейсов, для удобства, пусть будут совпадать с индексом сабинтерфейса (S 0/0.201 -> DLCI 201). Необходимо обратить внимание на расположение DCE интерфейсов, чтобы правильно сконфигурировать frame-relay.
- 4. Настроить интерфейсы маршрутизаторов в соответствии с приведенной логической топологией
- 5. На маршрутизаторах R1, R2, R3, R5 настроить протокол динамической маршрутизации OSPF:
 - 1. Объявить все сети в соответствующие области (area)
 - 2. Проверить доступность всех адресов
 - 3. Проверить корректность установления соседей (neighbors)
 - 4. Проверить таблицу топологии (link-state database)
- 6. Дополнительное задание
 - 1. Изучить выводы команд «show interface», «show frame-relay pvc», «show frame-relay lmi», «show frame-relay map»



Приложение:

1. Для того, чтобы настроить маршрутизатор для работы в качестве фрэйм-рилэй коммутатор необходимо в режиме глобальной конфигурации активировать режим фрэйм-рилэй коммутации:

R4(config) #frame-relay switching

2. Далее необходимо настроить инкапсуляцию frame-relay на серийных интерфейсах. Если интерфейс является DCE, то это надо ЯВНО указать:

R4(config-if)#encapsulation frame-relay

R4(config-if) #frame-relay intf-type dce

Если на фрэйм-рилэй коммутаторе интерфейс DTE, то DCE интерфейс должен быть настроен такой же командой на маршрутизаторе с другой стороны кабеля:

R2(config-if)#encapsulation frame-relay

R2(config-if) #frame-relay intf-type dce

3. Настроить на интерфейсах маршруты. Например на интерфейсе S 0/1 маршрутизатора R4 необходимо настроить следующий маршрут

R4 (config-if) #frame-relay route 102 interface Serial0/2 201 Он означает, что кадры с DLCI 102 (такое DLCI должно быть настроено на сабинтерфейсе S0/0.102 на на R1) будут скоммутированы на выходной интерфейс S 0/2 и им будет присвоен DLCI 201 (такое DLCI должно быть настроено на сабинтерфейсе S0/0.201 на на R2)