

电子元器件



- >第一节 电子元器件的分类及特点
- >第二节 电抗元件
- >第三节 机电元件
- >第四节 半导体分立器件
- >第五节 集成电路
- >第六节 电子元器件的检测




基本要求:

- 1、掌握基本概念
- 2、掌握各种电子元件的特性及应用
- 3、了解各种元器件的不同作用
- 4、学会识别、选择和检测电子元件
- 重点: 常用元器件的基本特性、用法、检测



1、电子元器件是构成电子产品的基本元素








- 2、电子元器件影响电子产品的设计和生产
- 3、电子元器件影响电子产品的性能








第一节 电子元器件的分类及特点

- 一、电子元器件的概念
- 二、电子元器件的分类

一、电子元器件的概念

- 狭义的电子元器件: 指能够对电信号(电压或电流)进行控制的基本单元。
- 通义的电子元器件: 具有独立电路功能、构成电路的基本单元。
- 广义的电子元器件:凡是构成电子产品的各种组成部分,都称为元器件。



二、电子元器件的分类

- 按制造行业划分 元件 器件



· 按组装方式划分 √ 插装 (THT)


し 贴装 (SMT)

• 按使用环境划分 (


民用品


工业品

军用品











• 电子工艺对元器件的分类

电抗元件 常用元件 机电元件 其它常用元件 晶体管 场效应管 常用半导体器件 集成电路 特种元器件 显示器件



第二节 电抗元件

- 一、电抗组件标称值与标志
- 二、电阻器和电位器
- 三、电容器
- 四、电感器
- 五、变压器

一、电抗组件标称值与标志

1、电抗组件标称值与偏差

- 由于工厂商品化生产的需要,电抗组件产品的规格是按特定数列提供的。
- 考虑到技术上和经济上的合理性,目前主要采用E数列作为 电抗组件规格。

$$a_n = (\sqrt[E]{10})^{n-1} (n=1,2,3...)$$

- 常用的系列有E6, E12, E24, E96系列. 见表4.2.1
- 数值分布越疏,偏差越大。
- E6-±20%(M); E12-±10%(K); E24-±5%(J); E96-±0.1%(B)、0.25(C)%、0.5%(D)、1%(F)、2%。(G)(精密电抗元件)

常用组件标称系列

允差₽	E96₽									24₽	E12₽	Еб₽
	1.00	1.33	1.78	2.37	3.16	4.22	5.62	7.50	1.00	3.30	1.00	1.00
	1.02	1.37	1.82	2.43	3.24	4.32	5.76	7.68	1.10	3.60	1.20	1.50
	1.05	1.40	1.87	2.49	3.32	4.42	5.90	7.78	1.20	3.90	1.50	2.20
	1.07	1.43	1.91	2.55	3.40	4.53	6.04	8.06	1.30	4.30	1.80	3.30
Щ	1.10	1.47	1.96	2.61	3.48	4.64	6.19	8.85	1.50	4.70	2.20	4.70
值…	1.13	1.50	2.00	2.67	3.57	4.75	6.34	8.45	1.60	5.10	2.70	6.80
系…	1.15	1.54	2.05	2.74	3.65	4.87	6.49	8.66	1.80	5.60	3.30	
列↩	1.18	1.58	2.10	2.80	3.74	4.99	6.65	8.87	2.00	6.20	3.90	
	1.21	1.62	2.15	2.87	3.83	5.11	6.81	9.09	2.20	6.80	4.70	
	1.24	1.65	2.21	2.94	3.92	5.23	6.98	9.31	2.40	7.50	5.60	
	1.27	1.69	2.26	3.01	4.02	5.36	7.15	9.53	2.70	8.20	6.80	
	1.30	1.74	2.32	3.09	4.12	5.49	7.32	9.76	3.00	9.10	8.20	

$$a_n = (\sqrt[E]{10})^{n-1} (n=1,2,3...)$$
• 4. 5K (4. 53k-E96, 4. 7K-E24, E12, E6)

X

2、单位与偏差标准符号

因数	科学计数法	原文	中文	电阻	电容	电感
10 ¹²	1E+12	T(tera)	太	ΤΩ		
10 ⁹	1E+9	G(giga)	吉	GΩ		
10 ⁶	10的3次	M(mega)	兆	MΩ		
10 ³	1E+3	k(kilo)	千	kΩ		
100	1E+0			Ω(欧姆)	F(法拉)	H(亨利)
10 ⁻³	1E-3	m(milli)	毫	mΩ	mF	mH
10 ⁻⁶	1E-6	μ (micro)	微		μF	μН
10 ⁻⁹	1E-9	n (nano)	纳		nF	nH
10^{-12}	1E-12	p(pico)	皮		pF	

•偏差表示: ±0.1%(B)、0.25(C)%、0.5%(D)、1%(F)、2%(G)。详见P78表4.2.3





3、电抗元件的标志

• 直标法(适用于体积较大的元件)

 $0.4\Omega(\Omega_4);4.3k(4k3)$

电感: R47(0.47uH) 6R8(6.8uH)







元件直标法





• 数码法













电阻的单位是Ω,普通电容的单位是pf,电解电容的是uf,电感一般不用数码法表示。



• 色码法 (表4.2.4)

颜色	银	金	黑	棕	紅	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	无色
有效数字		10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
乘数	0.01	0.1	1	10	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	107	10 ⁸	109	=
允许偏差	±10	±5	**	±1	±2	2250	<u> </u>	±0.5	±0.25	±0.1	2	+50 或一20	±20










■普通电阻采用四环

■精密电阻采用五环





颜色	银	金	黑	棕	紅	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	无色
有效数字	121 121 121	131	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
乘数	0.01	0.1	1	10	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	107	108	109	
允许偏差	±10	±5		±1	±2	(25)	<u> </u>	±0.5	±0.25	±0.1	=	+50 或一20	±20

五色环: 白黑 白黑 棕

阻值: 909 Ω ±1%




如何识别五环电阻的第一环?


- •偏差环距其它色环较远。
- •偏差环较宽。
- •第一环距端部较近。
- •有效数字环无金、银色。
- •偏差环无橙、黄色。
- •试读



二、电阻器和电位器

- 1、电阻器的分类及型号
- 电阻器的分类(图4.2.6)













• 表面贴装电阻器的分类

表面贴装电阻器按照外形来划分目前主要有矩形片式电阻器、圆柱形片式电阻器和电阻网络。










• 电阻器的型号





第一部分	ð:主称	第二部	邢分: 电阻体材料	第三	部分:类型	第四部分:序号
字母	含义	字母	含 义	符号	产品类型	用数字表示
		Т	碳膜	0		
				1	普通型	
		H	合·成·膜	2	普通型	
		S	有机实芯	3	超高频	
			HAMISKID	4	高阻	
	电	И	无机实芯	5	高阻	掌 思全位数或
R	阻	J	金・属・膜	6		无数字表示
		,	立、席、族	7	精密型	
	器	Y	金属氧化膜	8	高压型	
			//. *** >=====	9	特殊型	
		С	化学沉积膜	G	高功率	
		I	玻璃釉膜	W	微调	
				Т	可 调	
		Х	线绕	D	多圏	



• 表面贴装电阻器的型号

不同厂家的电阻型号、规格、表示方法均有不同,但是最基本要标注的有: <u>标称阻值、额定功率、阻值公差、封装尺寸、包装形式</u>以及<u>数量</u>等,以KOA公司的标注方法为例来说明。

RM73	<u> </u>	<u>2B</u>	<u>TE</u>	<u> 102</u>	J
种类	温度系数	尺寸/功率	包 装	标称值	偏 差
	B=200/400 H=100 E=25	1J=1/16W 2A=1/10W 2B=1/8W 2E=1/4W 2H=1/2W 3A=1W	T=纸带式 TE=塑料带式 B=散装	第1、2为 有效 第 有 第 第 第 第 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	$B = \pm 0.1\%$ $C = \pm 0.25\%$ $D = \pm 0.5\%$ $F = \pm 1.0\%$ $J = \pm 5\%$

X

2、电阻器的常用参数

- (1) 额定功率(负荷功率)
- 定义:额定功率是指电阻器在直流或交流电路中,在一定的工作环境下(87kPa-107kPa的大气压,-55-125的工作温度)长期连续工作所允许承受的最大功率。
- 额定功率标称值:通常有0.125W、0.25W、0.5W、1W、2W、3W、5W、10W等规格。
- 通孔元件的功率识别:可采用尺寸比较法确定功率大小。
- 选择电阻器:应使额定值高于在电路中的实际值1.5[~]2倍以上。
 - (2) 阻值
 - (3) 精度
 - (4) 温度系数: 电阻的阻值会随温度的变化而略有改变。

$$\alpha_r = \frac{R_2 - R_1}{R_1(t_2 - t_1)}$$



3、常用通孔电阻器介绍

(1) 炭膜电阻 RT-1/8W-330K-M



- 骨架: 陶瓷基材
- 电阻材料:碳氢化合物
- 加工方法: 高温沉积, 控制厚度和刻槽获得阻值大小。
 1 Ω -10M Ω, 1/8W-10W
- 表面处理: 保护漆+色环
- 特点: 性能一般, 价格便宜。
- 应用: 民品中低档电子消费品。



(2) 金属膜电阻 RJ-1/4W-5.1K-J

- 骨架: 陶瓷基材
- 电阻材料: 镍铬合金
- 加工方法: 真空蒸发、浇渗

$$1 \Omega -620M \Omega, 1/8W-5W$$


- 表面处理: 保护漆+色环
- 特点: 性能优于碳膜, 体积小、精度高。
- 应用:要求较高的电子产品。



4、常用表面贴装电阻器介绍

- (1) 片式电阻器
- 骨架: A1203基板(高纯度)
- 电阻材料:二氧化钌/镍铬合金
- 加工方法:印刷/喷射,烧结 控制厚度和刻槽获得阻值大小。
 - $1 \Omega -620M \Omega, 1/8W-5W$
- 表面处理: 玻璃釉+数字
- 特点: 体积小。
- 应用:薄膜型(RN型)电阻精度高、电阻温度系数小、稳定性好,但阻值范围较窄,适用于精密高频领域;厚膜型(RK型)电阻在电路中应用最广泛。







(2) 园柱形固定电阻器


Melf (Metal Electrode Face Bonding Type)

• 分类: 金属膜和炭膜

• 结构:与THT类似。

• 用途: 常用于高档音响的电子产品。







5、电位器(RP)


(1) 电位器

一种可连续调节的可变电阻器。

- 组成: 电阻体、转动或滑动系统
- 作用:调节分电路电压、电阻。
- 电位调节器(分压器)

四端元件,输入电压 V_i 加在AB端,由CB端可获得随C点在RP上移动而变化的电压 V_0 。

- 可调电阻
 - 二端元件,将RP的A,C端连接,调节C点位置,则AB端电阻随C点位置改变。






(2) 电位器的主要参数

- 额定功率: 电位器的两个固定端允许耗散的最大功率。
- 阻值变化规律: 电位器阻值随旋转角度或滑动行程的变化规律.

线性变化X(分压器或音响设备中作为 立体声平衡控制器)

指数变化Z(收音机、电视机音量控制电路) 对数变化D (电视机黑白对比度调节)

特制:如正弦,余弦等。





(3) 常用电位器的介绍(P87表4.2.7)

· 合成炭膜电位器: (WH5-1)

结构: (电阻浆料)碳黑十石墨十石英粉十有机粘合剂 (基材)玻璃纤维板、胶纸板。

特点:阻值范围宽,分辨力高,寿命长,价廉,非线性,噪声大,温度系数大。

应用: 中低档电子产品,如民品、一般电路。






• 表贴片式微调电位器

敞开式电位器:这种电位器无外壳保护,灰尘和潮气易进入产品,对性能有一定的影响,但价格低廉.它适合于再流焊工艺,不适合于波峰焊工艺,在组件布局时应当考虑.

防尘式电位器:有外壳或护罩,灰尘和潮气不易进入产品,性能较好. (精细调节型,性能好,但价格昂贵。)

全密封式电位器:具有调节方便、可靠、寿命长的特点.



三、电容器

电容器是电子电路中不可缺少的元件,由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成,当在两金属电极间加上电压时,电极上就会储存电荷,是储能元件。它在调谐电路、旁路电路、耦合电路、滤波电路中起着重要的作用。








1、电容器的分类及型号

- (1) 电容器的分类 (P88图4.2.12)
- (2) 电容器的型号 (P89表4.2.8表4.2.9)





第一部分:主称		第二部分:材料		第三部分: 特征分类						
符	意	符	意义	符号		意	义			
号	义	号			瓷介	云母	玻璃	电解	其他	
C		С	高频陶瓷	1	圆片	非密封	9	箔式	非密	
		Y	云母	2	管型		8	箔式	封	
	电容	I	玻璃釉	3	叠片	E1 2121		烧结 粉、固 体		
		0	玻璃膜	4	独石	密封	10-		密封	
		Z	纸介	5	穿心	8		<u></u>	穿心	
		J	金属化纸	6	支柱		8			
	器	В	聚苯乙烯	7	-			无极性		
		L	涤纶	8	高压	高压		(**** \$	高压	
		Q	漆膜	9		6		特殊	特殊	



2、电容器的主要参数

- (1) 标称容值和允许偏差
- (2) <mark>额定电压:</mark> 在规定的温度范围内,能够连续可靠工作的最高电压, 又称耐压值。
- (3) 绝缘电阻及漏电流
- 漏电流:电容器中的介质非理想绝缘体,因此任何电容器工作时都存 在漏电流。漏电流过大导致故障、爆炸。
- 绝缘电阻:漏电流越大,绝缘电阻越小。
- 表示方法:电解电容的漏电流较大,通常给出漏电流参数。其它电容器漏电流极小,用绝缘电阻表示其绝缘性能,范围在数百MΩ到数GΩ数量级。
 - (4) 损耗因数(tgδ-损耗角正切) P90 电容器的有功损耗和无功损耗之比,表示能量损耗的大小。



3、常用电容器介绍

- (1) 钽电解电容器
- 结构

钽粉末+黏合济+埋入钽引脚 (+极) 烧结 (1800℃—2000℃、真空炉) 硝酸锰热解反应,二氧化锰表面(一极) 涂敷(石墨层、导电涂料)+封装 (塑料或树脂)



- 参数: 电容量0.1-1000uF, 额定电压范围6.3-125v
- 用途

在要求较高的电路中代替铝电解电容;广泛用于通讯、航天、军工及家用电器各种中低频电路和积分、时间常数设置电路中。



(2) 铝电解电容器











阳极箔:高纯度的铝箔(含铝99.9%-99.99%)电解腐蚀(弱酸)阳极氧化而成;

阴极箔:低纯度的铝箔(含铝99.5%-99.8%)电解腐蚀。


用电解纸将阴阳两极隔离;金属铝壳或耐热环氧树脂封装。

- 参数: 容量范围0.47-10000uF; 额定电压范围6.3-450V
- 特点:容量大,损耗大,漏电大。
- 用途:用于电路要求不太高,但电容量较大的场合,如电源滤波、低频耦合、去耦、旁路等。如要求高的电路,容值又适中,采用钽电容.



(3) 云母电容器

- 结构:将银浆料印在云母上, 经层叠、热压形成电容胚体, 最后完成电极连接。
- 特点:高稳定性,高可靠性, 温度系数小。
- 用途:用于高频振荡,脉冲等要求较高电路。









(4) 可调电容器

电容量可变,在一定范围内可连续调整。一般以空气做介质,也可以有机薄膜做介质。

- 特点: 体积小, 损耗小。
- 用途:用于电子仪器、广播电视设备、通讯设备和收音机调台。





注:谐振回路可选云母、高频瓷介电容;隔直可选纸介、 涤纶、云母、电解、陶瓷等电容;旁路可选涤纶、纸介、 陶瓷、电解电容。



(5) 常用表面安装(SMT) 电容器 主要有以下五类:

- 多层片状瓷介电容器;
- 钽电解电容器;
- 铝电解电容器;
- 云母电容器;
- 可调电容器。


















电感器又称电感线圈,在电路中起扼流、退耦、滤波、调谐、延迟、补偿等作用。






1、电感器分类及型号

•分类: P96图4.2.14

•命名:

LGX


LG1, LG2





2、电感器的主要参数

(1)固有电容和直流电阻 等效电容Co就是固有电容, 由于固有电容和直流电阻的存在,



会使线圈的损耗增大, 品质因数降低。

减小分布电容方法:减小线圈骨架直径,采用细导线绕制、间绕法、蜂房式绕法。

(2) 品质因数(Q值)-P96

Q值: 是衡量线圈质量的重要参数,反映线圈损耗的大小。


Q值越大,损耗功率越小,电路效率高,选择性好。

一般谐振回路要求Q值高,耦合线圈要求低一些,高、低频 阻流圈无要求。



3、线圈结构和常用磁芯

- 线圈基本组成: 骨架、绕组、磁芯、屏蔽。
- 绕制方法: 用漆包线在绝缘骨架上单层或多层绕制而成。 根据使用的场合要求不同, 其结构均有一定的变化。












4、常用电感器

(1) 小型固定电感器

漆包线、丝包线直接绕在棒形、工字形、王字形等磁心上,外形封装环氧树脂或塑料。体积小,重量轻,用于滤波、扼流等电路。







(2)振荡线圈(用于本机震荡器中)

- 结构: 骨架、绕组、磁芯、屏蔽。
- 中频变压器(中周)区别:中频变压器外壳涂有色漆
- 应用:调频/调幅收音机、电视机、通讯接收机。
- 性能: 技术参数直接影响收音机的技术指标。

五、变压器

变压器也是一种电感器。它是利用两个电感线圈靠近时的互感应现象工作的。在电路中可以起到电压变换和阻抗变换的作用,是电子产品中十分常见的元件。





1、变压器的主要特征参数

- 变压比(变阻比)
 - 变压比: 变压器初级电压(阻抗)与次级电压(阻抗)的比值。
 - 变压比一直接标出电压变换值。如220V/7.5V;
 - 变阻比一以比值表示。如3:1表示初次级阻抗比为3:1。
- 绝缘电阻和抗电强度(变压器安全工作的重要参数)
 - 绝缘电阻:变压器线圈之间、线圈与铁芯之间以及引线之间的
 - 电阻。
 - 抗电强度: 在规定时间内(如1分钟)变压器可承受的电压。
 - 电源变压器:工作电压、使用条件对变压器的两参数要求不同。
 - 小型电源变压器绝缘电阻不小于500MΩ, 抗电强度大于2000V。



2、常用变压器介绍

(1) 电源变压器-E形

结构: 简单、价格低、效率低。

应用: 民品、小型仪器设备。

表贴:广泛应用于RF电路、移动通讯、

卫星通讯及无绳电话中。


(2) 中频变压器 (用于中频放大器中)

结构:振荡线圈同,配套使用。

使用: 超外差式收音机必不可少的选频元件(中周

决定了收音机的灵敏度、选择性等。

可调磁心在线圈中的位置,改变电感量,使电路在某一频率谐振。














第三节 机电元件

- 一、开关
- 二、连接器
- 三、继电器




机电元件是利用机械力或电信号的作用,使电路产生接通、断开或转接等功能的元件。机电元件通常包括开关、连接器、继电器等。















一、开关

1. 开关:

极(刀):活动触点


位(掷):固定触点

2. 开关主要参数



一般开关为 $5000^{\sim}10000$ 次, 要求较高的开关可达 $5 \times 10^{4} \sim^{5}$ 次。

接触电阻:开关接通时,相通的两点之间的阻值。








3、常见开关介绍














二、连接器

- 1. 电气连接的一类机电元件,使用十分广泛。连接器又称为接插件,或一部分称为接插件。
- 2. 连接器主要参数:由几何特征参数和重要功能参数描述。如:连接点数、排数、排阵间距、交错或矩形间隔焊盘、安装方向、插拔力大小、安装方式。
- 同轴连接器及光纤光缆连接器: 必须考虑阻抗特性及光学性能等参数.








3.常用通孔连接器介绍

音频连接器:


- 用途:通常用于音频设备信号传输。不宜用于电源连接。
- 插头插孔的尺寸:
 - ♦2.5用于微型收音机耳机,
 - ♦6.35用于台式设备音频信号,
 - **♦**3.5广泛应用。
- 工作参数:工作电压30V,电流50mA。







4.常用表贴连接器介绍

- (1) 印制板连接器
- (2) 针式插头或插座
- (3) IC插座
- (4) 其它类型







* DOMACIA CADD COMINI



继电器是一种电气控制常用的机电元件,可以看作一种由输入参量(如电、磁、光、声等物理量)控制的开关。
















第四节 半导体分立组件

- 半导体分立器件主要包括二极管、三极管和半导体特殊器件(如晶闸管和场效管)。
- 一、分类(P113)
- 二、半导体分立元件命名(P114表4.4.2)









第一部分		第二部分			第三	第四部分	第五部分		
符号	意义	字母	意义	字母	意义	字母	意义	序号	代号
2	二极管	Α	N, 锗	P	普通	D	低频大功		
3	三极管	В	P, 锗	W	稳压		率		
		С	N, 硅	Z	整流	X	低频小功		
		D	P, 硅	L	整流堆		率		
		A	PNP, 锗	N	阻尼	G	高频小功		
		В	NPN, 锗	K	开关		率		
	. pa	С	PNP, 硅	硅 F 发光	A	高频大功			
		D	NPN, 硅	S	隧道		率		
j		Е	化合物	U	光电	Т	可控硅		


2AP2 是 N 型锗检波二极管。 2CZ100 是 N 型硅整流二极管。


3DG201C是NPN型高频小功率 三极管(硅管)




三、二极管的极性判别

- 万用表: 指针式、数字式
- 二极管的方向:












四. 三极管的极性判别



NPN型



PNP型







第五节 集成电路

- 集成电路(Integrated Circuits,缩写为IC) 它是在极小的硅单晶片上,利用半导体工艺制作 上许多晶体二极管、三极管、电阻器、电容器等, 并连成能完成特定功能的电子电路,然后封装在 一个外壳中,构成集成电路。
- 集成电路是最能体现电子产业飞速发展的一类电子元器件。它不仅品种浩繁,而且新品种层出不穷,要熟悉各种集成电路几乎是不可能的,需要随时查阅最新手册,了解和掌握最新元器件封装和用途、内部电路以及使用场合。




一、集成电路分类P119

- 集成电路有多种分类方法
- 1. 按制造工艺和结构分 : 半导体、膜、混合
- 2. 按集成度分: 小、中、大规模
- 3. 按应用领域分: 军用品、工业品、民用品
- 4. 按使用功能分: 数字电路、微处理器、存储器
- 5. 按半导体工艺分: 双极型电路、CMOS电路、 双极型——MOS电路、
- 6. 专用集成电路(ASIC)



二、命名与替换

• 集成电路的命名与分立器件相比则规律性较强,绝大部分国内外厂商生产的,而以不同的字头代表不同的厂商,例如NE555; LM555, μPC1555, SG555分别是由不同国家和厂商生产的定时器电路,它们的功能、性能和封装、引脚排列也都一致,可以相互替换。







三、集成电路的封装形式和引脚识别

- 1. 通孔封装形式的集成电路
- 元件引脚间距=2.54mm(0.1英寸), 封装体宽度有2种(焊盘孔跨距宽度2种)尺寸为: 7.6mm(0.3英寸)和15.2mm(0.6英寸)。
- 方向: 逆时针方向。P123









2.表面贴装形式的集成电路(P123)

(1) 小外形封装集成电路 SOP

(Small Outline Package)

DIP --缩小 1/9-1/3

J 和L

PITCH=1.27mm

(2) 塑料有引线芯片载体 PLCC


(Plastic Leaded Chip Carrier)


方形、矩形

J引脚-铜材料,检测困难。

方向: 逆时针











(3) 方形扁平封装芯片载体QFP

(Quad Flat Pockage)

矩形、方形。




特点:吸收应力好,焊接强度高, I/0 口多。

共面性(0.1mm)、贴装精度要求高

(4) BGA/CSP

(Ball Grid Array)









第六节 电子元器件的检测

- 一、电阻的检测
- 二、电位器的检测
- 三、电容器的检测
- 四、电源变压器的检测
- 五、二极管的检测
- 六、三极管的检测



- 电子元器件在使用之前一定要进行检查和测量,以确保元件性能良好。
- 常用元件可以用万用表进行检测,万用表有指针表和数字表两种。
- 使用万用表进行测量时,注意将万用表表笔插头插好。



一、电阻的检测

1、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。根据电阻误差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。

2、注意:


测试时,特别是在测几十kQ 以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;测小电阻时,要减去表笔零位电阻;电阻引线不清洁须处理后再测量;被检测的电阻从电路板中焊下来,至少要焊开一个引脚,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。



二、电位器检测

- 1、旋柄转动,开关通断是否良好,声音是否清脆。
- 2、用万用表测量:标称值测量;检查电阻片接触是否良好;测试开关的好坏。

转轴




●测量固定端:即1、3两端片之间的电阻值,与标称阻值比较,看二者是否一致。








- ●测量活动端:即中心端与电阻体的接触情况,即1、2两端之间电阻值。方法是万用表欧姆挡在适当量程,测量过程中,慢慢旋转转轴,注意观察万用表阻值变化,正常情况阻值应连续变化,并且最小值很小,最大值接近标称值。
- ●检测开关:将万用表置于欧姆挡,测量开关4、5,接通或断开时阻值应为"0"或无穷大。










三、电容器的检测

- 1、在检测电容前,要将电容器两端短接放电。
- 2、用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。
- 数字表:可选用万用表R挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为千欧、兆欧以上。若测出阻值为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。








- 3、我们所使用的万用表可在电容挡直接测量出1uf以下的电容值,而1uf 以上的电容无法测量,只能用万用表R挡测其阻值判断好坏,阻值为千 欧、兆欧以上。
- 4、若要获得更加精确的测量值,要用数字电桥或电容测试仪测量。





电源变压器的检测

- 1、通过观察变压器的外貌来检 查其是否有明显异常现象。
- 2、绝缘性测试。初级与次级、 铁心与初级和次级之间阻值,值 应为无穷大。
- 3、线圈通断检测。R为无穷大, 有断路性故障。
- 4、空载电流检测。将次级绕组 开路,用万用表的交流档作为负 载。不得大于变压器满载电流的 10 - 20%.



红表笔



五、二极管的检测

- 测二极管时,使用万用表的二极管的档位。
- 若将红表笔接二极管阳极,黑表笔接二极管阴极,则二极管处于正偏,万用表显示二极管的正向压降。一般硅管0.5 0~0.70,锗管0.15~0.30。若将红表笔接二极管阴极,黑表笔接二极管阳极,二极管处于反偏,万用表显示为"0L",此时说明二极管是好的。



正极



• 在测量时若两次的数值均很小,则二极管内部短路;若两次测得的数值均很大,则二极管内部开路.








六、三极管的检测




1. 判断基极和管型

- 如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B。
- 如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的?





NPN型



PNP型



2、判定发射极和集电极

在判别出管子的型号和基极的基础上,可以再判别发射极和集电极。仍用二极管档,对于NPN管令红表笔接其'B'极,黑表笔分别接另两个脚上,两次测得的极间电压中,电压微高的那一极为'E'极,电压低一些的那极为'C'极。如果是 PNP管,令黑表笔接其'B'极,同样所得电压高的为'E'极电压低一些的为'C'。

例:用红表笔接 C9018的中间那个脚,黑表笔分别接另外两个管脚,可得0.719伏,0.731伏两个电压值。则中间那个脚为B,管子是NPN型的,其中0.719伏为 "B"与"C"之间的电压,0.731伏为 "B"与"E"之间的电压。



3、判别三极管的好坏

只要查一下三极管各PN结是否损坏,通过万用表测量 其发射极,集电极的正向电压和反向电压来判定。如 果测得的正向电压与反向电压相似且几乎为零,或正向 电压为'OL',说明三极管已经短路或断路。

4、三极管的放大倍数

可通过测量电压或电流计算得到; 有些万用表有三极管测量插孔, 插入可直接读三极管的放大倍数的数值。



END

谢

谢!