M.A.R.K

By Génération Robots

Documentation de montage


10/09/2018




Avant-propos

Comment lire la notice?

Pour vous aider lors du montage du robot, vous pouvez consulter le modèle 3D présent dans le git mais également sur <u>Grapcad</u>.




Vue globale





Châssis



2%

Prendre le châssis inférieur.

Pour repérer le sens, la gravure dans le coin est à l'arrière gauche du robot et est dans le bon sens de lecture si on se place au dessus du châssis.




Carte de contrôle des moteurs













Visser la carte de contrôle des moteurs sur le châssis en mettant des entretoises non filetées entre la carte et le châssis.




Diviseur de tension













~ 3 min



Visser le diviseur de tension sur le châssis en mettant des entretoises non filetées entre la carte et le châssis.




Moteurs



Kit de supports de **x** moteur



Kit moteur avec x 2 encodeur





~ 7 min




Fixer les moteurs à l'aide des supports. Les encoches à l'intérieur du support correspondent aux plaques présentes dans la partie réducteur du moteur.

Placer l'écrou dans le logement prévu à cet effet dans le support avant de visser.



Câblage







Brancher les moteurs (via les encodeurs) sur la carte de contrôle des moteurs.

Retirer le jumper (J4) et vérifier l'adresse I2C.




Roues motrices



Roue 60 x 8mm

x 2





~ 2 min




Monter les roues sur les moteurs.



Roues folles







~ 7 min



Monter les billes sous le châssis en utilisant tous les éléments présents dans le sachet et deux entretoises non filetées (ep 3mm).



Microrupteurs




microrupteur x 2



Vis M2x6 **x 4**



Ecrou M2 x 4





~ 4 min




Visser les microrupteurs sur le châssis en prenant soin que les galets soient tournés vers l'extérieur du robot.



Pare-chocs

Pare-chocs	x1
Rondelle	x1
Ecrou M2	x 1
Vis M2x6	x1
Entretoise non filetée ep 3mm	x1





(3) ~ 4 min



Monter le pare-choc en mettant une entretoise non filetée dans le trou oblong, la rondelle par dessus et enfin visser le tout. le pare-choc doit rester mobile.



Capteur de réflectance infrarouge



Capteur de réflectance infrarouge

x 1


x 2 Ecrou M2



x 2 Vis M2x12



Entretoise non filetée x 2 ep 5mm





~ 3 min




Visser le capteur de réflectance infrarouge sous le châssis en mettant des entretoises non filetées entre la carte et le châssis.




Entretoises












Visser les grandes entretoises filetées au châssis.




Vue globale





Châssis





Arrière

42%

Prendre le châssis supérieur. La grille de trous et l'emplacement du servomoteur sont à l'avant, tandis que la droite se reconnaît à l'emplacement de l'interrupteur (un trou de 2cm de diamètre environ).



Ecran LCD



Ecran LCD x1




Ecrou M2 x 4



Vis M2x12 **x 4**



Entretoise non filetée x 4 ep 5mm







Connecter le câble avant de monter l'écran.

Visser l'écran LCD sous le châssis en mettant des entretoises non filetées entre la carte et le châssis.




x 4

Module Wifi

Module wifi x1

Vis M2x6 x3

Ecrou M2





51%

Visser le module wifi sous le châssis, les composants vers le bas.



support ultrason arrière




Support pour capteur à x1




Vis M2x6 **x 3**



Ecrou M2 x 4







Visser un premier support pour capteur à ultrason à l'arrière du robot.




Arduino Mega

















Visser l'arduino mega sur le châssis en mettant des entretoises non filetées entre la carte et le châssis.






Mega Shield







~1 min




Mettre en place le grove mega shield sur l'arduino mega en s'assurant que les broches correspondent.




Barre de leds










ep 3mm

Visser la barre de leds sous le châssis en mettant des entretoises non filetées entre la carte et le châssis.




Accéléromètre







~ 2 min



Visser l'accéléromètre sous le châssis en mettant des entretoises non filetées entre la carte et le châssis.



Joystick



Joystick x1




Ecrou M2 x 3



Vis M2x12 **x 3**




Entretoise non filetée x 3 ep 3mm





~ 4 min



Visser le joystick sur le châssis en mettant des entretoises non filetées entre la carte et le châssis.



servo-moteur



Servomoteur x1




Support pour capteur à x1 ultrason



Vis M2x6 **x 2**




Ecrou M2 x 2





~ 5 min




Visser un support du capteur à ultrason sur le palonnier du servo-moteur.



servo-moteur




Vis M3 x 8mm x 4






Visser le servo-moteur précédemment assemblé sur le châssis.






Interrupteur







~ 2 min



Faire passer les câbles soudés à l'interrupteur avant de mettre ce dernier à sa place. L'orientation de l'interrupteur est libre.




Capteurs à ultrason




Capteur à ultrason

x 2






~ 2 min




Mettre les capteurs à ultrasons dans les supports, le connecteur vers le haut.



Câblage









Brancher le câble d'alimentation (celui soudé à l'interrupteur) au diviseur de tension, puis à la carte de contrôle des moteurs à l'aide des borniers présents sur les cartes. Connecter le câble jumper à la carte arduino (Vin).



Montage - Global








97%

Vérifier que l'interrupteur est bien en position éteint (0). Placer la batterie sur le châssis, la brancher sur le connecteur en T, et mettre le serre-câbles Velcro pour la maintenir en place.



Montage - Global









Assembler ensemble les deux parties. Vous pouvez alors finaliser le câblage à l'aide du wiki [lien]

