



ProMaster CRM

Instrukcja użytkownika

System zarządzania służbą techniczną warsztatu

ProMaster 2.12

A.B.A.S.O.F.F. ProMaster

Dokument opisuje ProMaster: zgłoszenia usterek, zlecenia techniczne (TWO), magazyn, grafiki, ewidencję czasu i ustawienia.

Dla mechaników, kierownika służby technicznej i administratorów.

Spis treści

- 1. O programie
- 2. Role i uprawnienia
- 3. Logowanie
- 4. Pulpit
- 5. Zgłoszenia usterek
- 6. Zlecenia techniczne (TWO)
- 7. Czas pracy i grafik
- 8. Magazyn i części
- 9. Maszyny i urządzenia
- 10. Instalacje
- 11. Utrzymanie ruchu (PM)
- 12. Wiadomości i powiadomienia
- 13. Ustawienia i administracja
- 14. Instalacja na telefonie
- 15. Najczęstsze pytania



1. O programie

ProMaster to system zarządzania służbą techniczną firmy. Obejmuje zgłoszenia usterek, naprawy, magazyn części, UR, instalacje oraz czas pracy personelu.

Przeznaczenie

- Szybkie zgłaszanie i obsługa usterek
- Planowanie i kontrola napraw (TWO)
- Ewidencja części i ruchów magazynowych
- Kontrola UR maszyn i instalacji
- Czas pracy, grafiki i soboty robocze
- Powiadomienia push na telefon (wibracja i dźwięk)

Kluczowe możliwości

- Role: administrator, kierownik służby technicznej, mechanik
- Historia statusów zgłoszenia (data, godzina, wykonawca)
- Praca na telefonie jak w aplikacji (PWA)
- Akceptacja zleceń, raporty godzin zespołu
- Interfejs: RU / NL / PL / EN



2. Role i uprawnienia

Trzy główne role. Mechanik pracuje przy usterkach; kierownictwo zamyka zgłoszenia i akceptuje zlecenia; administrator zarządza systemem.

Czynność	Mechanik	Kier. ST	Admin
Zgłoszenia: tworzenie i praca	Tak	Tak	Tak
RESOLVED (usunięta)	Tak	Tak	Tak
CLOSED (zamknięcie)	Nie	Tak	Tak
TWO: praca i lista	Tak	Tak	Tak
TWO: akceptacja	Nie	Tak	Tak
Magazyn: stany i ruchy	Tak	Tak	Tak
Magazyn: ceny i usuwanie	Nie	Tak	Tak
Zakupy	Nie	Tak	Tak
Analityka	Nie	Tak	Tak
Ustawienia i użytkownicy	Nie	Nie	Tak
Wejście / wyjście	Tak	Tak	Tak

A.B.A.S.O.F.F.
ProMaster

3. Logowanie

1. Otwórz adres programu lub ikonę na telefonie.
2. Wpisz login i hasło, kliknij Zaloguj.
3. Przy pierwszym logowaniu zmień hasło, jeśli system poprosi.

Godziny pracy

Dostęp mechaników może być ograniczony grafiką. Poza godzinami — komunikat o pracy w godzinach. Administrator może przyznać dostęp 24/7.

Język

Przyciski RU / NL / PL / EN na górnym pasku zmieniają język.



4. Pulpit

Mechanik

- Szybkie akcje: nowe zgłoszenie, TWO
- Panel czasu: PRZYJŚCIE / WYJŚCIE i bieżąca godzina
- Ostatnie zgłoszenia i przydzielone prace

Kierownictwo

- Statystyki priorytetów i problematyczne maszyny
- Przeterminowane zlecenia
- Grafiki i analityka za okres



5. Zgłoszenia usterek

Tworzenie zgłoszenia

1. Zgłoszenia → Nowe.
2. Tytuł i opis problemu.
3. Maszyna / urządzenie i priorytet.
4. Zdjęcia i wideo jeśli trzeba.
5. Zapisz — mechanicy dostaną powiadomienie.

Statusy

Status	Znaczenie
Nowe	Zgłoszenie utworzone
Przyjęte	Przejęte przez mechanika
Diagnoza	Ustalanie przyczyny
W pracy	Trwa naprawa
Pauza	Przerwa + powód
Część	Potrzebna część
Testy	Sprawdzenie po naprawie
Usunięta	Mechanik zakończył
Odrzucona	Odrzucona z powodem
Zamknięta	Potwierdzone przez kierownictwo

Licznik pracy

1. Rozpocznij pracę — start zegara.
2. Tylko jedna aktywna praca naraz.
3. Zakończ pracę — zapis czasu.

Pauza i zamknięcie

- Pauza wymaga opisanego powodu.
- Mechanik ustawia Usunięta; kierownictwo — Zamknięta.
- Mechanik nie zamyka zgłoszeń samodzielnie.

6. Zlecenia techniczne (TWO)

1. TWO → Nowe zlecenie.
2. Opis, maszyna lub obszar.
3. Przydział mechaników i data.
4. Lista kontrolna, zdjęcia.

Akceptacja

- Wyślij do akceptacji → sprawdza kierownik / admin.
- Akceptacja lub odrzucenie z powodem.

Wykonanie

- Lista kontrolna, wynik, czas, zdjęcia.
- Podpis zamyka zlecenie. Formularz do druku.



7. Czas pracy i grafik

- PRZYJŚCIE / WYJŚCIE na pulpicie i w Ewidencji czasu.
- Godziny i nadgodziny liczone automatycznie (norma 8 h).
- Dni i godziny grafiku ustala kierownictwo.
- Soboty robocze przydziela kierownik / admin.
- Raporty: pracownika i zespołu (CSV).



8. Magazyn i części

- Podgląd: nazwa, numer, ilość. Ceny ukryte dla mechanika.
- Przyjęcie / wydanie ze sprawdzeniem stanu.
- Rezerwacje pod zlecenie lub maszynę.
- Części rozliczane w raporcie pracy.

Kierownictwo

- Ceny, inwentaryzacja, import CSV, usuwanie, zakupy.



9. Maszyny i urządzenia

- Katalog: dane, zdjęcia, dokumenty, historia.
- Kod QR na maszynie — szybki dostęp z telefonu.
- Mule Maintenance, ostrzenie noży, pozostałe urządzenia.



10. Instalacje

- Gaz: butle, elementy, zamówienia, skanowanie.
- Sprężone powietrze: punkty, reduktory, mapa, zdjęcia.
- Woda: punkty i schemat, zdjęcia.
- Prąd: rozdzielnice, wyłączniki, gniazdka, plany.



11. Utrzymanie ruchu (PM)

- Kalendarz UR i plany z okresowością.
- Tworzenie TWO z planu.
- Naprawy urządzeń ze zdjęciami i protokołami.



12. Wiadomości i powiadomienia

- Czat i wiadomości wewnętrzne.
- Alerty: zgłoszenia, TWO, akceptacje, magazyn.
- Wibracja i dźwięk na telefonie.
- Test powiadomienia — Grafik (tylko admin).



13. Ustawienia i administracja

- Użytkownicy: konta, role, sekcje, reset hasła, 24/7.
- Przełącz użytkownika — podgląd jako pracownik (admin).
- Uprawnienia grup i indywidualne.
- Kopia zapasowa, dziennik audytu, eksport CSV.



14. Instalacja na telefonie

Android (Chrome)

1. Otwórz stronę.
2. Menu → Zainstaluj aplikację.
3. Ikona ProMaster na pulpicie.

iPhone (Safari)

1. Otwórz stronę w Safari.
2. Udostępnij → Do ekranu początkowego.
3. Dodaj.
 - Zezwól na powiadomienia (dźwięk).
 - Część danych działa offline.



15. Najczęstsze pytania

Brak powiadomienia

- Sprawdź instalację aplikacji i uprawnienia powiadomień.

Blokada poza godzinami

- Ograniczenie grafiku. Admin może dać 24/7.

Nie mogę zamknąć zgłoszenia

- Zamykanie — kierownik / admin. Ustaw Usunięta.

Zdjęcie się nie otwiera

- Kliknij miniaturę — otworzy się pełny rozmiar.

Sobota robocza

- Przydziela kierownik / admin: Grafik → Soboty robocze.

Zapomniałem hasła

- Administrator resetuje hasło w Użytkownikach.

— Koniec instrukcji —

ProMaster 2.12 · A.B.A.S.O.F.F.

