Atividade de Laboratório: Caracterização do canal sem fio

Objetivo:

 Caracterizar experimentalmente o canal sem fio para tecnologias sem fio (Wi-Fi, LoRa e BLE) em dois ambientes distintos.

Objetivos Específicos:

- Estimar o expoente de perda do percurso (n) para cada tecnologia em cada ambiente.
- Observar e comparar o alcance prático e a robustez de cada tecnologia.
- Analisar o impacto com linha de visada (LoS) e sem linha de visada (NLoS).

Materiais Necessários:

- 1. **Módulos LoRa**: Você precisará de pelo menos dois módulos LoRa (transceptores) para realizar a comunicação.
- 2. Antenas apropriadas para a frequência de cada tecnologia.
- 3. **Placa de Desenvolvimento**: Para conectar os módulos LoRa e programar a comunicação.
- 4. Bateria ou Fonte de Alimentação: Para alimentar os dispositivos.
- 5. **Notebook** com software para programação dos ESP32 (Arduino IDE) e para análise de dados (Python, Excel).
- 6. Analisador de espectro RFExplorer.
- 7. Trena ou outro medidor de distância.
- 8. Caderno de anotações para mapear os ambientes e os pontos de medição.

Ambientes de teste:

- Ambiente 1 (Interno LoS e NLoS): Um corredor longo do prédio do IComp.
 Tentem obter medições com linha de visada direta e também com alguns
 obstáculos (ex: uma pessoa no caminho, uma porta semiaberta, uma curva no
 corredor).
- 2. **Ambiente 2 (Externo LoS):** Uma área aberta no campus, como o estacionamento ou o Centro de Convivência, com o mínimo de obstáculos possível para garantir linha de visada em distâncias maiores.

Passos da Atividade:

1. Configuração inicial:

- o Conecte os módulos LoRa às placas de desenvolvimento.
- Certifique-se de que os módulos estejam configurados para a mesma frequência e taxa de transmissão.

2. Transmissão e recepção:

- Escolha um dispositivo como transmissor e outro como receptor.
- No transmissor, crie um pequeno programa para enviar mensagens via LoRa.
- No receptor, configure um programa para receber e exibir as mensagens recebidas.

3. Experimentação:

- Transmissor (Tx): Programar um ESP32 para enviar pacotes continuamente em intervalos de tempo previamente configurado, com um payload conhecido. Para Wi-Fi e BLE, utilizem configurações padrão. Para LoRa, fixem parâmetros como Spreading Factor (SF), Bandwidth (BW) e Coding Rate (CR) para o experimento (ex: SF7, BW 125kHz, CR 4/5). Anotem todos os parâmetros!
- Receptor (Rx): Programar o outro ESP32 para receber os pacotes, calcular o RSSI de cada pacote recebido e a taxa de entrega de pacotes (PDR = pacotes recebidos / pacotes enviados) e o SNR.
- Calibração (Simplificada): Meçam a potência de transmissão (Tx Power) se tiverem como (ou usem o valor nominal). Utilizar antenas com ganhos conhecidos.
- o Em cada ambiente, escolham uma posição fixa para o Tx.
- Selecionar uma distância de referência. Justificar essa escolha.
- Manter a altura das antenas do Tx e Rx constante.
- Com o Rx, afastar-se do Tx em incrementos de distância conhecidos (ex: a cada 1, 2, 5, 10, 20 metros, dependendo da tecnologia e do ambiente).
- o Para cada distância:
 - Realizar medições do RSSI e do PDR (Packet Delivery Ratio), a taxa de pacotes perdidos ou entregues com sucesso.
 - Se no ambiente interno, tentar também algumas posições NLoS na mesma distância e anotar a natureza do obstáculo.
 - Enviar um número fixo de pacotes (ex: 100 pacotes) e registrar o RSSI médio e o PDR médio.
 - Usar o analisador de espectro (ou a função de scan do ESP32) para ter uma ideia das possíveis interferências na banda de operação em alguns pontos chaves.
- Calcular o coeficiente o expoente de perda de caminho 'n' das 3 tecnologias para cada ambiente. Descrever os passos, mostrar os gráficos e o código em Python documentado.

4. Discussão e Reflexão:

- Comparar os valores de 'n' obtidos para Wi-Fi, LoRa e BLE nos diferentes ambientes (interno LoS, interno NLoS, externo LoS).
- Discutir como 'n' varia com a frequência da tecnologia e com as características do ambiente. (Tipicamente, n≈2 em espaço livre, >2 em ambientes com obstruções).
- Analisar os gráficos de PDR vs. distância. Qual tecnologia teve maior alcance para um PDR aceitável (ex: >90%)?
- Discutir o impacto de LoS vs. NLoS.