PROS2는 여러가지 프로세스로 구성된 다양한 유형의 통신을 사용하는 로봇용 Middleware


- 기본적으로 Node (프로세스) 와 Message (msg, Data Structure)로 구성되어 있음.

Node는 로봇을 위한 연산을 수행하는 프로세스


- 1) 하나의 프로세스로 로봇을 동작시키는 것 보다는 각 기능 별 프로세스를 실행하는 것이 로봇 구동 신뢰성을 높일 수 있음.
- 2) 예시) 제어 Node, 카메라를 위한 인식 Node, Lidar를 위한 Slam Node 등

Message는 노드 간 통신에 전송되는 Data Structure

- 1) 즉 각 노드는 메시지를 사용하여 서로 통신함.
- 2) 표준 기본 유형이 지원됨 (integer, floating point, Boolean, string, …)



● ROS2의 구조



OS Layer: 좀 더 다양한 운영체제와의 상호 통신이 가능

ROS Middleware Layer (RMW): ROS1은 UDP 통신을 지원한데 반에, ROS2는 Data Distribution Service (DDS)를 기반으로 통신을 함.

(선택: Opensource를 쓰거나, 돈을 내고 쓰거나 (보안 Issue))

ROS Client Library (RCL): 모든 ROS 2 요소의 기본 기능은 rcl이라는 단일 C 라이브러리에서 구현되었음. 그런 다음 rclcpp 및 rclpy 라이브러리는 이 기능을 각 언어, C++ 및 Python의 특수성에 각각 적용.

▶ ROS2는 여러가지 프로세스로 구성된 다양한 유형의 통신을 사용하는 로봇용 Middleware

- 로봇 중심의 특징들을 내포: 대부분의 로봇 연구자들이 ROS를 사용하는 이유

Robot에 대한 표준 메시지 정의 (2차시 ROS2 개발툴)

- 1) Pose, Transform, vector 등 로봇 제어에 필요한 message
- 2) IMU, PointCloud, Image 등 로봇 센서리 시스템에 필요한 message

Robot 기하학 라이브러리 제공 (7차시 ROS2 Tools)

1) TF 라이브러리는 로봇의 좌표 변환을 관리함. (예: 베이스에서 바라보는 물체의 위치)

Robot Description 제공 (8차시 ROS2 시뮬레이션)


- 1) URDF (Unified Robot Description Format)을 사용하여, XML 방식으로 로봇의 형태, 바퀴의 형태 등을 관리
- 2) 로봇의 물리적 특성 (바퀴의 크기, 마찰력, 무게 등)과 센서 들의 정보 (카메라 해상도 등)을 관리

원격 관제 시스템 제공 (2차시 ROS2 개발툴)


1) Behavior를 관제하거나, 원격으로 로봇의 동작 상태 등을 관제할 수 있음.

ROS2 vs ROS1

- 분산형 아키텍쳐 (roscore의 삭제)
- 통신 방식의 다양화 (Topic, Service, Action)
- 통신 서비스 품질을 선택할 수 있음 (QoS)
- 빌드 환경이 catkin에서 colcon으로 전환
- 작업공간의 다양화 (Overay)



- 라이프사이클 노드의 탄생




- ROS2는 여러가지 프로세스로 구성된 다양한 유형의 통신을 사용하는 로봇용 Middleware
 - Low level에서 ROS 는 다음의 기능을 제공

Publish/Subscribe Message 전달 (3차시 ROS 통신 - Topic)

- 1) 익명의 Publish/Subscribe 동기/비동기 통신을 통한 분산 노드 간 통신
- 2) 통신을 기록 (recording) 해 두고, 이를 다시 재생 (Playback) 하여, 디버깅을 하기 용이하게 함.

Request/Response 원격 호출 (5차시 ROS 통신 – Service)


1) 각 프로세스 간 동기식 호출/응답 시스템 제공




- ROS2는 여러가지 프로세스로 구성된 다양한 유형의 통신을 사용하는 로봇용 Middleware
 - ROS2의 기본적인 Tool들 (Cheat Sheet)
 - •ros2 daemon: Introspect/configure the ROS 2 daemon
 - •ros2 launch: Run a launch file
 - •ros2 lifecycle: Introspect/manage nodes with managed lifecycles
 - ros2 interface: Introspect msg/srv types
 - •ros2 node: Introspect ROS nodes
 - •ros2 param: Introspect/configure parameters on a node
 - ros2 pkg: Introspect ROS packages
 - •ros2 run: Run ROS nodes
 - ros2 security: Configure security settings
 - •ros2 service: Introspect/call ROS services
 - ros2 topic: Introspect/publish ROS topics

- ▶ ROS2는 여러가지 프로세스로 구성된 다양한 유형의 통신을 사용하는 로봇용 Middleware
 - ROS2의 기본적인 Tool들 (Cheat Sheet)

Graphical Tools




- ▶ ROS2는 여러가지 프로세스로 구성된 다양한 유형의 통신을 사용하는 로봇용 Middleware
 - ROS2의 기본적인 Tool들 (Cheat Sheet)




04 ROS2의 사용 예

ROS2의 사용 예



- 노드 1-4: 글로브와 손의 움직임을 트래킹해서 이 위치를 보냄 (Topic Publish)
- 노드 5-6: 노드 1-4의 위치를 획득 (Topic Subscribe), 이를 7번 노드에 충돌 감지를 해주라 요청 (Service Request)
- 노드 8-9: 최적의 위치를 Node 5-6에 전송 받아 (Topic Subscribe), 로봇의 움직임을 부여 (Node 10-13)

ROS2의 사용 예



05 ROS2의 설치법 (Humble)

ROS2의 설치법

② Ubuntu 22.04 기준 ROS2 Humble 설치 (humble/Installation/Ubuntu-Install-Debians - ros.org 참고)

System 설정확인 (UTF-8)

\$ locale # check for UTF-8

\$ sudo apt update && sudo apt install locales

\$ sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8

\$ sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8

\$ export LANG=en_US.UTF-8

\$ locale # verify settings

Setup Sources

\$ sudo apt install software-properties-common

\$ sudo add-apt-repository universe

\$ sudo apt update && sudo apt install curl -y

Add Ros2 Key

\$ sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

Add Repository

\$ echo "deb [arch=\$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu \$(./etc/os-release && echo \$UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

ROS2의 설치법

● Ubuntu 22.04 기준 ROS2 Humble 설치 (humble/Installation/Ubuntu-Install-Debians - ros.org 참고)

ROS2 설치

\$ sudo apt update & sudo apt upgrade

\$ sudo apt install ros-humble-desktop

\$ sudo apt install ros-dev-tools

환경설정

\$ echo "source opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc

○ 추가 패키지들 설치 (Optional)

ROS Control 관련

\$ sudo apt install ros-humble-ros2-control ros-humble-ros2-controllers

\$ sudo apt install ros-humble-rqt*

\$ sudo apt install ros-humble-gazebo-ros-pkgs ros-humble-gazebo-ros2-control

ROS TF 관련

\$ sudo apt-get install ros-humble-tf2 ros-humble-tf2-tools ros-humble-tf-transformations

URDF 관련

\$ sudo apt install ros-humble-urdfdom

