ROS2 통신 - Launch

경희대학교 기계공학과 로봇 제어 지능 연구실 김상현 교수



1 Launch File

Launch

Launch의 장점

- 1) 여러 노드를 동시에 실행 할 수 있다.
- 2) Argument나 parameter 등을 쉽게 설정할 수 있게 되어 있어 관리하기 쉽다.
- 3) 코드를 쉽게 재사용 할 수 있다.

Ros2 run vs Launch File

Launch File

- 1) 시작 파일의 모든 노드는 거의 동시에 시작됩니다. 결과적으로 노드가 자체적으로 초기화되는 순서를 확신할 수 없습니다. 잘 작성된 ROS 노드는 자신과 형제 노드가 시작되는 순서에 신경 쓰지 않습니다.
- 2) 기본적으로 시작된 노드의 표준 출력은 터미널이 아니라 로그 파일(~/.ros/log/〈ros2_runtime〉/node/〈unique_n.log)입니다.

〈ros2_runtime〉:setup.bash를 통해 활성화된 ID 〈unique_node_id〉:실행중인 각 노드에 할당된 고유 id

3) 활성 ros2 launch를 종료하려면 Ctrl-C를 사용하세요. 이 신호는 실행 시 각 활성 노드를 정상적으로 종료하려고 시도합니다.

▶ Launch File의 구성


이름 및 위치

- 1) 각 실행 파일은 특정 패키지와 연결되어야 합니다.
- 2) 일반적인 명명 방식은 .py로 끝나는 시작 파일 이름을 지정하는 것입니다.
- 3) 패키지 디렉토리에 직접 저장되거나 일반적으로 launch라는 하위 디렉토리에 저장됩니다.

파일 구조

```
1)
      Root
      def generate_launch_description():
                                                  LaunchDesrciption 안에서 Node, Action, Service가 실행 가능
            return <a href="LaunchDescription">LaunchDescription</a>([])
2)
      Node
      Node(
            package="패키지 이름",
            executable="실행파일",
            name="실행 노드".
            parameter=[{'name': 'value'}]
            remapping=[('old topic name','new topic name']])
3)
      Arg
      DeclareLaunchArgument('변수이름',default_value='기본 변수',description='변수 설명')
```

○ (실습 1) randvelturtlesim.launch.py 파일을 만들어 터틀봇Sim을 실행하는 노드를 만듭니다.



○ (실습 1) randvelturtlesim.launch.py 파일을 만들어 터틀봇Sim을 실행하는 노드를 만듭니다.

빌드 후 실행 (ros2_ws에서)

\$ colcon build

\$ ros2 launch launch_tutorial randvelturtlesim.launch.py

○ (실습 2-3) randvelturtlesim.launch.py 파일을 수정하여, pubvel과 subpose 노드를 동시에 실행할 수 있도록 합니다.

```
from launch import LaunchDescription
from launch_ros.actions import Node
def generate launch description():
    return LaunchDescription([
        Node (
            package='turtlesim',
                                                  turtlesim 패키지의 turtlesim_node 실행
            executable='turtlesim_node',
            name='turtle1'
        Node (
            package='topic tutorial py',
            executable='pub_vel_node',
                                                  topic_tutorial_py 패키지의 pub_vel_node 실행
            name='vel_publisher',
            output='screen'
        Node (
            package='topic_tutorial_py',
            executable='sub_pose_node',
                                                  topic_tutorial_py 패키지의 <mark>sub_pose_node</mark> 실행
            name='pose_subscriber',
            output='screen'
    ])
```

빌드 후 다시 실행

\$ ros2 launch launch_tutorial randvelturtlesim.launch.py

우선 설치 사항

○ (실습 4) turtleflag.launch.py 파일을 만들어, 터틀봇 Sim을 만들고 임의의 argument를 1로 설정하면 원격 조작이 활성화되도록 teleop 노드의 옵션을 설정합니다. 0이 들어왔을 땐 pubvel과 subpose를 실행하도록 런치파일을 만들어 봅니다.

```
$ sudo apt install xterm
핵심 문법 (argument 만들기)
DeclareLaunchArgument(
      use_teleop,
      default_value=1.
                                                                    Argument 설정
      description= Flag to indicate whether to use teleop or not
핵심 문법 (argument 사용여부 결정)
condition=IfCondition(LaunchConfiguration('use_teleop'))
```

condition=UnlessCondition(LaunchConfiguration('use_teleop'))

Argument 사용 여부 결정

○ (실습 4) turtleflag.launch.py 파일을 만들어, 터틀봇 Sim을 만들고 임의의 argument를 1로 설정하면 원격 조작이 활성화되도록 teleop 노드의 옵션을 설정합니다. 0이 들어왔을 땐 pubvel과 subpose를 실행하도록 런치파일을 만들어 봅니다.

```
om launch import LaunchDescription
om launch_ros.actions import Node
om launch.actions import DeclareLaunchArgument
rom launch.conditions import IfCondition, UnlessCondition
rom launch.substitutions import LaunchConfiguration
f generate_launch_description():
 return LaunchDescription(
     DeclareLaunchArgument(
          'use_teleop',
         default_value='1',
         description='Flag to indicate whether to use teleop or not'
     Node (
         package='turtlesim',
         executable='turtlesim node'.
         name='turtlesim_node',
         output='screen'
     Node(
         package='turtlesim',
         executable='turtle_teleop_key',
         name='teleop_key',
         output='screen',
         condition=IfCondition(LaunchConfiguration('use_teleop'))
         package='topic_tutorial_py',
         executable='pub_vel_node',
         name='vel publisher',
         condition=UnlessCondition(LaunchConfiguration('use_teleop'))
     Node(
         package='topic_tutorial_py',
         executable='sub_pose_node',
         name='pose_subscriber',
         output='screen',
         condition=UnlessCondition(LaunchConfiguration('use_teleop'))
```

Condition을 통해 argument에 따라 켜지는 노드가 바뀜

빌드 후 다시 실행 (두 가지 실행 결과를 비교해보세요)

\$ ros2 launch launch_tutorial turtleflag.launch.py or \$ ros2 launch launch_tutorial turtleflag.launch.py use_teleop:=0

○ 추가 기능: 네임스페이스(namespace)를 활용한 다양한 Node 구성

```
from launch import LaunchDescription
from launch ros.actions import Node
def generate_launch_description():
   return LaunchDescription([
        Node(
           package='turtlesim',
           executable='turtlesim node',
           name='turtlesim',
            namespace='sim1',
            output='screen',
            respawn=True,
       Node(
           package='turtlesim',
           executable='turtle teleop key',
           name='teleop key',
           namespace='sim1',
           output='screen',
           prefix='xterm -e',
       Node(
            package='turtlesim',
           executable='turtlesim node',
            name='turtlesim',
           namespace='sim2',
           output='screen',
       Node(
            package='turtlesim',
           executable='turtle teleop key',
            name='teleop key',
           namespace='sim2',
           output='screen',
           prefix='xterm -e',
```

▷ (실습 5) 왼쪽의 노드들을 실행할 수 있도록 런치파일을 구성하세요. (namespace.launch.py)

그 뒤, rqt_graph를 활용하여 만든 launch 파일을 실행시켰을 때 node 구성을 확인해보세요.

Terminal 실행명령어

\$ ros2 launch launch_tutorial namespace.launch.py

- turtle1/cmd_vel ->/sim1/turtle1/cmd_vel /sim2/turtle1/cmd_vel

- turtle1/pose ->/sim1/turtle1/pose /sim2/turtle1/pose

ros2 topic list로 확인

○ 추가 기능: Remapping(ns)을 활용한 기존 Topic들을 활용

Remapping이란? 1) Node에 사용되는 Topic 이름들을 코드의 수정없이, Launch에서 수정할 수 있는 기능 Node(package='turtlesim', executable='turtlesim_node' name='turtlesim', remapping[('/turtle1/pose','tim')] — turtle1/pose로 퍼블리시 되는 토픽을 "tim"이라는 이름으로 재매핑

○ 실습 6: Tele-op에서 발생하는 속도 (cmd_vel)을 읽어, 반대 방향으로 동작하게 코드를 작성

```
Terminal 실행명령어
ros2 launch launch_tutorial reverse.launch.py

reverse.launch.py에서

Node(
package='turtlesim',
executable='turtlesim_node'
name='turtlesim',
...
remapping[('/turtle1/cmd_vel','/turtle1/cmd_vel_reversed')]

Remapping을 통해 속도를 거꾸로 전달한다.
```

ROS2 Parameter

ROS2 Parameter

▶ Ros2 Parameter를 왜 사용하는가?

C++등에서는 자주 바꾸는 변수를 선언하면, 그때 그때 마다 빌드를 하여 활용하여야 함.

- ROS2에는 노드에서 쿼리할 값 모음을 추적하는 파라미터 서버가 있으며, 기본적으로 시간이 지나도 (많이) 변경되지 않는 구성 정보를 저장

실험 및 테스트가 용이

- 다양한 매개변수 값을 빠르게 변경하여 테스트를 진행할 수 있다.
- 매개변수를 분리함으로써 코드를 깔끔하게 유지하고 쉽게 변경할 수 있다.
- 현재 저장된 파라미터를 확인하고 싶을 때,
- \$ ros2 param list
- 현재 저장된 파라미터의 값을 확인하고 싶을 때,
- \$ ros2 param get parameter_name
- 현재 저장된 파라미터의 값을 세팅하고 싶을 때,
- \$ ros2 param set parameter name value

ROS Parameter

- (실습 7) cmd_vel을 몇 Hz마다 발간할 지, 파라미터로 결정하여 줍시다.
 - Node파일

```
핵심 문법 (parameter 선언)
self.declare_parameter("parameter_name", default_value) ___ parameter 이름 설정 및 default value 지정
핵심 문법 (parameter 가져오기)
self.get_parameter("parameter_name").get_parameter_value().〈type〉_value
Parameter을 가져오고 type에 맞춰 값을 가져오기
```

Launch 파일

```
핵심문법
Node(

package='launch_tutorial',
executable='parameter_node',
name='random_publish_velocity',
parameters=[{'cmd_vel_rate': 5.0}],
output='screen',
),
```

