# Fusion360转URDF (ROS2)

### 1、建模部分

### 1.1、熟悉fusion的基本操作

熟练使用命名视图

熟练使用草图工具

熟练使用移动工具

熟练使用测量工具

#### 快捷键:

• m: 移动选中的实体

• i: 测量长度

• e: 拉伸选中的面

• f: 倒圆角 (选中的边或者面)

建模步骤:草图->实体创建(相关操作)->从实体转换零部件->装配(建立零部件之间的链接关系)

### 1.2、转换URDF对模型的要求

- 1. 模型尽可能简单,若是机械模型,先把主体部分合并为一个大的实体
- 2. 装配时建立零部件链接关系要正确,不能使用快速链接

### 1.3、建模的步骤

建模步骤: 草图 - > 实体创建 (相关操作) -> 从实体转换零部件 -> 装配 (建立零部件之间的链接关系)

#### 草图创建:

- 1. 选择创建的面
- 2. 通过任意线、矩形框、圆形框、镜像等工具,设计草图
- 3. 完成草图

### 实体的创建:

- 1. 选择需要操作的草图的面
- 2. 可以通过拉伸、旋转等操作对选择的面进行操作
- 3. 点击确定,即可生成一个新的实体

### 零部件的创建:


- 1. 从实体创建零部件
- 2. 实体消失, 生成零部件
- 3. 修改零部件名称; 名称必须是英文或者拼音

#### 反复以上操作完成所有零部件的创建

### 创建零部件之间的链接关系:

- 1. 快捷键j
- 2. 只允许使用链接,不能使用快速链接

### 链接关系创建完成后,保存,文件结构如下图所示。



## 2、转换部分

### 2.1、脚本的下载与安装

### 脚本gitbub地址:

```
ROS: https://github.com/syuntoku14/fusion2urdf
ROS2: https://github.com/dheena2k2/fusion2urdf-ros2
```

### 下载:

```
git clone https://github.com/dheena2k2/fusion2urdf-ros2.git
```

### 安装:

#### Windows (In PowerShell)


```
cd <path to fusion2urdf-ros2>
Copy-Item ".\URDF_Exporter_Ros2\" -Destination "${env:APPDATA}\Autodesk\Autodesk
Fusion 360\API\Scripts\" -Recurse
```

#### macOS (In bash or zsh)

```
cd <path to fusion2urdf-ros2>
cp -r ./URDF_Exporter_Ros2 "$HOME/Library/Application Support/Autodesk/Autodesk
Fusion 360/API/Scripts/"
```

### 2.2、使用脚本对模型进行转换

打开fusion360,点击实用程序、点击附加模块、选择我的脚本 URDF\_Exporter\_Ros2,最后点击运行,选择生成文件夹。



### 2.3、在ROS2使用转换后的ROS机器人描述功能包

首先,将生成的**机器人描述功能包**拷贝到ROS2的工作空间的src目录下

#### ROS2环境与相关软件包安装:


```
sudo apt-get install ros-humble-xacro
sudo apt-get install ros-humble-joint-state-publisher*
sudo apt-get install libboost-dev #orangepi 没有安装此库 后期编译代码使用
```

### 编译与刷新环境:

```
cd ~/ros2_ws/
colcon build
. install/setup.bash
```

#### rviz显示运行:

ros2 launch mbot\_description display.launch.py



这样,通过fusion360建模软件就完成机器人描述文件的导出了。