

# WMF 5000 S+

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУССКИЙ



#### Поздравляем вас с покупкой автоматической кофеварочной машины WMF.

Кофеварочная машина WMF 5000 S+ представляет собой полностью автоматическое устройство для почашечного приготовления следующих напитков: эспрессо, крем-кофе, капуччино, кофе с молоком, латте макиато, молочная пена и выдачи горячей воды. С опциональным расширением Fresh Filtered Coffee машина WMF 5000 S+ может выдавать свежефильтрованный кофе. При наличии емкости для порошка (опция) машина WMF 5000 S+ способна приготовлять горячий шоколад с молоком или молочной пеной.



# Соблюдать предписания руководства по эксплуатации



- > Перед использованием устройства прочесть руководство по эксплуатации.
- Всегда в точности соблюдать предписания руководства по эксплуатации, особенно касающиеся безопасности и описанные в главе "Техника безопасности".
- Учитывать предупреждения, приведенные на машине.
- Обеспечить доступ персонала и всех пользователей устройства к руководству по эксплуатации.



Учитывать специальные символы, использующиеся в руководстве стр. 22

# <u>^</u>

#### Опасно, высокое напряжение!



 Внутри машины имеются части, находящиеся под сетевым напряжением – опасно для жизни!

- > Не открывать корпус.
- > Не выкручивать крепежные винты и не снимать части корпуса устройства.

# 

См. главу "Техника безопасности" > со стр. 7

#### Условия установки и эксплуатации

- За ущерб, возникший в результате несоблюдения условий технического обслуживания и предписаний, приведенных в главе "Технические характеристики", изготовитель ответственности не несет.
- > Соблюдать указания руководства по эксплуатации.
- Работы по вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться исключительно специалистами сервисного центра WMF с использованием оригинальных запчастей.

#### важно

Технические характеристики ⊳со стр. 118



1	Техника безопасности	7
1.1	Общие указания по технике безопасности	7
1.2	Использование по назначению	14
1.3	Условия установки и эксплуатации	17
2	Ознакомление с машиной	20
2.1	Обозначение частей машины Экранная маска "Готовность к работе". Краткий словарь терминов.	
3	Управление машиной	24
3.1	Указания по безопасности во время эксплуатации	24
3.2	Дополнительная документация	25
3.3	Включение кофеварочной машины	26
3.4	Молоко или молочная пена	26
;	3.4.1 Подключение источника молока	26
3.5	Выдача напитка	27
	Прерывание выдачи напитка	27
3.6	Fresh Filtered Coffee – FFC (опция)	27
3.7	Кнопки предварительного выбора (опция)	28
3.8	Опциональные кнопки	28
3.9	Адаптация размера чашки	28
3.10	Выдача горячей воды	28
3.11	Выдача пара	29
	3.11.1 Auto Steam (опция)	
	3.11.2 Easy Steam (опция)	
	3.11.3 Подогреватель чашек SteamJet	
3.12	Регулировка комбинированного стока по высоте Автоматическая настройка высоты	32
	Автоматическая настроика высоты	
2 12	Емкости для кофейных зерен/емкость для порошка	32
	Секция ручной загрузки, запираемая	33
	Сскция ручной загрузки, запирасмая Емкость для кофейной гущи	34
	Приставной отвал для кофейной гущи (опция)	34
	Каплеуловитель	35
	Выключение кофеварочной машины	35
4	Программное обеспечение	36
4.1	Общая информация	36
	Готовность к работе	
	Функциональная строка экранной маски "Готовность к работе"	
	Функции главного меню	
	Сообщения на дисплее.	
4.2	Экранная маска "Готовность к работе"	38
	4.2.1 Кнопки выдачи напитков	
	4.2.2 Функциональная строка	
	Кнопка выдачи горячей воды	
	Экранная кнопка SteamJet.	
	Кнопка "Теплая промывка"	
	Информация о питательной ценности	39



	Адаптация размера чашки	
	Кнопка S-M-L	
	Кнопка "Бариста" (выбор крепости кофе)	39
	Заполнение молочной системы	40
	Второй сорт кофе (Decaf)	40
	Второй сорт молока (опция)	40
	Кнопка выдачи пара	40
4.3	Уход за машиной	41
7.5	Очистка системы	
	Промывка миксера	
	Очистка молочной системы	
	Замена фильтра FFC	
	Промывка вспенивателя	
	CleanLock	
	Руководства	
	Заполнение молочной системы (Dynamic Milk)	
	Настройки	43
4.4	Напитки	44
	Общая информация	
	Объем наполнения, многократная варка и тип дозирования	45
	Изменение рецептов	
	Выбор кофемолки	50
	Текст, изображение и высота чашки	50
	Перемена кнопок местами	52
4.5	Настройки для пользователя	53
	Элементы управления	53
	Раскладка кнопок	
	Дополнительный выбор (PostSelection)	
	Без кофеина	
	Выбор напитка.	
	Прерывание выдачи напитка	
	Параметры молочной пены	
4.6	Информация	60
4.0	Последняя варка	60
4.0	Последняя варка Таймер	60
4.0	Последняя варка Таймер Сервис	60 60
4.0	Последняя варка Таймер Сервис Уход за машиной.	60 60 60
4.0	Последняя варка Таймер Сервис Уход за машиной. Водяной Фильтр и удаление накипи	60 60 60
4.0	Последняя варка Таймер Сервис Уход за машиной.	60 60 60
4.7	Последняя варка Таймер Сервис Уход за машиной. Водяной Фильтр и удаление накипи	60 60 60
	Последняя варка Таймер Сервис Уход за машиной. Водяной Фильтр и удаление накипи Протокол	60 60 60 60
	Последняя варка. Таймер Сервис Уход за машиной. Водяной Фильтр и удаление накипи Протокол  Расчет Счетчики	60 60 60 60 60
	Последняя варка. Таймер Сервис Уход за машиной. Водяной Фильтр и удаление накипи Протокол	60 60 60 60 60 61 61 61
	Последняя варка Таймер Сервис Уход за машиной. Водяной Фильтр и удаление накипи Протокол  Расчет Счетчики Вендинговое оборудование Внешний расчет.	60 60 60 60 61 61 61 61 61
4.7	Последняя варка Таймер Сервис Уход за машиной. Водяной Фильтр и удаление накипи Протокол  Расчет Счетчики Вендинговое оборудование Внешний расчет. Настройки бесплатной выдачи	60 60 60 60 61 61 61 61 61
	Последняя варка Таймер Сервис Уход за машиной. Водяной Фильтр и удаление накипи Протокол  Расчет Счетчики Вендинговое оборудование Внешний расчет. Настройки бесплатной выдачи  РIN-код. доступные функции	60 60 60 61 61 61 61
4.7	Последняя варка. Таймер Сервис Уход за машиной. Водяной Фильтр и удаление накипи Протокол  Расчет Счетчики Вендинговое оборудование Внешний расчет. Настройки бесплатной выдачи  РIN-код, доступные функции РIN-код, уровня "Очистка"	60 60 60 61 61 61 62 62 63
4.7	Последняя варка Таймер Сервис Уход за машиной. Водяной Фильтр и удаление накипи Протокол  Расчет Счетчики Вендинговое оборудование Внешний расчет. Настройки бесплатной выдачи  РIN-код. доступные функции	60 60 60 61 61 61 62 62 63 63



4.9	Таймер	64
	Время суток/дата	64
	Таймер	64
	Настройка таймера и его обзора	64
	Удаление таймера	65
	Дневной обзор таймера	65
	Настройка включения/выключения по таймеру	
	Очистка AutoClean	
	Раскладка кнопок	
	Эко-режим	
	Летнее время	
	Временной пояс	
4 10	Система	68
4.10	Охладитель.	
	Проверка качества (Dynamic Milk)	
	Индикатор хода процесса	
	индикатор хода процесса Дисплей и подсветка	
	дисплеи и подеветка Яркость дисплея	
	r and the state of	
	Автоматически снижать яркость Калибровка дисплея	
	калиоровка дисплея Фон дисплея	
	Фон дисплея Напитки: Шрифт + цвет	
	напитки: шрифт + цвет Водяной фильтр	
	Эко-режим	
	Температура	
	Установка тонкости помола	
	Индикация давления варкиПорционер	
	Bluetooth (опционально)	
	Функция S-M-L	
	Сироп (опция)	
	Молоко (опция)	
	Параметры питательной ценности	
	Распознавание чашек (опция)	
	Цифровые решения	
	Язык	78
4.12	Эко-режим	79
	Индикатор эко-режима	79
4.13		80
	Загрузка рецептов	80
	Загрузка символов напитков	
	Сохранение рецептов	80
	Сохранение рецептов в файле PDF	
	Экспорт данных счетчиков.	
	Экспорт НАССР	
	Резервное копирование данных	
	Загрузка данных	
	Загрузка языка	
	Обновление программного обеспечения	



	Уход за машиной	82
5.1	Указания по безопасности при уходе	82
5.2		84
5.3	Программы очистки	85
	5.3.1 Очистка системы	85
	5.3.2 Очистка молочной системы	
	5.3.3 Промывка вспенивателя	
	5.3.4 Промывка вспенивателя (Dynamic Milk)	
	5.3.5 Промывка миксера	
5.4	The state of the s	92
3.4	Очищающий гранулят для кофейных емкостей	
	Моющее средство для молочной системы	
5.5	Работы по ручной очистке	93
	5.5.1 Очистка передней панели (CleanLock)	93
	5.5.2 Очистка емкости для гущи (желоба для гущи - опция)	
	5.5.3 Очистка каплеуловителя	
	5.5.4 Очистка корпуса и датчика чашек	
	5.5.5         Ручная очистка молочной системы           5.5.6         Очистка миксера	95
	5.5.7 Очистка парового стока Auto Steam	
	5.5.8 Очистка емкости для кофейных зерен	
	5.5.9 Очистка емкости для порошка	
6	Концепция очистки НАССР	103
7	Техническое обслуживание и удаление накипи	105
7 7.1	Техническое обслуживание и удаление накипи Техническое обслуживание	105 105
	Техническое обслуживание	
7.1	Техническое обслуживание	105
7.1 7.2	Техническое обслуживание Сервисный центр WMF Сообщения и указания	105 106
7.1 7.2 8	Техническое обслуживание Сервисный центр WMF Сообщения и указания Сообщения, требующие вмешательства пользователя	105 106 107
7.1 7.2 8 8.1	Техническое обслуживание Сервисный центр WMF Сообщения и указания Сообщения, требующие вмешательства пользователя Сообщения об ошибках и неисправности	105 106 107 107
7.1 7.2 8 8.1 8.2	Техническое обслуживание Сервисный центр WMF Сообщения и указания Сообщения, требующие вмешательства пользователя Сообщения об ошибках и неисправности	105 106 107 107 108
7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3	Техническое обслуживание Сервисный центр WMF Сообщения и указания Сообщения, требующие вмешательства пользователя Сообщения об ошибках и неисправности Ошибки без сообщения Безопасность и гарантия	105 106 107 107 108 110
7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3	Техническое обслуживание Сервисный центр WMF Сообщения и указания Сообщения, требующие вмешательства пользователя Сообщения об ошибках и неисправности Ошибки без сообщения Безопасность и гарантия Опасности для машины	105 106 107 107 108 110
7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 9	Техническое обслуживание Сервисный центр WMF  Сообщения и указания Сообщения, требующие вмешательства пользователя Сообщения об ошибках и неисправности Ошибки без сообщения  Безопасность и гарантия Опасности для машины Соответствие нормам	105 106 107 107 108 110 113
7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2	Техническое обслуживание Сервисный центр WMF  Сообщения и указания  Сообщения, требующие вмешательства пользователя Сообщения об ошибках и неисправности Ошибки без сообщения  Безопасность и гарантия  Опасности для машины Соответствие нормам Обязанности пользователя	105 106 107 107 108 110 113 113
7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3 9.4	Техническое обслуживание Сервисный центр WMF  Сообщения и указания  Сообщения, требующие вмешательства пользователя Сообщения об ошибках и неисправности Ошибки без сообщения  Безопасность и гарантия  Опасности для машины Соответствие нормам Обязанности пользователя	105 106 107 107 108 110 113 113 114
7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3 9.4 При	Техническое обслуживание Сервисный центр WMF  Сообщения и указания  Сообщения, требующие вмешательства пользователя Сообщения об ошибках и неисправности Ошибки без сообщения  Безопасность и гарантия  Опасности для машины Соответствие нормам Обязанности пользователя Гарантия	105 106 107 107 108 110 113 114 116 117
7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3 9.4 При	Техническое обслуживание Сервисный центр WMF  Сообщения и указания  Сообщения, требующие вмешательства пользователя Сообщения об ошибках и неисправности Ошибки без сообщения  Безопасность и гарантия  Опасности для машины Соответствие нормам Обязанности пользователя Гарантия  иложение: Технические характеристики	105 106 107 107 108 110 113 114 116 117



#### 1 Техника безопасности



#### Неправильное использование

- Пренебрежение правилами техники безопасности может привести к тяжелым травмам.
- Соблюдать все правила техники безопасности.

# 1.1 Общие указания по технике безопасности

# Опасности для пользователя устройства

Продукция компании WMF славится высочайшим уровнем безопасности. Однако действенность защитных устройств гарантируется только в том случае, если пользователь соблюдает следующее:



 Перед началом пользования устройством внимательно прочесть настоящее руководство по эксплуатации.



- Не прикасаться к горячим частям машины.
- Не пользоваться машиной, если она работает неправильно или повреждена.
- > Пользоваться машиной только по завершении ее полного монтажа.

**ВНИМАНИЕ** 





> Категорически запрещается вносить изменения в конструкцию встроенных защитных устройств.






- > При условии постоянного надзора пользование устройством разрешается детям в возрасте от 8 лет и выше, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо лицам, не имеющим достаточного опыта и знаний, с условием проведения предварительного инструктажа по пользованию устройством и наличия понимания возникающих в связи с этим опасностей.
- > Не допускать игр детей с устройством.
- > Не допускать детей к проведению работ по очистке и клиентскому техническому обслуживанию устройства.

Несмотря на наличие в машине защитных устройств, ее неправильная эксплуатация может представлять опасность. Обязательно соблюдайте перечисленные ниже указания по обращению с машиной, чтобы не допустить травмирования и других последствий для здоровья.





## Опасно, высокое напряжение!







- Внутри машины имеются части, находящиеся под сетевым напряжением – опасно для жизни!
- > Не открывать корпус.
- > Не выкручивать крепежные винты и не снимать части корпуса устройства.
- > Не допускать повреждения сетевого кабеля. Не переламывать и не пережимать кабель.
- > Не использовать поврежденный сетевой кабель. Во избежание опасности замена поврежденного сетевого кабеля подключения должна выполняться производителем или его сервисной службой.
- > Ни в коем случае не погружать вилку сетевого кабеля в воду или другие жидкости. Не лить воду или другие жидкости на вилку сетевого кабеля. Содержать вилку только в сухом состоянии.
- > Отсоединять сетевой кабель на задней стенке кофеварочной машины только после отсоединения кабеля от электросети.
- > Перед проведением технического обслуживания и ремонтных работ кофеварочную машину следует отключить от электроснабжения. Для этого извлечь вилку сетевого кабеля из розетки. Лицо, осуществляющее техническое обслуживание или ремонт, должно иметь возможность постоянного контроля за отключением от электроснабжения посредством прямого визуального контакта.





### Опасность ожога/обваривания





с ними поверхности.

• Горячий пар выходит из-под подогревателя чашек SteamJet. При этом нагреваются чашки и смежные поверхности.

как сами стоки, так и смежные

- В течение фазы разогрева возможен выход из стоков горячей воды и пара.
- Во время выдачи напитков или пара не подставлять руки под стоки.
- В течение фазы разогрева держать руки на безопасном расстоянии от стоков.
- > Не прикасаться к стокам сразу после выдачи напитка.
- > Перед выдачей напитка не забывать подставлять подходящий сосуд под сток.

## **М** ВНИМАНИЕ





#### Опасность травмирования



- Длинные волосы могут попасть в головку кофемолки и втянуться в кофеварочную машину.
- > Длинные волосы всегда защищать сеткой для волос.



# Опасность защемления/ опасность травмирования





- Машина содержит подвижные детали, которые могут поранить пальцы или руки.
- При опускании передней панели существует опасность защемления.
- Перед выполнением любых действий с кофемолкой или варочным модулем выключать машину и извлекать вилку из сетевой розетки.
- Опускать переднюю панель аккуратно и осторожно.
- Беречь руки от попадания в зону движущегося стока.





#### Опасность для здоровья

- Использовать только продукты, предназначенные для применения в данном типе кофемашин.
- > Заполнять емкость для порошка, емкости для кофейных зерен и секцию ручной загрузки только продуктами, соответствующими принципу применения по назначению.





#### Скользкая поверхность



- При неправильном пользовании машиной или при ее неисправности из машины могут вытекать жидкости. Эти жидкости могут образовать скользкую поверхность.
- При замене флакона моющего средства для молочной системы возможно вытекание жидкости.
   Опасность поскальзывания!
- Регулярно проверять герметичность машины и отсутствие вытекающей из нее воды.
- > Замену флакона моющего средства для молочной системы выполнять аккуратно. В случае выливания жидкости немедленно вытереть ее.

**М ВНИМАНИЕ** 





# Опасность для здоровья/опасность раздражения и обваривания кожи





- Во время очистки из комбинированного стока и стока для горячей воды выходят горячая очищающая жидкость и горячая вода.
- Горячие жидкости могут вызвать раздражение кожных покровов при попадании на них, а также вызвать ожог из-за их высокой температуры.
- В каплеуловителе может находиться горячая жидкость.
- > Во время процесса очистки держать пальцы в стороне от стоков.
- Принять меры к недопущению случайного употребления персоналом очищающей жидкости.
- > Перемещать каплеуловитель осторожно.



#### Опасность для здоровья

- Моющее средство для молочной системы и очистительные таблетки имеют раздражающее действие.
- Соблюдать требования,
   приведенные на упаковке данных средств.
- > Очистительную таблетку вставлять только при появлении на дисплее соответствующего сообщения.

**М** ВНИМАНИЕ




#### 1.2 Использование по назначению



#### Неправильное использование

- Применение машины не по назначению может привести к травме.
- Кофеварочная машина должна использоваться исключительно по назначению.



- Кофеварочная машина WMF 5000 S+ предназначена для выдачи напитков на основе кофе и/или молока и/или порошка (например, Choc или Topping).
- Применяемые продукты, такие, как кофейные зерна, молоко, Topping, шоколадный порошок, должны быть предназначены для использования в кофеварочных автоматах. По истечении срока годности продукты использованию не подлежат.
- Устройство предназначено для профессионального использования и подразумевает эксплуатацию специалистами или лицами, прошедшими соответствующее обучение, в торговых заведениях, офисах, учреждениях общественного питания, гостиницах и других аналогичных областях. Допускается также использование устройства в домашних хозяйствах.



## Место размещения


- Устройство разрешается использовать на правах самообслуживания при условии надзора со стороны обученного персонала. Устройство должно быть установлено в легко доступном месте.
- Устройство должно быть размещено на ровной и устойчивой горизонтальной водоотталкивающей и термостойкой поверхности.
- Не использовать при очистке устройства водяную струю. Размещать устройство в месте, в котором исключается попадание на него водяных брызг.
- Запрещается устанавливать устройство на поверхность, на которой оно может подвергнуться обрызгиванию или очистке водой из шланга, пароструйного аппарата, циклона или других подобных устройств.

# Водяной патрубок

• 3/8-дюймовый шланговый патрубок с главным краном и очистным фильтром с размером ячеек 0,08 мм (оборудование заказчика). Напор при 2 л/мин (стандартное давление): не менее 0,2 МПа (2 бар). Максимально допустимый напор: 0,6 МПа (6 бар).

**Важно!** Если напор на месте эксплуатации превышает 0,6 МПа (6 бар), необходимо обеспечить наличие в системе предварительного редукционного клапана, настроенного на напор макс.

0,6 MΠa (6 6ap).





- Максимально допустимая температура на входе: 35 °C.
- Использовать поставляемый с новой машиной комплект для подключения к водопроводу или поставляемый с новым водяным фильтром комплект шлангов/трубок. Старые комплекты не использовать.

## Температура окружающего воздуха

• Температура окружающего воздуха от +5 °C до +35 °C

#### Использование

- Использование устройства подразумевает соблюдение положений настоящего руководства по эксплуатации.
   Любое другое или отличное от указанного использование является использованием не по назначению. За возникший в результате этого ущерб изготовитель ответственности не несет.
- Категорически запрещается использовать кофемашину WMF 5000 S+ для подогрева или выдачи любых иных жидкостей, кроме кофе, горячей воды (для напитков или очистки) и молока (охлажденного, пастеризованного или со сверхвысокотемпературной обработкой).

### Гигиена

- Машину следует располагать в таком месте, где на ней могут быть без проблем выполнены работы по уходу и техническому обслуживанию.
- Надзор за машиной, используемой в офисах, общественных местах или в других условиях на правах самообслуживания, возлагается на персонал, прошедший инструктаж по правилам ее эксплуатации. Выполнение работ по уходу за машиной и консультирование пользователей возлагается на специально обученный персонал.



# 1.3 Условия установки и эксплуатации



# Опасность возгорания/поломки

- Соблюдать условия размещения и эксплуатации, приведенные в главе "Технические характеристики".
- > Перед подключением устройства к электрической сети следует убедиться, что данные на заводской табличке соответствуют параметрам сетевого напряжения существующей системы электроснабжения.

# 



# Условия установки и эксплуатации

- Использовать кофеварочную машину только в помещениях с плюсовой температурой.
- > Перед вводом кофеварочной машины в эксплуатацию после транспортировки или хранения при температурах ниже 5 °C необходимо оставить ее минимум на 5 часов при комнатной температуре.

#### ВАЖНО

*Технические характеристики ⊳ со стр. 118* 



Подготовка устройства к подключению к электросети, водопроводу и канализации осуществляется покупателем. Работы должны выполняться аттестованными специалистами по монтажу с соблюдением общих, действующих в конкретной стране, а также местных предписаний. Компания WMF имеет право лишь подключать машину к уже подготовленным соединениям. Производитель не может ни производить возложенные на покупателя установочные работы, ни нести ответственность за их выполнение.

Подключение и ввод в эксплуатацию устройства должны быть выполнены сервисным персоналом фирмы WMF.





### 2 Ознакомление с машиной

### 2.1 Обозначение частей машины





- 1 Емкости для кофейных зерен (до 2 шт.), закрываемые
- 2 Емкость для порошка (например, Choc или Topping) (опция), запираемая
- 3 Секция ручной загрузки/секция для загрузки таблеток
- 4 Fresh Filtered Coffee FFC (опция)
- 5 Сенсорный дисплей с кнопками выдачи напитков и настройками
- 6 Сток для горячей воды
- 7 Автоматическое распознавание чашек (опция)
- 8 Емкость для кофейной гущи
- 9 Подогреватель чашек SteamJet
- 10 Съемный каплеуловитель с решеткой
- 11 Паровой сток (опция)
- 12 Комбинированный сток со встроенным вспенивателем молока
- 13 Передняя панель
- 14 Боковая подсветка
- 15 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (передняя панель открыта)
- 16 Фиксатор емкости

#### Экранная маска "Готовность к работе"

- 17 Эко-режим
- 18 Кнопка меню (вызов главного меню)
- 19 Кнопки выдачи напитков
- 20 Экранная кнопка SteamJet
- 21 Кнопка "Теплая промывка"
- 22 Кнопка "Бариста"

Отображаемые на дисплее поля и экранные кнопки зависят от настроек и исполнения машины.

Показанные здесь функции являются примером.

Программное обеспечение ⊳со стр. 36




# Специальные символы, использующиеся в настоящем руководстве



#### Опасность для здоровья людей

Несоблюдение указаний по технике безопасности (неправильное обращение) может привести к травмам от малой до высокой степени тяжести.





### Опасность для здоровья людей

Несоблюдение указаний по технике безопасности (неправильное обращение) может привести к травмам малой степени тяжести.



Электрический ток



Горячий пар



Опасность защемления



Горячая поверхность



Указания по безопасности во время эксплуатации > стр. 24

Указания по безопасности при уходе ⊳стр. 82



Скользкая поверхность



### Опасность нанесения материального ущерба

- Для кофемашины
- Для места размещения
- Всегда в точности соблюдать указания руководства по эксплуатации.

#### ВАЖНО



# Указание/совет

 Указания по безопасному обращению и полезные советы по эксплуатации. **УКАЗАНИЕ** 

**COBET** 



# Краткий словарь терминов

Термин	Пояснение
•	• Перечисление, возможность выбора
*	* Отдельные рабочие операции.
Текст, выделенный курсивом	Описание состояния машины и/или пояснения к автоматически выполняемым действиям.
AutoClean	Автоматическая система очистки
Choc	Какао-напиток, горячий шоколад
Decaf	Кофе без кофеина
FFC	Fresh Filtered Coffee – свежефильтрованный кофе
Бариста	Профессиональный кофевар
Выдача напитка	Выдача кофе, горячей воды или напитков из порошковых ингредиентов
Главный кран	Водяной запорный клапан, угловой клапан
Желоб для гущи	⊳Приставной отвал для кофейной гущи, стр. 34
Ингредиенты	Ингредиенты, входящие в рецепт напитка, например, кофе, молоко, молочная пена, Choc и Topping.
Карбонатная жесткость	Величина в градусах жесткости (°dKH). Жесткость питьевой воды показывает концентрацию растворенных в ней солей металлов.
Комбинированного сток	Стандартно: сдвоенный сток. Опционально доступен одинарный сток
Молочная система	Комбинированный сток и молочная трубка
Напитки из порошковых ингредиентов	Например, Choc или Topping
Охлажденный кофе	Уменьшение температуры выдачи свежесваренного кофе
Предварительная варка	Перед основной варкой кофе производится его кратковременная предварительная варка, усиливающая интенсивность аромата.
Прессовка	Автоматическая прессовка молотого кофе перед варкой.
Промывка	Промежуточная очистка машины
Распознавание чашек	Опциональный датчик автоматически определяет высоту чашек. Для этого предусмотрен выбор из трех различных режимов.
Ресурс	Пример: Срок действия водяного фильтра (в литрах)
Самообслуживание	Самостоятельное использование машины клиентом
Система смешивания	Миксер с порционером для напитков из порошковых ингредиентов (узел в сборе)



## 3 Управление машиной

# 3.1 Указания по безопасности во время эксплуатации



### Опасность ожога/обваривания



 При выдаче напитков и пара из стоков машины выходит горячая жидкость. При этом нагреваются как сами стоки, так и смежные с ними поверхности.



- В течение фазы разогрева возможен выход из стоков горячей воды и пара.
- Во время выдачи напитков или пара не подставлять руки под стоки.
- > В течение фазы разогрева держать руки на безопасном расстоянии от стоков.
- Не прикасаться к стокам сразу после выдачи напитка.
- Перед выдачей напитка не забывать подставлять подходящий сосуд под сток.



См. главу "Техника безопасности" > со стр. 7



#### Опасность для здоровья

- Использовать только продукты, предназначенные для применения в данном типе кофемашин.
- > Заполнять емкость для порошка, емкости для кофейных зерен и секцию ручной загрузки только продуктами, соответствующими принципу применения по назначению.



См. главу "Техника безопасности" ⊳ со стр. 7





# Опасность защемления/ опасность травмирования





- При закрытии крышки FFC существует опасность зашемления.
- > Надежно устанавливать крышку FFC.





### Опасность ожога/обваривания





Во время выдачи напитка из системы Fresh Filtered Coffee может вытекать горячая жидкость. При этом нагреваются соседние поверхности.





- Во время выдачи напитка не прикасаться к корпусу системы FFC.
- > Также не прикасаться к корпусу системы FFC сразу после выдачи.



# Опасность защемления/ опасность травмирования





- Машина содержит подвижные детали, которые могут поранить пальцы или руки.
- > Беречь руки от попадания в зону движущегося
- > Перед выполнением любых действий с кофемолкой или варочным модулем выключать машину и извлекать вилку из сетевой розетки.

#### 3.2 Дополнительная документация

#### С сиропной станцией в качестве опции

- Соблюдать положения руководства по эксплуатации сиропной станции.
- Соблюдать положения руководства по очистке сиропной станции.



### 3.3 Включение кофеварочной машины

★ Сдвинуть вверх переднюю панель.

За передней панелью справа находится кнопка "ВКЛ/ВЫКЛ" машины.

ж Нажать кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ".

Кофеварочная машина включается и начинает прогреваться.

Автоматически выполняется программа теплой промывки.

Когда кофеварочная машина готова к выдаче напитка, появляется экранная маска "Готовность к работе".

Кофеварочную машину можно включать и выключать по таймеру.





#### 3.4 Молоко или молочная пена

#### 3.4.1 Подключение источника молока

# С охладителем молока WMF (Easy Milk, Dynamic Milk)

- ₩ Извлечь емкость для молока из охладителя молока.
- ★ Сдвинуть назад крышку емкости.
- ★ Установить на место крышку емкости.
- <sup>★</sup> Подсоединить адаптер на молочной трубке к патрубку на крышке.
- ★ Осторожно задвинуть емкость обратно.



Емкость для молока



#### Функция "2 сорта молока"


Следует убедиться в том, что сорта молока подключены к соответствующим патрубкам машины. Для этого необходимо проверить, не перепутаны ли патрубки "Молоко 1" и "Молоко 2".



#### 3.5 Выдача напитка

При нажатии кнопок выдачи напитков происходит выдача запрограммированных для данных кнопок напитков.

- Подсвеченная кнопка
- = готовность к выдаче
- Неподсвеченная кнопка/ = нет готовности к выдаче/ красный треугольник в верхней строке
  - кнопка заблокирована



 Нажать кнопку выдачи желаемого напитка.



Выбор напитка

Раскладка кнопок ▶ Настройки для пользователя стр. 56

#### Прерывание выдачи напитка

ж Еще раз нажать кнопку выдачи напитка.

#### Fresh Filtered Coffee - FFC (опция) 3.6

Новая функция Fresh Filtered Coffee позволяет приготовлять фильтрованный свежесваренный кофе. Дополнительная фильтровальная система очищает свежесваренный кофе от масел и осадков. Кроме того, имеется возможность выдачи с использованием фильтра всех кофейных напитков (эспрессо или крем-кофе).





# 3.7 Кнопки предварительного выбора (опция)

В зависимости от исполнения машины, на дисплее могут отображаться экранные кнопки предварительного выбора, такие как "Второй сорт кофе".

Этими кнопками выбирают необходимые предварительные функции машины перед непосредственным выбором напитка.

#### 3.8 Опциональные кнопки

Предусмотрен ряд опциональных экранных кнопок, например, "Бариста", отображаемых на дисплее в функциональной строке.

Другим примером является экранная кнопка "S-M-L". Для использования индивидуальных объемов выдачи напитков должны быть предварительно настроены параметры функции "S-M-L".

После этого при нажатии кнопки "S" или "L" перед выбором напитка будут подсвечиваться только кнопки выбора тех напитков, для которых доступны данные объемы наполнения.

М = настроенный объем выдачи напитка;без предварительного выбора

S =на ок. 25 % меньше, чем в режиме M

L = на ок. 25% больше, чем в режиме M

#### 3.9 Адаптация размера чашки

Возможность свободного выбора объемов наполнения является опцией.

В зависимости от настройки, объем наполнения можно изменять после выбора напитка в режиме дополнительного выбора.

## 3.10 Выдача горячей воды

- Поставить питьевую емкость подходящего размера под сток для горячей воды.
- 🗱 Нажать кнопку выдачи горячей воды.

Выдача происходит в зависимости от установленного типа дозирования.



Примеры: Экранная кнопка "Второй сорт кофе" ⊳стр. 40

Активация и настройка опциональных экранных кнопок ▷ Настройки для пользователя стр. 53



Пример: Кнопка "Бариста"



Пример: Кнопка S-M-L







#### 3.11 Выдача пара



#### Опасность ожога/обваривания



 При выдаче напитков и пара из стоков машины выходит горячая жидкость. При этом нагреваются как сами стоки, так и смежные с ними поверхности.




- В течение фазы разогрева возможен выход из стоков горячей воды и пара.
- > Во время выдачи напитков или пара не подставлять руки под стоки.
- В течение фазы разогрева держать руки на безопасном расстоянии от стоков.
- Не прикасаться к стокам сразу после выдачи напитка.
- > Перед выдачей напитка не забывать подставлять подходящий сосуд под сток.





# Опасность ожога/обваривания



> Сосуд следует заполнять не более, чем наполовину.





Молоко при вспенивании не перегревать, иначе уменьшится количество пены.

**COBET** 



#### 3.11.1 Auto Steam (опция)

Функция Auto Steam позволяет производить нагрев или вспенивание молока.

С помощью кнопки выдачи пара молоко можно вспенивать с заданным качеством пены. В качестве альтернативы можно вызывать до трех различных настроек качества пены.

Имеющиеся настройки качества пены:

- обычная
- плотная
- сверхплотная

В экранной маске функции Auto Steam дополнительно отображается кнопка выдачи молока.

#### Подогрев или вспенивание молока

 Налить желаемое количество молока в высокий тонкий сосуд.

Заполнять сосуд не более чем наполовину, чтобы молоко при вспенивании не выливалось.

- Погрузить паровую форсунку в молоко на значительную глубину.
- <sup>★</sup> Кратковременно нажать желаемую кнопку Auto Steam.

Пар будет выдаваться в зависимости от программирования кнопки Auto Steam.

Выдача пара завершается по достижении заданной температуры или при повторном нажатии кнопки Auto Steam.

※ Кратковременно нажать кнопку выдачи пара. При этом паровая трубка промывается от остатков напитка.

⊀ Протереть сток для пара влажной тряпкой.

### 3.11.2 Easy Steam (опция)

Паровой сток Easy Steam позволяет подогревать напитки

Вспенивание молока возможно только путем ручного добавления воздуха.



Кнопка выдачи пара



Программирование кнопок ⊳ Настройки для пользователя стр. 53

Изменение рецептов ⊳ Напитки со стр. 47



#### 3.11.3 Подогреватель чашек SteamJet



#### Опасность ожога/обваривания



 Горячий пар выходит из-под подогревателя чашек SteamJet. При этом нагреваются чашки и смежные поверхности.



- Использовать питьевые емкости с термозащищенной наружной поверхностью.
- Ставить чашку на подогреватель дном вверх необходимо до выдачи пара.
- > Не прикасаться к смежным поверхностям сразу после выдачи.
- Не прикасаться к стокам сразу после выдачи напитка.
- Не использовать функцию SteamJet без решетки каплеуловителя или без вставки подогревателя чашек.

# **№ ВНИМАНИЕ**

См. главу "Техника безопасности" > со стр. 7

Каплеуловитель очищать ежедневно

Уход за машиной ⊳ со стр. 82



### Опасность для здоровья/гигиена

- Функция SteamJet предназначена для подогрева чашек и не может быть использована для очистки.
- Использовать для подогрева чистые промытые чашки.

**ВНИМАНИЕ** 

Подогреватель чашек SteamJet позволяет выполнять подогрев горячим паром до 2 чашек одновременно.

- ★ Поставить чашку на нагреватель дном вверх.
- \* Нажать кнопку  $\blacksquare$ .

Снизу в чашку бьет медленная струя горячего пара. Максимальная длительность выдачи паровой струи определяется настройками.

★ Снова нажать экранную кнопку SteamJet.
Подача паровой струи сразу прекращается.



Экранная кнопка SteamJet (актив./неактив.)

⊳ Настройки для пользователя



#### 3.12 Регулировка комбинированного стока по высоте

#### Автоматическая настройка высоты

Автоматическая настройка высоты подразумевает сохранение высоты чашки в памяти машины вместе с параметрами соответствующего напитка. Перед выдачей напитка комбинированный сток автоматически перемещается на оптимальную высоту.

Рабочая высота: до 175 мм



Высота чашки **>**стр. 51

#### Распознавание чашек (опция)

В машинах с системой опционального распознавания чашек можно выбирать один из трех режимов работы системы (в зависимости от настройки).

- Определение наличия
- Офис перемещение на высоту чашки
- Предварительный выбор объема

Распознавание чашек > Система стр. 75

#### Емкости для кофейных зерен/ 3.13 емкость для порошка запираемая

- По возможности своевременно пополнять емкости.
- Заполнять емкости до максимального уровня дневного потребления, чтобы сохранить свежесть продуктов.





- Посторонние предметы или вещества могут повредить кофемолку. Такие повреждения не покрываются гарантией.
- > Следить за тем, чтобы в емкость для кофейных зерен не попали посторонние предметы или вешества.
- > Не переполнять емкость для порошка.
- > Не прижимать и не уплотнять порошок.

#### ВАЖНО

См. главу "Гарантия/гарантийные обязательства" ⊳со стр. 117



# 3.14 Секция ручной загрузки, запираемая

Секция ручной загрузки находится в середине верхней крышки машины.

#### Назначение секции для ручной загрузки

- Для использования других типов кофе (например, кофе без кофеина)
- Для тестирования кофе
- Для загрузки очистительных таблеток



Секция для загрузки таблеток



- Всыпать молотый кофе или вставлять очистительную таблетку только по запросу на дисплее.
- В секцию ручной загрузки засыпать только молотый кофе.
- Растворимый кофе засыпать запрещается.
- Кофе очень тонкого помола засыпать запрещается.

#### ВАЖНО

# Приготовление напитка из молотого кофе при помощи секции для ручной загрузки

- ★ Открыть крышку секции ручной загрузки.
- ж Всыпать молотый кофе (не более 19 г).
- ★ Нажать кнопку выдачи желаемого напитка.



Секция ручной загрузки



### 3.15 Емкость для кофейной гущи

В емкости для кофейной гущи собирается использованный молотый кофе. Емкость вмещает отходы от приблизительно 50 порций напитка. Когда емкость заполняется до предела, на дисплее высвечивается сообщение о необходимости ее опорожнения.

При извлечении емкости для кофейной гущи выдача напитков блокируется.

- ж Извлечь емкость для гущи.
- \* Опорожнить емкость и вставить на место.
- Подтвердить выполнение процедуры нажатием экранной кнопки.



- Если вставить ее без опорожнения, это приведет к переполнению емкости. Машина будет загрязнена. Это может привести к ее поломке.
- Перед установкой всегда опорожнять емкость для гущи.
- Если емкость обратно не вставляется, осмотреть шахту на наличие остатков гущи и удалить их.



Очистка емкости для кофейной гущи ▷ Работы по ручной очистке стр. 94

#### ВАЖНО

# 3.16 Приставной отвал для кофейной гущи (опция)

По заказу кофеварочная машина может оснащаться приставным отвалом для кофейной гущи. В этом случае в емкости для гущи и на дне машины имеется проем. Он продолжается в прилавке, установленном силами клиента. Кофейная гуща скапливается в отдельной емкости под прилавком.

#### Важно

Ежедневно очищать желоб для кофейной гущи ▷ Ручная очистка стр. 94



#### 3.17 Каплеуловитель



#### Опасность обваривания

- В каплеуловителе может находиться горячая жидкость.
- > Перемещать каплеуловитель осторожно.
- Устанавливать его до упора, чтобы не допустить утечки жидкости.

# **ВНИМАНИЕ**

См. главу "Техника безопасности" ⊳ со стр. 7

Каплеуловитель очищать ежедневно



# 3.18 Выключение кофеварочной машины



#### Соблюдать гигиену

- В машине могут потенциально образовываться опасные для здоровья бактерии.
- > Перед выключением машины выполнять процедуру ежедневной очистки.

# **М** ВНИМАНИЕ

Очистку кофемашины выполнять согласно руководству.

Уход за машиной ⊳ со стр. 82



# Соблюдать указания, приведенные в руководстве

- При несоблюдении данного требования в случае опасных для здоровья последствий изготовитель ответственности не несет.
- ※ Сдвинуть вверх переднюю панель.
- За передней панелью справа находится кнопка "ВКЛ/ВЫКЛ" машины.
- ★ Кратковременно (ок. 1 с) нажать кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ".

  В завершение происходит выключение кофеварочной машины.
- Ж Извлечь вилку из сетевой розетки.
- \* Закрыть главный кран подачи воды.

#### ВАЖНО





## 4 Программное обеспечение



- При настройке параметров напитков действуют те же правила техники безопасности, что и при управлении кофеварочной машиной.
- Соблюдать правила техники безопасности для управления машиной.



Указания по безопасности во время эксплуатации > стр. 24

#### 4.1 Общая информация

#### Готовность к работе



стр. 38

Раскладка кнопок

▷ Настройки для пользователя

стр. 56

Отображаемые на дисплее поля и экранные кнопки зависят от настроек и исполнения машины.

# Функциональная строка экранной маски "Готовность к работе"



Подогреватель чашек SteamJet



Объема выдачи напитков (S-M-L)



Кнопка выдачи пара



Второй сорт кофе (Decaf)



Заполнение молочной системы



Информация о питательной ценности



Эко-режим (активен)

стр. 38



Теплая промывка



Бариста (крепость кофе)



Горячая вода



Адаптация размера чашки



Второй сорт молока



## Функции главного меню

со стр. 41



Уход за машиной *стр. 41* 



Напитки стр. 44



Настройки для пользователя стр. 53



Информация *стр. 60* 



Таймер



Система стр. 68



Расчет стр. 61

**Язык** *стр. 78* 



PIN-код, доступные функции *стр. 62* 



Эко-режим *стр. 79* 



USB ctp. 80

## Экранные кнопки управления меню



Главное меню/назад



Подтверждение значения/ настройки



Ввод PIN-кода



Удаление значения/настройки



Далее/пуск



Пробное приготовление



Загрузка настроек



Назад



Сохранение настроек



Вызов виртуальной клавиатуры

## Сообщения на дисплее



Сообщения о событиях и ошибках



Индикатор температуры молока (опция)



# 4.2 Экранная маска "Готовность к работе"

Изображение в экранной маске готовности к работе зависит от имеющихся опций кофеварочной машины и выполненных индивидуальных настроек.

#### 4.2.1 Кнопки выдачи напитков

Все кнопки готовых к выдаче напитков высвечиваются. В зависимости от выбранной раскладки кнопок, горизонтальной прокруткой по дисплею можно выводить на дисплей и другие напитки. Выдача напитка производится прикосновением к экранной кнопке с символом соответствующего напитка.



Пример: кнопка выдачи капуччино Раскладка кнопок ▷ Настройки для пользователя стр. 56

## 4.2.2 Функциональная строка

## Кнопка выдачи горячей воды

Кнопка для выдачи горячей воды.

В зависимости от настройки, при нажатии кнопки выдачи горячей воды предлагаются на выбор три значения температуры для двух объемов выдачи напитка.

Кроме того, выдача горячей воды может быть привязана к одной из кнопок выдачи напитка.



## Экранная кнопка SteamJet

Для подогрева чашек.



Экранная кнопка SteamJet ⊳ Настройки для пользователя стр. 54



## Кнопка "Теплая промывка"

ж Нажать кнопку "Теплая промывка".

Запускается процесс промывки кофепроводящих трубок горячей водой. Вода подогревает варочную систему и обеспечивает оптимальную температуру приготовляемого кофе.

Рекомендуется после длительного перерыва в варке, особенно перед выдачей чашки эспрессо.



Кнопка "Теплая промывка" (актив./неактив.) ⊳ Настройки для пользователя стр. 54

#### Информация о питательной ценности

Индикация ингредиентов и параметров питательной ценности для каждого напитка.



Информация о питательной ценности ▷ Настройки для пользователя стр. 54

#### Адаптация размера чашки

Для выбора объема выдачи следующего напитка.



Адаптация размера чашки ▷ Настройки для пользователя стр. 55

## Кнопка S-M-L

Для предварительного выбора объемов выдачи напитков. Требуется соответствующая предварительная настройка напитков.



S-M-L

▷ Программное обеспечение

▷ Система

стр. 74

## Кнопка "Бариста" (выбор крепости кофе)

	Индикация	Крепость кофе
без нажатия	2 зерна	обычная (по умолчанию)
1 нажатие	3 зерна	на 15% крепче заданного *
2 нажатия	1 зерно	на 15% слабее заданного *

\* Не более 19 г молотого кофе на одну варку При этом для следующей выдаваемой порции однократно изменяется крепость кофе.



Кнопка "Бариста" (актив./неактив.) ⊳ Настройки для пользователя стр. 53



#### Заполнение молочной системы

Для автоматического заполнения молочной системы.



Заполнение молочной системы ⊳ Настройки для пользователя стр. 56



Второй сорт кофе

⊳ Настройки для пользователя стр. 57

## Второй сорт кофе (Decaf)

- Вначале задать в настройках машины кофемолку для кофе без кофеина.
- В настройках для пользователя выбрать пункт "Без кофеина".

В функциональной строке появится перечеркнутый символ кофейного зерна.

<sup>★</sup> Перед выбором напитка прикоснуться к символу. Приготовление напитка будет осуществлено с использованием зерна без кофеина из соответствующей кофемолки.

## Второй сорт молока (опция)

Имеется опция для выдачи второго типа молока. Это может быть, к примеру, маложирное молоко или соевый напиток.

## Кнопка выдачи пара

При помощи кнопки пара подается горячий пар для подогрева напитков.

При помощи кнопки пара можно произвести вспенивание молока.



Второй сорт молока ⊳ Настройки для пользователя стр. 55





#### 4.3 Уход за машиной





Экранные кнопки управления меню

*⊳06щая информация* стр. 36

Уход за машиной ⊳ со стр. 82

#### Очистка системы

С выключением или без выключения машины после очистки системы.

## Промывка миксера

Промывка миксера представляет собой промежуточный этап очистки миксера.

#### Очистка молочной системы

Процедуру очистки молочной системы можно запускать отдельно. Ее рекомендуется выполнять при длительных паузах между выдачами напитков, содержащих молоко. В ходе процедуры очистки молочной системы производится очистка данной системы.









## Интенсивная очистка системы (AutoClean)

Это процедура очистки системы, включающая промывку молочной трубки.

Доступные опции: "с выключением" и "без выключения" машины по завершении процедуры очистки.

Рекомендуется к использованию при перерывах в эксплуатации более одного дня.

## Замена фильтра FFC

Замена фильтра должна производиться после 100 варок либо каждые 72 часа.

\* Нажать Замена фильтра FFC.

На дисплее появится динамическая инструкция.

\* Следовать указаниям, отображаемым на дисплее. Дополнительно с помощью данной кнопки можно посмотреть, сколько осталось варок с использованием установленного фильтра, либо ближайший срок проведения очистки системы с FFC.

## Промывка вспенивателя

Промывка вспенивателя является процедурой промежуточной очистки вспенивателя молока.

#### CleanLock

\* Нажать CleanLock.


Начинается 15-секундный обратный отсчет времени. В течение этого времени можно выполнить очистку сенсорного дисплея.

Через 15 секунд после последнего прикосновения сенсорный дисплей снова активируется.





Замена фильтра FFC ⊳ Уход за машиной стр. 91



Промывка вспенивателя > Уход за машиной стр. 90






#### Руководства

Анимационные руководства по доступным программам очистки и по снятию и установке комбинированного стока с целью очистки.



Обзор интервалов очистки ⊳ Уход за машиной стр. 84



Настройки

# Заполнение молочной системы (Dynamic Milk)

Посредством данной функции производится заполнение молочной системы для выдачи молочных напитков.

\* Нажать Заполнение молочной системы.

## Настройки

#### Промывка при выключении

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение:

активно

активно При выключении машины необходимо

выполнять процедуру промывки при выключении, если после последней очистки выдавались напитки с содержанием молока.

#### Подготовка молочной системы после очистки

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: неактив

активно Как правило, после очистки молочной

системы машина выключается. Если данная функция включена, оператор получает после очистки 15 минут, чтобы установить и подключить емкость для молока. Благодаря этому кофеварочная машина снова готова к работе при следующем

включении.



#### 4.4 Напитки



## Общая информация

#### Пробная выдача

Для многих настроек напитков существует возможность пробной выдачи напитка с измененными настройками до сохранения рецепта.

- ж Нажать кнопку "Пробная выдача".

Напиток будет приготовлен с применением новых параметров.

Если качества напитка устраивают, нажать символ сохранения.

Рецепт будет сохранен.





Пример: кнопка выдачи капуччино

#### Сохранение рецептов

Измененный рецепт будет сохранен.

## Загрузка рецептов

Функция выполняет привязку сохраненного рецепта к кнопке выдачи напитка.

- ∗ Нажать кнопку выдачи напитка.
- ж Нажать кнопку "Загрузка рецептов".

Откроется подменю.

- ж Пометить нужный рецепт.
- ж Нажать кнопку "Сохранение рецептов".

Выбранный рецепт теперь привязан к кнопке выдачи напитка.







# Объем наполнения, многократная варка и тип дозирования



#### Объем наполнения

Задать желаемый объем наполнения. В рецепт будут внесены соответствующие изменения. 100% соответствует ранее сохраненному значению.

#### Функция S-M-L

Функцию S-M-L можно включить в меню "Система". Отклонение от стандартного объема наполнения также можно задать в настройках пользователя сразу для всех напитков.

Для отдельных напитков с отклонением от стандартного объема наполнения значения функции S-M-L можно изменять в пункте меню "Объем наполнения". В этом пункте также можно активировать или деактивировать любой отдельный объем. Статус "неактивен" означает, что объем для данного напитка теперь недоступен для выбора.

Активация и изменение параметров функции S-M-L для всех напитков 

> Программное обеспечение 

> Система 

стр. 74


Опциональные экранные кнопки ▷ Управление машиной стр. 28

#### Объемы наполнения S-M-L

Рецепты формируются для объемов наполнения "S" и "L". Объем "М" зависит от настройки. Стандартное значение:

S = на 25% меньше настройки.

L = на 25 % больше настройки.



Изменение параметров функции S-M-L для отдельных напитков ▷ Объем наполнения



#### Многократная варка

Варка напитка производится многократно согласно выполненным настройкам. Одним нажатием кнопки может производиться выдача до 12-кратного от величины заданного в настройках объема напитка. Функция доступна для кофе- и молокосодержащих напитков, а также для горячей воды, выдаваемой в режиме дозирования "дозированный".

#### Тип дозирования

#### Пуск/останов

Выдача производится до достижения заданного количества. Выдачу можно остановить в любой момент повторным нажатием кнопки.

#### • Пуск-стоп/Freeflow

Кратковременное нажатие кнопки: запуск выдачи в режиме "пуск/стоп".

Длительное нажатие кнопки (дольше 1 секунды): запуск выдачи в режиме Freeflow.

#### Freeflow

Напиток или пар выдается, пока удерживают нажатой кнопку.

#### • Дозированный

Выдается заданное количество. Данный режим дозирования доступен для молока, пены и горячей воды.

Настройка типа дозирования возможна только для горячей воды, молока и молочной пены.



## Изменение рецептов





Экранные кнопки управления меню 
р Общая информация 
стр. 36

## Текущий состав рецепта

Здесь отображаются содержащиеся в рецепте ингредиенты.

Порядок приготовления: слева направо. Ингредиенты, расположенные друг над другом, приготовляются одновременно.

В случае технической невозможности выбора желаемых опций программа выдает соответствующее предупреждение.

#### Запас используемых ингредиентов

Здесь отображаются используемые в рецепте ингредиенты.

★ Нажать на желаемый ингредиент и затем снова нажать на выбранную позицию в структуре рецепта. Ингредиент сразу же добавится в выбранную позицию.



#### Удаление ингредиента

Удаление помеченного ингредиента из меню "Текущийсостав рецепта".



#### Изменение ингредиента

∗ Пометить ингредиент и нажать символ "Изменение ингредиента".

Откроется меню "Изменение ингредиента". На дисплее отображаются возможные настройки выбранного ингредиента.

Отображаются как сохраненные, так и текущие данные.



Текущие значения



Значения, заданные сервисной службой



Заводские значения



## Количество молотого кофе

Величина в граммах (г)



## Количество воды/количество молока

Величина в миллилитрах (мл)



#### **FFC**

Здесь выбирают, должен ли сваренный кофе проводиться через фильтр.



#### Охлажденный кофе

Здесь выбирают, должен ли сваренный кофе для охлаждения проводиться через фильтр.





#### Параметры качества молочной пены Dynamic Milk

В кофеварочных машинах, оснащенных системой Dynamic Milk, можно использовать различные параметры качества молочной пены для каждого выдаваемого напитка.

Возможно комбинирование нескольких параметров качества молочной пены в одном напитке.

Густая молочная пена. Рекомендуется для капучино с коричневой

кромкой и напитков с повышенными требованиям к внешнему виду

пены и сбалансированным молочным вкусом.

Жидкая Высокопористая молочная пена. Рекомендуется для капучино

со сбалансированным и четко выраженным молочным вкусом.

Оптимальное соединение кофе с молоком.

Кремовая Молочная пена с блестящей поверхностью. Рекомендуется для

молочных напитков со сбалансированным молочным вкусом

и хорошим соединением кофе и молока.

Воздушная Легкая воздушная молочная пена с укрупненной пузырьковой

структурой и сбалансированным молочным вкусом.

#### Качество кофе

Изменяя уровень качества, можно установить нужный режим варки кофе.

Чем выше уровень качества, тем интенсивнее получается аромат кофе.

#### Уровни качества

- После прессовки освобождается место для размокшего молотого кофе.
- После прессовки выполняется непосредственная варка.
- После прессовки выполняется предварительная варка.
- 4 После прессовки и предварительной варки выполняется мокрая прессовка.
- 5 То же, что и уровень качества 4, но с большим давлением мокрой прессовки.
- **6** То же, что и уровень качества 5, но с более плотной и длительной допрессовкой.
- 7 То же, что и уровень качества 6, но с более плотной и длительной допрессовкой.



#### Указание!

При использовании кофе очень тонкого помола с небольшим количеством варочной воды выставленный высокий уровень кочества может привести к выдаче ошибки по кипятку.



#### Выбор кофемолки

Полная доля подлежащего помолу кофе составляет 10. Общее количество может быть составлено из нескольких кофемолок. Таким образом можно создавать многочисленные индивидуальные рецепты напитков.



## Текст, изображение и высота чашки





Экранные кнопки управления меню ⊳ Общая информация стр. 36

Экранная кнопка "Определить чашку" отображается только при включенной функции "Определение наличия". 

▷ Определение наличия с помощью датчика чашки 
▷ стр. 51

#### Текст и рисунок

Здесь можно изменять наименование напитка и рисунок, связанный с кнопкой его выдачи.

\* Виртуальная клавиатура активируется нажатием экранной кнопки вызова клавиатуры.

Загрузка собственных изображений напитков ▷ USB-порт стр. 80

#### Заметка

Здесь можно ввести примечание к напитку.



#### Ручная настройка на высоту чашек

Высоту чашек для напитка задают с помощью кругового регулятора.

- Отрегулировать высоту с помощью кругового регулятора.
- Нажать символ чашки, к которой должна быть привязана выбранная высота.

Значение будет привязано к символу чашки.

Для напитков с объемами наполнения "S" и "L" перед нажатием кнопки выдачи напитка необходимо выбрать объем.

# Определение наличия с помощью датчика чашки Распознавание чашек (опция)

При наличии функции "Определение наличия" отображается экранная кнопка Определить чашку .

- Поставить чашку.
- \* Нажать экранную кнопку Определить чашку .

Чашка будет определена.

Настройка распознанной высоты чашки будет передана в систему и отобразится на круговом регуляторе.

После этого при выборе напитка (при включенной функции определения наличия чашки) выполняется автоматический вывод стока на высоту, сохраненную для данного напитка.

## Предварительный выбор объема с помощью датчика чашки

Датчик определяет высоту чашки, разрешая выдачу напитка только в том случае, если распознанная высота соответствует сохраненному значению.

Выбор объема по датчику чашки возможен только в режиме "Предварительный выбор объема". ▷ стр. 76

Допуск по высоте чашки ▷ Система ▷ Распознавание чашек стр. 75



## Использование настроенных значений высоты чашек S-M-L

Если данное поле активно, то значения высоты чашек прописаны в меню системы.

При включенной функции ручная настройка значений высоты невозможна. Круговой регулятор не отображается на дисплее.

Должна быть активна функция S-M-L. Настройка параметров чашек:

*⊳ Система ⊳ Распознавание чашек стр. 75* 

## Перемена кнопок местами

Здесь можно поменять местами две экранные кнопки выдачи напитков.

- ∗ Нажать кнопку выдачи напитка.
- Ж Нажать кнопку "Перемена кнопок местами".
- Нажать кнопку выдачи напитка, которую нужно поменять местами.





#### Настройки для пользователя 4.5



## Элементы управления

Элементы управления

#### Режим самообслуживания

Для режима самообслуживания некоторые функции машины можно сделать неактивными.

В неактивном состоянии функции и их экранные кнопки не отображаются.

Варианты: активно неактив

Стандартное значение: неактив

При включении режима самообслуживания активируется следующий комплекс настроек:

- Кнопка "Бариста": неактив
- Кнопка "Теплая промывка": неактив
- Информация о питательной ценности: актив
- Экранная кнопка меню: неактив
- SteamJet: неактив
- Индикация ошибок: неактивна
- Адаптация размера чашки: неактив
- Второй сорт молока: неактив.
- Предварительный выбор языка: актив
- Заполнение молочной системы: неактив
- Выбор напитка: неактив

Кнопка "Бариста"

Прерывание выдачи напитка: неактив

Варианты: активно неактив

Стандартное значение: активно

Экранная кнопка отображается по активно

наступлении готовности машины к работе.

Кнопка "Бариста"

стр. 53

Кнопка "Теплая промывка"

стр. 54

Информация о питательной

пенности стр. 54

Экранная кнопка меню

стр. 54

SteamJet стр. 54

Индикация ошибок

стр. 55

Адаптация размера чашки

стр. 55

Второй сорт молока

Предварительный выбор языка

Заполнение молочной системы


стр. 56

Выбор напитка

стр. 58

Прерывание выдачи напитка

стр. 58





## Кнопка "Теплая промывка"

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение:

активно Экранная кнопка отображается по

наступлении готовности машины к работе.

#### Информация о питательной ценности

Индикация ингредиентов и параметров питательной ценности для каждого напитка.

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: неактив

Ввести данные по энергетической ценности

▷ Система

▷ Данные по энергетической ценности

стр. 75

## Экранная кнопка меню

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение:

активно Экранная кнопка "Меню" реагирует сразу

при нажатии.

неактив При двойном нажатии на пустую кнопку

происходит вызов главного меню.

SteamJet

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: неактив

активно Экранная кнопка отображается по

наступлении готовности машины к работе.



#### Индикация ошибок

Ошибка отображается в верхней строке дисплея с различными цветами.

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: активно

активно Ошибка отображается на дисплее в виде

текстового сообщения.

#### Адаптация размера чашки

Возможность свободного выбора объема наполнения можно активировать в настройках пользователя. После этого объем наполнения можно выбирать (в соответствии с объемом применяемого сосуда) перед выбором напитка.

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: неактив

При перемещении символа чашки вправо объем наполнения увеличивается, а при перемещении влево – уменьшается.

Объем наполнения задается в процентах.

Регулятор по центру как задано, 100% Регулятор влево до упора на 50% меньше Регулятор вправо до упора на 50% больше

## Второй сорт молока (опция)

Здесь включается второй тип молока. Имеется опция для выдачи второго типа молока. Это может быть, к примеру, маложирное молоко или соевый напиток.

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: неактив



Функция не работает при включенной функции предварительного выбора S-M-L.



#### Предварительный выбор языка

Здесь можно включить возможность предварительного выбора языков и флагов стран для настройки напитков. Предварительный выбор языка можно активировать здесь или путем выбора раскладки кнопок "Самообслуживание + флаги".

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: неактив

Раскладка кнопок "Самообслуживание + флаги" ⊳ Раскладка кнопок стр. 56

#### Заполнение молочной системы

Посредством данной функции производится заполнение молочной системы. Здесь можно активировать функцию заполнения молочной системы.

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение:

активно

чение:

Ошибка отображается на дисплее в виде


неактив

текстового сообщения.

Заполнение молочной системы ▷ Уход за машиной стр. 43

## Раскладка кнопок

Здесь сохраняются и могут быть выбраны различные стандартные раскладки экранных кнопок.





#### Дополнительный выбор (PostSelection)

Варианты: • активно • неактив

PostSelection

Стандартное значение:



неактив

активно Тип и объем кофейного напитка

запрашиваются после выбора последнего. Наименования типов и объемов кофейных напитков можно изменять. (Тип кофейного

напитка и буква: S-M-L).

Индикация и доступные опции зависят от

исполнения машины.

- Объемы 1, 2 и 3
- Порционеры 1, 2, 3 и 4
- Сорта молока 1 и 2
- Холодные напитки
- Сироп 1, 2, 3 и 4 (опционально)

Для режима самообслуживания некоторые функции машины можно сделать неактивными. В неактивном состоянии функции и их экранные кнопки не отображаются.

Опции, которые должны быть доступны для функции дополнительного выбора (PostSelection), активируют в меню "Система".

Система ⊳ со стр. 68

## Без кофеина

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: неактив



## Уровень декофеинизации

Здесь задается уровень декофеинизации. Количество молотого кофе для функции Decaf (кофе без кофеина) определяется в процентах относительно количества молотого кофе, заданного рецептом. Данная настройка действительна для всех напитков с выбором Decaf.

Диапазон настройки: от -25% до 15%

Стандартное значение: 10%

При уровне декофеинизации в 15% – например, при выдаче крем-кофе с включенной функцией Decaf – машина использует при варке на 15% больше молотого кофе.



## Выбор напитка

Варианты: • активно • неактив

Выбор напитка

Стандартное значение:

неактив

активно Предварительно выбранные напитки

выдаются без дополнительного нажатия

кнопок.

В верхней строке отображается "Выбор

напитка".

## Прерывание выдачи напитка

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: неактив

активно Прервать выдачу напитка можно повторным

нажатием кнопки выдачи напитка.

## Параметры молочной пены

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: активно

Выбор параметров молочной пены возможен только при наличии опции Auto Steam.



#### Логотип

#### Логотип изготовителя

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение:

активно

активно Логотип изготовителя отображается

в правой верхней части экранной маски

готовности к работе.

#### Логотип клиента

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: неактив

активно При выбранном пункте "активно"

и наличии загруженного логотипа клиента последний отображается в центре верхней строки в экранной маске готовности к работе. При наличии подключенного вендингового оборудования логотип клиента отображается слева. В этом случае отображение обоих логотипов невозможно.

#### Загрузить логотип клиента

Вставить флеш-накопитель USB с логотипом клиента. Загрузить логотип клиента.

#### Размеры логотипа клиента

Высота логотипа не должна превышать 80 пикселей. Более крупные логотипы автоматически уменьшаются до данного размера.



## 4.6 Информация

В меню "Информация" можно выбирать описанные ниже пункты.



#### Последняя варка

Информация о последней варке.



## Таймер

Вызов обзора недельного таймера. В обзоре отображаются все значения времени включения и выключения машины по дням недели.




## Сервис

Контактные данные сервисного центра WMF. Серийный номер машины.




#### Уход за машиной

Здесь отображаются последние работы по очистке и уходу, выполненные согласно указаниям соответствующих программ машины.



## Водяной Фильтр и удаление накипи

Информация об оставшемся ресурсе водяного фильтра и дате следующего удаления накипи.



## Протокол

Протокол событий и ошибок, возникших при эксплуатации и по время выполнения работ по очистке машины.





#### 4.7 Расчет



#### Счетчики

Здесь отображаются данные счетчиков по отдельным выданным напиткам и суммарные данные по всем напиткам.

Протокол можно считывать через USB-порт.



#### Стандартная настройка

Счетчики с 1 по 4 = порядковые



Некоторые счетчики можно обнулять по отдельности вручную. (Пример. Счетчик 1 = ежедневно, счетчик 2 = еженедельно и т.д.)

**COBET** 

## Вендинговое оборудование

См. руководство по эксплуатации вендингового оборудования.

## Внешний расчет

См. руководство по эксплуатации "Расчет для официантов".



#### Настройки бесплатной выдачи

Настройка бесплатной выдачи доступна вместе с опциональными учетными единицами.



#### Все бесплатно

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: неактив

#### Напиток бесплатно

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: неактив

#### Индикация на дисплее

При включенной настройке "Все бесплатно" здесь можно задать текст (например, "Бесплатно"). Введенный текст отображается в верхней строке.

#### Индикация кнопок выдачи напитков

При включенной настройке "Все бесплатно" здесь можно задать текст для кнопки выдачи напитка.

## 4.8 PIN-код, доступные функции

Можно задавать собственные PIN-коды для следующих уровней:

- Очистка
- Настройки
- Расчет за напитки

Уровни PIN-кодов построены иерархически. Пример: PIN-код для уровня "Настройки" одновременно дает право доступа к уровню "Очистка", но не к уровню "Расчет за напитки".





Если PIN-код не задан, то данная область доступна без PIN-кода. Если для уровня был задан PIN-код, то без ввода последнего доступ к уровню невозможен.

## PIN-код уровня "Очистка"

После ввода правильного PIN-кода открывается доступ к следующим функциям:



🌄 Уход за машиной



Настройки

## PIN-код уровня "Настройки"

После ввода правильного PIN-кода открывается доступ к следующим функциям:



Уход за машиной



Таймер



Напитки



Система



Настройки для пользователя



Язык



Расчет (без функции "Удалить")



## PIN-код уровня "Расчет за напитки"

После ввода правильного PIN-кода открывается доступ к следующим функциям:



Уход за машиной



PIN-кол



Напитки



Таймер





Система



Расчет



Язык

(с функцией "Удалить")

Настройки для пользователя



#### С помощью пин-кода для расчетов могут быть изменены оба других пин-кода. При утере пин-кода для расчетов он может быть восстановлен только специалистами сервисной службы.

Расчет за напитки





## Повторный ввод PIN-кода

При наличии заданного PIN-кода ограничения доступа здесь необходим ввод текущего PIN-кода для того, чтобы задать новый PIN-код.




## 4.9 Таймер

## Время суток/дата

Здесь производится настройка текущего времени суток и даты.

# Время суток/дата



## Таймер

Здесь осуществляют общее включение/выключение функций таймера.

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: активно

активно Значения времени включения/выключения


по таймеру активны.


неактив Значения времени включения/выключения

по таймеру неактивны.

## Настройка таймера и его обзора

Обзор всех значений времени включения и выключения машины





Изменение точек включения/выключения возможно только в дневном обзоре.



#### Удаление таймера

Нажатием кнопки удаления можно удалить предварительно помеченное время включения/выключения.




## Дневной обзор таймера

Переключение с дневного обзора на недельный. В дневном обзоре отображаются параметры включения/выключения на текущий день.



# Настройка включения/выключения по таймеру



- Раскладка кнопок
- Эко-режим
- Таймер включения/выключения
- Очистка AutoClean



Любые изменения значений времени включения/выключения оказывают влияние только на будущие значения!

**УКАЗАНИЕ** 

- ж Выбрать нужную функцию таймера.
- Выбрать один или несколько дней.
- Выполнить настройкуа включения/выключения по таймеру.

Значения времени включения/выключения действительны для всех выбранных дней. После подтверждения на дисплей выводится недельный обзор с заданными значениями времени включения/выключения. Отдельные значения времени в этом недельном обзоре можно изменять по собственному желанию.



#### Очистка AutoClean

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение:

активно Если выбрана опция "активно" для очистки

AutoClean, то можно задать значения времени выполнения процедуры AutoClean. Они означают начало автоматического

запуска процедуры очистки.

Выберите, должна ли машина выключаться после очистки, или должна выполняться процедура интенсивной очистки системы. Кроме того, можно выбрать разблокировку выдачи молочных напитков после выполнения интенсивной очистки системы.



- Создать таймер включения/выключения для предусмотренных рабочих дней.
- > Выполнить привязку этих значений времени к процедуре очистки.

Пример: рабочее время: пн-пт 8-18 ч.

Задать таймер включения/выключения с очисткой на 7:30–18:30 ч.

В случае перерывов в эксплуатации дольше одного дня рекомендуем использовать привязку функции интенсивной очистки системы.

#### **COBET**

Соблюдать требования техники безопасности для ухода за машиной ▷ стр. 82

## Раскладка кнопок

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: пеактив

Раскладки кнопок могут быть автоматически

привязаны по таймеру.



активно



#### Эко-режим

Наличие настройки значений времени включения/выключения таймера в эко-режиме.

Эко-режим

Варианты:

активно

неактив

Стандартное значение:



неактив

## Летнее время

Здесь выбирают, должен ли происходить автоматический переход на летнее время. Данный пункт меню отображается при отсутствии установленного телеметрического модуля.

Варианты:

активно

• неактив

Стандартное значение:



неактив

## Временной пояс

Здесь задается временной пояс.



Летнее время



#### 4.10 Система

#### Охладитель

## Температура оставшегося молока

Здесь отображается температура оставшегося в емкости молока.

При использовании устройства Cup&Cool; например, "<10 °C".

# Охладитель



Доступно при наличии опционального устройства Cup&Cool с контролем температуры.

#### Индикатор опорожнения

(Требуется охладитель с функцией оповещения об опорожнении)

Здесь настраивается выдача сообщения об израсходовании молока.

Сообщение об израсходовании может быть привязано к блокировке выдачи напитков. Это особенно актуально при использовании машины в режиме самообслуживания в целях гарантированной полной выдачи всех оплаченных напитков.

#### Датчик температуры

(Требуется охладитель с датчиком)

Измеряется температура молока.



## Проверка качества (Dynamic Milk)

Внешние воздействия на молочную систему могут повлиять на температуру молока, объем и качество молочной пены.

При помощи пункта меню "Quality Check" можно произвести возврат к базовым настройкам устройства.

- Заполнить холодной водой синюю емкость для чистки.

- \* Запустить процесс калибровки.
- <sup>★</sup> Остановить процесс калибровки, как только мерный стакан заполнится на 500 мл (+/- 20 мл).

#### Индикатор хода процесса

Варианты: линия, круг, выкл

Стандартное значение: линия

# Индикатор хода процесса

Проверка качества

## Дисплей и подсветка

#### Подсветка

Здесь задается цвет подсветки.

Выбрать желаемый цвет, отображаемый в треугольнике, заключенном в круглую цветовую палитру. Нужный оттенок можно также подобрать и задать по значениям палитры RGB.

Кроме того, существуют следующие опции:

- Медленная смена оттенков
- Обычная смена оттенков
- Быстрая смена оттенков;
- BЫКП

Текущая настройка отображается сразу же при ее изменении.

#### Подсветка при готовности к работе

• Рабочий цвет для боковин







## Индикатор события (сообщение)

Варианты: • активно • неактив Пример сообщения: "Нет зерен".

Стандартное значение: неактив

активно Подсветку при поступлении сообщения

можно настраивать.

#### Подсветка при поступлении сообщений (событий)

• Цвет события для боковин

#### Яркость дисплея

Здесь настраивается яркость изображения на дисплее.

#### Автоматически снижать яркость

Варианты: • активно • неактив

активно При настройке функции уменьшения

яркости "активно" яркость изображения на дисплее автоматически понижается спустя 5 минут после выдачи последнего напитка. При пониженной яркости дисплея любое прикосновение к нему приводит к возврату выбранной яркости. Второе прикосновение к кнопке выдачи приводит к выдаче

соответствующего напитка.

## Калибровка дисплея

Здесь производится перекалибровка сенсорного дисплея.

## Фон дисплея

Здесь можно настроить цветовую схему сенсорного дисплея.



#### Напитки: Шрифт + цвет

Здесь активируется или деактивируется возможность изменения величины и цвета шрифта интерфейса.

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение:



## Водяной фильтр

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: неактив

активно Водяной фильтр имеется. Срок действия

и жесткость воды вводятся по запросу.

# Водяной фильтр

#### Указание

Рекомендуем всегда использовать водяной фильтр. Рекомендации по выбору подходящего водяного фильтра можно получить у сервисного партнера WMF.

## Измеренная карбонатная жесткость

Здесь вводится измеренная жесткость воды в °dKH. Тест карбонатной жесткости входит в комплект поставки машины.



Эксплуатация машины с неправильной настройкой жесткости воды может привести к чрезмерному образованию накипи и вызванной этим разгерметизации клапанов. За возникший в результате этого ущерб изготовитель ответственности не несет.

#### Замер жесткости воды

★ Узнать показатель жесткости питьевой воды
в местной службе водоснабжения или определить
ее с помощью теста карбонатной жесткости
WMF (включает инструкцию по использованию).
Набор для теста входит в комплект машины.

**УКАЗАНИЕ** 



#### Измеренная общая жесткость

Здесь вводится измеренная общая жесткость.

#### Срок действия фильтра

Здесь задается срок действия фильтра в литрах.

#### Эко-режим

Здесь можно включить эко-режим.

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: неактив

#### Выключение

Варианты: никогда, 30 мин./60 мин./90 мин./120 мин./ 150 мин./180 мин.

Стандартное значение: никогда

## Температура

Здесь задается температура воды в бойлере (температура варочной воды для кофе).



*⊳ Эко-режим* стр. 79





### Установка тонкости помола

Тонкость помола может быть настроена на дисплее.

- Тонкость помола, кофемолка 1
- Тонкость помола, кофемолка 2


Меньшее значение -> более тонкий помол

Большее значение -> более грубый помол

Возможности настройки: с шагом 0,25. Настройку можно производить с максимальным шагом в половину ступени. После каждой настройки следует выполнять помол.

Только для обученного и сервисного персонала.

## Установка тонкости помола



### Индикация давления варки

Здесь можно включить индикацию давления варки.

Варианты:

активно

• неактив

Стандартное значение:



неактив

### Порционер

Здесь можно сохранить названия сортов используемых кофейных зерен и порошка.

Стандартно здесь отображается эспрессо или крем-кофе.



Только для машин с 2 кофемолками и 1 емкостью для порошка.



### Bluetooth (опционально)

Для активации данной функции необходим Bluetoothадаптер компании WMF, поставляемый опционально.

Варианты:

- активно
- неактив

Стандартное значение:



неактив

- \* Активировать фунцию Bluetooth.
- ★ Открыть переднюю панель.
- ★ Вставить адаптер Bluetooth в гнездо с обратной стороны передней панели.
- Выключить и затем снова включить машину.



### Функция S-M-L

Здесь активируют функцию S-M-L. Можно изменять символы и текстовые обозначения. Объемы выдачи напитков изменяются на основании стандартного объема (М).

Варианты: • активно • неактив

Стандартное значение: неактив



#### Small

Стандартный коэффициент коррекции объема напитков для вновь активируемых рецептов, использующих объем "малый".

Стандартное значение: 75%



### Large

Стандартный коэффициент коррекции объема напитков для вновь активируемых рецептов, использующих объем "большой".

Стандартное значение: 125%

Объемы наполнения S-M-L

▷ Программное обеспечение

▷ Напитки

стр. 45

#### Совет

Кроме того, объемы выдачи напитков S-M-L можно задавать в рецептах и затем выбирать непосредственно кнопками выдачи напитков.

## Сироп (опция)

Здесь задают наименования сиропов и осуществляют их привязку к символам.

Также можно активировать доступные объемы дозирования (одинарный, двойной, большой).

## Молоко (опция)

Здесь задают наименования и значки для молока 1 и молока 2.



Подробное описание настроек сиропной станции ▷ Инструкция по эксплуатации сиропной станции






### Параметры питательной ценности

Здесь можно получить подробную информацию об ингредиентах и параметрах питательной ценности для каждой кофемолки, порционера, сорта молока и качества молочной пены.

Можно посмотреть обзор информации.

# Параметры питательной ценности



### Распознавание чашек (опция)

Датчик распознавания чашек определяет наличие сосуда под стоком и его высоту.

### Коррекция положения стока

Диапазон настройки: от -20 до +60 мм

Минус

→ уменьшение расстояние

до чашки

Плюс

→ увеличение расстояние

до чашки

Шаг настройки: 5 мм

Стандартная настройка: расстояние от 10 до 15 мм

### Допуск по высоте чашки

Настройка допуска высоты чашки для напитков с отключенной функцией S-M-L.

Высоту задают в меню напитков для определенного рецепта. Заданный здесь допуск определяет точность выдерживания данной высоты, разрешающую выдачу напитка.

Для этого здесь задают необходимую величину допуска.

Диапазон настройки: от 0 до ±30 мм

Шаг настройки: ок. 7,5 мм



#### Режим

Здесь можно настроить 4 различных режима работы.

#### ВЫКЛ

Функция выключена.

### Определение наличия

Датчик чашки определяет наличие сосуда под стоком. После выбора напитка сток автоматически выдвигается на заданную высоту для выбранного напитка.

Настройка на высоту чашек ▷Программное обеспечение ▷Напитки стр. 51

#### Офис - перемещение на высоту чашки

Датчик распознавания чашек определяет наличие сосуда под стоком и его высоту. Затем сток выдвигается на заданное расстояние до верхней кромки чашки.

### Предварительный выбор объема

Датчик распознавания чашек определяет наличие сосуда под стоком и его высоту. На основании данного значения на дисплее отображаются только подходящие напитки. При включенной функции предварительного выбора S-M-L датчик использует данный предварительный выбор.


### Настройка объемов S-M-L

В режиме "Предварительный выбор объема" На дисплее текущая установленная чашка отображается в виде символа.

Кроме того, отображаются самая маленькая и самая большая настроенные чашки в зависимости от объема напитка.

Две горизонтальных линии показывают границу между объемами напитка.

Данные линии можно перемещать с помощью кнопок-стрелок.





#### Удаление объема чашки

ж Нажать Ж.

Выбрать нужный объем или "Все объемы".

Выбор будет удален.

Объем чашки будет удален.

#### Добавление объема чашки

★ Поставить чашку для добавления нового объема.

※ Выполнить привязку к нужным объемам S-M-L.

ж Нажать ₫.

Изменение обозначений объемов напитков

*⊳* Система

*S-M-L* c⊤p. 74

### Чашка клиента

Опция позволяет клиентам использовать в режиме самообслуживания собственные многоразовые питьевые емкости.

При включенной опции "Чашка клиента" меняется вид начальной экранной маски.

Здесь, в меню распознавания чашек, можно выполнить настройку начальной экранной маски согласно собственным предпочтениям.



Начальная экранная маска с чашками клиентов

### Использование функции "Чашка клиента"

\* Нажать Чашка клиента.

На дисплее появится выбор напитков.

∗ Выбрать нужный напиток.

Выдается запрос на выбор нужного объема напитка.

Выбрать подходящий объем напитка.

Происходит выдача напитка.

### Использование функции "Чашка начальника"

\* Нажать Чашка начальника.

На дисплее появится выбор напитков.

∗ Выбрать нужный напиток.

Датчик чашки определяет объем установленной чашки, и напиток выдается согласно настройкам S-M-L.



Предварительный выбор объема напитка



### Цифровые решения

# Цифровые решения

### Удаленные действия

Heycтановленные медиапакеты, т.е. отправленные через WMF Coffee Connect и не установленные непосредственно, можно выполнять позже.

### Умное ДУ

Сервисная служба WMF может активировать функцию "Умное ДУ". После этого ее можно активировать здесь.

### 4.11 Язык

Здесь устанавливается язык для меню и указаний дисплея.

Доступные для выбора языки показаны в виде англоязычного перечня.





### 4.12 Эко-режим

Если включена настройка эко-режима "актив.", то температура парового котла спустя 10 минут после выдачи последнего напитка снижается. Подсветка кнопок выдачи напитков остается включенной.

Если при пониженной температуре запускают выдачу напитка с содержанием молока, то кофеварочной машине потребуется ок. 15 секунд для разогрева. Выдача напитка будет произведена после разогрева.



*⊳ Эко-режим* стр. 72

### Эко-режим

Варианты: • ВКЛ • ВЫКЛ • Таймер

Стандартное значение: ВЫК

Здесь можно включить эко-режим.



### Индикатор эко-режима

В экранной маске готовности к работе (в верхней строке) отображается символ эко-режима. Существует два состохяния.

### Эко-режим активен

Машина в данный момент находится в состоянии понижения характеристик.



Эко-режим управляется по времени и активируется через 10 минут после последней выдачи напитка.

#### Немедленный пуск

При включенной настройке эко-режима "активно" в экранной маске готовности к работе отображается символ эко-режима.

При прикосновении к символу происходит немедленная активация эко-режима. Символ меняется на "активный".









### 4.13 USB

Разъем USB позволяет осуществлять обмен данными. Функции активны при вставленном USB-накопителе. USB-порт расположен сверху слева на задней стенке передней панели, за крышкой.



### Загрузка рецептов

Загрузка в машину рецепта, сохраненного на внешнем флеш-накопителе USB.



### Загрузка символов напитков

Загрузка фотографий или символов напитков с флеш-накопителя USB.



### Сохранение рецептов

Экспорт актуальных рецептов из машины на внешний флеш-накопитель USB.




### Coxpaнeние рецептов в файле PDF

Активные рецепты, все рецепты клиента или все заводские рецепты можно экспортировать в файл PDF.



## Экспорт данных счетчиков

Экспорт текущих состояний счетчиков из машины на внешний флеш-накопитель USB.





### Экспорт НАССР

Выполненные работы по очистке машины фиксируются в протоколе и могут быть экспортированы на внешний флеш-накопитель USB в качестве доказательства соответствия нормам HACCP.




### Резервное копирование данных

Сохранение на внешнем флеш-накопителе USB параметров настройки машины, напитков и т.д.



### Загрузка данных

Загрузка в машину с внешнего флеш-накопителя USB параметров настройки машины, напитков и т.д. (Возможна защита PIN-кодом.)



### Загрузка языка

Загрузка в машину с внешнего флеш-накопителя USB дополнительного языка для экранного интерфейса (при наличии).



## Обновление программного обеспечения

Только для сервисного персонала.





## 5 Уход за машиной

## 5.1 Указания по безопасности при уходе

Чтобы обеспечить бесперебойную работу устройства и оптимальное качество напитков, необходимо регулярно выполнять очистку.



### Опасность для здоровья/гигиена

- Молоко может быть чрезвычайно опасным продуктом с точки зрения гигиены.
   В молочной системе машины возможно образование опасных для здоровья бактерий.
- Ежедневно выполнять очистку молочной системы.
- > Регулярно заменять молочную трубку.
- > Регулярно заменять трубку миксера.
- Соблюдать все требования, касающиеся гигиены.
- > Соблюдать концепцию очистки НАССР.

## **М** ВНИМАНИЕ

См. главу "Техника безопасности" > со стр. 7

## Опасность для здоровья/гигиена

- В неэксплуатируемой машине возможно размножение колоний бактерий.
- Перед и после многодневных простоев устройства выполнять все работы по чистке.

## **ВНИМАНИЕ**



## Опасность для здоровья/гигиена

- Все программы очистки идеально подобраны к средствам для очистки.
- > Использовать только очистительное средство фирмы WMF.



См. главу "Техника безопасности" ⊳ со стр. 7





## Опасность для здоровья/опасность раздражения и обваривания кожи





Во время очистки из комбинированного стока выходит горячая чистящая жидкость и горячая вода. При этом нагреваются как сами стоки, так и смежные с ними поверхности.

- Горячие жидкости могут вызвать раздражение кожных покровов при попадании на них, а также вызвать ожог из-за их высокой температуры.
- > Во время процесса очистки держать пальцы в стороне от стоков.
- > Проследить за тем, чтобы в процессе очистки машины рядом с ней не находились посторонние лица, особенно дети.
- > Перед очисткой всегда деактивировать дисплей кнопкой "CleanLock"
- > Принять меры к недопущению случайного употребления персоналом очищающей жидкости.

См. главу "Техника безопасности" ⊳ со стр. 7

## **Dynamic Milk**

Если в течение 119 минут не выдавались напитки с содержанием молока, запускается автоматическая программа промывки молочной системы с последующей подкачкой свежего молока.

**УКАЗАНИЕ** 



### Указание

При следующем включении кофеварочной машины происходит повторное заполнение молоком, тем самым программа очистки завершается.

**УКАЗАНИЕ** 



## 5.2 Обзор интервалов очистки

Уход за машиной						
Ежедневно	Еженедельно	Регулярно	Автоматически		Инструкция	
Пр	огр	амі	МЫ	ОЧИСТКИ		_
х				Очистка системы (Easy Milk/Dynamic Milk/AutoClean)	0	
	Х			Интенсивная очистка системы (AutoClean)	0	
х				Быстрая промывка (AutoClean)		
х				Очистка молочной системы	0	
х			х	Промывка вспенивателя	0	
х				Промывка миксера *	0	
		х	х	Замена фильтра FFC *	0	⊳стр. 91
Pat	боті	ЫП	о р	учной очистке		
Х				Очистка передней панели (CleanLock)	0	⊳стр. 93
х				Очистка емкости для кофейной гущи		⊳стр. 94
х				Очистка каплеуловителя	0	⊳стр. 94
х				Очистка корпуса и датчика чашек		⊳стр. 95
	Х			Ручная очистка молочной системы (Easy Milk)		⊳стр. 95
	Х			Ручная очистка молочной системы (Dynamic Milk)		⊳стр. 97
(x)	х			Очистка миксера *	0	⊳стр. 97
Х	х			Очистка парового стока	0	⊳стр. 98
		х		Очистка емкости для кофейных зерен		⊳стр. 100
		х		Очистка емкости для порошка *		⊳стр. 101

Ежедневно = не реже одного раза в день и при необходимости

Еженедельно = еженедельная очистка

Регулярно = регулярно при необходимости Автоматически = автоматический процесс

(х) = при сильном загрязнении – ежедневно

\* = в зависимости от исполнения машины (опционально)

Инструкция = инструкция приведена в меню

⊳"Программное обеспечение" ⊳"Уход за машиной"



### 5.3 Программы очистки

### 5.3.1 Очистка системы

Очистка системы представляет собой автоматическую программу очистки, включающую несколько этапов. При этом производится очистка кофейной, молочной и порошковой систем в зависимости от их использования. К ней относится очистка молочной системы, промывка миксера и использование двух различных очистительных таблеток WMF для кофейной и молочной систем. Опциональные функции FFC и Chilled Coffee могут быть при необходимости включены в общую процедуру очистки системы.

Инструкция в виде анимации ▷ Главное меню ▷ Уход за машиной ▷ Инструкции

Руководство по очистке сиропной станции



# Опасность для здоровья/опасность раздражения и обваривания кожи



- Во время очистки из комбинированного стока и стока для горячей воды выходят горячая очищающая жидкость и горячая вода.
- Горячие жидкости могут вызвать раздражение кожных покровов при попадании на них, а также вызвать ожог из-за их высокой температуры.
- > Во время процесса очистки держать пальцы в стороне от стоков.
- Принять меры к недопущению случайного употребления персоналом очищающей жидкости.



См. главу "Техника безопасности" ⊳ со стр. 7



Программа очистки выполняет очистку системы с отображением отдельных этапов процедуры на дисплее.

Следовать инструкциям, отображаемым на дисплее.

**УКАЗАНИЕ** 



### Очистка системы (Easy Milk/Dynamic Milk)



# Опасность для здоровья/ опасность обваривания

- Во время очистки горячий чистящий раствор стекает в емкость.
- После очистки следует осторожно опорожнить емкость для очистки.



См. главу "Техника безопасности" > со стр. 7



Запрещается помещать горячую емкость для очистки в охладитель, так как это может повредить охладитель.

При очистке системы кофеварочных машин с Easy Milk используется специальная синяя емкость для очистки. Запуск

- ж Вызвать меню "Уход за машиной".
- \* Нажать Очистка системы.
- ★ Следовать указаниям, отображаемым на дисплее.

### Очистка системы (AutoClean)

Ежедневная очистка системы при наличии функции AutoClean производится полностью автоматически. Синяя емкость для очистки при этом не требуется. Машина автоматически дозирует необходимое количество моющего средства.

- ж Вызвать меню "Уход за машиной".
- \* Нажать Очистка системы.
- ★ Следовать указаниям, отображаемым на дисплее. Опционально можно выполнять настройку процедуры очистки системы в меню таймера.

### ВАЖНО

См. главу "Гарантия/гарантийные обязательства" ⊳ со стр. 117



Очистка AutoClean

> Программное обеспечение

> Таймер

стр. 66



### Интенсивная очистка системы (AutoClean)



## Опасность для здоровья/ опасность обваривания

- Отсоединение адаптера Plug&Clean в процессе очистки или промывки чревато вытеканием горячей воды или выходом пара.
- Категорически запрещается отсоединять адаптер Plug&Clean во время очистки или быстрой промывки.

## **М** ВНИМАНИЕ

### Запуск

Раз в неделю или перед перерывом в эксплуатации дольше одного дня необходимо выполнять процедуру интенсивной очистки системы.

- ж Вызвать меню "Уход за машиной".
- \* Нажать Интенсивная очистка системы.
- ★ Следовать указаниям, отображаемым на дисплее.
- ★ Отсоединить молочную трубку от емкости.
- 求 Подсоединить молочную трубку к патрубку Plug&Clean на машине.

Машина автоматически дозирует необходимое количество моющего средства.

Опционально можно выполнять настройку процедуры интенсивной очистки в меню таймера.



Убедиться в правильности подсоединения адаптера Pluq&Clean и молочной трубки.



### **УКАЗАНИЕ**



### Быстрая промывка (AutoClean)



# Опасность для здоровья/ опасность обваривания

- Отсоединение адаптера Plug&Clean в процессе очистки или промывки чревато вытеканием горячей воды или выходом пара.
- Категорически запрещается отсоединять адаптер Plug&Clean во время очистки или быстрой промывки.

**№ ВНИМАНИЕ** 

Раз в день необходимо выполнять промывку молочной трубки с помощью функции быстрой промывки.

- ★ Отсоединить молочную трубку от емкости.
- <sup>⋆</sup> Подсоединить молочную трубку к патрубку Plug&Clean на машине.

Процедура быстрой промывки запускается автоматически после фиксации адаптера Plug&Clean. О завершении процедуры быстрой промывки сигнализирует мигающий светодиод на патрубке Plug&Clean.



Процедуру быстрой промывки обязательно выполняют при каждом подключении свежего молока.

Длительность: 1-2 минуты



COBET



Убедиться в правильности подсоединения адаптера Plug&Clean и молочной трубки.

### **УКАЗАНИЕ**

См. главу "Техника безопасности" > со стр. 7



### 5.3.2 Очистка молочной системы



## Опасность для здоровья/ опасность обваривания

- Во время промывки из комбинированного стока выходит горячая промывочная вода.
- Не подставлять пальцы под стоки во время промывки.

Инструкция в виде анимации ▷ Главное меню ▷ Уход за машиной

⊳ со стр. 7

Процедуру очистки молочной системы можно запускать отдельно. Ее рекомендуется выполнять при длительных паузах между выдачами напитков, содержащих молоко. В ходе процедуры очистки молочной системы производится очистка данной системы.

Для очистки молочной системы в кофеварочных машинах с системой Easy Milk/Dynamic Milk требуется специальная синяя емкость для моющего раствора. Необходимо использовать специальную очистительную таблетку.

- ж Вызвать меню "Уход за машиной".
- \* Нажать Очистка молочной системы.
- ★ Следовать указаниям, отображаемым на дисплее.



**№ ВНИМАНИЕ** 

См. главу "Техника безопасности"



### 5.3.3 Промывка вспенивателя



## Опасность для здоровья/ опасность обваривания

- Во время промывки из комбинированного стока выходит горячая промывочная вода.
- Не подставлять пальцы под стоки во время промывки.

В кофеварочных машинах с системой Easy Milk предусмотрена процедура промывки вспенивателя, которую можно запускать при необходимости. Данная процедура также может выполняться автоматически. Она автоматически запускается спустя 3 минуты после последней выдачи напитка с содержанием молока. Перед автоматическим запуском процедуры промывки вспенивателя звучит предупредительный звуковой сигнал.

При включенной функции промывки вспенивателя не оставлять выданные машиной напитки под комбинированным стоком.

- ж Вызвать меню "Уход за машиной".
- \* Нажать Промывка вспенивателя .
- ★ Следовать указаниям, отображаемым на дисплее.

## 5.3.4 Промывка вспенивателя (Dynamic Milk)

В кофеварочных машинах с системой Dynamic Milk автоматическая промывка вспенивателя выполняется каждые 2 часа.

## **М** ВНИМАНИЕ

Инструкция в виде анимации ▷Главное меню ▷Уход за машиной ▷Инструкции



### 5.3.5 Промывка миксера



## Опасность для здоровья/ опасность обваривания

- Во время промывки из комбинированного стока выходит горячая промывочная вода.
- Не подставлять пальцы под стоки во время промывки.

Процедуру промывки миксера можно запускать отдельно.

- ж Вызвать меню "Уход за машиной".
- ж Нажать Промывка миксера.
- ★ Следовать указаниям, отображаемым на дисплее.

## **№ ВНИМАНИЕ**

- *⊳Уход за машиной*

### 5.3.6 Замена фильтра FFC



## Опасность для здоровья/ опасность обваривания

- Корпус фильтра при выдаче напитков с использованием фильтра быстро нагревается.
- Перед заменой фильтра необходимо дождаться достаточного остывания корпуса фильтра.

Замена фильтра должна производиться после 100 варок либо каждые 72 часа.

- Вызвать меню "Уход за машиной".

  Вызвать меню "Уход за машиной".

  Вызвать меню "Уход за машиной".
- \* Нажать Замена фильтра FFC.

На дисплее появится динамическая инструкция.

☆ Следовать указаниям, отображаемым на дисплее.
В данном меню можно посмотреть, сколько еще варок
можно выполнить с использованием установленного
фильтра, а также количество часов, оставшихся до
очередной его замены.

## **ВНИМАНИЕ**



## 5.4 Заливка моющего средства (AutoClean)

## Очищающий гранулят для кофейных емкостей

- ж Открыть крышку секции ручной загрузки.
- ж Откинуть зеленую крышку вперед.
- ☆ Снять дозатор гранулята с машины и накрутить на головку.
- ∗ Открыть дозатор вращательным движением.
- Снять пустую емкость для гранулята и установить новую.

### Моющее средство для молочной системы

- <sup>★</sup> Выкрутить очистительный адаптер с пустого флакона от моющего средства для молочной системы.







## 5.5 Работы по ручной очистке

Номера заказа для программы ухода WMF ▷ Запасные части и принадлежности стр. 122

### 5.5.1 Очистка передней панели (CleanLock)

### \* Нажать CleanLock.

Начинается 15-секундный обратный отсчет времени. В течение этого времени можно выполнить очистку сенсорного дисплея.

Через 15 секунд после последнего прикосновения сенсорный дисплей снова активируется.



## Опасность обваривания

- Возможно травмирование при случайном срабатывании функции выдачи напитка.
- > Перед очисткой всегда деактивировать дисплей кнопкой "CleanLock"





- Существует опасность нанесения царапин или задиров во время очистки.
- Очищать дисплей только влажной тряпкой.
   Не использовать моющие средства.
- > Для очистки использовать мягкие салфетки.
- > Рекомендуем использовать влажную салфетку из микроволокна.

### ВАЖНО

См. главу "Гарантия/гарантийные обязательства" ⊳ со стр. 117



## 5.5.2 Очистка емкости для гущи (желоба для гущи – опция)

- ☆ Опорожнить емкость для гущи и промыть под проточной водой.
- ★ Очистка влажной тряпкой.






- Очистку желоба для кофейной гущи
   в машинах с приставным отвалом для гущи
   необходимо выполнять ежедневно.
- > Не применять силу! Возможна поломка.

## ВАЖНО

### 5.5.3 Очистка каплеуловителя



## Опасность обваривания



- В случае неправильной фиксации каплеуловителя (например, после очистки) существует опасность получения ожога от пролившихся горячих жидкостей.
- > Перемещать каплеуловитель осторожно.
- Устанавливать его до упора, чтобы не допустить утечки жидкости.
- Всегда обращать внимание на правильность размещения каплеуловителя.
- Слегка приподнять каплеуловитель спереди снаружи и снять.
- \* Тщательно очистить каплеуловитель.
- В заключение промыть каплеуловитель чистой питьевой водой.
- Высушить каплеуловитель и установить на место.

  Заправновный при в пр





Инструкции

▷ Программное обеспечение

▷ Уход за машиной

стр. 43

С опциональной сиропной станцией

▶ Инструкция по очистке сиропной станции



### 5.5.4 Очистка корпуса и датчика чашек



- Существует опасность нанесения царапин или задиров во время очистки.
- Не использовать для чистки абразивные порошки и т.п.
- Использовать только очень мягкое моющее средство.
- Не использовать щелочные, алкогольсодержащие или обезжиривающие моющие средства.
- > Для очистки использовать мягкие салфетки.
- Рекомендуем использовать влажную салфетку из микроволокна.

Для ухода за металлическими элементами облицовки (матовые поверхности) рекомендуем использовать средство WMF Purargan®.

- Выключить машину кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ.
- ∗ Перед очисткой дождаться остывания машины.
- Протереть корпус остывшей машины влажной тряпкой.
- ∗ Протереть насухо мягкой тряпкой.
- Ж Очистить датчик влажной тряпкой.

## 5.5.5 Ручная очистка молочной системы

### Ручная очистка молочной системы (Easy Milk)



### Опасность обваривания

- Возможно травмирование при случайном срабатывании функции выдачи напитка.
- > Всегда выключать машину перед очисткой.
- > Извлечь вилку из сетевой розетки.

### ВАЖНО

#### Указание

Запрещается использовать щелочные моющие средства, растворители (ацетон, карбоновая кислота, тетрахлорметан, разбавитель краски или спиртовые растворы в концентрации свыше 5%, аммиак, бензол, глицерин, ксилол), абразивные материалы, обезжиривающие моющие средства и сильнодействующие распыляемые средства для мойки стекол).

Очищать дисплей только влажной тряпкой. Не использовать моющие средства.

## **№ ВНИМАНИЕ**

Инструкция в виде анимации ▷ Главное меню ▷ Уход за машиной

▶ Инструкции





### Опасность для здоровья

- Средство для очистки молочной системы WMF при попадании в глаза может нанести серьезные травмы.
- Принять меры к исключению возможности попадания средства для очистки молочной системы в глаза людям или животным.





 Перед ручной очисткой молочной системы должна быть выполнена процедура очистки системы. В процессе очистки системы из нее удаляются остатки молока.

- ∗ Потянуть рычаг за комбинированным стоком.
- ★ Снять освобожденный комбинированный сток.
- ★ Отсоединить молочную трубку и трубку миксера <sup>(1)</sup>.
- ☆ Смешать 5 мл специального очистительного средства
  WMF и 500 мл теплой питьевой воды.
- 求 Разобрать комбинированный сток.

Все детали должны быть целиком погружены в очищающий раствор.

- Через 5 ч тщательно очистить все детали щеткой.
- За Очень тщательно промыть комбинированный сток чистой водой.
- ★ Тщательно сполоснуть молочную трубку и трубку миксера 

  (1).
- \* Собрать комбинированный сток.
- \* Установить комбинированный сток.
- <sup>(†</sup> Трубка миксера имеется только в машинах с миксером.

### ВАЖНО

См. главу "Гарантия/гарантийные обязательства" ⊳ со стр. 117









## Ручная очистка комбинированного стока (Dynamic Milk)



В кофеварочных машинах с системой Dynamic Milk запрещается снимать вспениватель!

Регулярно очищать комбинированный сток снаружи влажной тряпкой, а выходные отверстия – подходящей шеткой.

### Очистка патрубка Plug&Clean (AutoClean)

Очистку патрубка Plug&Clean выполняют при необходимости с помощью щетки.

### 5.5.6 Очистка миксера

Периодичность очистки зависит от используемого порошка.



### Опасность обваривания

- Если трубка миксера подсоединена неплотно, возможно вытекание горячей воды или горячего напитка из порошкового ингредиента.
- > Всегда надежно вставлять трубку миксера.
- \* Сдвинуть вверх переднюю панель.
- ★ Отсоединить трубку миксера от комбинированного стока и поднять стакан миксера вверх, удерживая его за ручку.

Теперь можно увидеть крыльчатку миксера.

#### Ежедневно

- ★ Снять стакан миксера.
- В Разобрать стакан миксера (4 детали).

### При необходимости (еженедельно)

★ Смешать 5 мл специального очистительного средства
WMF и 500 мл теплой питьевой воды.

### важно



Инструкция

▷ Главное меню

▷ Уход за машиной

▷ Инструкции







- ★ Положить все 4 детали минимум на 4 часа в чистящую жидкость.
- <sup>★</sup> Через 4 часа тщательно сполоснуть детали под струей питьевой воды.
- Снять емкость для порошка и очистить шахту загрузки стакана миксера с помощью тряпки или щетки.
- ∗ Оставить все детали до полной просушки [1].



При сборке все отверстия должны быть направлены в одну сторону.

- ★ Вставить диск миксера [2], как показано на фото.
  Зеленая сторона должна быть видна после установки.
- ★ Вставить стакан миксера до защелкивания.
- Подсоединить трубку миксера к комбинированному стоку.





## 5.5.7 Очистка парового стока Auto Steam



## Опасность ожога/обваривания



 При выдаче напитков и пара из стоков машины выходит горячая жидкость. При этом нагреваются как сами стоки, так и смежные с ними поверхности.



- В течение фазы разогрева возможен выход из стоков горячей воды и пара.
- > Во время выдачи напитков или пара не подставлять руки под стоки.
- В течение фазы разогрева держать руки на безопасном расстоянии от стоков.
- Не прикасаться к стокам сразу после выдачи напитка.
- Во время выдачи напитка под стоками всегда должна стоять подходящая питьевая емкость.

## **ВНИМАНИЕ**

Инструкция

▷ Главное меню

▷ Уход за машиной

▷ Инструкции



#### Ежедневно

- ☆ Смешать 5 мл специального очистительного средства WMF и 500 мл теплой питьевой воды.
- ★ Погрузить паровую форсунку в очищающий раствор и кратковременно нажать кнопку выдачи пара или кнопку Auto Steam.

Время действия: 30 минут

- ж Очистить деталь щеткой.
- \* Тщательно промыть водой.
- ∗ Нажать кнопку выдачи пара.

Пар вымывает из отверстий форсунки отсоединившиеся остатки молока и удаляет остатки очищающего раствора.



#### Еженедельно

- ★ Погрузить паровую форсунку в очищающий раствор и оставить минимум на 5 ч.
- ж Очистить деталь шеткой.
- Тщательно промыть деталь чистой водой.
- Вкрутить паровую форсунку в сток Auto Steam.
- Погрузить паровую форсунку в сосуд с чистой водой.
- ⋆ Кратковременно нажать кнопку Auto Steam.
- ⊀ Протереть сток для пара влажной тряпкой.





## 5.5.8 Очистка емкости для кофейных зерен

Емкости для кофейных зерен можно очищать как при необходимости, так и с регулярным интервалом. Рекомендация: раз в месяц.



### Опасность травмирования

- Длинные волосы могут попасть в головку кофемолки и втянуться в кофеварочную машину.
- Длинные волосы всегда защищать сеткой для волос.

**М ВНИМАНИЕ** 



# Опасность защемления/ опасность травмирования



- Машина содержит подвижные детали, которые могут поранить пальцы или руки.
- > Перед выполнением любых действий с кофемолкой или варочным модулем выключать машину и извлекать вилку из сетевой розетки.





 Запрещается промывать емкость для зерен в посудомоечной машине.

\* Сдвинуть вверх переднюю панель.

За передней панелью справа находится кнопка "ВКЛ/ВЫКЛ" машины.

- Нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживать до выключения машины.
- ж Извлечь вилку из сетевой розетки.

### ВАЖНО



Повернуть фиксатор на 180°



- Ж Вынуть емкость для зерен вверх.
- Высыпать оставшиеся зерна из емкости и тщательно протереть ее влажной тряпкой.
- ★ Оставить емкость до полной просушки.
- Заполнить емкость для зерен и установить на машину.
- <sup>★</sup> Повернуть фиксатор емкости для кофейных зерен на 180° и закрыть.



### 5.5.9 Очистка емкости для порошка

Емкость для порошка можно очищать как при необходимости, так и с регулярным интервалом. Рекомендация: раз в месяц.

Периодичность очистки зависит от используемого порошка.

- \* Сдвинуть вверх переднюю панель.
- За передней панелью справа находится кнопка "ВКЛ/ВЫКЛ" машины.
- ★ Нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживать до выключения машины.
- ж Извлечь вилку из сетевой розетки.
- <sup>★</sup> Повернуть фиксатор емкости для порошка на 180° и открыть.
- \* Наклонить емкость назад и извлечь вверх.
- ж Полностью опорожнить емкость.







- ж Выкрутить накидные гайки спереди и сзади.
- \* Извлечь червяк порционера.
- \* Тщательно очистить детали червяка порционера.
- Оставить емкость для порошка и детали до полной просушки.



Детали порционера. Червяк порционера



## Обратить внимание на правильность положения отвала!

- Заполнить емкость для порошка и установить на место.

### ВАЖНО



## 6 Концепция очистки НАССР

Вы по закону обязаны заботиться о здоровье людей, использующих продукты, приготовляемые вами. Должна использоваться концепция очистки НАССР (комплексная методика анализа рисков и критических точек), в которой применяются специальные методики идентификации и оценки опасностей. В вашей организации или на предприятии должен быть выполнен анализ рисков. Целью такого анализа является определение и устранение возможных опасностей и обеспечение гигиены пищевых продуктов. Для этого должна быть разработана методика контроля и, при необходимости, правила проверки. Перечисленные требования выполняются в случае правильного выполнения работ по установке, техническому обслуживанию, уходу и очистке кофеварочных машин WMF. Если работы по уходу или очистке машины выполняются ненадлежащим образом, то выдаваемые машиной напитки с содержанием молока могут представлять опасность для здоровья. В целях соблюдения положений концепции НАССР необходимо выполнять следующее:

"Постановление о гигиене пищевых продуктов от 05.08.1997 г."

Используйте нашу концепцию НАССР в отношении контроля за регулярностью очистки.

Экспорт НАССР ⊳стр. 81

### Ежедневная стерилизация молочной системы

 Выполнять работы под очистке молочной системы согласно указаниям, приведенным в главе "Уход за машиной". Это обеспечит минимальное количество микроорганизмов в системе к началу ее работы. Использовать только разрешенные WMF средства для очистки.



**COBET** 



### Всегда начинать эксплуатацию машины, используя только что открытый пакет свежего охлажденного молока

- Как правило, в пастеризованном молоке, находящемся в закрытой упаковке, нет опасных бактерий. Всегда начинать эксплуатацию машины, используя только что открытый пакет свежего охлажденного молока.
- При открывании упаковки с молоком обеспечить совершенную чистоту! В случае открывания упаковки грязными руками или с использованием инструментов в молоко могут попасть бактерии.

### Держать молоко в охлажденном состоянии!

- В запасе у вас всегда должна храниться невскрытая упаковка с охлажденным свежим молоком.
- Если в машине используется неохлажденное молоко, его следует употребить как можно быстрее. При необходимости охладить молоко перед использованием в машине.
- При более медленном расходе предварительно охлажденного молока требуется его охлаждение в процессе работы машины.

#### Рекоменлация:

используйте пастеризованное молоко жирностью 1,5%.

Перед началом использования молоко должно иметь температуру ok. 6-8 °C.

В зависимости от настройки машины, из одного литра молока можно получить ок. 20 чашек капуччино.

Компания WMF предлагает различные охлаждающие устройства (например, приставной холодильник WMF).

Концепция очистки НАСС	,
------------------------	---

Использовать только охлажденное пастеризованное молоко, чтобы исключить риск для здоровья из-за попадания в организм бактерий! При приготовлении напитков с порошковыми ингредиентами использовать только продукты с неистекшим сроком годности.

Выполненные работы по очистке:

- 1. Очистка системы
- Руководство по эксплуатации, глава "Уход за машиной" 2a. Ручная очистка молочной системы (Easy Milk)
- ⊳Руководство по эксплуатации, глава "Уход за машиной"
- 2b. Ежедневная промывка миксера ⊳Руководство по эксплуатации, глава "Уход за машиной"
  - Выполненные работы по очистке Время
    - олненные работы по очистке Время 19. 25. 28. 29.
- За. Очистка молочной системы или замена комбинированного стока через 4 часа работы (обязательно при малой нагрузке и при исполь-
- 3b. Dynamic Milk: регулярно очищать комбинированный сток снаружи. 3с. Еженедельная очистка миксера и регулярная очистка емкостей для ингредиентов (кофейных зерен/порошка)
- Руководство по эксплуатации, глава "Уход за машиной!
- 4. Общая очистка машины



## 7 Техническое обслуживание и удаление накипи

Следует иметь в виду, что описываемая здесь кофеварочная машина является устройством профессионального типа, требующим периодического выполнения работ по техническому обслуживанию и удалению накипи.

Сроки выполнения работ технического обслуживания рассчитываются машиной в зависимости от ее нагрузки и отображаются в виде сообщений на дисплее. При выполнении работ технического обслуживания силами сервиса WMF одновременно выполняется удаление накипи из варочной системы.

После появления такого сообщения машину можно использовать и далее, однако для обеспечения ее безопасности и в целях предотвращения поломок следует как можно скорее выполнить техническое обслуживание.

### 7.1 Техническое обслуживание

Работы по техническому обслуживанию при появлении соответствующего сообщения на дисплее могут быть выполнены только квалифицированным персоналом или в сервис-центре WMF, поскольку дополнительно выполняются проверки на соответствие нормам безопасности.

Предусмотрены следующие уровни технического обслуживания:

 Работы по техническому обслуживанию при появлении соответствующего сообщения на дисплее могут быть выполнены только квалифицированным персоналом или в сервис-центре WMF, поскольку дополнительно выполняются проверки на соответствие нормам безопасности. Сообщения Техническое обслуживание ▷ Сообщения и указания стр. 107



## 7.2 Сервисный центр WMF

Если вы не знаете адреса/телефона сервисного центра WMF, то связаться с ним можно через центральный офис.

WMF Group GmbH Eberhardstraße 35 D-73312 Geislingen (Steige)								

#### Важно!

Для выполнения других работ по ТО и ремонта обращаться в свой уполномоченный сервисный центр WMF. Номер телефона центра указан на наклейке с адресом, имеющейся на кофеварочной машине, а также в товарной наклодной.



## 8 Сообщения и указания

### 8.1 Сообщения, требующие вмешательства пользователя

### Засыпка зерен

- Заполнить емкость для кофейных зерен (в зависимости от индикации).
- \* Проверить:
- Фиксатор емкости для зерен разблокирован?

*Уход за машиной* 

- Кофейные зерна не проваливаются внутрь.

### Открыть кран

∗ Открыть водяной кран и подтвердить действие.

### Опорожнить емкость для кофейной гущи

### Емкость для кофейной гущи отсутствует

### Заменить водяной фильтр

Учитывать указания руководства по эксплуатации водяного фильтра!

<sup>⋆</sup> При необходимости позвонить в сервисный центр компании WMF.

### Позвонить в сервисный центр WMF

Отображение кода ошибки

### Сервисное сообщение

Выполнение работ по техническому обслуживанию при появления соответствующего сообщения на дисплее.

★ Обратиться в сервис-центр компании WMF.

Сообщения об ошибках и неисправности ⊳ стр. 108

Сервисные сообщения являются указаниями. Как правило, они допускают дальнейшее использование кофеварочной машины.



## 8.2 Сообщения об ошибках и неисправности

При получении сообщения об ошибке или неисправности обязательно выполнить следующее:

- Выключить машину и через несколько секунд включить снова.
- 求 Повторить действие, которое привело к возникновению сбоя.

В большинстве случаев после этого неисправность исчезает, и машиной можно пользоваться далее. Если устранить проблему таким образом не удалось: найти в нижеприведенной таблице отображаемое на дисплее сообщение или код ошибки и следовать приведенным указаниям.

Если выполненные действия также оказались безуспешными, обратиться в сервис-центр WMF.

Некоторые сообщения могут сопровождаться блокировкой некоторых функций. Это можно определить по погасанию подсветки кнопок выдачи напитков. Кнопки с оставшейся подсветкой работают по-прежнему.

WMF 5000 S+ имеет встроенную программу диагностирования. Возникающие ошибки отображаются на дисплее. Сообщения об ошибках, кроме прочего, могут быть вызваны нарушениями электроснабжения машины. При наличии ошибки или указания для пользователя машины на дисплее отображается знак .

※ Нажать 

М.

Отобразятся сообщение об ошибке и код ошибки.





Кнопка "ВКЛ/ВЫКЛ" реагирует на нажатие в течение ок. 1 секунды, выключая машину. При устранении неисправностей – например, в случае зависания программы – длительным нажатием кнопки "ВКЛ/ВЫКЛ" можно выключать систему управления. После этого снова включить кофеварочную машину.

#### **УКАЗАНИЕ**

Код ошибки	Описание ошибки	Указания по устранению
88	Бойлер: перегрев	<ul> <li>Выключить машину, дать остыть, затем снова включить.</li> <li>Если ошибка не устранена, обратиться в сервисный центр WMF.</li> </ul>
161	Ошибка воды: горячая вода	Между нижеописанными работами необходимо выключать и затем снова включать машину. Если ошибка не устранена, переходить к следующему этапу.
		<ul> <li>Установить более грубую тонкость помола.</li> <li>▷ Программное обеспечение ▷ Система</li> <li>▷ Установка тонкости помола, стр. 73</li> </ul>
		<ul><li>Уменьшить качество варки.</li><li>Растройки Рецепты, стр. 49</li></ul>
		★ Если ошибка не устранена, обратиться в сервисный центр WMF.
186	Паровой котел: уровень	<ul> <li>Выдача напитков временно приостановлена.</li> <li></li></ul>
188	Ошибка нагрева	<ul><li></li></ul>
9083	Температура охладителя в области замерзания	求 Проверить, не установлена ли слишком низкая температура охладителя.
9507	Ошибка воды: нет напора воды	<ul> <li>         ※ Открыть водопроводный кран либо наполнить водяной бак.          ※ Если ошибка не устранена, обратиться в сервисный центр WMF.     </li> </ul>



Код ошибки	Описание ошибки	Указания по устранению
9678 9679 9619	Заблокирована правая кофемолка Заблокирована левая кофемолка	<ul> <li>Выключить кофеварочную машину.</li> <li>Извлечь вилку из сетевой розетки.</li> <li>Снять емкость для кофейных зерен.</li> <li>Повернуть мельничный диск инструментом Multitool для емкости против часовой стрелки (два штифта должны войти в соответствующие выемки кофемолки).</li> <li>Уход за машиной &gt; Очистка емкости для кофейных зерен, стр. 100</li> <li>Установить емкость на место.</li> <li>Включить кофеварочную машину.</li> <li>При частом возникновении данной ошибки:</li> <li>Установить более грубую тонкость помола (на одну ступень).</li> <li>Программное обеспечение &gt; Система</li> <li>Установка тонкости помола, стр. 73</li> </ul>

# 8.3 Ошибки без сообщения

Картина неисправности	Указания по устранению	
<ul> <li>Нет выдачи Choc, однако вода имеется в емкости для кофейной гущи</li> </ul>	<ul><li>※ Не использовать функцию выдачи Choc.</li><li>※ Обратиться в сервис-центр компании WMF (выдача кофе работает).</li></ul>	
• Заблокирован порционер для Choc, продукт выдается только с водой	<ul> <li>Выполнить очистку порционер.</li> <li>Уход за машиной &gt; Очистка емкости для порошка, стр. 101</li> <li>Удалить порошок.</li> <li>Прокрутить червяк рукой до полного удаления порошка.</li> <li>При необходимости промыть водой.</li> <li>Оставить все детали до полной просушки.</li> </ul>	
• Громкие звуки во время выдачи напитка с содержанием Choc	<ul> <li>* Снять стакан миксера.</li> <li>* Проверить правильность установки диска миксера.</li> <li>▷ Уход за машиной ▷ Очистка миксера, стр. 97</li> <li>* При необходимости заменить диск миксера.</li> </ul>	
• Различие в выдаче кофе слева/справа	★ Выполнить очистку комбинированного стока.  ▷ Уход за машиной ▷ Ручная очистка молочной системы, стр. 95	



Картина неисправности	Указания по устранению
• Нет выдачи молочной пены/молока, несмотря на его наличие в емкости	<ul> <li>※ Проверить молочную трубку на предмет согнутых или пережатых мест.</li> <li>※ Проложить молочную трубку правильно.</li> <li>※ Easy Milk: очистка комбинированного стока.</li> <li>※ Dynamic Milk: ручная очистка комбинированного стока.</li> <li>※ Dynamic Milk: залить молоко и нажать в меню "Уход" кнопку "Заполнение молочной системы".</li> <li>▷ Программное обеспечение ▷ Уход за машиной ▷ Заполнение молочной системы, стр. 43</li> <li>※ Проверить, не покрылась ли ледяной коркой камера охладителя молока.</li> </ul>
AutoClean: перестал вставляться/ фиксироваться адаптер Plug&Clean	★ Проверить посадку шайбы в патрубке Plug&Clean. Возможно прокручивание шайбы.
<ul> <li>Ненадлежащее качество выдаваемой молочной пены</li> <li>Слишком низкая или слишком высокая температура</li> </ul>	Dynamic Milk
<ul> <li>Молоко слишком сильно брызгает</li> <li>Молоко слишком горячее</li> </ul>	<ul> <li>         * Проверить, проводилась ли очистка молочной системы.     </li> <li>         * Выполнить очистку молочной системы.     </li> <li>         ▷ Уход за машиной ▷ Ручная очистка молочной системы, стр. 95     </li> <li>         * Проверить, достаточно ли охлаждено используемое молоко.     </li> </ul>
• Нет выдачи напитка из порошка	<ul> <li>З Очистить стакан миксера.</li> <li>Трубка перегнута?</li> <li>Выполнять чистку и промывку чаще, при необходимости ежедневно.</li> <li>Уход за машиной &gt; Очистка миксера, стр. 97</li> <li>Установить уменьшенную подачу порошка.</li> <li>Установить увеличенную подачу воды.</li> </ul>



Картина неисправности	Указания по устранению
<ul> <li>Насос работает постоянно, вода в емкости для кофейной гущи</li> </ul>	<ul> <li>         ※ Выключить и затем снова включить машину.     </li> <li>         ※ Если ошибка не устранена, обратиться в сервисный центр WMF.     </li> </ul>
• Не удается установить емкость для Choc	<ul> <li>Слегка прокрутить червяк порционера рукой по часовой стрелке.</li> <li>Проверить, не была ли емкость для Choc случайно зафиксирована.</li> </ul>
• Не удается установить емкость для кофейных зерен	<ul> <li>Проверить, не была ли емкость для кофейных зерен случайно зафиксирована.</li> <li>Убедиться в отсутствии просыпавшихся зерен между кофемолкой и емкостью.</li> </ul>



## 9 Безопасность и гарантия

#### 9.1 Опасности для машины



# Соблюдать указания, приведенные в руководстве

При несоблюдении данного требования в случае поломки аннулируется гарантия производителя. Соблюдать условия установки и эксплуатации.

### Место размещения

- Место размещения устройства должно быть сухим и защищенным от попадания водяных брызг.
- При работе машины из нее может выходить некоторое количество водяного конденсата, воды или пара.
- Запрещается эксплуатация машины вне помешений.
- > Место размещения машины должно быть защищено от попадания водяных брызг.
- > В целях защиты установочного места от повреждений устанавливать машину на водоотталкивающую и нечувствительную к теплу поверхность.

## Кофемолка

- Посторонние предметы или вещества могут повредить кофемолку. Такие повреждения не покрываются гарантией.
- Следить за тем, чтобы в емкость для кофейных зерен не попали посторонние предметы или вещества.

В целях недопущения технических проблем и поломок машины выполнять следующие указания:

 При использовании воды с карбонатной жесткостью свыше 5 °dKH необходимо использовать водяной фильтр WMF. Отказ от использования рекомендуемого сервисной службой WMF водяного фильтра может привести к повреждению машины (например, из-за накипи).

#### ВАЖНО

См. главу "Гарантия/гарантийные обязательства" ▷ со стр. 117



- В целях обеспечения юридической безопасности
  в конце каждого рабочего дня проверять, выключен
  ли главный электрический выключатель или
  извлечена вилка из сетевой розетки. В машинах
  с подключением к водопроводу проверять, закрыт ли
  кран подачи воды.
- Рекомендуем принять следующие меры по предотвращению возможного ущерба (пример):
  - установка датчика воды в подающий водяной шланг
  - установка сигнализатора дыма (пожарного извещателя)
- После перерыва в эксплуатации машины (несколько дней/недель) рекомендуется перед ее следующим использованием минимум дважды выполнить программу очистки.

Очистка системы ▷ Программы очистки со стр. 85

### 9.2 Соответствие нормам

Изготовитель: WMF Group GmbH, 73312 Geislingen (Germany)

Устройство удовлетворяет всем соответствующим требованиям директив MRL (MD) 2006/42/EC, EMV 2014/30/EC и RoHS 2011/65/EC.

Вышеуказанный изготовитель гарантирует соответствие данной машины всем соответствующим требованиям названных директив. В случае внесения в конструкцию устройства изменений, не санкционированных WMF, данное заявление утрачивает свою силу. Составитель технической документации: WMF Group GmbH. Оригинал заявления о соответствии прилагается к устройству. Устройство имеет знак СЕ. Устройство соответствует требованиям Закона о пищевых продуктах и продовольственных товарах (LFGB), Постановления по потребительским товарам (BedGgstV), Постановления ЕС № 10/2011 и Постановления ЕС № 1935/2004 в их актуальной редакции.



При условии использования по назначению устройство не представляет опасности для здоровья или прочих неприемлемых угроз.

Использованные при производстве устройства материалы и сырье удовлетворяют требованиям Постановления по потребительским товарам и Постановления EC № 10/2011.

Устройство соответствует требованиям директивы об утилизации отходов электрического и электронного оборудования WEEE 2012/19/ЕС и не должно утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Мы гарантируем отслеживаемость согласно Постановлению ЕС № 1935/2004 и добросовестность производственного процесса в смысле соответствия Постановлению ЕС № 2023/2006.

Для стран, находящихся вне пределов EC, действуют соответствующие местные законодательные предписания.



По вопросам утилизации обращаться в уполномоченный сервисный центр WMF.

Адрес ⊳стр. 106



#### 9.3 Обязанности пользователя

Потребитель обязан позаботиться о регулярном выполнении на устройстве работ технического обслуживания силами сервисного персонала компании WMF или других специалистов, имеющих полномочия для проверки защитных устройств.

Доступ к сервисной части устройства разрешается только лицам, имеющим необходимые знания и практический опыт его эксплуатации, особенно в области безопасности и гигиены.

Машину следует располагать в таком месте, где на ней могут быть без проблем выполнены работы по уходу и техническому обслуживанию.

Надзор за машиной, используемой в офисах, общественных местах или в других условиях на правах самообслуживания, возлагается на персонал, прошедший инструктаж по правилам ее эксплуатации. Выполнение работ по уходу за машиной и консультирование пользователей возлагается на специально обученный персонал.

Потребитель обязан заботиться о поддержании в надлежащем состоянии электрических установок и другого оборудования (например, в соответствии с Директивой 3 DGUV). В целях обеспечения эксплуатационной безопасности машины необходимо проводить ее регулярную проверку.

Данное мероприятие выполняется в рамках технического обслуживания машины силами персонала WMF или других работников, авторизованных компанией.

Очистку машины разрешается выполнять только с использованием специально предусмотренных для этого очистительных средств производства WMF для машины и молочной системы.

Соблюдать предписания производителя касательно циклов и интервалов выполнения работ по техническому обслуживанию (▷Техническое обслуживание).

Специальное очистительное средство WMF ⇒ Запасные части и принадлежности стр. 122



#### 9.4 Гарантия



# Соблюдать указания, приведенные в руководстве

- При несоблюдении данного требования в случае поломки аннулируется гарантия производителя.
- > Соблюдать условия установки и эксплуатации.

Объем гарантийных требований, которые могут быть выдвинуты покупателем, а также форма предъявления таковых требований вытекает из сущности сделки, заключаемой между покупателем и продавцом. Несоблюдение предписаний настоящего руководства по эксплуатации может привести к отказу от возмещения убытков в рамках гарантийных требований.

### важно

#### Гарантия не распространяется:

- На все детали, подверженные естественному износу в процессе эксплуатации. К ним, кроме прочего, относятся уплотнения, миксер и варочный модуль.
- На недостатки, вызванные атмосферными воздействиями, образованием накипи, химическими, физическими, электрохимическими и электрическими влияниями.
- В случае неиспользования водяного фильтра, несмотря на то, что жесткость используемой воды в данной местности требует установки такового и из-за его отсутствия возникли проблемы.
- При возникновении проблем, вызванных несоблюдением указаний по эксплуатации, техническому обслуживанию и уходу за машиной (например, руководства по эксплуатации и указаний по техническому обслуживанию).

- При возникновении проблем, возникших из-за неиспользования оригинальных компонентов WMF или неправильной установки компонентов покупателем устройства или третьими лицами либо из-за неправильной или небрежной эксплуатации устройства.
- При наличии изменений
  в конструкции устройства,
  выполненных неквалифицированным
  персоналом или без согласия
  производителя, либо в случае
  выполнения ремонтных работ на
  устройстве покупателем или третьими
  лицами.

#### Важно

 При возникновении проблем, возникших из-за неправильного или ненадлежащего использования устройства.



## Приложение: Технические характеристики

# **Технические характеристики кофеварочной** машины

Наружные габаритные размеры	Ширина 325 мм Высота 716 мм (с закрываемыми емкостями для кофейных зерен) Глубина 590 мм
Емкости для кофейных зерен Емкость для порошка (опция)	ок. 1 100 г каждая <sup>(1</sup> Середина емкости для зерен: ок. 700 г <sup>(1</sup> ок. 2 000 г <sup>(2</sup>
Водоснабжение	ок. 37 кг (в зависимости от исполнения)  3/8-дюймовый шланговый патрубок с главным краном и очистным фильтром с размером ячеек 0,08 мм (оборудование заказчика).  Напор при 2 л/мин (стандартное давление): не менее 0,2 МПа (2 бар). Максимально допустимый напор: 0,6 МПа (6 бар).  Важно!  Если напор на месте эксплуатации превышает 0,6 МПа (6 бар), необходимо обеспечить наличие в системе предварительного редукционного клапана, настроенного на напор макс. 0,6 МПа (6 бар).  Максимально допустимая температура на входе: 35 °С. Использовать поставляемый с новой машиной комплект для подключения к водопроводу или поставляемый с новым водяным фильтром комплект шлангов/трубок. Старые комплекты не использовать.
Качество воды	При использовании воды с карбонатной жесткостью свыше 5 °dKH необходимо использовать водяной фильтр WMF.
Водосток (опция) Применение на высоте над уровнем моря	Шланг не менее DN 19, перепад высот не менее 2 см/м <2 000 м

#### Права на внесение технических изменений сохраняются.

- (1 Объем наполнения зависит от величины кофейных зерен.
- [2] Только с емкостью для порошка (опция). Объем наполнения зависит от используемого порошка.
- 3 Эти требования (IEC 60335–2-75) для подключения кофеварочной машины к водопроводу действуют в государствах ЕС. При необходимости учитывать специальные местные законодательные предписания. В странах, расположенных за пределами ЕС, учет приведенных норм должны обеспечивать лица, осуществляющие подключение машины.



Номинальная мощность	2,75-3,25 кВт	9 кВт	
Электропитание	220–240 В, 50/60 Гц 380–415 В, 50/60 Гц, (1/N/PE) (3/N/PE)		
Подсветка	светодиодное		
Степень защиты	IP X0		
Класс защиты	класс 1		
Расчетное давление	Бойлер 1,6 МПа (16 бар) Паровой котел 0,5 МПа (5 бар)		
Уровень непрерывного звукового давления (Lpa)	<70 дБ(A) <sup>(4</sup>		
Температура окружающего воздуха	от +5 °C до максимум +35 °C (при температурах ниже нуля опорожнить водяную систему).		
Максимальная влажность	80% относительная без выпадения росы. Не использовать устройство вне помещений.		
Установочная поверхность/ водяные брызги	Устройство должно быть размещено на ровной и устойчивой горизонтальной водоотталкивающей и термостойкой поверхности. Не использовать при очистке устройства водяную струю. Размещать устройство в месте, в котором исключается попадание на него водяных брызг. Запрещается устанавливать устройство на поверхность, на которой оно может подвергнуться обрызгиванию или очистке водой из шланга, пароструйного аппарата, циклона или других подобных устройств.		

Права на внесение технических изменений сохраняются.

<sup>(4</sup> Уровень звукового давления по шкале А шумомера Lpa (медленный) и Lpa (импульсный) на рабочем месте пользователя составляет при любом режиме работы машины меньше 70 дБ(A).



установочной поверхности под устройство - не менее 850 мм. Если из-за наличия стойки соединения машины должны быть направлены вниз, следует учитывать место для шлангов и т.п., которые могут ограничить полезное пространство внизу.	Установочные отступы	менее 850 мм. Если из-за наличия стойки соединения машины должны быть направлены вниз, следует учитывать место для шлангов и т.п., которые могут ограничить полезное
Установочные размеры для водяному водяного фильтра См. руководство по эксплуатации к водяному фильтру.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Права на внесение технических изменений сохраняются.



Приведенные характеристики подключения к электросети и указанные нормы действуют при подключении машины в странах ЕС. При необходимости учитывать специальные местные законодательные предписания. В странах, расположенных за пределами ЕС, учет приведенных норм должны обеспечивать лица, осуществляющие подключение машины.

Система электроснабжения (оборудование заказчика) должна быть выполнена в соответствии с местными действующими предписаниями согласно IEC 60364 и соответствовать указанным на заводской табличке параметрам.

Вблизи от устройства следует установить легкодоступную розетку: при однофазном подключении – розетку типа Schuko ("евророзетка") или однофазную розетку используемого в вашей стране типа, а при трехфазном подключении – 5-контактную розетку CEE/CEKON стандарта DIN EN 50310 VDE 0800–2-310. Установка розеток выполняется силами потребителя. Сетевой кабель не должен касаться горячих частей устройства. В случае повреждения сетевого кабеля устройства он в целях недопущения опасных ситуаций должен быть заменен нашим сервисным персоналом или квалифицированным электриком.

В целях недопущения сбоев в работе внутренних экранированных проводов передачи данных из-за возникновения токов выравнивания потенциалов между устройствами в случае подключения устройств к системе расчетов следует предусмотреть дополнительный провод выравнивания потенциалов. (см. DIN EN 50310 VDE 0800-2-310).

Если машина размещается в большом пищеблоке, рекомендуется подключить ее к проводу заземления/выравнивания потенциалов. Клемма выравнивания потенциалов при необходимости устанавливается сервисной службой WMF.



# Приложение: Запасные части и принадлежности

Количество	Единица измерения	Наименование	Номер для заказа	Исполнение		
Водяной патр	Зодяной патрубок					
1	шт.	Соединительный шланг для соединения с водопроводом	33 2292 1000	все		
1	шт.	Угольник для сливного шланга	33 2165 8000	все		
1,5	М	Сливной шланг	00 0048 0042	все		
Инструменты						
1	шт.	Multitool	33 2408 4000	все		
Емкость для г	іродукта					
1	шт.	Крышка емкости для кофейных зерен и емкости для порошка	33 2655 7099	все		
1	шт.	Крышка центральной емкости для кофейных зерен	33 2655 8099	все		
1	шт.	Таблички для емкости для зерен/ продукта	33 2624 7000	все		
Молочная и м	Молочная и миксерная системы					
1	шт.	Сдвоенный вспениватель в сборе	33 2867 5300	Easy Milk		
1	шт.	Крышка емкости для молока	33 2614 9000	Easy Milk		
1	М	Молочная трубка	00 0048 4948	все		
1	шт.	Пружина для молочной трубки	33 0190 3000	все		
1	шт.	Втулка молочной трубки	33 2180 5000	все		
1	шт.	Адаптер Plug&Clean	33 2427 5000	все		
1	шт.	Стакан миксера	33 2895 4000	Порошок		
1	шт.	Шестерня миксера	33 2895 5000	Порошок		
0,25	М	Трубка миксера	00 0048 0064	Порошок		
Каплеуловите	ель/решетка					
1	шт.	Каплеуловитель (машина с SteamJet)	33 2633 7100	машина c SteamJet		
1	шт.	Каплеуловитель (машина без SteamJet)	33 2633 7000	машина без SteamJet		
1	шт.	Каплеуловитель с решеткой (машина с SteamJet)	33 2633 8100	машина c SteamJet		
1	шт.	Каплеуловитель с решеткой (машина без SteamJet)	33 2633 8000	машина без SteamJet		



Количество	Единица измерения	Наименование	Номер для заказа	Исполнение
Программа у	хода WMF			
1	упаковка	Специальные очистительные таблетки (100 шт.)	33 2332 4000	все
1	упаковка	Специальные очистительные таблетки для молочной системы	33 2622 0000	все
1	шт.	Емкость для моющего раствора для молочной системы	33 2593 6000	все
1	шт.	Крышка емкости для моющего раствора для молочной системы	33 2593 7000	все
1	шт.	Инструмент для очистки трубок	33 0350 0000	все
1	шт.	Щетка для очистки	33 1521 9000	все
1	тюбик	Специальная смазка WMF для уплотнительных колец (Molykote)	33 2179 9000	все
1	флакон	Специальный очиститель WMF для вспенивателя молока	33 0683 6000	
4	флакон	Моющее средство WMF для молочной системы (AutoClean)	33 4748 1000	AutoClean
4	упаковка	Очищающий гранулят WMF (AutoClean)	33 4745 4000	AutoClean
Документаци	Я			
1	шт.	Комплект документации WMF 5000 S+	33 4186 6190	все



## Алфавитный указатель

Α

Auto Steam 30

В

Bluetooth 73

C

CleanLock 42

D

Decaf 40

E

Easy Steam 30

F

FFC 48 Freeflow 46

Fresh Filtered Coffee – FFC (опция) 21, 27

Ρ

РІN-код, доступные функции 62 РІN-код уровня "Настройки" 63 РІN-код уровня "Очистка" 63 РІN-код уровня "Расчет за напитки" 63 PostSelection 57

S

SteamJet 21, 54

U

USB 80

Α

Автоматическая настройка высоты 32 Автоматическое распознавание чашек 21 Адаптация размера чашки 28, 39 Анимация 43

Б

Без кофеина 57 Боковая подсветка 21 Быстрая промывка (AutoClean) 88

R

Вендинговое оборудование 61 Включение кофеварочной машины 26 Внешний расчет 61 Водоснабжение 118 Водяной фильтр 60, 71 Временной пояс 67 Время/дата 64

Второй сорт кофе 40

Второй сорт молока (опция) 40, 55

Выбор кофемолки 50

Выбор напитка 58

Выбор объема наполнения 28

Выдача горячей воды 28 Выдача молока и молочной пены 26

Выдача напитка 27

Выдача пара (опция) 29

Выключение 35

Г

Гарантия 117

Гарантия не распространяется: 117

Готовность к работе 36

Д

Дисплей и подсветка 69

Дисплей с кнопками выдачи напитков и настройками 21

Дневной обзор таймера 65

Дозированный 46

Допуск по высоте чашки 75

Ε

Емкости для кофейных зерен/емкость для порошка 32

Емкость для кофейной гущи 21, 34

Емкость для кофейных зерен 21

Емкость для порошка (опция) 21

3

Загрузка данных 81 Загрузка рецептов 44, 80

Загрузка символов напитков 80

Загрузка языка 81

Заливка моющего средства (AutoClean) 92

Замена фильтра FFC 42, 91

Заметка к рецепту 50

Запас используемых ингредиентов 47

Запасные части и принадлежности 122

Заполнение молочной системы 40, 43, 56

Защитные устройства 7

И

Изменение ингредиента 48

Изменение рецептов 47

Измеренная карбонатная жесткость 71

Измеренная общая жесткость 72

Ингредиенты 47

Индикатор события 70

Индикатор хода процесса 69

Индикация давления варки 73

Индикация ошибок 55

Интенсивная очистка системы (AutoClean) 42

Интервалы очистки 84

Информация 60

Информация о питательной ценности 39, 54

Использование по назначению 14

#### Алфавитный указатель



K

Калибровка сенсорного дисплея 70

Каплеуловитель 35

Карбонатная жесткость 71

Качество воды 118

Качество кофе 49

Кнопка "Бариста" 21, 53

Кнопка "Бариста" (выбор крепости кофе) 39

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 21

Кнопка выдачи горячей воды 38

Кнопка выдачи пара 40

Кнопка "Теплая промывка" 21, 39, 54

Кнопка S-M-L 39

Кнопки выдачи напитков 21, 38

Кнопки предварительного выбора (опция) 28

Количество воды 48

Количество молока 48

Количество молотого кофе 48

Комбинированный сток со встроенным вспенивателем молока 21

Концепция очистки НАССР 103

Коррекция положения стока 75

Краткий словарь терминов 23

П

Летнее время 67

Логотип 59

Поготип изготовителя 59

Поготип клиента 59

M

Многократная варка 46

Молоко (опция) 74

Молочная пена, выдача 26

Моющее средство для молочной системы 92

н

Напитки 44

Напитки: Шрифт + цвет 71

Настройка включения/выключения по таймеру 65

Настройка объемов S-M-L 76

Настройка таймера и его обзора 64

Настройки 43

Настройки бесплатной выдачи 62

Настройки для пользователя 53

Номинальная мошность 119

0

Обновление программного обеспечения 81

Обозначение частей машины 20

Общая жесткость 72

Общая информация 36

Общие указания по технике безопасности 7

Объем наполнения 45, 55

Объемы наполнения S-M-L 45

Обязанности пользователя 116 Ознакомление с машиной 20

Опасности пля машины 113

Опциональные кнопки 28

Охлажденный кофе 48

Очистка патчика чашек 95

Очистка емкости для кофейной гущи 94

Очистка емкости для кофейных зерен 100

Очистка емкости для порошка 101

Очистка каплеуловителя 94

Очистка корпуса машины 95

Очистка миксера 97 Очистка молочной системы 41, 42, 89

Очистка парового стока Auto Steam 98

Очистка патрубка Plug&Clean (AutoClean) 97

Очистка передней панели (CleanLock) 93

Очистка системы 41, 85, 87, 88

Очистка AutoClean 66

Очищающий гранулят для кофейных емкостей 92

Ошибки без сообщения 110

П

Параметры качества молочной пены Dynamic Milk 49

Параметры молочной пены 58

Параметры питательной ценности 75

Паровой сток 21

Передняя панель 21

Перемена кнопок местами 52

Повторный ввод PIN-кода 63

Подготовка молочной системы после очистки 43

Подогреватель чашек 21, 31

Подсветка 69

Порционер 73

Последняя варка 60 Предварительный выбор языка 56

Прерывание выдачи напитка 27, 58

Приготовление напитка из молотого кофе при помощи секции для ручной загрузки 33

Приставной отвал для кофейной гуши (опция) 34

Пробная выдача 44

Проверка качества (Dynamic Milk) 69

Программное обеспечение 36

Программы очистки 85 Промывка вспенивателя 90

Промывка вспенивателя (Dynamic Milk) 90

Промывка миксера 41, 91 Промывка при выключении 43

Протокол 60

Пуск/останов 46

Пуск-стоп/Freeflow 46

Работы по ручной очистке 93

Размер чашки 55

Раскладка кнопок 56

Раскладка кнопок (таймер) 66

Распознавание чашек 75

Распознавание чашек (опция) 32

Расчет 61

Регулировка комбинированного стока по высоте 32 Режим 76

Режим самообслуживания 53 Резервное копирование данных 81

Резервное сохранение рецептов 44

Руководства 43

Руководство по эксплуатации, специальные символы 22

Ручная настройка на высоту чашек 51

Ручная очистка комбинированного стока (Dynamic Milk) 97

Ручная очистка молочной системы 95

Ручная очистка молочной системы (Easy Milk) 95

#### Алфавитный указатель



C

Самообслуживание 53

Секция для загрузки таблеток 21

Секция ручной загрузки 33 Сервис 60

Сервисный центр WMF 106

Сиропная станция (опция) 25

Сироп (опция) 74

Система 68

Сообщения и указания 107

Сообшения на дисплее 37

Сообщения об ошибках и неисправности 108

Сообщения, требующие вмешательства пользователя 107

Соответствие нормам 114

Сохранение рецептов 80

Сохранение рецептов в файле PDF 80

Специальные символы, использующиеся в настоящем

руководстве 22

Срок действия фильтра 72

Сток для горячей воды 21

Счетчики 61

Съемный каплеуловитель с решеткой 21

T

Таймер 60, 64

Текст и рисунок 50

Текущий состав рецепта 47

Температура 72

Температура оставшегося молока 68

Техника безопасности 7 Технические характеристики 118

Технические характеристики кофеварочной машины 118

Техническое обслуживание 105

Техническое обслуживание и удаление накипи 105

Тип дозирования 46

У

Удаление ингредиента 48

Удаление накипи 60

Удаление таймера 65

Удаленные действия 78

Указания по безопасности во время эксплуатации 24

Указания по безопасности при уходе 82

Уменьшить яркость 70

Умное ДУ 78

Управление машиной 24

Уровень декофеинизации 57

Уровень качества 49

Условия установки и эксплуатации 17

Установка тонкости помола 73

Установочная поверхность 119 Установочные отступы 120

Уход за машиной 41, 60, 82

Φ

Фиксатор емкости 21

Фон дисплея 70

Функции главного меню 37

Функциональная строка 38

Функциональная строка экранной маски "Готовность к работе" 36

Функция S-M-L 45, 74

Ш

Цифровые решения 78

ч

Чашка клиента 77

9

Эко-режим 67, 72, 79

Экранная кнопка меню 21, 54

Экранная кнопка SteamJet 21, 31, 38

Экранная маска "Готовность к работе" 20, 21, 38

Экранные кнопки управления меню 37

Экспорт данных счетчиков 80

Экспорт НАССР 81

Элементы управления 53

Я

Язык 78

Яркость дисплея 70



Ваш ближайший сервис-центр WMF:	

#### © 2018-2021 WMF Group GmbH

Все права, в частности, на размножение, распространение и перевод, сохраняются. Без письменного разрешения производителя запрещаются в любой форме копирование, размножение, разделение данного документа или любой его части, а также передача его электронным способом.

Концепция, подготовка, набор и верстка: TecDoc GmbH; Geislingen, info@tecdocgmbh.de Оригинальное руководство по эксплуатации. Отпечатано в Германии.

Права на внесение технических изменений сохраняются. 31.05.2021



#### DESIGNED TO PERFORM