



01 PCB 배선 및 결선 방법





센서쪽은 빨간색 선이 왼쪽 으로 가도록 결합

최종 결선 된 사진






02 실행방법


- 1. ctrl+alt+t를 눌러서 터미널 창에 들어간다
- 2. cd rodu 를 입력한다
- 3. source .venv/bin/activate 를 입력한다
- 4. python3 scd30_test.py 를 입력한다
- 5. 터미널 창에 sensor check start 라는 문구가 나오고 1분마다 data save라는 문구와 함께 센서 값이 저장 된다
- 6. 저장된 센서 데이터는 같은 폴더에 sensor_data.txt에서 확인 할 수 있다



02 실행방법




Rodu 폴더에 sensor_data.txt에 저장



다음과 같이 저장




1. 원격으로 접속하고자 하는 컴퓨터에서 Vnc viewer를 설치한다.







- 2. 라즈베리파이랑 원격으로 접속하고자 하는 컴퓨터를 같은 와이파이 및 랜선에 연결한다.
- 3. 라즈베리 파이에서 터미널 창을 열고 ifconfig 입력하여 ip 주소를 확인한다.




랜선 연결시에는 eth0에 서 ip를 확인

와이파이 연결시에는 wlan0에서 ip를 확인




4. 컴퓨터에서 프로그램을 실행시키고 확인한 ip를 입력한다





5. Continue 후 id/pw를 입력하면 원격접속이 된다.

Stop




Id: pi

Pw: 1234



원격접속 된 예시 사진

광고 비즈니스 검색의 원리





개인정보처리방침 약곡