# Technische und logische Grundlagen der Informatik Wintersemester 2021/22

Signale im Zeit und Frequenzbereich Benjamin.Troester@HTW-Berlin.de PGP: ADE1 3997 3D5D B25D 3F8F 0A51 A03A 3A24 978D D673

Benjamin Tröster





University of Applied Sciences

#### Road-Map

- 1 Signal
  - Illustratives Beispiel
  - Analoge/Digitale Signale
- 2 Digital vs. Analog
- 3 Anwendungsbeispiel: Netzwerke

- Signalverarbeitungsarchitekturen
- **4** Grundlegende Signalverarbeitung: Deterministische Signale
- 5 Fourier-Reihen
- 6 Bit-Rate des Übertragungskanals

Illustratives Beispiel Analoge/Digitale Signale



Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

University of Applied Science

#### Signal

#### Definition (Signal)

Informationstragende, physikalische Größe, die sich über der Zeit, über dem Ort oder über einer anderen Variablen ändert.


Mathematisch: Funktion einer oder mehrerer Variablen, z.B.  $y(t) = m \cdot x + n, r^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$ 

Bit-Rate des Übertragungskanals

- Beispiele: Temperatur über der Zeit x(t), Helligkeit eines Bildes I(x, y), Schalldruck  $\rho(x, y, z, t)$  etc.
- Unterscheidung in deterministische (periodische) oder stochastische Signale



Zeitkontinuierlich Luftdruckschwankungen: Musik und Sprache



Illustratives Beispiel Analoge/Digitale Signale



Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

#### Analoge/Digitale Signale

- Analoge Signale sind wert- & zeitkontinuierlich
  - Werte kontinuierlich (stetig)
  - I.A. alle natürlichen physikalischen Signale & Prozesse
- Digitale Signale sind wert- & zeitdiskret
  - Diskrete Werte
  - Variablen-Diskretisierung (Abtastung, führt zu diskreten Signalen)
  - Amplituden- bzw. Wert-Diskretisierung (Quantisierung)






Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin


niversity of Applied Science

# Digital vs. Analog

Analog:











Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

# Digital vs. Analog





#### Digital:






Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin


Iniversity of Applied Sciences

# Digital vs. Analog

Analog:









University of Applied Science

#### Bits

- Digitale Signale: diskret
- Einfachste Diskretisierung: binäres Alphabet  $\mathbb{B} = \{0,1\}$ 
  - Bit Kunstwort von Binary Digit
- Darstellung in "An, Aus; Strom, kein Strom; Licht, kein Licht"

Bit-Rate des Übertragungskanals

Fourier-Reihen




Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

University of Applied Science

# Anwendungsbeispiel: Netzwerke

- Daten werden konvertiert über einen Kanal gesendet
- Übertragungskanal: Access Point +
  Übertragungsmedium des physikalischen
  Mediums
  - Kupferkabel, Glasfaser, Radiowelle, etc.



Fourier-Reihen


Bit-Rate des Übertragungskanals

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

University of Applied Science

#### Computers deal with digital signals


- Quantisierung The need to convert
  - Computer arbeiten ausschließlich mit digitalen Daten to diskreten Signalen
  - Physikalische Medien sind aber immer analoge to kontinuierliche Signale
  - Also muss eine Konvertierung von digital zu analog erfolgen (vice versa)



#### Anwendungsbeispiel: Netzwerke Grundlegende Signalverarbeitung: Deterministische Signale Fourier-Reihen Bit-Rate des Übertragungskanals

#### Computers deal with digital signals

- Abstastung The need to measure
  - Computer haben nur eine diskrete Auflösung der Zeit (Quarz)
  - Zustand des physikalische Mediums variiert stetig



Bit-Rate des Übertragungskanals

Fourier-Reihen

Signalverarbeitungsarchitekturer



Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin


Iniversity of Applied Sciences

# Signal verar beitungs architekturen

Analoge Signalverarbeitung:



Digitale Signalverarbeitung:




Fourier-Reihen

Bit-Rate des Übertragungskanals



Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

## Analog $\rightarrow$ Digital






University of Applied Sciences

# Grundlegende Signalverarbeitung: Deterministische Signale

- lacktriangleup Periodische Signale ightarrow deterministisch, Periode gibt fixen Bereich vor
- Parameter periodische Signale:
  - Periode T
  - Frequenz  $f = \frac{1}{T}$ ,
  - Amplitude S(t)
  - Phase  $\varphi$
- Beispiele:
  - Sinus: Periode  $2\pi$
  - Phase shift  $\varphi$  (sin  $\to$  cos :  $\varphi = \frac{3}{2}\pi$ )







University of Applied Sciences

## Komposition periodischer Signale

- Periodische Funktionen als Kompositionen
  - Beispiel:  $s(t) = \sin(2\pi f t) + \frac{1}{3}\sin(2\pi (3f)t)$
- Signal: Sin mit Frequenz f und 3f









University of Applied Science

#### Einschub Fourier-Reihen


- Jede periodische Funktion kann als Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen dargestellt werden ← Fourier-Reihe
- Reihenentwicklung: Darstellung (komplizierten) Funktion durch die Summe (einfachen) Ersatzfunktionen
  - Lineare mathematische Umformungen (Addition, Differentiation, Integration usw.) als Ersatzfunktionen statt Originalfunktion
  - Reihendarstellung: Approximation, bei unendlich vielen Reihengliedern exakt (sofern Konvergent)
- ullet Stetiges periodisches Signal x(t) kann durch Fourier-Reihe approximiert werden
- Wie viele Reihenglieder und somit Koeffizienten notwendig sind, hängt von den Eigenschaften von x(t)



Iniversity of Applied Sciences

# Bit-Rate des Übertragungskanals

- Beispiel: Rechteckschwingung
  - Positiver Puls 1-Bit
  - Negativer Puls 0-Bit
  - Dauer des Pulses  $\frac{1}{2}f$
  - Datenrate ist 2f Bits pro Sekunde
- Bandbreite ist physikalisch begrenzt (Eigenschaft des Mediums)
  - Berechnung:  $\delta = f_{max} f_{min}$



Iniversity of Applied Sciences


#### Bit-Rate vs. Bandbreite: Signalfrequenz

- Ziel: Komposition der Rechteckschwingung durch periodische Funktion
- Signal besteht aus f, 3f und 5f

$$\sin(2\pi ft) + \frac{1}{3}\sin(2\pi 3ft) + \frac{1}{5}\sin(2\pi 5ft)$$

- Signal besteht aus f, 3f, 5f und 7f
  - $sin(2\pi ft) + \frac{1}{3}sin(2\pi 3ft) + \frac{1}{5}sin(2\pi 5ft) + \frac{1}{7}sin(2\pi 7ft)$
- Rechteckschwingung:


$$s(t) = A \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \sum_{k=1,k \text{ ungearde}}^{\infty} \frac{1}{k} \sin(2\pi k f t)$$





Iniversity of Applied Sciences

#### Bit-Rate vs. Bandbreite: Medium limiting harmonics




#### Bit-Rate vs. Bandbreite: Numerisches Beispiel

- Beispiel Frequenz: f = 1MHz
  - Bandbreite des Signals:

$$s(t) = 5 \cdot 10^6 Hz) - (1 \cdot 10^6 Hz) = 4MHz$$

Periode: 
$$T = \frac{1}{T} = \frac{1}{10^6} s = 10^{-6} s = 1 \mu s$$

- 1 Bit alle  $0.5\mu s$
- Datenrate:  $r = 2Bit \cdot 10^6 Hz = 2\frac{MBit}{s}$
- Beispiel: f = 2MHz?





University of Applied Science

#### Bit-Rate vs. Bandbreite: Multilevel Digital Signals


- Binäres Signal: Signal mit zwei Werten
- Multilevel digital Signal:
  - Digitales Signal mit mehr als nur zwei Werten, DIBIT = zwei Bit pro Wert (quartär Signal)
  - Anzahl der diskreten Werte eines Signals können wie folgt beschrieben werden:
    - n = 2 binary (binär)
    - n = 3 ternary (trinär)
    - n = 4 quaternary (quartär)
    - ...
    - n = 8 octonary
    - n = 10 denary





Iniversity of Applied Science

#### Bit-Rate vs. Bandbreite: Multilevel Digital Signals






University of Applied Science

#### Bit-Rate vs. Bandbreite: Datenrate

Symbolrate = Anz. der physikalischen Ereignisse pro Zeiteinheit auf dem Medium Einheit: Symbole/s = Baud (bd)







University of Applied Sciences

#### Bit-Rate vs. Bandbreite: Datenrate

- Datenrate = Anzahl der dekodierten Bits der Symbolrate pro Zeiteinheit Einheit: Bits/s (bps)
- Binäre Signale mit Frequenz v: Data rate = v Jedes Signal dekodiert 1 Bit
- Multilevel-Signale n mögliche Werte: Data rate =  $v \cdot \log_2(n)$
- Beispiel:
  - DIBIT  $\Leftarrow$  1 baud = 2 bps (quaternary signal)
  - TRIBIT  $\Leftarrow 1$  baud = 3 bps (octonary signal)





University of Applied Sciences

#### Bits & Bytes

Name of bit rate	Symbol	Multiple	Explicit
Bit per second	bps	100	1
Kilobit per second	kbps	10 <sup>3</sup>	1,000
Megabit per second	Mbps	10 <sup>6</sup>	1,000,000
Gigabit per second	Gbps	10 <sup>9</sup>	1,000,000,000
Terabit per second	Tbps	1012	1,000,000,000,000
Petabit per second	Pbps	1015	1,000,000,000,000,000
Exabit per second	Ebps	1018	way too many zeroes