机器人在地图 (map ) 上定位的流程依赖于两个关键的坐标变换: map -> odom 和 odom -> base\_link。这两个变换在定位中有着不同的角色和实现方式。以下是对它们的详细区分和解释:

# 1. odom -> base\_link 变换

#### 由谁完成:

- **主要来源**: odom -> base\_link 变换主要由机器人底盘的传感器完成,比如里程计 (Odometry)、IMU(惯性测量单元)、或者视觉里程计等。
- **职责**:这个变换反映了机器人在 odom 坐标系下的相对位移和姿态。 odom 坐标系是一个局部坐标系,它随着机器人的运动而更新,但不会积累全局位置的漂移。

#### 特点:

- 局部信息: odom -> base\_link 变换提供的是局部的、短期内准确的位置和姿态信息,但随着时间的推移,传感器的误差会逐渐累积,导致机器人相对 odom 坐标系的位置与实际全局位置出现偏差。
- 实时更新: 机器人移动时, 这个变换会持续更新, 以反映当前的位置信息。

# 2. map -> odom 变换

### 由谁完成:

- **主要来源**: map -> odom 变换由全局定位算法完成,如 nav2\_amc1 (自适应蒙特卡洛定位) 或 slam\_toolbox (同时定位与建图)。
- **职责**: 这个变换负责将 odom 坐标系对齐到 map 坐标系中,使得机器人在地图上的全局位置与实际位置一致。通过更新 map -> odom 变换,定位算法可以修正 odom -> base\_link 中累积的误差。

#### 特点:

- **全局定位**: map -> odom 变换用于将机器人在 odom 坐标系中的局部位置映射到全局 map 坐标系中,确保机器人在地图中的位置是准确的。
- **基于感知**: 定位算法通过感知数据 (如激光雷达、视觉、GPS等) 来计算并更新 map -> odom 变换。

# 3. 二者的协作与重置

#### 正常工作时:

- odom -> base\_link 提供机器人在局部坐标系 odom 下的即时位置信息,而 map -> odom 确保 机器人在全局坐标系 map 中的准确定位。
- 当机器人移动时, odom -> base\_link 变换实时更新, 而 map -> odom 则根据定位算法的输出不定期更新, 以纠正累积误差。

## 重置的场景:

- **地图变化**:如果地图发生了变化,或机器人被手动移动到一个新的位置,可能需要重新初始化定位系统,这时 map -> odom 会被更新, odom -> base\_link 也可以被重置。
- **累积误差过大**:如果里程计的误差累积过大,使得 odom -> base\_link 变换的位置信息不再可靠,可以通过更新 map -> odom 和重置 odom -> base\_link 来重新校准机器人的位置。
- 重置可以通过发布/initialpose话题来实现

# 总结

- odom -> base\_link: 反映了机器人在局部坐标系中的位置和姿态,由底盘传感器实时更新,可能随着时间累积误差。
- map -> odom: 反映了机器人在全局地图中的位置,由定位算法更新,用于校正 odom -> base\_link 的累积误差。
- **重置与更新**: 当 map -> odom 被显著更新时, odom -> base\_link 可以选择重置, 确保机器人在全局和局部的位置信息一致。