一、组装准备:

- 1、 将 2 只全砖模块铝板上粘贴的保护膜(黄色)全部揭掉。
- 2、 把模块铝板底部涂上导热硅脂,按照 S9A 型机壳内全砖位置用螺钉固定好。
- 3、 按端子位置把端子固定在前面板上,并把前面板上好。同时把+Vin、-Vin、+Vo、-Vo用插针两两连好。

二、 接线说明:

- 1、 按下页图所示分别接线。输入正、负线各用 2 根 6 平方线,输出正负线各用 2 根 4 平方线。±S 线、PC 线用 0.1 平方线。
- 2、 输入部分接好线后,用黄压敏绞带包绕好,以利绝缘。
- 3、 所有接线尽量最近、最短,输出线最好双绞。
- 4、 所有元件尽量焊低,不可超过机壳高度。

三、接线图:(见下页)

