

# 7コマ目 OpenRTM-aist**の**環境構築





# OpenRTM-aistの概要





## 講義資料提供


- 国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研,AIST)
  - ロボットイノベーション研究センター https://unit.aist.go.jp/rirc/





#### RTとは?

- RT = Robot Technology (≠ Real Time)
  - IT = Information Technology
- ロボット技術:単体のロボットだけではない
  - センサ,アクチュエータ,制御,アルゴリズムなどの集合体





#### RTMとは?

- RT-Middleware (RTM)
  - RT要素のインテグレーション(統合)のためのミドルウェア
- RT-Component (RTC)
  - RT-Middlewareにおけるソフトウェアの基本単位


本講習では、産総研版RTミドルウェアOpenRTM-aistを使用したロボット制御プログラミングを行う



# 従来のシステム



ジョイスティック



ロボットアーム



互換性がある インターフェース同士は接続可能




### 従来のシステム



ジョイスティック



ロボットアーム



互換性がない インターフェースは接続できない




#### RTミドルウェアによるシステム




ジョイスティック

別々に作られたソフトウェア モジュール同士をつなぐための 共通インターフェースを提供



ソフトウェアの再利用性の向上により RTシステム構築がより容易になる





#### RTミドルウェアによるシステム




ジョイスティック



接続可能



ロボットアーム







ロボットアーム



#### RTMの目的

- コスト問題
  - コンポーネントの再利用・組み合わせで、ロボットの低コスト化、 開発期間の短縮、品質の向上
- 技術問題
  - システム開発者が最新技術を利用可能
- ニーズ問題
  - 多様なユーザがカスタマイズが容易


・ロボットシステムインテグレーションによるイノベーション



# RTコンポーネント (RTC)

• RTC:ロジックをフレームワーク(箱)に入れたもの


• フレームは自動的に生成されるため、ロジックだけを書けば良い






## RTミドルウェア (RTM)

- RTM:RTCを動かす実行環境(OSのようなもの)
  - つまり、ミドルウェアのことを表す
  - RTCはネットワーク上に分散可能






#### RTミドルウェアによる分散システム











RTC**同士の**接続は プログラム実行中に 動的に行える



RTMを使うことで、ネットワーク上に分散するRTCをOS・プログラム言語の壁を越えて接続できる




## OpenRTM-aistを使った開発の流れ






#### フレームワークとコアロジック




RTCフレームワーク + コアロジック = RTコンポーネント



## RTC作成例 | 本講習会の場合






RTCBuilderで、 コンポーネントの仕様の入力し、 テンプレートコードを生成する **テキストエディタ**で, テンプレートコードに ロジックを組み込む



## 動作シーケンス





### OpenRTM-aist**の開発環境構築** 受講者PC側





#### インストールソフトウェアリスト

- Python2.7.10
- OpenRTM-aist 1.1.2-RELEASE
- Bonjour
- Pygame
- サクラエディタ



## Python2.7.10

• インストーラを以下のURLからダウンロード https://www.python.org/ftp/python/2.7.10/python-2.7.10.msi

• ダウンロードしたインストーラをクリックしてインストール



# Python2.7.10

- [Add python.exe to Path] を [Will be installed on local hard drive] に設定
  - パスが自動的に設定される





### OpenRTM-aist 1.1.2-RELEASE

インストーラを以下のURLからダウンロード

http://tmp.openrtm.org/pub/Windows/OpenRTM-aist/1.1/OpenRTM-aist-1.1.2-RELEASE\_x86.msi

• ダウンロードしたインストーラをクリックしてインストール



## Bonjourインストール

• iTunesをインストールすると,同時にBonjourがインストールされる https://www.apple.com/jp/itunes/download/



## Pygameインストール

インストーラを以下のURLからダウンロード ※自分のPCにあった32bitのバージョンを選択する

http://pygame.org/download.shtml

• ダウンロードしたインストーラをクリックしてインストール



### サクラエディタのインストール


- インストーラを以下のURLからダウンロード
  - 最新版をダウンロードする

https://sakura-editor.github.io/download.html

• ダウンロードしたインストーラをクリックしてインストール



# OpenRTM-aist**の開発環境構築** Raspberry Pi**側**





#### コマンドリストのダウンロード

- インストールに必要なコマンドを以下URLのzip内ファイルに記載https://rtc-fukushima.jp/wp/wp-content/uploads/2018/11/07Install.zip
- 一部コマンドが長くて一行に収まらないものがあるので、 その場合、テキストからコピーして使用してください



## Raspberry Piにインストール

- リポジトリのアップデート
  - ・端末に以下を入力
- \$ sudo apt update
- OpenRTM-aistのインストール
  - sources.listを修正
  - •端末に以下を1行で入力(>>の前後に半角スペースを入れる)

\$ sudo su -c 'echo "deb http://tmp.openrtm.org/pub/Linux/raspbian/ stretch main" >>
/etc/apt/sources.list'



#### 公開キーの登録

• 端末に以下を入力

```
$ sudo apt install dirmngr
$ gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 4BCE106E087AFAC0
$ gpg -a --export 4BCE106E087AFAC0 | sudo apt-key add -
```



#### 必要ソフトウェアをインストール

- OpenRTM-aistのインストール
  - ・端末に以下を入力

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get -y --force-yes install gcc g++ make uuid-dev
$ sudo apt-get -y --force-yes install libomniorb4-dev omniidl
$ sudo apt-get -y --force-yes install omniorb-nameserver
$ sudo apt-get -y --force-yes install openrtm-aist openrtm-aist-dev
$ sudo apt-get -y --force-yes install openrtm-aist-example
$ sudo apt-get -y --force-yes install openrtm-aist-python
$ sudo apt-get -y --force-yes install openrtm-aist-python-example
$ sudo apt-get -y --force-yes install python-omniorb
```