

TAURUS

Mixer de mână Taurus Prima, 300W, 2 teluri, 2 carlige

Cod produs 913515000

Manual de utilizare



Tiravis S.R.L. · importator și distribuitor

Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București · 031 805 49 58 · office@tiravis.ro

Machetă de prezentare pentru demonstrația tiravis.ro. În magazinul livrat, aici se încarcă manualul original al producătorului, din panoul de administrare.

1. Prezentare

Aparatul are un motor și accesorii care se rotesc la turație mare. Cele mai multe defecte apar din funcționare continuă peste timpul admis și din alimente introduse în bucăți prea mari.

300W · 5 viteze · funcție Turbo

Caracteristici

- 300W
- 5 viteze
- funcție Turbo
- 2 teluri
- 2 carlige
- Alb/Verde 300W
- 5 viteze +TURBO
- 2 teluri și 2 carlige de framantat detașabile
- buton eject.

Ce găsești în cutie

- Mixer de mână Taurus Prima, 300W, 2 teluri, 2 carlige
- Accesoriiile din dotare, conform fișei tehnice de la capitolul 5
- Manualul de utilizare
- Certificatul de garanție și factura

2. Instrucțiuni de siguranță

Citește toate instrucțiunile de mai jos înainte de prima utilizare. Nerespectarea lor poate duce la accidentare sau la deteriorarea aparatului și duce la pierderea garanției.

- Citește manualul înainte de prima utilizare și păstrează-l pe toată durata de viață a aparatului.
- Verifică dacă tensiunea din priză corespunde cu cea de pe eticheta aparatului: 220 – 240 V~, 50/60 Hz.
- Nu folosi aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat. Cablul se înlocuiește doar într-un service autorizat.
- Scoate ștecherul din priză după fiecare utilizare și înainte de curățare, trăgând de ștecher, nu de cablu.
- Aparatul poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau senzoriale reduse doar sub supraveghere ori după instruire privind utilizarea în siguranță.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, în interior.
- Oprește și scoate din priză aparatul înainte să schimbi accesoriiile sau să te apropii de piesele în mișcare.
- Lamele sunt foarte ascuțite. Prinde-le de partea din plastic, niciodată de tăiș.
- Nu depășe nivelul maxim marcat pe bol și nu turna lichide mai fierbinți de 60 °C.
- Nu ține motorul pornit continuu mai mult de 2 – 3 minute. Între cicluri, lasă-l să se răcească.
- Nu împinge alimentele cu mâna sau cu ustensile metalice. Folosește împingătorul livrat.

3. Punerea în funcțiune și utilizarea

1. Montează bolul și capacul până auzi clicul de blocare. Aparatul nu pornește dacă siguranța capacului nu e cuplată.
2. Taie alimentele în bucăți de 2 – 3 cm înainte să le pui în bol.
3. Pornește pe treapta mică și crește treptat. Funcția puls e pentru bucățile mari și pentru gheață.
4. Dacă motorul încetinește vizibil, oprește-l și scoate o parte din conținut.
5. După oprire, așteaptă ca lamele să se oprească complet înainte să deschizi capacul.

4. Curățare și întreținere

- Demontează accesoriile imediat după utilizare. Resturile uscate se curăță mult mai greu.
- Spală bolul, capacul și accesoriile în apă caldă cu detergent de vase.
- Blocul motor se șterge doar cu o lavetă umedă. Nu-l introduce niciodată în apă.
- Usucă bine lamele înainte de depozitare.

5. Specificații tehnice

Cod produs	913515000
------------	-----------

Brand	Taurus
-------	--------

Putere	300 W
--------	-------

Trepte de viteză	5
------------------	---

Culoare	Alb
---------	-----

Garanție	24 luni
----------	---------

Alimentare	220 – 240 V~, 50/60 Hz
------------	------------------------

6. Garanție, service și retur

Produsul are **garanție de 24 de luni** de la data cumpărării, conform legislației în vigoare. Certificatul de garanție este valabil împreună cu factura sau bonul fiscal.

Reparațiile se fac în service-ul propriu Tiravis S.R.L., în România, cu piese originale. Pentru o solicitare de service, sună la 031 805 49 58 (Luni – Vineri, 09:00 – 17:00) sau scrie la office@tiravis.ro și spune codul produsului de pe copertă.

Garanția nu acoperă defectele apărute din utilizare necorespunzătoare, din lovire, din supratensiune, din depunerea de calcar la aparatele care cer decalcifiere periodică sau din intervenții făcute în afara service-ului autorizat.

Dacă ai cumpărat online, poți returna produsul în 14 zile de la primire, fără să explici motivul, conform O.U.G. 34/2014. Produsul se întoarce complet, cu toate accesoriile.

7. Protecția mediului

Simbolul pubelei barate de pe aparat arată că, la sfârșitul duratei de viață, produsul nu se aruncă la gunoiul menajer. Predă-l la un punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice sau la magazinul de unde cumperi un aparat similar.

Bateriile și acumulatorii se predau separat, la punctele de colectare dedicate.

8. Conformitate

Produsul respectă cerințele directivelor europene aplicabile privind echipamentele de joasă tensiune și compatibilitatea electromagnetică. Declarația de conformitate se poate obține de la office@tiravis.ro.

Tiravis S.R.L. · Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București

031 805 49 58 · office@tiravis.ro · Luni – Vineri, 09:00 – 17:00