

TAURUS

Sandwich grill Taurus CRISPY&CO (GR1000X). 1000 W, plăci grill, deschidere 180°

Cod produs 968081000

Manual de utilizare



Tiravis S.R.L. · importator și distribuitor

Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București · 031 805 49 58 · office@tiravis.ro

Machetă de prezentare pentru demonstrația tiravis.ro. În magazinul livrat, aici se încarcă manualul original al producătorului, din panoul de administrare.

1. Prezentare

Aparatul gătește prin contact direct sau prin aer cald. Suprafețele lui ating la temperaturi mari, așa că locul de așezare și distanța față de perete contează la fel de mult ca reglajul de temperatură.

1000 W · plăci grill: 23 x 15 cm · DESCHIDERE 180°

Caracteristici

- 1000 W
- plăci grill: 23 x 15 cm
- DESCHIDERE 180°
- placă superioară basculantă
- INOX

Ce găsești în cutie

- Sandwich grill Taurus CRISPY&CO (GR1000X). 1000 W, plăci grill, deschidere 180°
- Accesoriiile din dotare, conform fișei tehnice de la capitolul 5
- Manualul de utilizare
- Certificatul de garanție și factura

2. Instrucțiuni de siguranță

Citește toate instrucțiunile de mai jos înainte de prima utilizare. Nerespectarea lor poate duce la accidentare sau la deteriorarea aparatului și duce la pierderea garanției.

- Citește manualul înainte de prima utilizare și păstrează-l pe toată durata de viață a aparatului.
- Verifică dacă tensiunea din priză corespunde cu cea de pe eticheta aparatului: 220 – 240 V~, 50/60 Hz.
- Nu folosi aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat. Cablul se înlocuiește doar într-un service autorizat.
- Scoate ștecherul din priză după fiecare utilizare și înainte de curățare, trăgând de ștecher, nu de cablu.
- Aparatul poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau senzoriale reduse doar sub supraveghere ori după instruire privind utilizarea în siguranță.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, în interior.
- Suprafețele marcate cu simbolul de suprafață fierbinte rămân calde mult timp după oprire. Atinge doar mânerul și butoanele.
- Așază aparatul pe o suprafață stabilă, rezistentă la căldură, la cel puțin 10 cm de perete și departe de perdele.
- Nu acoperi aparatul în timpul funcționării.
- Nu introduce aparatul în apă și nu-l ții sub jet de apă.
- Nu lăsa aparatul în funcțiune nesupravegheat.

3. Punerea în funcțiune și utilizarea

1. La prima pornire, lasă aparatul să funcționeze 10 minute în gol, cu geamul deschis. Mirosul de nou dispare.
2. Preîncălzește-l până se stinge ledul de temperatură, apoi introdu alimentele.
3. Folosește ustensile din lemn sau silicon. Obiectele metalice zgârie plăcile.
4. Nu umple aparatul peste marcajul maxim și lasă spațiu pentru circulația aerului.
5. Oprește aparatul și scoate-l din priză înainte să-l golești.

4. Curățare și întreținere

- Lasă aparatul să se răcească complet înainte de curățare.
- Șterge plăcile cu o lavetă umedă și puțin detergent de vase. Pentru resturile arse, ține un șervet umed pe placă zece minute.
- Nu folosi spray de curățat cuptoare, praf abraziv sau bureți metalici.
- Golește tava de firimituri sau uleiul după fiecare utilizare.

5. Specificații tehnice

Cod produs	968081000
------------	-----------

Brand	Taurus
-------	--------

Putere	1000 W
--------	--------

Dimensiuni	23 × 15 cm
------------	------------

Culoare	Inox
---------	------

Garanție	24 luni
----------	---------

Alimentare	220 – 240 V~, 50/60 Hz
------------	------------------------

6. Garanție, service și retur

Produsul are **garanție de 24 de luni** de la data cumpărării, conform legislației în vigoare. Certificatul de garanție este valabil împreună cu factura sau bonul fiscal.

Reparațiile se fac în service-ul propriu Tiravis S.R.L., în România, cu piese originale. Pentru o solicitare de service, sună la 031 805 49 58 (Luni – Vineri, 09:00 – 17:00) sau scrie la office@tiravis.ro și spune codul produsului de pe copertă.

Garanția nu acoperă defectele apărute din utilizare necorespunzătoare, din lovire, din supratensiune, din depunerea de calcar la aparatele care cer decalcifiere periodică sau din intervenții făcute în afara service-ului autorizat.

Dacă ai cumpărat online, poți returna produsul în 14 zile de la primire, fără să explici motivul, conform O.U.G. 34/2014. Produsul se întoarce complet, cu toate accesoriile.

7. Protecția mediului

Simbolul pubelei barate de pe aparat arată că, la sfârșitul duratei de viață, produsul nu se aruncă la gunoiul menajer. Predă-l la un punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice sau la magazinul de unde cumperi un aparat similar.

Bateriile și acumulatorii se predau separat, la punctele de colectare dedicate.

8. Conformitate

Produsul respectă cerințele directivelor europene aplicabile privind echipamentele de joasă tensiune și compatibilitatea electromagnetică. Declarația de conformitate se poate obține de la office@tiravis.ro.

Tiravis S.R.L. · Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București

031 805 49 58 · office@tiravis.ro · Luni – Vineri, 09:00 – 17:00