

DAGA

Trusa manichiura/pedichiura Daga SM 210 Pink

Cod produs 50304310

Manual de utilizare



Tiravis S.R.L. · importator și distribuitor

Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București · 031 805 49 58 · office@tiravis.ro

Machetă de prezentare pentru demonstrația tiravis.ro. În magazinul livrat, aici se încarcă manualul original al producătorului, din panoul de administrare.

1. Prezentare

Aparatul lucrează aproape de piele și de păr. Temperatura potrivită tipului de păr și curățarea capetelor de tăiere fac diferența în timp.

5 capete de lucru · lampa UV pentru uscare rapidă · sensor tactil

Caracteristici

- 5 capete de lucru
- lampa UV pentru uscare rapidă
- sensor tactil
- Led de precizie
- cutie de depozitare
- Alb/Roz Set manichiura/pedichiura cu lampa UV."5 in 1".Lumina LED pentru precizie
- varf cilindric gros
- varf conic exfoliant fin
- varf conic fin
- varf gros
- varf conic de pasla

Ce găsești în cutie

- Trusa manichiura/pedichiura Daga SM 210 Pink
- Accesoriiile din dotare, conform fișei tehnice de la capitolul 5
- Manualul de utilizare
- Certificatul de garanție și factura

2. Instrucțiuni de siguranță

Citește toate instrucțiunile de mai jos înainte de prima utilizare. Nerespectarea lor poate duce la accidentare sau la deteriorarea aparatului și duce la pierderea garanției.

- Citește manualul înainte de prima utilizare și păstrează-l pe toată durata de viață a aparatului.
- Verifică dacă tensiunea din priză corespunde cu cea de pe eticheta aparatului: 220 – 240 V~, 50/60 Hz.
- Nu folosi aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat. Cablul se înlocuiește doar într-un service autorizat.
- Scoate ștecherul din priză după fiecare utilizare și înainte de curățare, trăgând de ștecher, nu de cablu.
- Aparatul poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau senzoriale reduse doar sub supraveghere ori după instruire privind utilizarea în siguranță.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, în interior.
- Nu folosi aparatul lângă cadă, duș, chiuvetă sau alt recipient cu apă. Scoate-l din priză imediat după utilizare.
- Dacă aparatul cade în apă, nu-l atinge: scoate întâi ștecherul din priză.
- Nu folosi aparatul pe păr ud, dacă nu e marcat special pentru asta, și nu-l folosi pe piele iritată sau rănită.
- Suprafețele de încălzire ating temperaturi mari. Lasă aparatul să se răcească pe un suport rezistent la căldură.

- Nu înfășura cablul în jurul aparatului cât e cald.

3. Punerea în funcțiune și utilizarea

1. Pornește de la o treaptă mică de temperatură și crește doar dacă e nevoie. Părul subțire sau vopsit cere temperaturi mici.
2. Lucrează pe şuvițe mici, uniforme, dinspre rădăcină spre vârfuri.
3. La tuns, începe cu pieptenele cel mai lung și scurtează treptat.
4. Nu țin aparatul mai mult de câteva secunde în același loc.
5. Oprește aparatul și lasă-l să se răcească înainte să schimbi accesoriile.

4. Curățare și întreținere

- Curăță capetele de tăiere după fiecare utilizare cu periuța din cutie.
- Unge lamele cu o picătură de ulei la fiecare 4 – 5 utilizări, dacă modelul o cere.
- Șterge plăcile și carcasa cu o lavetă umedă, doar când aparatul e rece.
- Nu introduce blocul motor sau mânerul în apă.

5. Specificații tehnice

Cod produs	50304310
Brand	Daga
Culoare	Alb
Garanție	24 luni
Alimentare	220 – 240 V~, 50/60 Hz

6. Garanție, service și retur

Produsul are **garanție de 24 de luni** de la data cumpărării, conform legislației în vigoare. Certificatul de garanție este valabil împreună cu factura sau bonul fiscal.

Reparațiile se fac în service-ul propriu Tiravis S.R.L., în România, cu piese originale. Pentru o solicitare de service, sună la 031 805 49 58 (Luni – Vineri, 09:00 – 17:00) sau scrie la office@tiravis.ro și spune codul produsului de pe copertă.

Garanția nu acoperă defectele apărute din utilizare necorespunzătoare, din lovire, din supratensiune, din depunerea de calcar la aparatele care cer decalcifiere periodică sau din intervenții făcute în afara service-ului autorizat.

Dacă ai cumpărat online, poți returna produsul în 14 zile de la primire, fără să explici motivul, conform O.U.G. 34/2014. Produsul se întoarce complet, cu toate accesoriile.

7. Protecția mediului

Simbolul pubelei barate de pe aparat arată că, la sfârșitul duratei de viață, produsul nu se aruncă la gunoiul menajer. Predă-l la un punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice sau la magazinul de unde cumperi un aparat similar.

Bateriile și acumulatorii se predau separat, la punctele de colectare dedicate.

8. Conformitate

Produsul respectă cerințele directivelor europene aplicabile privind echipamentele de joasă tensiune și compatibilitatea electromagnetică. Declarația de conformitate se poate obține de la office@tiravis.ro.

Tiravis S.R.L. · Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București

031 805 49 58 · office@tiravis.ro · Luni – Vineri, 09:00 – 17:00