vetcogray* A subsidity of Velco informational Limited	上海维高格雷石油设备有限公司 质量管理体系工作文件	编号	VGS-WI-26
		版本	1
		日期	2004.09.20
标题	立式车床操作指导书	页数	1 of 5

1. 目的

本程序的主要目的是为使操作者正确使用设备,维护设备的精度

2. 范围

适用本公司普通立式车床的使用及维护

3. 设备使用的基本要求

设备使用应遵循 "五项纪律"、"四项要求"、"三好四会"的基本原则

3.1 "五项纪律"

- 3.1.1 凭操作证使用设备,遵守安全操作规程。
- 3.1.2 经常保持设备清洁,并按规定加油。
- 3.1.3 遵守设备交接班制度。
- 3.1.4 管理好工具、附件,不得遗失。
- 3.1.5 发现异常, 立即停车, 自己不能处理的问题应及时通知有关人员检查处理。

3.2 "四项要求"

- 3.2.1 整齐: 工具、工件、附件放置整齐,安全防护装置齐全,线路、 管道安全完整。
- 3.2.2 清洁: 设备内外清洁,各滑动面、丝杠、齿轮等处无油垢、无碰伤、各部分不漏水、不漏油、切屑垃圾清扫干净。
- 3.2.3 润滑: 按时加油换油,油质符合要求:油壶、油枪、油杯齐全;油毡、油线、油标清洁,油路畅通。
- 3.2.4 安全: 实行定人定机、凭证操作和交接班制度; 熟悉设备结构和遵守操作规程, 合理使用, 精心维护、安全无事故。

vetcogray" Asubsidiary of Vetcu International Limited	上海维高格雷石油设备有限公司 质量管理体系工作文件	编号	VGS-WI-26
		版本	1
		口期	2004.09.20
标题	立式车床操作指导书	页数	2 of 5

3.3 "三好四会"

3.3.1 "三好"

3.3.1.1 管好

- A. 对设备负保管责任,未经领导同意,不准别人动用自己 所使用的设备。
- B. 对设备及附件、仪器、仪表、冷却、安全、防护等装置, 应保持完整无损。

3.3.1.2 用好

- A. 严格执行设备安全操作规程, 合理使用设备, 严禁精机 粗用。
- B. 不踏踩设备外露表面,不用脚踏操纵手柄或电器开关, 不在设备上乱堆工具和加工零件。

3.3.1.3 修好

- A. 设备在修理或进行各级保养过程中,操作者应自始至终参加修理和保养熟悉设备结构,掌握设备性能。
- B 在不断摸清设备状况的基础上,做到识别设备自然事故的部位和应急措施在维修工人指导下,培养独立修复设备的能力。

3.3.2 "四会"

3.3.2.1 会使用

A. 对新设备或未操作过的设备,首先必须熟悉设备性能及 机构,在确有把握时,才可使用,新工人应有关人员

vetcogray" Asubididay of Virtoo International Linterna	上海维高格雷石油设备有限公司 质量管理体系工作文件	编号	VGS-WI-26
		版本	1
		口期	2004.09.20
标题	立式车床操作指导书	页数	3 of 5

指导下,才能开动设备。

B. 在使用设备过程中,集中思想操作,严格按操作规程, 变速时必须停车, 在实践中不断摸索和积累经验, 充分发 挥设备潜力, 并防止设备事故的发生及精度的丧失。

3.3.2.2 会保养

- A. 经常保持设备的内外整洁,工具、附件、工件堆放整齐。
- B. 认真做好每班日保养。
- C. 按照润滑图表加油,做到定质、定量、定时、定人、 定点、保证滑动部位运转正常。
- D. 定期认真执行一级保养。

3.3.2.3 会检查

- A. 设备开动前,必须认真检查各操纵系统、挡铁、限位等是 否灵敏可靠,一切正常后方可开车。如发现问题,及时向 维修人员或工段长反映。
- B 设备运行过程中,应经常观察各部运转情况,如有异常情况应立即停车检查,会同维修人员分析原因。

3.3.2.4 会排除故障

- A. 凡属设备一般机械故障,操作者应能自行排除,较大 故障应与维修人员共同排除。
- B. 操作者应能在电气人员指导下,经常熟悉设备电器结构, 如遇电器故障应在电器人员参加下,协助排除电器故障。
- C. 凡属责任事故所造成的设备损坏或故障,责任者应按 设备事故有关规定保护现场,应立即向领导汇报。

vetcogray" A supsidiary of Vetco International Limited	上海维高格雷石油设备有限公司 质量管理体系工作文件	编号	VGS-WI-26
		版本	1
		口期	2004.09.20
标题	立式车床操作指导书	页数	4 of 5

4. 操作规程

- 4.1 操作者必须熟悉设备的结构和性能,严禁超规格使用设备。
- 4.2 工作前必须检查设备、油箱储油情况,并按设备润滑图表注油,注油后,应将油杯(池)盖子盖好。
- 4.3 停车八小时以上再开动设备时,先低速转动 3-5 分钟,确认润滑系统畅通, 以及各部传动正常时再开始工作。
- 4.4 操作者必须协同机修人员每半年将滤油器、名处毡垫、 润滑油杯(池)和油毡油线进行清洗,并调换油箱里的油。
- 4.5 装卡的工件和刀具必须牢固可靠,装卸工件时,压板螺丝等工具不得碰伤工作 台面,工件装卸完成后,应清理掉工作台上所有工具及杂物。
- 4.6 有液压系统的机床,油泵开启后,必须等红色信号灯熄灭,绿色信号灯亮后,方可 开动主电机。
- 4.7 设备在运转中禁止变换工作台转速及运转方向,当变速齿轮没有完全合时,不得 开动电机。
- 4.8 开车前应仔细检查,工件回转时,不得有撞刀架或刀具的现象,确认安全后, 再以"寸动"回转工作台进行复查。
- 4.9 禁止操作者离开或托人代管开动着的设备。
- 4.10 禁止用磨钝的刀具进行工作。
- 4.11 垂直刀架工作时应将横架落至尽可能接近工件的位置。
- 4.12 移动滑枕刀架或横梁前,要先松开加紧装置,并保证其导轨面的丝杆牙条等清 洗和润滑良好,移动中应切实保证不得有撞工具及工件现象,移动后根据所需, 恢复其紧固装置。

vetcogray of Vedco International Limited

上海维高格雷石油设备有限公司 质量管理体系工作文件

编号	VGS-WI-26
版本	1
日期	2004.09.20
页数	5 of 5

标题

立式车床操作指导书

- 4.13 应严格根据滑枕的伸出长度,选择适当的切削容量。
- 4.14 工作中应经常检查机床各部位运转及润滑情况,如运转不正常或发出其它 不正常讯号,应立即停车,查明原因。
- 4.15 工作中禁止用反转的方法制动各运转部分,机床的"寸动"按钮不得长时间 按或切削时使用。
- 4.16 如使用挂轮方法车削锥体或螺纹时,应按机床挂轮牌和操作规定进行。
- 4.17 卡盘爪未固定在"T"形槽中时,不得转动工作台。
- 4.18 工作结束时应将垂直刀架退至两立前位置,并切断电源。
- 4.19 操作者应严格认真执行每天一小揩,每周一大揩,节前彻底揩的彻度。
- 4.20 仿形立车必须检查仿形针是否灵敏,系统是否正常,有辅助气源系统的, 必须打开气源,才能保证仿形正常工作。
- 4.21 CNC 立车,每天上班时,必须先空车运转几分钟,待各润滑油润滑后,方

可切削工作。

4.22 CNC 车床,每班切削前,必须先检查是否回到"0",程序是否正确,才可进入切削。

(2) 411 (7)		8/2	.ltt. vOe	05/0
編制とから	审核	11/2	批 准	
日期で了多の中	日期	2/9-04	日期	7079-54